ACS800

Firmware-Handbuch ACS800 Standard-Regelungsprogramm 7.x



ACS800 Standard-Regelungsprogramm 7.x

Firmware-Handbuch

3AFE64526944 REV K

GÜLTIG AB: 14.12.2009

Update Notice – ACS800 Standard Control Program

The notice concerns the following ACS800 Standard Control Program Firmware Manuals:

Code	Revision	Language	
3AFE64526952	K	Danish	DA
3AFE64526944	K	German	DE
3AFE64526979	K	Spanish	ES
3AFE64527011	K	Finnish	FI
3AFE64527037	K	French	FR
3AFE64527045	K	Italian	IT
3AFE64527053	K	Dutch	NL
3AFE64527061	K	Portuguese	PT
3AFE64527088	K	Russian	RU
3AFE64527096	K	Swedish	SV

Code: 3AUA0000103332 Rev A

Valid: from 25.8.2011 until the release of Rev L of the

manuals

Contents: The document describes the essential changes made to the manual rev K -> L. Modified section has label NEW, CHANGED, or DELETED depending on the type of the modification, and a reference to the page number of the English manual rev L.

Program features

NEW (pages 55–56): Safe torque off (STO)

Safe torque off function disconnects the control voltage from the inverter power semiconductors, i.e. the drive output voltage is cut off. See the circuit diagrams delivered with the drive for the wirings to be made by the user.



WARNING! The Safe torque off function does not disconnect the voltage of the main and auxiliary circuits from the drive. Therefore, maintenance work on electrical parts may only be carried out after disconnecting the drive system from the input power line.

The Safe torque off function operates as follows:

- The operator gives an STO function activation command (for example, with a switch mounted on the control desk).
- The voltage supply of the ASTO-x1C board is disconnected.
- The drive application program receives an internal signal from the AINT board that an STO function activation command has been given. If the STO function activation command was given during run, the drive coasts to stop.
- The Safe torque off function is activated.
- Alarm START INHIBI is activated (03.08 Alarm Word 1 bit 0 value is 1).

 03.03 AUX STATUS WORD bit 8 value is set to 1 (= Safe torque off function is active) within 3 seconds.

Note: Fault START INHIBI is generated (03.03 AUX STATUS WORD bit 8 value is 1) if the Safe torque off function is activated during motor run or if motor start command is given when the Safe torque off function is already active.

Diagnostics

Actual value	Additional information
03.03 AUX STATUS WORD, bit 8	Safe torque off function activation status
03.08 ALARM WORD 1, bit 0 / 03.03 AUX STATUS WORD, bit 8	Safe torque off function alarm/fault

Prevention of unexpected start-up (POUS)

The Prevention of unexpected start-up functions as Safe torque off described above, with the following exceptions:

- POUS must not be activated during run.
- POUS requires an AGPS-x1C board (not ASTO-x1C).


Safely-limited speed (SLS) (AS7R firmware version only)

The SLS function limits the motor speed to a safe value.

Note: If used without a safety PLC, the SLS function does not fulfill the requirements for SIL classification as defined in EN IEC 61800-5-2.

When the SLS function is activated, speed limits are ramped from the values of 20.01 MINIMUM SPEED and 20.02 MAXIMUM SPEED to the value of 20.22 SLS SPEED LIMIT and its additive inverse, respectively. The ramping begins at the absolute value of the actual speed. If the actual speed is already below the SLS limit, the limit comes into effect immediately without ramping.

When the SLS function is deactivated, the speed limits are ramped up back to the values defined by 20.01 and 20.02, and the actual speed returns to the reference value if it was limited by this function.



Settings

Parameter	Additional information
10.09 SLS ACTIVE	Selection of DI source
20.22 SLS SPEED LIMIT	Safely-limited speed limit
22.10 SLS ACCELER TIME	Time required for speed limit to ramp up from SLS to normal
22.11 SLS DECELER TIME	Time required for speed limit to ramp down from current actual speed to SLS

Diagnostics and control

Actual value	Additional information
03.04 FREQ_LIMIT, bit 15	SLS activation status

See also Safe speed functions for ACS800 cabinet-installed drives (+Q965/+Q966) Application guide [3AUA0000090742 (English)].


Note: When SLS function is active, critical speed settings in parameter group 25 are not in effect.

Actual signals and parameters

NEW (pages 107-178):

Index	Name	Description	FbEq
10.09	SLS ACTIVE	Selects the source for the SLS (safely-limited speed) command. Note: This parameter is available in AS7R firmware version only.	
	NO	No DI selected for the SLS function.	1
	DI1	The SLS function is activated by a falling edge of DI1, i.e. when the value of DI1 becomes 0.	2
	DI2	See selection DI1.	3
	DI3	See selection DI1.	4
	DI4	See selection DI1.	5
	DI5	See selection DI1.	6
	DI6	See selection DI1.	7
	DI7	See selection DI1.	8
	DI8	See selection DI1.	9
	DI9	See selection DI1.	10
	DI10	See selection DI1.	11
	DI11	See selection DI1.	12
	DI12	See selection DI1.	13

20.22	SLS SPEED LIMIT	Defines the safely-limited speed limit (SLS). When the SLS function is activated the speed limits are ramped to 20.22 SLS SPEED LIMIT. The speed of the deceleration to SLS is defined by parameter 22.11 and acceleration from SLS to the original speed is defined by parameter 22.10. Note: This parameter is available in AS7R firmware version only.	20000 = 1500 rpm
	09000 rpm (04 times sync speed)		
22.10	SLS ACCELER TIME	Defines the time required for the speed limits to ramp up from the safely-limited speed defined by parameter 20.22 to the speed limits defined by parameters 20.01 MINIMUM SPEED and 20.02 MAXIMUM SPEED when the SLS function is deactivated. Note: This parameter is available in AS7R firmware version only.	100 = 1 s
	01800 s	Speed ramp time.	
22.11	SLS DECELER TIME	Defines the time required for the speed limits to ramp down from the value defined by parameters 20.01 MINIMUM SPEED and 20.02 MAXIMUM SPEED to the safely-limited speed defined by parameter 20.22 when the SLS function is activated.	100 = 1 s
		If the speed is already lower than the safely-limited speed, the speed does not change.	
		Note: This parameter is available in AS7R firmware version only.	
	01800 s	Speed ramp time.	
95.11	SUPPLY CTRL MODE	Enables/disables the control and data transfer of line-side converter unit (LSU) by inverter unit (INU). The parameter 98.02 COMM.MODULE in LSU must have the value INU COM LIM.	
	NONE	Line-side converter control disabled.	0
	LINE CONV	Limited control from the inverter RMIO board DDCS channel CH1.	65535



<u>CHANGED (page 146):</u> Parameter 30.05 MOT THERM P MODE selection THERMISTOR (3) renamed to TEMP SENSOR.

Fieldbus control

CHANGED (page 219): 03.03 AUXILIARY STATUS WORD

Bit	Name	Description
8	START INHIBITION	Safe torque off function or Prevention of unexpected start- up is active.

Fault tracing

Warning messages generated by the drive

CHANGED (page 237):

WARNING	CAUSE	WHAT TO DO
START INHIBI (FF7A) AW 1 bit 0	Safe torque off function has been activated while drive was stopped. Or: Optional start inhibit hardware logic is activated.	Close Safe torque off function switch. If switch is closed and warning is still active, check power supply at ASTO board input terminals. Replace ASTO board. Or: Check start inhibit circuit (AGPS board).

Fault messages generated by the drive

CHANGED (page 246):

FAULT	CAUSE	WHAT TO DO
START INHIBI (FF7A) 3.03 bit 8	Safe torque off has been activated during motor run or motor start command has been given when Safe torque off is active. Or: Optional start inhibit hardware logic is activated.	Close Safe torque off switch. If switch is closed and fault is still active, check power supply at ASTO board input terminals. Replace ASTO board. Or: Check start inhibit circuit (AGPS board).

Additional data: actual signals and parameters

NEW (pages 258-265):

Index	Name/Selection	FACTORY	HAND/AUTO	PID-CTRL	T-CTRL	SEQ CTRL	PB	W
10.09	SLS ACTIVE	NO	NO	NO	NO	NO	109	
20.22	SLS SPEED LIMIT	0 rpm	372	W				
22.10	SLS ACCELER TIME	20 s	410	W				
22.11	SLS DECELER TIME	20 s	411	W				
95.11	SUPPLY CTRL MODE	type specific	1835					
95.12	LCU RUN PTR	C.00000	C.00000	C.00000	C.00000	C.00000	1836	

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Einführung in das Handbuch	
Kapitelübersicht Kompatibilität Sicherheitsvorschriften Leser Inhalt Anfragen zum Produkt und zum Service Produktschulung Feedback zu den Antriebshandbüchern von ABB	1; 1; 1; 1; 14
Inbetriebnahme und Steuerung über E/A	
Kapitel-Übersicht Inbetriebnahme des Frequenzumrichters Inbetriebnahme mit dem Start-up-Assistenten (umfasst alle wichtigen Einstellungen) Durchführung der reduzierten Inbetriebnahme (nur wichtige Grundeinstellungen) Steuerung des Frequenzumrichters über E/A-Schnittstellen Ausführen des ID-Laufs Ausführung des ID-Laufs	1: 1: 1: 2: 2:
Steuertafel	
Kapitel-Übersicht Übersicht über die Steuertafel Betriebsarten - Tastenfunktionen und Anzeigen auf dem Display Statuszeile Steuerung des Antriebs mit der Steuertafel Einstellen von Start, Stopp und Wechsel der Drehrichtung Einstellen des Drehzahl-Sollwertes Istwertsignal-Anzeigemodus Auswahl des Istwertsignals für die Anzeige Anzeige des vollständigen Namens der Istwertsignale	25 26 27 27 28 29 29
Fehlerspeicher anzeigen und zurücksetzen Anzeigen und Zurücksetzen eines aktiven Fehlers Der Fehlerspeicher Parameter-Modus Auswahl eines Parameters und Ändern des Wertes Zeiger (Pointer) auf andere Parameter als Quelle für den Parametereinstellwert Funktions-Modus Aufruf eines Assistenten, Führung durch das Hilfe-Programm und Beenden Einlesen der Daten von einem Antrieb in die Steuertafel	30 32 32 33 34 34

Auslesen der Daten von der Steuertafel in einen Antrieb Einstellen des Kontrasts der Steuertafelanzeige	
Antriebs-Auswahlmodus	
Auswahl eines Antriebs und Ändern seiner ID-Nummer für die Steuertafelverbindung	
Gepackte boolesche Werte auf dem Display lesen und eingeben	
Separation boolescrib Werte duri dem Bisplay lesen und emgesen	00
Programm-Merkmale	
Kapitel-Übersicht	41
Start-Up-Assistent	
Einleitung	41
Die Standardreihenfolge der Einstellaufgaben	41
Liste der Einstellungen und der entsprechenden Antriebsparameter	42
Die Steuertafel-Anzeigen bei Verwendung des Assistenten	43
Lokale Steuerung oder externe Steuerung	44
Lokale Steuerung	44
Externe Steuerung	44
Einstellungen	45
Diagnose	45
Blockschaltbild: Start, Stopp, Drehrichtungsquelle für EXT1	
Blockschaltbild: Sollwertquelle für EXT1	
Sollwerttypen und Verarbeitung	
Einstellungen	
Diagnose	
Sollwertkorrektur	
Einstellungen	
Beispiel	
Programmierbare Analogeingänge	
Aktualisierungszyklen im Standard-Regelungsprogramm	
Einstellungen	
Diagnose	
Programmierbare Analogausgänge	
Aktualisierungszyklen im Standard-Regelungsprogramm	
Einstellungen	
Diagnose	
Programmierbare Digitaleingänge	
Aktualisierungszyklen im Standard-Regelungsprogramm	
Einstellungen	
Diagnose	
Aktualisierungszyklen im Standard-Regelungsprogramm	
Einstellungen	
Istwertsignale	
Einstellungen	
Diagnose	
Motoridentifikation	
Einstellungen	
Netzausfallregelung	
Automatischer Start	
rate mail of the control of the cont	55

Einstellungen	
DC-Magnetisierung	56
Einstellungen	56
DC-Haltung	56
Einstellungen	56
Flussbremsung	56
Einstellungen	57
Flussoptimierung	
Einstellungen	
Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen	
Einstellungen	
Kritische Drehzahlen	
Einstellungen	
Konstantdrehzahlen	
Einstellungen	
Abstimmung der Drehzahlregelung	
Einstellungen	
Diagnose	
Leistungsdaten der Drehzahlregelung	
Leistungsdaten der Drehmomentregelung	
Skalarregelung	
Einstellungen	
R-Kompensation bei einem Frequenzumrichter mit Skalarregelung	
Einstellungen	
Hexagonaler Motorfluss	
Einstellungen	
Programmierbare Schutzfunktionen	
Al <min< td=""><td></td></min<>	
Einstellungen	
Steuertafel fehlt	
Einstellungen	
Externer Fehler	
Einstellungen	
Thermischer Motorschutz	
Thermisches Motortemperaturmodell	
Verwendung eines Motor-Thermistors	
Einstellungen	
Blockierschutz	
Einstellungen	
Unterlastschutz	
Einstellungen	
Ausfall der Motorphase	
Einstellungen	
Erdschluss-Schutz	
Einstellungen	
Kommunikationsfehler	
Einstellungen	
Überwachung der optionalen E/A	65
Einstellungen	65
Vorprogrammierte Fehler	65

Überstrom	65
DC-Überspannung	65
DC-Unterspannung	66
Frequenzumrichter-Temperatur	66
Erweiterte Temperatur-Überwachung für die Frequenzumrichter ACS800,	
Baugrößen R7 und R8	66
Einstellungen	
Diagnose	
Kurzschluss	
Ausfall der Eingangsphase	
Temperatur der Regelungskarte	
Überfrequenz	
Interner Fehler	
Grenzwerte für den Betrieb	
Einstellungen	
Leistungsgrenze	
Automatische Rücksetzungen	
Einstellungen	
Überwachung	
Einstellungen	
Diagnose	
Parameterschloss	
Einstellungen	
Prozess-PID-Regelung	
Blockschaltbilder	
Einstellungen	
Diagnose	
Schlaf-Funktion für die Prozess-PID-Regelung	
Beispiel	
Einstellungen	
Diagnose	73
Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A	74
Einstellungen	75
Diagnose	
Messung der Motortemperatur über die analoge E/A-Erweiterung	76
Einstellungen	77
Diagnose	77
Adaptive Programmierung mit Funktionsbausteinen	77
DriveAP	
Steuerung einer mechanischen Bremse	
Beispiel	
Bremssteuerung in zeitlicher Abfolge	
Statusänderungen bei der Bremssteuerung	
Einstellungen	
Diagnose	
Master/Follower bei mehreren Antrieben	
Einstellungen und Diagnose	
Jogging	
Einstellungen	
Betriebsfunktion mit reduziertem Strom	
Doubloodia interior that i odd Ziotto in Otro III	U 1

Einstellungen	
Diagnose	
Nutzerlastkurve	
Überlast	
Einstellungen	
Diagnose	86
Applikationsmakros	
Kapitel-Übersicht	8
Übersicht über die Makros	
Hinweis für den Einsatz einer externen Spannungsversorgung	
Parametereinstellungen	
Applikationsmakro Werkseinstellung	
Standard-Steueranschlüsse	
Applikationsmakro Hand/Auto	9 [,]
Standard-Steueranschlüsse	92
Applikationsmakro PID-Regelung	93
Anschlussbeispiel, 24 VDC / 420 mA Zweidraht-Geber	
Standard-Steueranschlüsse	
Applikationsmakro Drehmomentregelung	9
Standard-Steueranschlüsse	
Applikationsmakro Sequenzregelung	
Betriebsdiagramm	
Ctandard Ctauaranashiisaa	O.
Standard-Steueranschlüsse	
Standard-Stederanschlusse	
Benutzermakros	
Senutzermakros	99
Senutzermakros	
Benutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen	
Benutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE	10° 10° 10°
Benutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE	10 ² 10 ² 10 ²
Senutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE	10 ² 10 ² 10 ² 10 ²
Senutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen O1 ISTWERTSIGNALE O2 ISTWERTSIGNALE O3 ISTWERTSIGNALE O4 ISTWERTSIGNALE	
Benutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE	
Senutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen O1 ISTWERTSIGNALE O2 ISTWERTSIGNALE O3 ISTWERTSIGNALE O4 ISTWERTSIGNALE O9 ISTWERTSIGNALE	
Senutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen O1 ISTWERTSIGNALE O2 ISTWERTSIGNALE O3 ISTWERTSIGNALE O4 ISTWERTSIGNALE O9 ISTWERTSIGNALE O9 ISTWERTSIGNALE O9 ISTWERTSIGNALE	
Benutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE 10 START/STOPP/DREHR 11 SOLLWERTAUSWAHL 12 KONSTANTDREHZAHL	
Benutzermakros Stwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE 10 START/STOPP/DREHR 11 SOLLWERTAUSWAHL 12 KONSTANTDREHZAHL	
Senutzermakros Stwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE 10 START/STOPP/DREHR 11 SOLLWERTAUSWAHL 12 KONSTANTDREHZAHL 13 ANALOGEINGÄNGE	
Senutzermakros Istwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE D1 START/STOPP/DREHR D1 SOLLWERTAUSWAHL D2 KONSTANTDREHZAHL D3 ANALOGEINGÄNGE D4 RELAISAUSGÄNGE	
Senutzermakros Stwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE 10 START/STOPP/DREHR 11 SOLLWERTAUSWAHL 12 KONSTANTDREHZAHL 13 ANALOGEINGÄNGE	
Senutzermakros Stwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE 10 START/STOPP/DREHR 11 SOLLWERTAUSWAHL 12 KONSTANTDREHZAHL 13 ANALOGEINGÄNGE 14 RELAISAUSGÄNGE 15 ANALOGAUSGÄNGE	
Senutzermakros Statwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Segriffe und Abkürzungen O1 ISTWERTSIGNALE O2 ISTWERTSIGNALE O3 ISTWERTSIGNALE O4 ISTWERTSIGNALE O9 ISTWERTSIGNALE O9 ISTWERTSIGNALE O9 ISTWERTSIGNALE O1 START/STOPP/DREHR O1 SOLLWERTAUSWAHL O1 KONSTANTDREHZAHL O1 ANALOGEINGÄNGE O14 RELAISAUSGÄNGE O15 ANALOGAUSGÄNGE O16 STEUEREINGÄNGE O16 STEUEREINGÄNGE O17 START/STOPP O17 START/STOPP O18 START/STOPP O18 START/STOPP O18 START/STOPP	
Senutzermakros Stwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D5 ISTWERTSIGNALE D6 ISTWERTSIGNALE D7 ISTWERTSIGNALE D8 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE D1 START/STOPP/DREHR D1 SOLLWERTAUSWAHL D2 KONSTANTDREHZAHL D3 ANALOGEINGÄNGE D4 RELAISAUSGÄNGE D5 ANALOGAUSGÄNGE D6 STEUEREINGÄNGE D7 START/STOPP	
Senutzermakros Stwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Begriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE 10 START/STOPP/DREHR 11 SOLLWERTAUSWAHL 12 KONSTANTDREHZAHL 13 ANALOGEINGÄNGE 14 RELAISAUSGÄNGE 15 ANALOGAUSGÄNGE 16 STEUEREINGÄNGE 20 GRENZEN 21 START/STOPP 22 RAMPEN 23 DREHZAHLREGELUNG	
Senutzermakros Stwertsignale und Parameter Kapitel-Übersicht Segriffe und Abkürzungen D1 ISTWERTSIGNALE D2 ISTWERTSIGNALE D3 ISTWERTSIGNALE D4 ISTWERTSIGNALE D5 ISTWERTSIGNALE D6 ISTWERTSIGNALE D7 ISTWERTSIGNALE D8 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE D9 ISTWERTSIGNALE D1 START/STOPP/DREHR D1 SOLLWERTAUSWAHL D1 KONSTANTDREHZAHL D1 ANALOGEINGÄNGE D1 ANALOGEINGÄNGE D1 ANALOGAUSGÄNGE D1 STEUEREINGÄNGE D1 STEUEREINGÄNGE D2 GRENZEN D2 START/STOPP D2 RAMPEN D3 DREHZAHLREGELUNG	

27 BREMSCHOPPER	
30 FEHLER-FUNKTIONEN	
31 AUTOM.RÜCKSETZEN	
32 ÜBERWACHUNG	
33 INFORMATIONEN	
34 PROZESSWERT	
35 MOT TEMP MESS	
40 PID REGLER	
42 MECH BREMSSTRG	
45 ENERGIEEINSP	
50 IMPULSGEBER	
51 KOMM MOD DATEN	
52 STANDARD MODBUS	
60 MASTER/FOLLOWER	
70 DDCS STEUERUNG	
72 BENUTZLASTKURVE	
83 ADAPT PROG STRG	
84 ADAPT PROGRAMM	
85 NUTZERKONSTANTEN	
90 D.SATZ EMPF.ADR	
92 D.SATZ SENDEADR	
95 HARDWARE SPEZIF	
96 EXT AO	
98 OPTIONSMODULE	
99 DATEN	196
Feldbussteuerung	
Kapitel-Übersicht	201
Systemübersicht	
Redundante Feldbussteuerung	
Einstellungen für die Kommunikation über ein Feldbus-Adaptermodul	
Datenübertragung über die Standard-Modbus-Verbindung	
Modbus-Adressierung	
Einrichten der Datenübertragung über einen Advant-Controller	
Frequenzumrichter-Steuerungsparameter	
Die Feldbus-Steuerungsschnittstelle	
Steuer- und Statuswort	
Sollwerte	
Auswahl und Korrektur der Feldbus-Sollwerte	
Sollwert-Verarbeitung	
Istwerte	
Blockschaltbild: Steuerdateneingang vom Feldbus bei Verwendung eines Feldbus-Adapters	
Typs Rxxx	
Blockschaltbild: Istwert-Auswahl für den Feldbus bei Verwendung eines Feldbus-Adapters de	- 10 es
Typs Rxxx	
Biockschaithing, Stellergateneingang vom Feighlis her Verwengling eines Feighlis-Aganters	
Blockschaltbild: Steuerdateneingang vom Feldbus bei Verwendung eines Feldbus-Adapters Typs Nxxx	des
Typs Nxxx	des 220
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	des 220 ps

Kommunikationsprofile	222
das Kommunikationsprofil ABB DRIVES	222
03.01 HAUPTSTEUERWORT	223
03.02 HAUPTSTATUSWORT	224
Feldbussollwert-Skalierung	226
Kommunikationsprofil UNIVERSAL	
Vom Kommunikationsprofil UNIVERSAL unterstützte Frequenzumrichterbefehle	228
Feldbussollwert-Skalierung	
Das Kommunikationsprofil CSA 2.8/3.0	
STEUERWORT für das CSA 2.8/3.0 Kommunikationsprofil	
STATUSWORT für das CSA 2.8/3.0 Kommunikationsprofil	
Verschiedene Status-, Fehler-, Alarm- und Begrenzungsworte	
03.03 HILFSSTATUSWORT	
03.04 GRENZEN STAT.WRT1	
03.05 FEHLERWORT 1	
03.06 FEHLERWORT 2	
03.07 SYSTEMFEHLERWORT	
03.08 ALARMWORT 1	
03.09 ALARMWORT 2	
03.13 HILFSSTATUSWORT 3	
03.14 HILFSSTATUSWORT 4	
03.15 FEHLERWORT 4	
03.16 ALARMWORT 4	
03.17 FEHLERWORT 5	
03.18 ALARMWORT 5	
03.30 GRENZENWORT FU	
03.31 ALARM WORT 6	
03.32 EXT EA STATUS	
03.33 FEHLERWORT 6	
04.01 INT FEHLER INFO	
04.02 INT KURZSCHL INFO	243
Fehlersuche	
Kapitel-Übersicht	245
Sicherheitsvorschriften	
Warn- und Fehlermeldungen	
Rücksetzung	
Fehlerspeicher	
Warnmeldungen des Frequenzumrichters	
Von der Steuertafel erzeugte Warnmeldungen	
Von dem Frequenzumrichter erzeugte Fehlermeldungen	254
Analoges Erweiterungsmodul	
Kapitel-Übersicht	263
Drehzahlregelung mit dem analogen Erweiterungsmodul	
Grundsätzliche Prüfungen	
Einstellungen des analogen Erweiterungsmoduls und des Frequenzumrichters	
Emoteriarigen des analogen Enwerterungsmoduls und des mequenzummonters	203

Parametereinstellungen: Bipolarer Eingang bei konventioneller Drehzahlregelung Parametereinstellungen: Bipolarer Eingang im Joystick-Modus	
Zusätzliche Daten: Istwertsignale und Parameter	
Kapitel-Übersicht	267
Begriffe und Abkürzungen	267
Feldbus-Adressen	
Rxxx-Adaptermodule (z. B. RPBA-01, RDNA-01, usw.)	267
Nxxx-Adaptermodule (wie NPBA-12, NDNA-02, usw.)	267
Profibus-Adaptermodul NPBA-12	
Interbus-S-Adaptermodul NIBA-01	
NMBP-01 ModbusPlus®-Adapter und NMBA-01 Modbus-Adapter	
Istwertsignale	
Parameter	272
Steuerbaustein-Diagramme	
Kapitel-Übersicht	281
Sollwert-Kette Blatt 1: Makros WERKSEINSTELLUNG, HAND/AUTO, SEQ-REGELUNG und M	
REGELUNG (Forts. nächste Seite)	282
Sollwert-Kette Blatt 1: Makro PID REGELUNG (Forts. nächste Seite)	284
Sollwert-Kette Blatt 2: Alle Makros (Fortsetzung nächste Seite)	286
Verarbeitung von Start, Stopp, Freigabe, Startsperre	288
Verarbeitung von Rücksetzen (Reset) und Ein/Aus (On/Off)	289

Index

Einführung in das Handbuch

Kapitelübersicht

Dieses Kapitel enthält eine Kurzdarstellung des Inhalts dieses Handbuchs. Es enthält außerdem Informationen zu Kompatibilität, Sicherheit und zur Zielgruppe des Handbuchs.

Kompatibilität

Dieses Handbuch gilt für das Standard-Regelungsprogramm in der Version ASXR7360. Siehe Parameter 33.01 SOFTWARE VERSION.

Sicherheitsvorschriften

Befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen, die mit dem Frequenzumrichter geliefert werden.

- Lesen Sie alle Sicherheitsvorschriften, bevor Sie den Frequenzumrichter installieren, in Betrieb nehmen oder nutzen. Die vollständigen Sicherheitsvorschriften finden Sie auf den ersten Seiten des Hardware-Handbuchs.
- Vor der Änderung der Standardeinstellungen lesen Sie aufmerksam die spezifischen Warnungen und Hinweise zu den Software-Funktionen. Für jede Funktion enthält der Abschnitt, in dem die vom Benutzer einstellbaren Parameter beschrieben werden, die entsprechenden Warnungen und Hinweise.

Leser

Der Leser dieses Handbuchs sollte Kenntnisse über Elektrotechnik, elektrische Komponenten und die elektrischen Symbole besitzen, die in Elektroplänen verwendet werden.

Inhalt

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Kapiteln:

- Inbetriebnahme und Steuerung über E/A informiert über die Einrichtung des Anwendungsprogramms sowie über das Starten und Anhalten des Antriebs und die Regelung der Drehzahl des Antriebs.
- Steuertafel informiert über die Verwendung des Bedienfelds.
- *Programm-Merkmale* enthält die Funktionsbeschreibungen sowie die Referenzlisten der Benutzer-Einstellungen und Diagnose-Signale.
- Applikationsmakros enthält Kurzbeschreibungen der Makros und der jeweiligen Steueranschlüsse.

- Istwertsignale und Parameter beschreibt die Istwertsignale und Parameter des Antriebs.
- Feldbussteuerung beschreibt die Kommunikation über die seriellen Datenübertragungsanschlüsse.
- Fehlersuche enthält eine Auflistung der Warn- und Fehlermeldungen mit den möglichen Ursachen und den Maßnahmen zur Fehlerkorrektur.
- Analoges Erweiterungsmodul beschreibt die Kommunikation zwischen dem Antrieb und der analogen E/A-Erweiterung (optional).
- Zusätzliche Daten: Istwertsignale und Parameter enthält zusätzliche Informationen über die Istwertsignale und Parameter.
- Steuerbaustein-Diagramme enthält Blockschaltbilder zu den Sollwert-Ketten und zur Behandlung der Signale für Start, Stopp, Freigabe und Startsperre.

Anfragen zum Produkt und zum Service

Wenden Sie sich mit Anfragen zum Produkt unter Angabe des Typenschlüssels und der Seriennummer des Geräts an Ihre ABB-Vertretung. Eine Liste der ABB Verkaufs-, Support- und Service-Adressen finden Sie im Internet unter www.abb.de/drives.world-wide-service-contacts und der Auswahl Sales, Support and Service network.

Produktschulung

Informationen über die Produktschulung von ABB finden Sie im Internet unter www.abb.com/drives und der Auswahl *Training courses*.

Feedback zu den Antriebshandbüchern von ABB

Über Kommentare und Hinweise zu unseren Handbüchern freuen wir uns. Besuchen Sie www.abb.com/drives. Unter der Auswahl Hier finden Sie alle Dokumente zum Download und dem Link Manuals feedback form (LV AC drives) erhalten Sie das Formblatt für Mitteilungen.

Inbetriebnahme und Steuerung über E/A

Kapitel-Übersicht

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zu:

- · Inbetriebnahme,
- Start, Stopp, Wechsel der Drehrichtung und Einstellung der Motordrehzahl über die E/A-Schnittstelle,
- Ausführung eines Motor-Identifikationslaufs durch den Frequenzumrichter.

Inbetriebnahme des Frequenzumrichters

Es gibt zwei Methoden für die Inbetriebnahme, zwischen denen der Benutzer wählen kann: durch Ausführung des Start-up-Assistenten oder durch einen reduzierten Inbetriebnahmevorgang. Der Assistent führt den Benutzer durch alle wichtigen vorzunehmenden Einstellungen. Bei der limitierten Inbetriebnahme erfolgt keine Führung: Der Benutzer nimmt die grundlegenden Einstellungen entsprechend den Anweisungen des Handbuchs vor.

- Möchten Sie den Assistenten nutzen, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Inbetriebnahme mit dem Start-up-Assistenten (umfasst alle wichtigen Einstellungen) auf Seite 15.
- Für eine reduzierte Inbetriebnahme befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Durchführung der reduzierten Inbetriebnahme (nur wichtige Grundeinstellungen) auf Seite 17.

Inbetriebnahme mit dem Start-up-Assistenten (umfasst alle wichtigen Einstellungen)

Bevor Sie starten, stellen Sie sicher, dass alle Daten des Motor-Typenschilds verfügbar sind.

SICHERHEIT



Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden. Die Sicherheitsvorschriften sind bei der Inbetriebnahme zu befolgen. Siehe hierzu die entsprechenden Sicherheitsvorschriften im Hardware-Handbuch.

- □ Prüfung der Installation. Siehe Installations-Checkliste im entsprechenden Hardware-/ Installationshandbuch.
- Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen. **Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab**, wenn:
 - die Gefahr einer Beschädigung durch die falsche Drehrichtung des Motors besteht, oder
 - während der Inbetriebnahme ein Standard ID-Lauf durchgeführt werden muss. (Ein ID-Lauf ist nur für Applikationen wichtig, die eine hohe Regelgenauigkeit des Motors erfordern.)

EINSCHALTEN DER SPANNUNGSVERSORGUNG						
	Spannungsversorgung einschalten. Auf der Steuertafel werden zunächst die Identifikationsdaten der Steuertafel angezeigt	CDP312 PANEL Vx.xx				
	dann die Identifikationsdaten des Frequenzumrichters,	ACS800 ID NUMBER 1				
	dann werden die Istwerte auf dem Display angezeigt	1 -> 0.0 rpm 0 FREQ 0.00 Hz STROM 0.00 A LEISTUNG 0.00 %				
	und anschließend wird die Aufforderung zur Auswahl und Einstellung der Sprache im Display der Steuertafel angezeigt. (Wird innerhalb weniger Sekunden keine Taste betätigt, werden auf der Steuertafel abwechselnd die Istwertsignale und die Aufforderung zur Einstellung der gewünschten Sprache angezeigt.) Der Frequenzumrichter ist jetzt für die Inbetriebnahme vorbereitet.	1 -> 0.0 rpm O *** INFORMATION *** FUNC drücken für Start Sprachauswahl				
	AUSWAHL DER SPRACHE					
	Die Taste FUNC drücken.	Sprachauswahl 1/1 SPRACHE ? [DEUTSCH] ENTER:OK ACT:ENDE				
	Mit den Pfeil-Tasten (oder) die gewünschte Sprache einstellen und mit der Taste ENTER bestätigen. (Die Software schaltet auf die eingestellte Sprache und geht dann zurück zur Istwert-Anzeige, die dann abwechselnd mit der Aufforderung zum Motor-Setup angezeigt wird.	1 -> 0.0 rpm O *** INFORMATION *** FUNC drücken für Start Motor-Setup				
EINSTELLEN DER MOTORDATEN						
	Mit Taste FUNC die geführte Eingabe der Motordaten starten. (Die Anzeige erklärt die Tasten-Funktion während der Dateneingabe mit dem Assistenten.)	Motor-Setup 1/10 ENTER: Ok/Weiter ACT: Ende FUNC: Weitere Info				
	Mit Taste ENTER einen Schritt weiter. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display der Steuertafel.	Motor-Setup 2/10 MOTOR-TYPENSCHILD DATEN VORHANDEN? ENTER:Ja FUNC:Nein				

Durchführung der reduzierten Inbetriebnahme (nur wichtige Grundeinstellungen)

Bevor Sie starten, stellen Sie sicher, dass alle Daten des Motor-Typenschilds verfügbar sind.

SICHERHEIT



Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden. Die Sicherheitsvorschriften sind bei der Inbetriebnahme zu befolgen. Siehe hierzu die entsprechenden Sicherheitsvorschriften im Hardware-Handbuch.

- Prüfung der Installation. Siehe Installations-Checkliste im entsprechenden Hardware-/ Installationshandbuch.
- Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen. **Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab**, wenn:
 - die Gefahr einer Beschädigung durch die falsche Drehrichtung des Motors besteht, oder
 - während der Inbetriebnahme ein Standard ID-Lauf durchgeführt werden muss. (Ein ID-Lauf ist nur für Applikationen wichtig, die eine hohe Regelgenauigkeit des Motors erfordern.)

EINSCHALTEN DER SPANNUNGSVERSORGUNG

- Spannungsversorgung einschalten. Auf der Steuertafel werden zunächst die Identifikationsdaten der Steuertafel angezeigt ...
 - ... dann die Identifikationsdaten des Frequenzumrichters, ...
 - ... dann werden die Istwerte auf dem Display angezeigt ...

...und anschließend wird die Aufforderung zur Auswahl und Einstellung der Sprache im Display der Steuertafel angezeigt.

(Wird innerhalb weniger Sekunden keine Taste betätigt, schaltet die Steuertafel auf eine ständig wechselnde Anzeige der Istwertsignale und der Aufforderung zur Einstellung der gewünschten Sprache.)

Mit der Taste ACT den Vorschlag zur Spracheinstellung aus der Anzeige löschen.

Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit zur Vornahme der Grundeinstellungen.

CDP312 PANEL Vx.xx ACS800 ID NUMBER 1 1 -> 0.0 rpm O FREQ 0.00 Hz STROM 0.00 A LEISTUNG 0.00 % 1 -> 0.0 rpm 0 *** INFORMATION *** FUNC drücken für Start Sprachauswahl 1 -> 0.0 rpm O FREO 0.00 Hz 0.00 A STROM

0.00 %

LEISTUNG

MANUELLE EINGABE DER INBETRIEBNAHMEDATEN (Parametergruppe 99)

Sprache wählen. Nachfolgend wird die generelle Vorgehensweise bei der Einstellung von Parametern dargestellt.

Generelle Vorgehensweise bei der Parametereinstellung:

- Mit Taste PAR den Parameter-Modus der Steuertafel einstellen.
- Mit den Doppelpfeil-Tasten (odr 🐨) durch die Parametergruppen blättern (scrollen).
- Mit den Pfeil-Tasten (oder) durch die Parameter innerhalb einer Gruppe blättern.
- Die Einstellung eines Wertes mit der Taste ENTER einleiten.
- Den zu ändernden Wert mit den Pfeil-Tasten (♠ oder ♠) bzw. im Schnelldurchlauf mit den Doppelpfeil-Tasten (♠ oder ♥) einstellen.
- Mit **ENTER** den neu eingestellten Wert bestätigen (Anzeige der Klammern wird aufgehoben).

☐ Einstellen des Applikationsmakros. Die allgemeine Vorgehensweise zur Parametereinstellung ist oben angegeben.

In den meisten Fällen ist die Standardeinstellung WERKSEINST verwendbar.

☐ Einstellen des Motorregelungs-Modus. Die Vorgehensweise zur Parametereinstellung ist oben dargestellt.

DTC ist für die meisten Anwendungen geeignet. Die SCALAR-Regelung wird empfohlen

- für Mehrmotorenantriebe, wenn die Anzahl der angeschlossenen Motoren variabel ist.
- wenn der Nennstrom des Motors weniger als 1/6 des Wechselrichter-Nennstroms beträgt,
- wenn der Wechselrichter für Testzwecke ohne angeschlossenen Motor benutzt wird
- Eingabe der Motordaten vom Motor-Typenschild:

ф		AB	ВМ	lotor	s	CE	<u>.</u> ф	
3 ∼ moto	r	M2A	4 200 M	LA 4				
		IEC	200 M/L	. 55			_	
			N	lo				
				Ins.cl.	F	IP 5	5	
V	Hz	kW	r/min	Α	cos 🏵	IA/IN	t _{E/s}	
690 Y	50	30	1475	32.5	0.83			
400 D	50	30	1475	56	0.83			000.17
660 Y	50	30	1470	34	0.83			380 V
380 D	50	30	1470	59	0.83			Netz
415 D	50	30	1475	54	0.83			spannung
440 D	60	35	1770	59	0.83			Sparmang
Cat. no	3G	AA 202	2 001 - A	NDA				
6312	/C3	4	62	210/C3		180	kg	
\bigoplus					IEC 34	-1	ф <i>)</i>	

- Motornennspannung

Zulässiger Bereich: $1/2 \cdot U_N \dots 2 \cdot U_N$ des ACS800. (U_N bezieht sich auf die höchste Spannung in jedem Nennspannungs-Bereich: 415 VAC für 400 VAC Einheiten, 500 VAC für 500 VAC Einheiten und 690 VAC für 600 VAC Einheiten.)

Τ	->	0.0	rpm	O
99	DATE	N		
01	SPRA	CHE		
ENG	GLISH			

- 1 -> 0.0 rpm O 99 DATEN 01 SPRACHE [DEUTSCH]
- 1 -> 0.0 rpm O
 99 DATEN
 02 APPLIKATION MAKRO
 []
 1 -> 0.0 rpm O
 99 DATEN
 04 MOTOR REGELMODUS
 [DTC]

Hinweis: Geben Sie die Motordaten mit exakt den Werten ein, die auf dem Motorschild eingetragen sind. Ist zum Beispiel die Motor-Nenndrehzahl gemäß Motor-Typenschild 1440 U/ min, führt eine Einstellung des Werts von Parameter 99.08

MOTORNENNDREHZAHL auf 1500 U/min zu Fehlern beim Betrieb

```
1 -> 0.0 rpm O
99 DATEN
05 MOTORNENNSPANNUNG
[ ]
```

- Motornennstrom

Zulässiger Bereich: etwa $1/6 \cdot I_{2hd} \dots 2 \cdot I_{2hd}$ des ACS800 (0 ... $2 \cdot I_{2hd}$, falls Parameter 99.04 = SCALAR)

Motornennfrequenz

Bereich: 8 ... 300 Hz

- Motornenndrehzahl

Bereich: 1 ...18000 U/min

-Motornennleistung

Bereich: 0 ...9000 kW

Nach Eingabe der Motordaten werden abwechselnd WARNUNG und Information auf dem Display angezeigt. Gehen Sie weiter zum nächsten Schritt, ohne eine Taste zu drücken.

Hinweis: Bei der Auswahl STANDARD ID-Lauf wird die Bremse geöffnet, wenn der Startbefehl mit der Steuertafel gegeben wird, und die Bremse bleibt geöffnet bis der STANDARD ID-Lauf abgeschlossen ist. Bei der Auswahl ID MAGN bleibt die Bremse während der ID-Lauf-Sequenz geschlossen.

```
1 -> 0.0 rpm
99 DATEN
06 MOTORNENNSTROM
[ ]
1
   \rightarrow 0.0 rpm
99 DATEN
07 MOTORNENNFREQUENZ
[ ]
1
   -> 0.0 rpm
99 DATEN
08 MOTORNENNDREHZAHL
[ ]
1 -> 0.0 rpm
                   Ω
99 DATEN
09 MOTORNENNLEISTUNG
[ ]
1
   \rightarrow 0.0 rpm
                 0
ACS800
**WARNUNG**
ID MAGN ERF
1 L-> 0.0 rpm
*** Information ***
Zum Start der ID MAGN
grüne Taste drücken
```

☐ Einstellen der Motor-Identifikationsmethode.

Die Standardeinstellung ID MAGN (ID-Magnetisierung) ist für die meisten Anwendungen geeignet. Diese Einstellung wird bei der Basis-Inbetriebnahme verwendet. Wenn Sie die Einstellung ID MAGN wählen, gehen Sie weiter zum nächsten Schritt, ohne eine Taste zu drücken.

Der ID-Lauf (STANDARD oder REDUZIERT) sollte gewählt werden, wenn:

- die Betriebsdrehzahl konstant nahe 0 ist und/oder
- bei Betrieb in einem über dem Nenndrehmoment des Motors liegenden Drehmomentbereich in einem weiten Drehzahlbereich, ohne eine Drehzahlrückführung.

Wenn Sie die Einstellung für ID-Lauf wählen, setzen Sie den Vorgang unter Beachtung der separaten Anweisungen in *Ausführen des ID-Laufs* auf Seite *22* fort.

IDENTIFIZIERUNGS-MAGNETISIERUNG (bei Motor-ID-I auf-Finstellung ID MAGN)

☐ Mit der Taste **LOC/REM** auf Lokalsteuerung umschalten (L = wird in der ersten Zeile angezeigt).

Mit der Taste die Identifizierungs-Magnetisierung starten. Der Motor wird bei Drehzahl 0 (null) für 20 bis 60 s magnetisiert. Drei Warnmeldungen werden angezeigt:

Die erste Meldung wird beim Start der Magnetisierung angezeigt. Die zweite Meldung wird während der Magnetisierung angezeigt. Die dritte Meldung wird angezeigt, wenn die Magnetisierung beendet ist.

```
1 L -> 1242.0 rpm I
**WARNUNG**
MOT STARTET

1 L-> 0.0 rpm I
**WARNUNG**
ID MAGN

1 L-> 0.0 rpm O
**WARNUNG**
ID FERTIG
```

Prüfen Sie die Drehrichtung des Motors. 1 L->[xxx] rpm FREO xxx Hz - Mit der Taste ACT die Statuszeile aufrufen. STROM xx A - Mit der Taste **SOLLW** und dann den Pfeiltasten (A, A, A) oder LEISTUNG xx % (v) den Drehzahl-Sollwert von 0 (null) auf einen niedrigen Wert einstellen. - Mit Taste **()** den Motor starten. - Prüfen, ob der Motor in der gewünschten Richtung dreht. - Mit Taste den Motor anhalten. Zum Wechsel der Drehrichtung des Motors: Drehrichtung - Die Spannungsversorgung des Antriebs abschalten/trennen und vorwärts 5 Minuten warten, damit sich die Zwischenkreis-Kondensatoren entladen. An den Eingangsklemmen (U1, V1 und W1) mit einem Multimeter die Spannung gegen Masse prüfen, um sicherzustellen, Drehrichtung dass der Frequenzumrichter spannungsfrei ist. rückwärts - An den Motoranschlüssen oder dem Motorklemmenkasten zwei Phasenleiter vertauschen (umklemmen). - Geänderte Drehrichtung prüfen, indem die Spannungsversorgung wieder hergestellt wird, und dann erneut die Drehrichtung, wie oben beschrieben, prüfen. DREHZAHLGRENZEN UND BESCHLEUNIGUNGS-/VERZÖGERUNGSZEITEN Einstellen der Minimal-Drehzahl. 1 L-> 0.0 rpm 20 GRENZEN 01 MINIMAL DREHZAHL Einstellen der Maximal-Drehzahl. 1 L-> 0.0 rpm 0 20 GRENZEN 02 MAXIMAL DREHZAHL [] П Einstellen der Beschleunigungszeit 1. 1 L-> 0.0 rpm 0 22 RAMPEN Hinweis: Ebenfalls die Beschleunigungszeit 2 prüfen, falls zwei 02 BESCHLEUN.ZEIT 1 Beschleunigungszeiten in der Applikation verwendet werden. [] Verzögerungszeit 1 einstellen. П 1 L-> 0.0 rpm O 22 RAMPEN Hinweis: Ebenfalls die Verzögerungszeit 2 prüfen, falls zwei 03 VERZÖGER.ZEIT 1 Verzögerungszeiten in der Applikation verwendet werden. [] Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für den Betrieb.

Steuerung des Frequenzumrichters über E/A-Schnittstellen

Die Tabelle liefert Informationen zur Steuerung des Antriebs über die Digital- und Analogeingänge, wenn:

- die Motordaten eingegeben wurden und
- die Standardeinstellung der Parameter (Werkseinstellung) gültig ist.

VORBEREITENDE EINSTELLUNGEN					
Sicherstellen, dass das Makro WERKSEINST aktiviert ist.	Siehe Parameter 99.02.				
Bei erforderlicher Änderung der Drehrichtung den Parameter 10.03 auf VERLANGT einstellen.					
Sicherstellen, dass die Steueranschlüsse entsprechend dem Anschlussplan für das Makro Werkseinstellung verdrahtet sind.	Siehe Kapitel Applikationsmakros.				
Sicherstellen, dass der Antrieb auf den externen Steuermodus (Fernsteuerung) eingestellt ist. Mit der Taste <i>LOC/REM</i> wird zwischen Steuertafelbetrieb (Lokal-) und Fernsteuerung umgeschaltet.	Bei Fernsteuerung ist das L in der ersten Zeile der Steuertafel-Anzeige nicht sichtbar.				
START UND DREHZAHLREGELUNG DES MOTO	RS				
Start durch Aktivierung von Digitaleingang DI1.	1 -> 0.0 rpm I FREQ 0.00 Hz STROM 0.00 A LEISTUNG 0.00 %				
Drehzahlanpassung durch Einstellen der Spannung des Analogeingangs Al1.	1 -> 500.0 rpm I <u>F</u> REQ 16.66 Hz STROM 12.66 A LEISTUNG 8.33 %				
ÄNDERUNG DER DREHRICHTUNG DES MOTORS					
Drehrichtung vorwärts: Deaktivierung von Digitaleingang DI2.	1 -> 500.0 rpm I FREQ 16.66 Hz STROM 12.66 A LEISTUNG 8.33 %				
Drehrichtungswechsel: Aktivierung von Digitaleingang DI2.	1 <- 500.0 rpm I <u>F</u> REQ 16.66 Hz STROM 12.66 A LEISTUNG 8.33 %				
STOPPEN DES MOTORS					
Digitaleingang DI1 abschalten.	1 -> 500.0 rpm O <u>F</u> REQ 0.00 Hz STROM 0.00 A LEISTUNG 0.00 %				

Ausführen des ID-Laufs

Der Antrieb führt die ID-Magnetisierung automatisch beim ersten Start durch. Für die meisten Anwendungen ist es nicht erforderlich, einen gesonderten ID-Lauf durchzuführen. Der ID-Lauf (STANDARD oder REDUZIERT) sollte gewählt werden, wenn:

- · auch um die Drehzahl nahe 0 (null) geregelt/gefahren wird, und/oder
- für die Antriebsapplikation ein über dem Nenndrehmoment des Motors liegendes Drehmoment innerhalb eines weit gefächerten Drehzahlbereichs ohne Impulsgeber (d. h. ohne Drehzahlrückmeldung) erforderlich ist.

Der Reduzierte ID-Lauf anstelle des Standard ID-Laufs wird ausgeführt, wenn es nicht möglich ist, die angetriebene Maschine vom Motor abzukoppeln.

Hinweis: Bei der Auswahl STANDARD ID-Lauf wird die Bremse geöffnet, wenn der Startbefehl mit der Steuertafel gegeben wird, und die Bremse bleibt geöffnet bis der STANDARD ID-Lauf abgeschlossen ist. Bei der Auswahl ID MAGN bleibt die Bremse während der ID-Lauf-Sequenz geschlossen.

Ausführung des ID-Laufs

Hinweis: Wenn Parametereinstellungen (Gruppe 10 bis 98) vor Ausführung des ID-Laufs geändert werden, prüfen, dass die neuen Einstellungen folgende Bedingungen erfüllen:

- 20.01 MINIMAL DREHZAHL ≤ 0 U/min
- 20.02 MAXIMAL DREHZAHL > 80 % der Motor-Nenndrehzahl
- 20.03 MAXIMAL STROM ≥ 100 % · I_{bd}
- 20.04 MAXIMAL MOMENT1 > 50% des Motor-Nenndrehmoments
- Lokalsteuerung einstellen (L in der Statuszeile der Anzeige). Mit der Taste LOC/ REM kann die Betriebsart (Lokalsteuerung, L = lokal, REM = remote/ Fernsteuerung) umgestellt werden.
- Wechsel der ID-Lauf Einstellung auf STANDARD oder REDUZIERT.

```
1 L ->1242.0 rpm O
99 DATEN
10 MOTOR ID-LAUF
[STANDARD]
```

 Mit Taste ENTER die Einstellung bestätigen. Es wird jetzt folgende Meldung angezeigt:

```
1 L ->1242.0 rpm O
ACS800
**WARNUNG**
ID LAUF AUSW
```

Warnmeldung, wenn der ID-Lauf	Warnmeldung während des	Meldung nach einem erfolgreich	
gestartet wird	ID-Laufs	ausgeführten ID-Lauf	
1 L -> 1242.0 rpm I ACS800 **WARNUNG** MOT STARTET	1 L -> 1242.0 rpm I ACS800 **WARNUNG** ID LAUF	1 L -> 1242.0 rpm I ACS800 **WARNUNG** ID FERTIG	

Während des ID-Laufs sollte keine Taste der Steuertafel betätigt werden. Jedoch kann:

- der Motor ID-Lauf jederzeit durch Drücken der STOP-Taste der Steuertafel (②)
 gestoppt werden,
- nach dem Start des ID-Laufs mit der START-Taste (①) eine Überwachung der Istwerte erfolgen, indem erst die Taste ACT und dann eine Doppelpfeil-Taste (②) gedrückt wird.


Steuertafel

Kapitel-Übersicht

In diesem Kapitel ist die Verwendung der Steuertafel CDP 312R beschrieben.

Für alle ACS800 Frequenzumrichter wird die gleiche Steuertafel verwendet, deshalb gelten die hier gegebenen Anweisungen für alle ACS800-Typen. Die dargestellten Anzeigen-Beispiele beziehen sich auf das Standard-Regelungsprogramm; bei anderen Applikationsprogrammen können die Anzeigen etwas von den Beispielen abweichen.

Übersicht über die Steuertafel



Das LCD-Display hat 4 Zeilen mit je 20 Zeichen.

Die Sprache wird bei Inbetriebnahme eingestellt (Parameter 99.01).

Die Steuertafel hat vier Betriebsarten:

- Istwertsignal-Anzeigemodus (ACT-Taste)
- Parameter-Modus (PAR-Taste)
- Funktions-Modus (FUNC-Taste)
- Antriebsauswahl-Modus (DRIVE-Taste)

Die Funktion der Pfeil- und Doppelpfeil-Tasten und ENTER-Taste ist von der Betriebsart der Steuertafel abhängig.

Die Antriebssteuertasten sind:

Nr.	Verwendung / Funktion
1	Start
2	Stopp
3	Sollwert-Einstellungen aktivieren
4	Drehrichtung vorwärts
5	Drehrichtung rückwärts
6	Fehlerrücksetzung
7	Wechsel zwischen Tastatur- und externer (Fern-/Feldbus-) Steuerung

Betriebsarten - Tastenfunktionen und Anzeigen auf dem Display

Die Abbildung unten zeigt die Auswahltasten für die Betriebsart der Steuertafel und die grundlegenden Tastenfunktionen und Anzeigen in jeder Betriebsart (Modus).

Istwertsignal-Anzeigemodus



ENTER

Istwertsignal / Fehlerspeicher


Fehlermeldung Auswahlmodus aufrufen Neues Signal übernehmen

1242.0 rpm O 1 L -> 45.00 Hz FREQ STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %

Statuszeile Namen und Werte der Istwertsignale


Parameter-Modus






Funktions-Modus






Antriebs-Auswahlmodus





Statuszeile

In der Abbildung unten sind die Positionen der Statuszeile beschrieben.



Steuerung des Antriebs mit der Steuertafel

Folgende Steuerungsfunktionen des Antriebs sind mit der Steuertafel möglich:

- · Start, Stopp und Wechsel der Drehrichtung des Motors
- Einstellen des Drehzahl- oder Drehmoment-Sollwerts des Motors
- Einstellen eines Prozess-Sollwertes (wenn Prozess-PID-Regelung aktiviert ist)
- Rücksetzen von Fehler- und Warnmeldungen
- · Wechsel zwischen Tastatur- und Fernsteuerung.

Die Steuertafel kann immer dann für die Steuerung des Antriebs verwendet werden, wenn die Steuertafel-Steuerung aktiviert ist und in der Statuszeile L (L=Lokal) angezeigt wird.

Einstellen von Start, Stopp und Wechsel der Drehrichtung

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
1.	Anzeige der Statuszeile.	ACT PAR	1 ->1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
2.	Umschalten auf Lokalsteuerung (nur wenn der Antrieb sich nicht im Modus Lokalsteuerung befindet, d. h., es wird kein L in der ersten Zeile des Displays angezeigt.)	LOC REM	1 L ->1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
3.	Stoppen		1 L ->1242.0 rpm O <u>FREQ</u> 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
4.	Starten		1 L ->1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
5.	Wechsel der Drehrichtung auf rückwärts.	6	1 L <-1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
6.	Wechsel der Drehrichtung auf vorwärts.		1 L ->1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %

Einstellen des Drehzahl-Sollwertes

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
1.	Anzeige der Statuszeile.	ACT PAR	1 ->1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
2.	Umschalten auf Lokalsteuerung (nur wenn der Antrieb sich nicht im Modus Lokalsteuerung befindet, d. h. es wird kein L in der ersten Zeile des Displays angezeigt.)	LOC REM	1 L ->1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
3.	Die Sollwerteinstellung aufrufen.	SOLLW	1 L ->[1242.0 rpm] I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
4.	Ändern des Sollwertes. (langsame Änderung) (schnelle Änderung)		1 L ->[1325.0 rpm] I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
5.	Speichern des Sollwertes. (Der Wert wird im dauerhaften Speicher abgelegt; er wird automatisch gelesen, wenn die Spannungsversorgung aus- und wieder eingeschaltet wird.)	ENTER	1 L -> 1325.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %

Istwertsignal-Anzeigemodus

Im Istwertsignal-Anzeigemodus kann der Benutzer:

- drei Istwertsignale gleichzeitig auf dem Steuertafel-Display anzeigen und überwachen,
- die Istwertsignale auswählen, die angezeigt werden sollen,
- · den Inhalt des Fehlerspeichers anzeigen,
- · den Fehlerspeicher zurücksetzen.

Die Steuertafel wechselt in den Istwersignal-Anzeigemodus, wenn der Benutzer die Taste *ACT* drückt oder wenn innerhalb einer Minute keine Taste betätigt wurde.

Auswahl des Istwertsignals für die Anzeige

Schritt	Maßnahme	Mit Taste	Anzeige
1.	Den Istwertsignal-Anzeigemodus aufrufen.	ACT	1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
2.	Eine Zeile auswählen (der blinkende Cursor gibt die ausgewählte Zeile an).		1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
3.	Die Istwertsignal-Auswahlfunktion aufrufen.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm I 1 ISTWERTSIGNALE 04 STROM 80.00 A
4.	Ein Istwertsignal auswählen. Die Istwertsignal-Gruppe wechseln.		1 L -> 1242.0 rpm I 1 ISTWERTSIGNALE 05 DREHMOM 70.00 %
5.a	Die Auswahl übernehmen und zum Istwertsignal- Anzeigemodus zurückkehren.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz <u>DREHMOM</u> 70.00 % LEISTUNG 75.00 %
5.b	Um die Auswahl zu annullieren und die ursprüngliche Auswahl beizubehalten.	ACT PAR	1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A
	Der ausgewählte Tastatur-Modus wird aufgerufen.	FUNC DRIVE	LEISTUNG 75.00 %

Anzeige des vollständigen Namens der Istwertsignale

Schritt	Maßnahme	Mit Taste	Anzeige
1.	Anzeige des vollständen Namens der drei Istwertsignale.	Halten	1 L -> 1242.0 rpm I FREQUENZ STROM LEISTUNG
2.	Zum Istwertsignal-Anzeigemodus zurückkehren.	Loslassen	1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %

Fehlerspeicher anzeigen und zurücksetzen

Hinweis: Der Fehlerspeicher kann nicht zurückgesetzt werden, wenn noch eine Fehlermeldung bzw. eine Warnung aktiv ist.

Schritt	Maßnahme	Mit Taste	Anzeige
1.	Den Istwertsignal-Anzeigemodus aufrufen.	ACT	1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
2.	Die Fehlerspeicher-Anzeige aufrufen.		1 L -> 1242.0 rpm I 1 LETZTER FEHLER +ÜBERSTROM 6451 H 21 MIN 23 S
3.	Den vorhergehenden (NACH OBEN) oder nächsten (NACH UNTEN) Fehler auswählen.		1 L -> 1242.0 rpm I 2 LETZTER FEHLER +ÜBERSPANNUNG 1121 H 1 MIN 23 S
	Den Fehlerspeicher löschen.	RESET	1 L -> 1242.0 rpm I 2 LETZTER FEHLER H MIN S
4.	Zum Istwertsignal-Anzeigemodus zurückkehren.		1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %

Anzeigen und Zurücksetzen eines aktiven Fehlers




WARNUNG! Wenn für den Startbefehl eine externe Quelle ausgewählt und aktiviert ist, startet der Antrieb sofort nach Zurücksetzen des Fehlers. Falls die Fehlerursache noch nicht behoben wurde, wird der Antrieb sofort wieder gestoppt.

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
1.	Anzeige eines aktiven Fehlers.	ACT	1 L -> 1242.0 rpm ACS800 ** FEHLER ** ACS800 TEMP
2.	Den Fehler löschen.	RESST	1 L -> 1242.0 rpm O FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %

Der Fehlerspeicher

Der Fehlerspeicher informiert über die letzten Ereignisse (Fehler, Warnungen und Zurücksetzen) des Antriebs. In der Tabelle unten wird angegeben, auf welche Weise Ereignisse im Fehlerspeicher abgelegt sind.



Meldung	Information in der Anzeige
Antrieb ermittelt den Fehler und generiert eine Fehlermeldung.	Laufende Nummer der Meldung und Textanzeige: LETZTER FEHLER.
	Bezeichnung der Fehlermeldung und ein "+"-Zeichen vor dem Namen.
	Gesamt-Einschaltzeit.
Zurücksetzen des Fehlers durch den Benutzer.	Laufende Nummer der Meldung und Textanzeige: LETZTER FEHLER.
	Textanzeige: -FEHLERRÜCKSETZ.
	Gesamt-Einschaltzeit.
Antrieb erzeugt eine Warnmeldung.	Laufende Nummer der Meldung und Textanzeige: LETZTE WARNUNG.
	Bezeichnung der Warnmeldung und ein "+"-Zeichen vor dem Namen.
	Gesamt-Einschaltzeit.
Antrieb deaktiviert die Warnmeldung.	Laufende Nummer der Meldung und Textanzeige: LETZTE WARNUNG.
	Bezeichnung der Warnmeldung und ein "-" Zeichen vor dem Namen.
	Gesamt-Einschaltzeit.

Parameter-Modus

Im Parameter-Modus kann der Benutzer:

- die eingestellten Parameterwerte anzeigen
- die Parametereinstellungen ändern.

Die Steuertafel wechselt in den Parameter-Modus, wenn der Benutzer die Taste **PAR** drückt.


Auswahl eines Parameters und Ändern des Wertes

Schritt	Maßnahme	Mit Taste	Anzeige
1.	Den Parameter-Modus aufrufen.	PAR	1 L -> 1242.0 rpm O 10 START/STOP/DREHR 01 EX1START/STP/DREH DI1,2
2.	Eine andere Gruppe auswählen.		1 L -> 1242.0 rpm O 11 SOLLWERTAUSWAHL 01 TASTATUR SOLLWERT SOLL1(U/MIN)
3.	Einen Parameter innerhalb der Gruppe auswählen.		1 L -> 1242.0 rpm O 11 SOLLWERTAUSWAHL 03 AUSW. EXT SOLLW 1 AI1
4.	Die Parametereinstellfunktion aufrufen.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm O 11 SOLLWERTAUSWAHL 03 AUSW. EXT SOLLW 1 [AI1]
5.	Den Parameterwert ändern (Langsame Änderung für Zahlen und Text) - (Schnelle Änderung nur für Zahlen)		1 L -> 1242.0 rpm O 11 SOLLWERTAUSWAHL 03 AUSW. EXT SOLLW 1 [AI2]
6a.	Den neuen Wert speichern.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm 0 11 SOLLWERTAUSWAHL 03 AUSW. EXT SOLLW 1 AI2
6b.	Um die neue Einstellung zu annullieren und den ursprünglichen Wert beizubehalten, beliebige Modus- Taste drücken. Der gewählte Modus wird aufgerufen.	ACT PAR FUNC DRIVE	1 L -> 1242.0 rpm O 11 SOLLWERTAUSWAHL 03 AUSW. EXT SOLLW 1 AI1

Zeiger (Pointer) auf andere Parameter als Quelle für den Parametereinstellwert

Bei den meisten Parametern werden Werte eingestellt, die vom Antriebs-Anwendungsprogramm direkt verwendet werden. Zeiger- (Pointer) Parameter bilden eine Ausnahme: Sie zeigen auf den Wert eines anderen Parameters und verwenden diesen. Die Parametereinstellung erfolgt bei ihnen auf andere Weise als bei anderen Parametern.

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
1.	Siehe Tabelle oben, um - den Parameter-Modus einzustellen, - die richtige Parametergruppe und den richtigen Parameter auszuwählen, - den Parameter-Einstellmodus zu wählen.	PAR PAR ENTER	1 L ->1242.0 rpm O 84 ADAPT PROGRAMM 06 EINGANG 1 [±000.000.00]
2.	Blättern zwischen Inversions-, Gruppen-, Index- und Bit-Feldern. 1)		1 L ->1242.0 rpm O 84 ADAPT PROGRAMM 06 EINGANG 1 [±000.000.00]
3.	Wert in einem Feld einstellen.		1 L ->1242.0 rpm O 84 ADAPT PROGRAMM 06 EINGANG 1 [±000.018.00]
4.	Den Wert bestätigen.	ENTER	



Inversionsfeld invertiert den eingestellten Parameterwert. Plus-Vorzeichen (+): keine Inversion, Minus-Vorzeichen (-): Inversion.

Bitfeld stellt die Bitzahl ein (nur relevant, wenn der Parameterwert ein gepackter boolescher Wert ist).

Indexfeld wählt den Parameterindex.

Gruppenfeld wählt die Parametergruppe.

Hinweis: Anstatt auf einen anderen Parameter zu zeigen, kann durch den Quellen-Auswahlparameter auch eine Konstante definiert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie das Inversionsfeld auf C. Die Darstellung der Zeile ändert sich. Der Rest der Zeile ist jetzt ein Feld für die Eingabe einer Konstante.
- Geben Sie den Wert für die Konstante ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste Enter.

Funktions-Modus

Im Funktions-Modus kann der Benutzer:

- eine vom Programm geführte Anpassung der Antriebseinstellungen starten (mit Hilfe der Software-Assistenten),
- die Parameterwerte und Motordaten vom Antrieb in die Steuertafel einlesen,
- die Parameterwerte der Gruppen 1 bis 97 von der Steuertafel in den Antrieb auslesen. ¹⁾
- · den Kontrast der Anzeige einstellen.

Die Steuertafel wechselt durch Drücken der Taste *FUNC* in den Funktions-Modus.

Aufruf eines Assistenten, Führung durch das Hilfe-Programm und Beenden

Die Tabelle zeigt die Funktionen der Haupttasten, mit denen der Benutzer den Assistenten steuert. Als Beispiel dient die Motor-Setup Routine der Inbetriebnahme mit dem Start-up-Assistenten.

Der Start-up Assistent ist im Scalar-Modus oder bei eingeschaltetem Parameterschloss nicht verfügbar. (99.04 MOTOR REGELMODUS = SCALAR oder 16.02 PARAMETERSCHLOSS = GESCHLOSSEN oder 16.10 ASSIST AUSW = AUS).

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
1.	Den Funktions-Modus aufrufen.	FUNC	1 L ->1242.0 rpm O Motor-Setup Applikationsmakro DrehzRegelung EXT1
2.	Eine Aufgabe oder Funktion aus der Liste auswählen (ein blinkender Cursor zeigt die Auswahl an). Doppelpfeile: Seitenwechsel, um weitere Assistenten/ Funktionen anzuzeigen.	♠♦	1 L -> 1242.0 rpm 0 Motor-Setup Applikationsmakro DrehzRegelung EXT1
3.	Die Aufgabe eingeben.	ENTER	Motor-Setup 1/10 ENTER: Ok/Weiter ACT: Ende FUNC: Weitere Info
4.	Übernehmen und weiter.	ENTER	Motor-Setup 2/10 MOTOR-TYPENSCHILD DATEN VORHANDEN? ENTER:Ja FUNC:Nein
5.	Übernehmen und weiter.	ENTER	Motor-Setup 3/10 MOTORNENNSPANNUNG? [0 V] ENTER:Ok RESET:Zurück

¹⁾ Die Parameter der Gruppen 98, 99 und die Ergebnisse der Motoridentifizierung sind standardmäßig nicht enthalten. Dies verhindert das Auslesen ungeeigneter Motordaten. In speziellen Fällen ist es jedoch möglich, alle Daten auszulesen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem ABB-Ansprechpartner.

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
6.	a. Den angeforderten Antriebs-Parameter einstellen.	♠♦	Motor-Setup 3/10 MOTORNENNSPANNUNG? [415 V] ENTER:Ok RESET:Rückw
	b. Weitere Informationen zum einzustellenden Wert abfragen.(Durch die Info-Anzeigen blättern	FUNC	INFO P99.05 Gemäß Motortypenschild einstellen.
	und zurück zur Einstellung).	FUNC, ACT	
7.	a. Wert übernehmen und zum nächsten Einstellwert.	ENTER	Motor-Setup 4/10 MOTORNENNSTROM? [0.0 A] ENTER:Ok RESET:Zurück
	b. Abbrechen und einen Schritt zurückgehen.	RESET	Motor-Setup 3/10 MOTORNENNSPANNUNG? [415 V] ENTER:Ok RESET:Rückw
8.	Abbrechen und Ende. Hinweis: Mit 1 x ACT Rückkehr zur ersten Anzeige dieser Aufgabe.	2 x ACT	1 L -> 0.0 rpm O FREQ 0.00 Hz STROM 0.00 A LEISTUNG 0.00 %

Einlesen der Daten von einem Antrieb in die Steuertafel

Hinweis:

- Einlesen (Upload) vor dem Auslesen (Download).
- Sicherstellen, dass die Programmversion des Empfänger-Antriebs die gleiche ist (z. B. Standard-Anwendungsprogramm).
- Vor dem Abnehmen der Steuertafel vom Antrieb muss auf Fernsteuerung umgeschaltet werden (Wechsel mit der Taste LOC/REM).
- · Antrieb vor dem Auslesen von Daten anhalten.

Vor dem Einlesen der Daten bei jedem der Antriebe die folgenden Schritte wiederholen:

- Motor-Setup durchführen.
- Kommunikation mit Optionsmodulen aktivieren. (Siehe Parametergruppe 98 OPTIONSMODULE.)

Vor dem Einlesen der Daten, die kopiert werden sollen, im Quell-Antrieb:

• Die Parameter der Gruppen 10 bis 97 wie gewünscht und erforderlich einstellen.

• Die Daten wie folgt einlesen (siehe unten).

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
1.	Den Funktions-Modus aufrufen.	FUNC	1 L -> 1242.0 rpm O Motor-Setup Applikationsmakro DrehzRegelung EXT1
2.	Die Seite mit den Funktionen zum Einlesen (Upload), Auslesen (Download) und Einstellen des Kontrasts aufrufen.	•	1 L -> 1242.0 rpm O EINLESEN <=<= AUSLESEN =>=> KONTRAST 4
3.	Die Upload-Funktion auswählen (ein blinkender Cursor zeigt die Auswahl an).		1 L -> 1242.0 rpm O EINLESEN <=<= AUSLESEN =>=> KONTRAST 4
4.	Die Upload-Funktion übernehmen.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm O EINLESEN <=<=
5.	Umschalten auf externe Steuerung. (In der Statuszeile wird danach das L nicht mehr angezeigt.)	LOC REM	1 -> 1242.0 rpm O EINLESEN <=<= AUSLESEN =>=> KONTRAST 4
6.	Die Steuertafel vom Quell-Antrieb trennen und an den Empfänger-Antrieb, in den die kopierten Daten geschrieben werden sollen, anschließen.		

Auslesen der Daten von der Steuertafel in einen Antrieb

Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt *Einlesen der Daten von einem Antrieb in die Steuertafel* auf Seite 35.

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
1.	Schließen Sie die Steuertafel mit den eingelesenen Daten an den Empfängerantrieb an.		
2.	Der Antrieb muss sich in der Betriebsart Tastatursteuerung (LOC = L in der ersten Zeile der Steuertafelanzeige) befinden. Wechseln Sie ggf. mit der Taste <i>LOC/REM</i> zur Tastatursteuerung.	LOC	1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
3.	Den Funktions-Modus aufrufen.	FUNC	1 L -> 1242.0 rpm 0 Motor-Setup Applikationsmakro DrehzRegelung EXT1
4.	Die Seite mit den Funktionen zum Einlesen (Upload), Auslesen (Download) und Einstellen des Kontrasts aufrufen.	•	1 L -> 1242.0 rpm O EINLESEN <=<= AUSLESEN =>=> KONTRAST 4

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
5.	Die Download-Funktion auswählen (ein blinkender Cursor zeigt die Auswahl an).		1 L -> 1242.0 rpm O EINLESEN <=<= AUSLESEN =>=> KONTRAST 4
6.	Download übernehmen und das Auslesen der Daten starten.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm O AUSLESEN =>=>

Einstellen des Kontrasts der Steuertafelanzeige

Schritt	Maßnahme	Taste	Anzeige
1.	Den Funktions-Modus aufrufen.	FUNC	1 L -> 1242.0 rpm O Motor-Setup Applikationsmakro DrehzRegelung EXT1
2.	Die Seite mit den Funktionen zum Einlesen (Upload), Auslesen (Download) und Einstellen des Kontrasts aufrufen.	•	1 L -> 1242.0 rpm 0 EINLESEN <=<= AUSLESEN =>=> KONTRAST 4
3.	Die Funktion auswählen (ein blinkender Cursor zeigt die Auswahl an).		1 L -> 1242.0 rpm O EINLESEN <=<= AUSLESEN =>=> KONTRAST 4
4.	Die Kontrast-Einstellfunktion übernehmen.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm O KONTRAST [4]
5.	Den Kontrast einstellen.		1 L -> 1242.0 rpm KONTRAST [6]
6.a	Den ausgewählten Wert übernehmen.	ENTER	1 L -> 1242.0 rpm O EINLESEN <=<= AUSLESEN =>=> KONTRAST 6
6.b	Die neue Einstellung verwerfen und durch Betätigen einer beliebigen Modus-Taste den ursprünglichen Wert wiederherstellen. Der gewählte Modus wird aufgerufen.	ACT PAR FUNC DRIVE	1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %

Antriebs-Auswahlmodus

Im Normalbetrieb werden die Funktionen des Antriebs-Auswahlmodus nicht benötigt; diese Funktionen sind für Konfigurationen reserviert, bei denen mehrere Antriebe an eine gemeinsame Steuertafelverbindung (Panel Link) angeschlossen sind. (Weitere Einzelheiten siehe *Installation and Start-up Guide for the Panel Bus Connection Interface Module, NBCI*, [3AFY58919748 (Englisch)].

Im Antriebsauswahl-Modus kann der Benutzer:

- Den Antrieb auswählen, mit dem die Steuertafel über die gemeinsame Steuertafelverbindung (Panel Link) kommunizieren soll.
- Die Identifikationsnummer eines angeschlossenen Antriebs ändern.
- · Den Status der angeschlossenen Antriebe anzeigen.

Mit der **DRIVE**-Taste ruft der Benutzer den Antriebs-Auswahlmodus auf.

Jede angeschlossene Station muss eine individuelle Identifizierungsnummer (ID) besitzen. Standardmäßig ist die ID-Nummer des Antriebs 1.

Hinweis:Die standardmäßig vorgegebene ID-Nummer sollte nur geändert werden, wenn das Gerät mit einer Steuertafel verbunden werden soll, an die schon weitere Geräte angeschlossen sind.

Auswahl eines Antriebs und Ändern seiner ID-Nummer für die


Steuertafelverbindung

Schritt	Maßnahme	Mit Taste	Anzeige
1.	Den Antriebsauswahlmodus aufrufen.	DRIVE	ACS800 ASAAA5000 xxxxxx ID NUMBER 1
2.	Den nächsten Antrieb/die nächste Anzeige auswählen. Zum Ändern der ID-Nummer einer Station zunächst <i>ENTER</i> drücken (es erscheinen eckige Klammern um die ID-Nummer) und dann den Wert mit den Pfeiltasten einstellen. Zur Bestätigung des neuen Werts erneut <i>ENTER</i> drücken. Die neue ID-Nummer gilt erst, wenn die Versorgungsspannung des Antriebs einmal aus- und wieder eingeschaltet wurde (danach wird der neue Wert angezeigt).		ACS800 ASAAA5000 xxxxxx ID NUMBER 1
	Die Gesamt-Statusanzeige aller an die Steuertafel angeschlossen Geräte wird hinter der letzten Einzelstation angezeigt. Falls nicht alle Stationen gleichzeitig auf die Anzeige passen, können die restlichen mit dem Doppelpfeil abgerufen werden.		Symbole für die Statusanzeige: 3 = Antrieb angehalten, Drehrichtung vorwärts 1 = Antrieb läuft, Drehrichtung rückwärts F = Antrieb wurde wegen Störung ausgeschaltet
3.	Um eine Verbindung mit dem letzten angezeigten Antrieb herzustellen und einen anderen Modus aufzurufen, eine der Modustasten drücken.	ACT PAR	1 L -> 1242.0 rpm I FREQ 45.00 Hz STROM 80.00 A LEISTUNG 75.00 %
	Der gewählte Modus wird aufgerufen.		

Gepackte boolesche Werte auf dem Display lesen und eingeben

Bei bestimmten Istwerten und Parametern handelt es sich um gepackte boolesche Werte, d. h., jedes einzelne Bit hat eine festgelegte Bedeutung (die durch das entsprechende Signal oder den jeweiligen Parameter angegeben wird). Mit Hilfe der Steuertafel werden gepackte boolesche Werte im hexadezimalen Format gelesen bzw. eingegeben.

In diesem Beispiel sind die Bits 1, 3 und 4 des gepackten booleschen Wertes gesetzt:



Programm-Merkmale

Kapitel-Übersicht

In diesem Kapitel werden Leistungsumfang und Merkmale des Standard-Anwendungprogramms beschrieben. Zu jedem Prrogrammschritt gibt es eine Liste der relevanten Einstellmöglichkeiten, Istwertsignale sowie Fehler- und Warnmeldungen.

Start-Up-Assistent

Einleitung

Mit der Programmfunktion des Assistenten wird der Benutzer durch den Inbetriebnahmevorgang geführt, und er bekommt Hilfestellung bei der Eingabe der erforderlichen Daten (Parameterwerte) in den Frequenzumrichter. Der Assistent prüft dabei, ob die eingegebenen Daten zulässig sind, d. h. im zulässigen Wertebereich liegen. Beim ersten Start des Frequenzumrichters wird automatisch als erste Aufgabe des Assistenten die Einstellung der gewünschten Sprache vorgeschlagen.

Der Start-Up-Assistent für die Inbetriebnahme ist in mehrere Aufgabenbereiche gegliedert. Sie können entweder nacheinander, wie vom Start-Up-Assistenten vorgeschlagen, oder einzeln aufgerufen werden. Der Benutzer kann die Antriebs-Parameter aber auch auf konventionelle Weise einstellen.

Siehe Kapitel *Steuertafel*, in dem die Verwendung des Assistenten (Start, Blättern, Werte einstellen und Beenden) beschrieben ist.

Die Standardreihenfolge der Einstellaufgaben

Abhängig davon, welches Applikationsmakro eingestellt ist (Parameter 99.02), schlägt der Start-Up-Assistent die Reihenfolge der Aufgaben vor. Die Einstellaufgaben sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Auswahl der Applikations- makros	Standardeinstellungen
WERKSEINST., SEQ-REGELUNG	Sprache wählen, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, DrehzRegelung EXT1, Start/Stop-Steuerung, Schutz, Ausgangssignale
HAND/AUTO	Sprache wählen, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, DrehzRegelung EXT1/2, Start/Stop-Steuerung, Schutz , Ausgangssignale
MOM- REGELUNG	Sprache wählen, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Momentenregelung, Start/Stop-Steuerung, DrehzRegelung EXT1, Schutz, Ausgangssignale
PID-REGELUNG	Sprache wählen, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, PID-Regelung, Start/Stop-Steuerung, DrehzRegelung EXT1, Schutz, Ausgangssignale

Liste der Einstellungen und der entsprechenden Antriebsparameter

Name	Beschreibung	Einzustellende Parameter
Auswahl der Sprache	Auswahl der Sprache	99.01
Motor-Setup	Eingabe der Motordaten	99.05, 99.06, 99.09, 99.07, 99.08, 99.04
	Durchführung des Motor-ID-Laufs. (Wenn die Drehzahlgrenzen nicht im zulässigen Bereich liegen: Drehzahlgrenzen einstellen.)	99.10 (20.8, 20.07)
Applikation	Auswahl des Applikationsmakros	99.02, zum Makro gehörende Parameter
Optionsmodule	Aktivierung der Optionsmodule	Gruppe 98, 35, 52
DrehzRegelung	Wählt die Signalquelle für den Drehzahlsollwert aus	11.03
EXT1	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung von Al1-Grenzen, -Skalierung, -Invertierung)	(13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 30.01)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	11.04, 11.05
	Einstellung der Drehzahl (Frequenz)-Grenzen	20.02, 20.01, (20.08, 20.07)
	Einstellung der Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten	22.02, 22.03
	(Einstellung des Brems-Choppers, falls durch Parameter 27.01 aktiviert)	(Gruppe 27, 20.05, 14.01)
	(Wenn 99.02 nicht SEQ-REGELUNG: Einstellung der Konstantdrehzahl)	(Gruppe 12)
DrehzRegelung	Wählt die Signalquelle für den Drehzahlsollwert aus	11.06
EXT2	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung von Al1-Grenzen, -Skalierung, -Invertierung)	(13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 30.01)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	11.08, 11.07
Drehmoment-	Wählt die Quelle für den Drehmoment-Sollwert aus.	11.06
Regelung	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung von Al1-Grenzen, -Skalierung, -Invertierung)	(13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 30.01)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	11.08, 11.07
	Einstellung der Rampenzeiten zur Erhöhung/Reduzierung des Drehmoments	24.01, 24.02
PID-Regelung	Wählt die Signalquelle für den Prozess-Sollwert aus	11.06
	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung von Al1- Grenzen, -Skalierung, -Invertierung)	(13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 30.01)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	11.08, 11.07
	Einstellung der Drehzahl-Grenzen (Sollwert)	20.02, 20.01 (20.08, 20.07)
	Einstellung der Signalquelle und der Grenzen für den Prozess- Istwert	40.07, 40.09, 40.10
Start/Stop- Steuerung	Wählt die Signalquelle für die Start- und Stopp-Signale der beiden externen Steuerplätze EXT1 und EXT2 aus	10.01, 10.02
	Wahl zwischen EXT1 und EXT2	11.02
	Einstellungen für die Drehrichtungssteuerung	10.03
	Definiert die Start- und Stopp-Modi	21.01, 21.02, 21.03
	Wählt die Verwendung des Freigabesignals aus	16.01, 21.07
	Einstellung der Rampenzeit für die Freigabe-Funktion	22.07

Name	Beschreibung	Einzustellende Parameter
Schutzmaßnahme n	Einstellung der Drehmoment- und Stromgrenzwerte	20.03, 20.04
Ausgangssignale	Wählt die mit den Relaisausgängen RO1, RO2, RO3 und ggf. optionalen Relaisausgängen angezeigten Signale aus	Gruppe 14
	Wählt die mit den Analogausgängen AO1, AO2 und ggf. optionalen Analogausgängen angezeigten Signale aus. Einstellung von Minimum, Maximum, Skalierung und Invertierung.	15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, (Gruppe 96)


Die Steuertafel-Anzeigen bei Verwendung des Assistenten

Der Start-Up-Assistent verfügt über zwei Arten von Anzeigen: Die Hauptanzeigen und die Informationsanzeigen. Mit den Hauptanzeigen wird der Benutzer zur Eingabe von Informationen oder zur Beantwortung einer Frage aufgefordert. Der Assistent führt durch die Hauptanzeigen. Die Informationsanzeigen enthalten Hilfetexte zu den Hauptanzeigen. In der folgenden Abbildung werden beide Anzeigetypen beispielhaft dargestellt und ihr Inhalt erläutert..

	Hauptanzeige	Informationsanzeige
1 2 3 4	Motor-Setup 3/10 MOTORNENNSPANNUNG? [0 V] ENTER:Ok RESET:Zurück	INFO P99.05 Gemäß Motortypenschild einstellen.
1	Name des Assistenten, Schrittnummer / Gesamtanzahl der Schritte	Text INFO, Index des einzustellenden Parameters
2	Aufforderung/Frage	Hilfetext
3	Eingabefeld für Wert	Fortsetzung des Hilfetexts
4	Befehle: Wert übernehmen und weiter zum nächsten Schritt oder löschen und zurück zum letzten Schritt	Doppelpfeil (weist auf Folgetext (Fortsetzung) hin)

Lokale Steuerung oder externe Steuerung

Der Frequenzumrichter kann Start-, Stopp- und Drehrichtungsbefehle und Sollwerte von der Steuertafel oder über die Digital- und Analogeingänge empfangen. Ein optionaler Feldbus-Adapter ermöglicht die Steuerung über einen offenen Feldbus-Anschluss. Die Steuerung des Frequenzumrichters kann auch über einen mit DriveWindow ausgestatteten PC erfolgen..



Lokale Steuerung


Die Steuerbefehle werden über die Tasten der Steuertafel gegeben, wenn sich der Frequenzumrichter in der Betriebsart Lokale Steuerung befindet. Das L auf dem Display der Steuertafel weist auf die Lokalsteuerung (L=Lokal) hin.

Die Steuertafel hat im Tastatur-Modus immer Vorrang vor den Signalquellen der externen Steuerung.

Externe Steuerung

Wenn sich der Frequenzumrichter im Modus externe Steuerung befindet, werden die Befehle über die Standard-E/A-Anschlüsse (digitale und analoge Eingänge), die optionalen E/A-Erweiterungsmodule und/oder die Feldbus-Schnittstelle erteilt. Außerdem ist es möglich, die Steuertafel als Signalquelle für die externe Steuerung einzustellen.

Die externe Steuerung wird durch ein Leerzeichen in der Anzeige der Steuertafel angezeigt bzw. durch R in den Sonderfällen, in denen die Steuertafel als Signalquelle für die externe Steuerung definiert wurde.



Externe Steuerung über die E/A-Anschlüsse oder über Feldbus-Kommunikationsmodule Steuertafel als Signalquelle für die externe Steuerung

Der Benutzer kann als Sendeadressen für die Steuersignale zwei externe Steuerplätze, EXT1 oder EXT2 einstellen. Es ist immer nur ein Steuerplatz aktiv, abhängig von der Benutzereinstellung. Diese Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 12 ms.


Einstellungen

Taste	Zusätzliche Informationen
LOC/REM	Wahl zwischen lokaler und externer Steuerung
Parameter	
11.02	Wahl zwischen EXT1 und EXT2
10.01	Start, Stopp, Drehrichtungsquelle für EXT1
11.03	Sollwertquelle für EXT1
10.02	Start, Stopp, Drehrichtungsquelle für EXT2
11.06	Sollwertquelle für EXT2
Gruppe 98 OPTIONSMODULE	Aktivierung der optionalen E/A- und seriellen Kommunikation

Istwertsignale	Zusätzliche Informationen
01.11, 01.12	Sollwert EXT1, Sollwert EXT2
03.02	EXT1/EXT2 Auswahlbit in einem gepackten booleschen Wort

Blockschaltbild: Start, Stopp, Drehrichtungsquelle für EXT1

In der folgenden Abbildung sind die Parameter zur Auswahl der Schnittstelle für Start, Stopp und Drehrichtung für den externen Steuerplatz EXT1 dargestellt.




DI1 / Std IO = Digitaleingang DI1 am Standard-E/A-Klemmenblock

DI1 / DIO EXT1 = Digitaleingang DI1 EIN am digitalen E/A-Erweiterungsmodul 1

Blockschaltbild: Sollwertquelle für EXT1

In der folgenden Abbildung sind die Parameter zur Auswahl der Schnittstelle für den Drehzahl-Sollwert des externen Steuerplatzes EXT1 dargestellt.



AI1 / Std IO = Analogeingang AI1 am Standard-E/A-Klemmenblock
AI1 / AIO EXT = Analogeingang AI1 am analogen E/A-Erweiterungsmodul

Sollwerttypen und Verarbeitung

Der Frequenzumrichter ist in der Lage, eine Vielzahl von Sollwerten zusätzlich zu den konventionellen analogen Eingangssignalen und Eingaben von der Steuertafel zu verarbeiten.

- Der Antriebs-Sollwert kann mit zwei Digitaleingängen vorgegeben werden: Der eine Digitaleingang erhöht die Drehzahl, der andere vermindert sie.
- Der Frequenzumrichter übernimmt einen zweipoligen analogen Drehzahl-Sollwert. Hiermit können sowohl die Drehzahl als auch die Drehrichtung über einen einzelnen Analogeingang geregelt werden. Das Minimum-Signal bedeutet volle Drehzahl rückwärts und das Maximum-Signal volle Drehzahl vorwärts.
- Der Frequenzumrichter kann mit Hilfe mathematischer Funktionen aus zwei Analogeingangssignalen einen Sollwert bilden: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Minimum-Auswahl und Maximum-Auswahl.
- Der Frequenzumrichter kann mit Hilfe mathematischer Funktionen aus einem analogen Eingangssignal und einem über die serielle Kommunikationsschnittstelle empfangenen Signal einen Sollwert bilden: Addition und Multiplikation.

Der externe Sollwert kann so skaliert werden, dass der Minimal- und der Maximalwert des Signals einer anderen Drehzahl als den Grenzwerten für die Mindest- und die Höchstdrehzahl entsprechen.


Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 11 SOLLWERTAUSWAHL	Externe Sollwertquelle, Typ und Skalierung
Gruppe 20 GRENZEN	Betriebsgrenzen
Gruppe 22 RAMPEN	Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe des Drehzahl-Sollwertes
Gruppe 24 MOMENTENREGELUNG	Drehmomentsollwert-Rampenzeiten
Gruppe 32 ÜBERWACHUNG	Sollwertüberwachung

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
01.11, 01.12	Werte der externen Sollwerte
Gruppe 02 ISTWERTSIGNALE	Die Sollwerte der verschiedenen Stufen der Sollwertkette innerhalb des Antriebsprozesses.
Parameter	
Gruppe 14 RELAISAUSGÄNGE	Aktiver Sollwert / Verlust des Sollwertsignals über Relaisausgang
Gruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE	Sollwert

Sollwertkorrektur

Bei der Sollwertkorrektur wird der externe %-Sollwert (externer Sollwert REF2) in Abhängigkeit des Messwertes einer sekundären Applikationsvariablen korrigiert. Das untenstehende Blockschaltbild erläutert die Funktion.



%ref = Der Antriebssollwert vor der Korrektur

%ref' = Der Antriebssollwert nach der Korrektur

max. Drehzahl = Par. 20.02 (oder 20.01, falls der absolute Wert höher ist)

max. Freq = Par. 20.08(oder 20.07, falls der absolute Wert höher ist)

max. Moment = Par. 20.14(oder 20.13, falls der absolute Wert höher ist)

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
40.1440.18	Einstellungen der Korrekturfunktion
40.0140.13, 40.19	Einstellungen der PID-Regelung
Gruppe 20 GRENZEN	Grenzwerte des Antriebs

Beispiel


Der Frequenzumrichter treibt ein Förderband an. Es ist drehzahlgeregelt, aber der Bandzug muss ebenfalls berücksichtigt werden: Überschreitet die gemessene Zugkraft den Zugkraft-Sollwert, wird die Drehzahl leicht vermindert und umgekehrt.


Um die gewünschte Drehzahlkorrektur zu erreichen, muss der Benutzer:

- die Korrekturfunktion aktivieren und den Zugkraft-Sollwert sowie die gemessene Zugkraft mit der Korrekturfunktion abgleichen
- · die Korrekturfunktion auf einen geeigneten Pegel einstellen.

Drehzahlgeregeltes Förderband

Sollwert





Programmierbare Analogeingänge

Der Frequenzumrichter besitzt drei programmierbare Analogeingänge: einen Spannungseingang (0/2 bis 10 V oder -10 bis 10 V) und zwei Stromeingänge (0/4 bis 20 mA). Zwei weitere Eingänge stehen zur Verfügung, wenn ein optionales E/A-Erweiterungsmodul verwendet wird. Jeder Eingang kann invertiert und gefiltert werden, und die Maximal- und Minimalwerte können eingestellt werden.

Aktualisierungszyklen im Standard-Regelungsprogramm

Eingang	Zyklus
AI / Standard	6 ms
AI / Erweiterung	6 ms (100 ms ¹¹⁾)

¹⁾ Aktualisierungszyklus bei der Motortemperatur-Messfunktion. Siehe Gruppe 35 MOT TEMP MESS.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 11 SOLLWERTAUSWAHL	Al als Sollwertquelle
Gruppe 13 ANALOGEINGÄNGE	Verarbeitung der Standardeingänge
30.01	Überwachung auf Al-Ausfall
Gruppe 40 PID REGLER	Al als PID-Prozessführungs-Sollwert oder -Istwert
35.01	Al bei der Motortemperatur-Messung
40.15	Al bei der Frequenzumrichter-Sollwertkorrektur
42.07	Al bei einer Funktion zur Steuerung einer mechanischen Bremse
98.06	Aktivierung optionaler Analogeingänge
98.13	Definition des Typs des optionalen Al-Signals (bipolar oder unipolar)
98.14	Definition des Typs des optionalen Al-Signals (bipolar oder unipolar)

Istwert	Zusätzliche Informationen
01.18, 01.19, 01.20	Werte der Standardeingänge
01.38, 01.39	Werte der optionalen Eingänge
Gruppe 09 ISTWERTSIGNALE	Skalierte Analogeingangswerte (Integerwerte für die Funktionsbaustein- Programmierung)

Programmierbare Analogausgänge

Zwei programmierbare Stromausgänge (0/4 bis 20 mA) stehen standardmäßig zur Verfügung und zwei Ausgänge können bei Verwendung eines optionalen E/A-Erweiterungsmoduls hinzugefügt werden. Analogausgangssignale können invertiert und gefiltert werden.

Die Analogausgangssignale können proportional zur Motordrehzahl, Prozessdrehzahl (skalierte Motordrehzahl), Ausgangsfrequenz, dem Ausgangsstrom, Motormoment, der Motorleistung usw. sein.

Über eine serielle Kommunikationsverbindung kann ein Wert an einen Analogausgang geschrieben werden.

Aktualisierungszyklen im Standard-Regelungsprogramm

Ausgang	Zyklus
AO / Standard	24 ms
AO / Erweiterung	24 ms (1000 ms ¹¹⁾)

¹⁾ Aktualisierungszyklus bei der Motortemperatur-Messfunktion. Siehe Gruppe 35 MOT TEMP MESS.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE	AO-Wertauswahl und -Verarbeitung (Standardausgänge)
30.20	Betrieb eines extern gesteuerten Analogausgangs bei Unterbrechung der Kommunikation
30.22	Überwachung von optionalem AO
Gruppe 35 MOT TEMP MESS	AO bei der Motortemperatur-Messung
Gruppe 96 EXT AO	Auswahl und Verarbeitung des Wertes des optionalen AO
Gruppe 98 OPTIONSMODULE	Aktivierung der optionalen E/A

Istwert	Zusätzliche Informationen
01.22, 01.23	Werte der Standardausgänge
01.28, 01.29	Werte der optionalen Ausgänge
Warnung	
IO KONFIG (FF8B)	Unzulässige Verwendung der optionalen E/A

Programmierbare Digitaleingänge

Der Frequenzumrichter besitzt standardmäßig sechs programmierbare Digitaleingänge. Sechs zusätzliche Eingänge stehen zur Verfügung, wenn optionale digitale E/A-Erweiterungsmodule verwendet werden.

Aktualisierungszyklen im Standard-Regelungsprogramm

Eingang	Zyklus
DI / Standard	6 ms
DI / Erweiterung	12 ms

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 10 START/ STOPP/DREHR	DI für Start, Stopp, Drehrichtung
Gruppe 11 SOLLWERTAUSWAHL	DI für die Sollwertauswahl oder Sollwertquelle
Gruppe 12 KONSTANTDREHZAHL	DI für die Auswahl der Konstantdrehzahl
Gruppe 16 STEUEREINGÄNGE	DI als externes Freigabe-, Fehlerrücksetzungssignal oder Signal für Wechsel des Nutzermakros
22.01	DI als Auswahlsignal für die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe
30.03	DI als Quelle für externen Fehler
30.05	DI in der Motorübertemperatur-Überwachungsfunktion
30.22	Überwachung der Verwendung der optionalen E/A
40.20	DI als Aktivierungssignal der Schlaffunktion (bei der PID-Regelung)
42.02	DI als Bestätigungssignal für eine mechanische Bremse
98.0396.05	Aktivierung der optionalen digitalen E/A-Erweiterungsmodule
98.0998.11	Bezeichnung der optionalen Digitaleingänge im Anwendungsprogramm

Istwert	Zusätzliche Informationen
01.17	Werte der Standard-Digitaleingänge
01.40	Werte der optionalen Digitaleingänge
Warnung	
IO KONFIG (FF8B)	Unzulässige Verwendung der optionalen E/A
Störung	
KOMM. FEHLER (7000)	Ausfall der Kommunikation mit den E/As

Programmierbare Relaisausgänge

Standardmäßig gibt es drei programmierbare Relaisausgänge. Durch Verwendung optionaler digitaler E/A-Erweiterungsmodule können sechs weitere Ausgänge hinzugefügt werden. Durch Parametereinstellung kann festgelegt werden, welche Informationen über welchen Relaisausgang angezeigt werden: Bereit, Läuft, Fehler, Warnung, Motor blockiert usw.

Über eine serielle Kommunikationsverbindung kann ein Wert an einen Relaisausgang geschrieben werden.

Aktualisierungszyklen im Standard-Regelungsprogramm

Ausgang	Zyklus
RO / Standard	100 ms
RO / Erweiterung	100 ms

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 14 RELAISAUSGÄNGE	Auswahl der RO-Werte und Betriebszeiten
30.20	Betrieb eines extern angesteuerten Relaisausgangs bei einer Unterbrechung der Kommunikation
Gruppe 42 MECH BREMSSTRG	RO für die Steuerung einer mechanischen Bremse
Gruppe 98 OPTIONSMODULE	Aktivierung der optionalen Relaisausgänge

Istwert	Zusätzliche Informationen	
01.21	Zustände der Standard-Relaisausgänge	
01.41	Zustände der optionalen Relaisausgänge	

Istwertsignale

Es sind mehrere Istwerte verfügbar:

- Ausgangsfrequenz, Strom, Spannung und Leistung
- · Motordrehzahl und Drehmoment
- · Einspeisespannung und DC-Zwischenkreisspannung
- Aktiver Steuerplatz (Steuertafel (lokal), EXT1 oder EXT2)
- Sollwerte
- Frequenzumrichter-Temperatur
- · Betriebsstundenzähler (h), kWh-Zähler
- · Status der digitalen und analogen E/A
- Istwerte des PID-Reglers (wenn das Makro PID-Regelung ausgewählt wurde)

Auf dem Display der Steuertafel können drei Signale gleichzeitig angezeigt werden. Die Werte können auch über die serielle Kommunikations-Schnittstelle oder die Analogausgänge gelesen werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE	Auswahl eines Istwertsignals an einem Analogausgang
Gruppe 92 D.SATZ SENDEADR	Auswahl eines Istwertsignals aus einem Datensatz (serielle Kommunikation)

Diagnose

Istwert	Zusätzliche Informationen
Gruppe 01 ISTWERTSIGNALE 09 ISTWERTSIGNALE	Liste der Istwerte

Motoridentifikation

Die Leistung der Direkten Drehmomentregelung (DTC) basiert auf einem exakten, während der Inbetriebnahme des Motors festgelegten Motormodell.

Eine Motor-ID-Magnetisierung erfolgt automatisch beim ersten Start des Frequenzumrichters. Dazu wird der Motor bei Drehzahl Null mehrere Sekunden lang magnetisiert, um die Erstellung des Motormodells zu ermöglichen. Dieses Identifizierungsverfahren ist für die meisten Anwendungen geeignet.


Bei anspruchsvollen Anwendungen kann ein separater ID-Lauf durchgeführt werden.

Einstellungen

Parameter 99.10.

Netzausfallregelung

Bei einem Ausfall der Einspeisespannung läuft der Antrieb mit der kinetischen Energie des drehenden Motors weiter. Der Frequenzumrichter bleibt voll betriebsfähig, solange der Motor dreht und Energie in den Frequenzumrichter speist. Der Frequenzumrichter kann bei Wiederkehr der Spannungsversorgung den Betrieb fortsetzen, wenn das Hauptschütz geschlossen bleibt.



 $U_{\rm DC}$ = Zwischenkreis-Gleichspannung des Frequenzumrichters, $f_{\rm Aus}$ = Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters,

 $T_{\rm M}$ = Motormoment

Spannungsausfall bei Nennlast (f_{Aus} = 40 Hz). Die DC-Zwischenkreisspannung fällt auf den unteren Grenzwert. Die Regelung hält die Spannung solange konstant, wie die Spannungsversorgung ausgefallen ist. Die angetriebene Maschine und der Motor wirken generatorisch. Die Motordrehzahl fällt zwar ab, aber der Frequenzumrichter bleibt solange betriebsfähig, wie der Motor über ausreichend kinetische Energie verfügt und Spannung für den Zwischenkreis erzeugt.

Hinweis: Die mit einem Hauptschütz ausgestatteten Schaltschrankeinheiten besitzen einen "Haltekreis", der den Schaltkreis des Schützes während eines kurzzeitigen Spannungsausfalls geschlossen hält. Die zulässige Dauer der Unterbrechung ist einstellbar. Die Werkseinstellung ist fünf Sekunden.

Automatischer Start

Da der Frequenzumrichter den Zustand des Motors innerhalb weniger Millisekunden erkennen kann, erfolgt der Start bei allen Bedingungen sofort. Es gibt keine Wiederanlaufverzögerung. So ist beispielsweise der Start einer Kreiselpumpe oder eines Lüfterrades einfach, auch wenn diese noch laufen.

Einstellungen

Parameter 21.01.

DC-Magnetisierung


Bei der Aktivierung der DC-Magnetisierung magnetisiert der Frequenzumrichter automatisch den Motor vor dem Start. Hierdurch wird das höchstmögliche Anlaufmoment, bis zu 200 % des Motor-Nennmoments, garantiert. Durch Einstellung der Vormagnetisierungszeit können der Start des Motors und z. B. das Öffnen einer mechanischen Bremse synchronisiert werden. Der automatische Start und die DC-Magnetisierung können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Einstellungen

Parameter 21.01 und 21.02.

DC-Haltung

Durch Aktivierung DC-Haltung-Funktion kann die Motorwelle auf Drehzahl Null gesetzt/angehalten werden. Wenn sowohl der Sollwert als auch die Motordrehzahl unter die eingestellte Drehzahl für DC-Haltung fallen, stoppt der Frequenzumrichter den Motor und beginnt, Gleichspannung in den Motor einzuspeisen. Wenn der Drehzahl-Sollwert die Drehzahl für DC-Haltung wieder übersteigt, nimmt der Frequenzumrichter den normalen Betrieb wieder auf.





Einstellungen

Parameter 21.04, 21.05 und 21.06.

Flussbremsung

Durch eine höhere Magnetisierung des Motors kann der Frequenzumrichter für eine schnellere Bremsverzögerung des Antriebs sorgen. Bei Erhöhung des Motorflusses wird die vom Motor während des Bremsens erzeugte Energie in thermische Energie umgewandelt. Diese Funktion ist bei Motorleistungen unter 15 kW sinnvoll.





Der Frequenzumrichter überwacht ständig - auch während der Flussbremsung - den Status des Motors. Deshalb kann die Flussbremsung sowohl für das Bremsen des Motors als auch für die Änderung der Drehzahl verwendet werden. Weitere Vorteile der Flussbremsung sind:

- Der Bremsvorgang beginnt unmittelbar nach dem Stopp-Befehl. Zur Ausführung der Funktion muss die Flussreduzierung vor Beginn des Bremsvorgangs nicht abgewartet werden.
- Die Kühlung des Motors ist effizient. Der Statorstrom des Motors erhöht sich während der Flussbremsung, nicht der Rotorstrom. Die Kühlung des Stators ist wirksamer als die des Läufers.

Einstellungen

Parameter 26.02.

Flussoptimierung

Durch die Flussoptimierung (Änderung des Magnetflusses in Abhängigkeit von der tatsächlichen Last) werden der Gesamtenergieverbrauch und der Geräuschpegel des Motors reduziert, wenn der Antrieb normalerweise unterhalb der Nennlast arbeitet. Der Gesamtwirkungsgrad (Motor und Frequenzumrichter) kann in Abhängigkeit von Lastmoment und Drehzahl um 1 % bis 10 % verbessert werden.

Einstellungen

Parameter 26.01.


Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen

Es stehen zwei vom Benutzer einstellbare Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen zur Verfügung. Die Beschleunigungs-/Verzögerungszeiten und die Form der Rampe sind einstellbar. Das Umschalten zwischen zwei Rampen kann über einen Digitaleingang gesteuert werden.

Als Rampenformen stehen ein linearer Verlauf und deine S-Kurve zur Verfügung.

Linear: Geeignet für Antriebe mit einer stetigen oder langsamen Beschleunigung/Verzögerung.

S-Kurve: Ideal für Fördereinrichtungen zum Transport empfindlicher Güter oder für andere Anwendungen, die einen gleichmäßigen Übergang bei der Änderung der Geschwindigkeit erfordern.



Einstellungen

Parametergruppe 22 RAMPEN.

Kritische Drehzahlen

Die Funktion Drehzahlausblendung steht für Anwendungen zur Verfügung, bei denen bestimmte Motordrehzahlen oder Drehzahlbereiche wegen mechanischer Schwingungsprobleme vermieden werden müssen.

Einstellungen

Parametergruppe 25 DREHZAHLAUSBLEND.

Konstantdrehzahlen

Es können 15 Konstantdrehzahlen festgelegt werden. Die Konstantdrehzahlen werden mit den Digitaleingängen ausgewählt. Die Aktivierung der Konstantdrehzahl hat Vorrang vor dem externen Drehzahl-Sollwert.


Diese Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 6 ms.

Einstellungen

Parametergruppe 12 KONSTANTDREHZAHL.


Abstimmung der Drehzahlregelung

Bei der Motoridentifizierung wird der Drehzahlregler automatisch abgestimmt. Eine manuelle Einstellung der Reglerverstärkung, der Integrationszeit und Differentialzeit ist ebenfalls möglich. Der Frequenzumrichter kann auch eine Selbstoptimierung des Drehzahlreglers durchführen. Bei der Selbstoptimierung erfolgt die Abstimmung des Drehzahlreglers auf Grundlage der Last und des Massenträgheitsmoments von Motor und Maschine. In der folgenden Abbildung wird das Einstellverhalten der Drehzahl nach einer Änderung des Drehzahl-Sollwertes (typisch 1 bis 20 %) dargestellt.



- A: Unterkompensiert (Integrationszeit zu kurz und Reglerverstärkung zu niedrig)
- B: Normal abgestimmt (Selbstoptimierung)
- C: Normal abgestimmt (manuell). Besseres dynamisches Regelverhalten als bei B.
- D: Überkompensiert (Integrationszeit zu kurz und Reglerverstärkung zu hoch)

Die folgende Abbildung stellt ein vereinfachtes Blockschaltbild der Drehzahlregelung dar. Der Reglerausgang ist der Sollwert für die Drehmomentregelung.



Einstellungen

Parametergruppe 23 DREHZAHLREGELUNG und 20 GRENZEN.

Diagnose


Istwertsignal01.02.

Leistungsdaten der Drehzahlregelung

In der folgenden Tabelle sind die typischen Leistungwerte der Drehzahlregelung bei Verwendung der direkten Drehmomentregelung (DTC) angegeben.

Drehzahlregelung	Ohne Impulsgeber	Mit Impulsgeber
Statische Drehzahl-Regeldifferenz, $\%$ von $n_{\rm N}$	± 0,1 bis 0,5 % (10 % des Nennschlupfes)	<u>+</u> 0,01%
Dynamische Drehzahl- Regeldifferenz	0,4 %s*	0,1 %s*

^{*}Die dynamische Drehzahl-Regeldifferenz hängt von der Abstimmung des Drehzahlreglers ab.



 $M_{\rm N}$ = Motor-Nennmoment $n_{\rm N}$ = Motor-Nenndrehzahl $n_{\rm lst}$ = Drehzahl-Istwert


 n_{Soll} = Drehzahl-Sollwert

Leistungsdaten der Drehmomentregelung

Der Frequenzumrichter kann ohne Drehzahlrückmeldung von der Motorwelle (Impulsgeber) eine exakte Drehmomentregelung durchführen. In der folgenden Tabelle sind die typischen Leistungsdaten der Drehmomentregelung bei Verwendung der direkten Drehmomentregelung (DTC) angegeben.

Drehmoment- Regelung	Ohne Impulsgeber	Mit Impulsgeber
Linearitätsfehler	<u>+</u> 4%*	<u>+</u> 3%
Wiederholbar- keitsfehler	<u>+</u> 3%*	<u>+</u> 1%
Drehmoment- anstiegszeit	1 bis 5 ms	1 bis 5 ms

^{*} Bei Betrieb nahe Null-Frequenz kann die Regeldifferenz größer sein.



 M_{N} = Motor-Nennmoment M_{Soll} = Moment-Sollwert M_{lst} = Moment-Istwert

Skalarregelung

Die Skalarregelung kann anstelle der Direkten Drehmomentregelung (DTC) als Motorregelungsverfahren ausgewählt werden. Beim Skalarregelungsmodus wird der Frequenzumrichter mit einem Frequenz-Sollwert geregelt. Die hervorragende Leistung der DTC als Standard-Motorregelung wird von der Skalarregelung nicht erreicht.

Bei den folgenden Spezialanwendungen empfiehlt sich die Einstellung des Skalarregelungsmodus:

- Mehrmotorenantriebe: 1) Bei einer ungleichen Verteilung der Last zwischen den Motoren, 2) bei unterschiedlicher Größe der Motoren oder 3) bei Austausch des Motors nach der Motoridentifikation
- Wenn der Nennstrom des Motors weniger als 1/6 des Nennausgangsstroms des Frequenzumrichters beträgt.
- Bei Einsatz des Frequenzumrichters ohne angeschlossenen Motor (z. B. für Prüfzwecke)
- Bei Betrieb eines Mittelspannungsmotors am Frequenzumrichter, der über einen Step-Up-Transformator angeschlossen ist.

Bei der Skalarregelung sind einige Standardfunktionen nicht verfügbar.


Einstellungen

Parameter 99.04.

IR-Kompensation bei einem Frequenzumrichter mit Skalarregelung

Die IR-Kompensation ist nur bei Skalarregelung aktiv (siehe Abschnitt *Skalarregelung* auf Seite 61). Bei aktivierter IR-Kompensation führt der Frequenzumrichter bei niedriger Drehzahl eine zusätzliche Spannung an den Motor. Die IR-Kompensation wird bei Anwendungen eingesetzt, die ein hohes Anfahrmoment benötigen. Bei der Direkten Drehmomentregelung ist keine IR-Kompensation möglich/erforderlich.





Einstellungen

Parameter 26.03.

Hexagonaler Motorfluss

Üblicherweise regelt der Frequenzumrichter den Motorfluss so, dass der Drehfluss-Vektor einem kreisförmigen Fluss-Schema folgt. Diese Option ist für die meisten Anwendungen ideal. Bei Betrieb oberhalb des Feldschwächepunktes (FWP, typisch 50 oder 60 Hz) kann jedoch eine Motorspannung von 100 % nicht erreicht werden. Die Spitzenbelastbarkeit des Antriebs ist geringer als bei voller Spannung.

Bei Einstellung der hexagonalen Flussregelung wird der Motorfluss unterhalb des Feldschwächepunktes nach einem kreisförmigen Fluss-Schema und im Feldschwächebereich nach einem hexagonalen Schema geregelt. Das verwendete Schema ändert sich allmählich, wenn die Frequenz von 100 % auf 120 % des Feldschwächepunkts steigt. Bei Verwendung des hexagonalen Flussschemas kann die maximale Ausgangsspannung erreicht werden. Die Spitzenbelastbarkeit ist höher als bei Verwendung des kreisförmigen Flussschemas, jedoch ist die Dauerlast im Frequenzbereich des Feldschwächepunkts bis 1,6 x Feldschwächepunkt aufgrund der höheren Verlustleistung geringer.

Einstellungen

Parameter 26.05.

Programmierbare Schutzfunktionen

AI<Min

Die Al<Min-Funktion bestimmt die Betriebsart des Frequenzumrichters, wenn ein Signal am Analogeingang unter den eingestellten Mindestgrenzwert fällt.

Einstellungen

Parameter 30.01.

Steuertafel fehlt

Mit der Einstellung der Funktion Steuertafel fehlt (PANEL LOSS) wird die Betriebsart des Frequenzumrichters festgelegt, wenn die Steuertafel als Steuerplatz für den Frequenzumrichter ausgewählt ist und die Kommunikation ausfällt.

Einstellungen

Parameter 30.02.

Externer Fehler

Festlegung eines Digitaleingangs, der als Quelle für ein externes Fehlersignal benutzt und überwacht wird.

Einstellungen

Parameter 30.03.

Thermischer Motorschutz


Der Motor kann durch Aktivierung der Funktion und Einstellung eines Modus für den thermischen Motorschutz vor Überhitzung geschützt werden.


Die Modi des thermischen Motorschutzes basieren entweder auf einem Motortemperaturmodell oder einer Übertemperaturmeldung von einem Motor-Thermistor.

Thermisches Motortemperaturmodell

Der Frequenzumrichter berechnet den Temperaturanstieg des Motors unter Berücksichtigung folgender Annahmen:

- 1) Der Motor hat die berechnete Temperatur (Wert von Par. 01.37 MOTOR TEMP EST, der beim Abschalten gespeichert wurde), wenn der Frequenzumrichter eingeschaltet wird. Wird die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters zum ersten Mal eingeschaltet, wird eine Motortemperatur von 30 °C angenommen.
- 2) Die Motortemperatur wird anhand der vom Benutzer eingestellten oder automatisch ermittelten Motorzeitkonstanten und der Motorlastkurve (siehe folgende Abbildungen) berechnet. Die Motorlastkurve sollte bei einer Umgebungstemperatur über 30 °C angepasst werden.





Verwendung eines Motor-Thermistors

Die Erkennung der Übertemperatur des Motors erfordert einen Thermistor im Motor (PTC) oder einen Trennkontakt innerhalb eines Thermistorrelais, das zwischen dem +24 VDC Spannungsversorgungsausgang des Frequenzumrichters und Digitaleingang DI6 anzuschließen ist. Bei einer normalen Betriebstemperatur des Motors sollte der Thermistorwiderstand unter 1,5 kOhm (Strom 5 mA) liegen. Der Frequenzumrichter stoppt den Motor und meldet einen Fehler, wenn der Thermistorwiderstand 4 kOhm übersteigt. Die Installation muss den Vorschriften für Berührungsschutz entsprechen.

Einstellungen

Parameter 30.04 bis 30.09.

Hinweis: Es ist auch möglich, die Motortemperatur-Messfunktion zu verwenden. Siehe Abschnitt *Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A* auf Seite 74 und *Messung der Motortemperatur über die analoge E/A-Erweiterung* auf Seite 76.

Blockierschutz

Der Frequenzumrichter schützt den Motor im Falle einer Blockierung. Die Überwachungsgrenzen (Drehmoment, Frequenz, Zeit) und die Reaktion des Frequenzumrichters auf die Blockierbedingung des Motors (Warnmeldung / Fehlermeldung und Stopp des Frequenzumrichters / keine Reaktion) können eingestellt werden.

Die Drehmoment- und Stromgrenzwerte, die als Blockierschutzgrenzwerte eingestellt werden, müssen entsprechend der maximalen Last der verwendeten Anwendung eingestellt werden. **Hinweis:** Der Blockiergrenzwert wird durch den internen Stromgrenzwert 03.04 TORQ_INV_CUR_LIM begrenzt.

Wenn die Anwendung den Blockiergrenzwert erreicht und Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters unter der Blockierfrequenz ist, wird nach Ablauf der Blockierzeitverzögerung eine Fehlermeldung ausgegeben.

Einstellungen

Parameter 30.10 bis 30.12.

Parameters 20.03, 20.13 und 20.14 (Definieren der Grenzwerte.)

Unterlastschutz

Der Wegfall der Motorbelastung kann auf eine Störung im Prozess hindeuten. Der Frequenzumrichter besitzt eine Unterlastfunktion zum Schutz der Maschinen und des Prozesses bei Auftreten eines schweren Fehlers. Die Überwachungsgrenzen - Unterlastkurve und Unterlastzeit - sowie die Reaktion des Frequenzumrichters bei Unterlast (Warnmeldung / Fehlermeldung und Stopp des Frequenzumrichters / keine Reaktion), können eingestellt werden.

Einstellungen

Parameter 30.13 bis 30.15.

Ausfall der Motorphase

Die Phasenausfall-Funktion überwacht den Status des Motorkabelanschlusses. Die Funktion ist besonders während des Starts des Motors nützlich: Der Frequenzumrichter erkennt, wenn eine Motorphase nicht angeschlossen ist und startet nicht. Die Funktion überwacht auch den Status des Motoranschlusses im normalen Betrieb.

Einstellungen

Parameter 30.16.

Erdschluss-Schutz

Der Erdschluss-Schutz erkennt einen Erdschluss im Motor oder im Motorkabel. Der Schutz basiert auf einer Summenstrom-Messung.

- Ein Erdschluss im Einspeisekabel führt nicht zu einer Aktivierung des Schutzes.
- Bei einem geerdeten Einspeisenetz spricht der Schutz innerhalb von 200 Mikrosekunden an.
- Bei einem ungeerdeten Einspeisenetz sollte die Einspeisenetzkapazität mindestens ein 1 Mikrofarad betragen.
- Die kapazitiven Ströme, verursacht durch geschirmte Motorkabel bis 300 Meter, aktivieren den Schutz nicht.
- Der Erdschluss-Schutz ist deaktiviert, wenn der Frequenzumrichter gestoppt ist.

Hinweis: Bei parallel geschalteten Wechselrichtermodulen lautet die angezeigte Erdschluss-Meldung STROMASYM xx. Siehe Kapitel *Fehlersuche*.

Einstellungen

Parameter 30.17.

Kommunikationsfehler

Die Kommunikationsfehler-Funktion überwacht die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und einem externen Steuergerät (z.-B. einem Feldbus-Adapter-Modul).

Einstellungen

Parameter 30.18 bis 30.21.

Überwachung der optionalen E/A

Die Funktion überwacht die Verwendung der optionalen analogen und digitalen Eingänge und Ausgänge des Anwendungsprogramms und warnt, wenn die Kommunikation mit dem Eingang oder Ausgang nicht ordnungsgemäß erfolgt.

Einstellungen

Parameter 30.22.

Vorprogrammierte Fehler

Überstrom

Die Überstromauslösegrenze für den Frequenzumrichter liegt bei 1,65 bis 2,17 I_{max} , abhängig vom Typ des Frequenzumrichters.

DC-Überspannung

Die DC-Überspannungsabschaltgrenze liegt bei $1.3 \times 1.35 \times U_{1\text{max}}$, dabei ist $U_{1\text{max}}$ der Maximalwert des Einspeisespannungsbereichs. Bei 400 V-Geräten beträgt $U_{1\text{max}}$ 415 V. Bei 500 V-Geräten beträgt $U_{1\text{max}}$ 500 V. Bei 690 V-Geräten beträgt $U_{1\text{max}}$ 690 V. Der Überspannungsabschaltgrenzwert des DC-Zwischenkreises

beträgt abhängig von der Einspeisespannung 728 V DC bei 400 V-Einheiten, 877 V DC bei 500 V-Einheiten, und 1210 V DC bei 690 V-Einheiten.

DC-Unterspannung

Die DC-Unterspannungsabschaltgrenze liegt bei $0.6 \times 1.35 \times U_{1 min}$, dabei ist $U_{1 min}$ der Mindestwert des Einspeisespannungsbereiches. Bei 400 V- und 500 V-Geräten beträgt $U_{1 min}$ 380 V. Bei 690 V-Geräten beträgt $U_{1 min}$ 525 V. Der Unterspannungsabschaltgrenzwert des DC-Zwischenkreises beträgt abhängig von der Einspeisespannung bei 307 V DC bei 400 V- und 500 V-Einheiten und 425 V DC bei 690 V-Einheiten.

Frequenzumrichter-Temperatur

Der Frequenzumrichter überwacht die Temperatur des Wechselrichtermoduls. Es gibt zwei Überwachungsgrenzwerte: den Grenzwert, bei dem eine Warnmeldung ausgegeben wird, und den Grenzwert für die temperaturbedingte Fehlerabschaltung.

Erweiterte Temperatur-Überwachung für die Frequenzumrichter ACS800, Baugrößen R7 und R8

Normalerweise basiert die Temperatur-Überwachung auf der Messung der Temperatur der Leistungshalbleiter (IGBT), und die Messergebnisse werden mit einer fest eingestellten IGBT-Temperatur-Obergrenze verglichen. Jedoch können bestimmte anormale Bedingungen wie Lüfterausfall, nicht ausreichende Kühlluftmenge oder zu hohe Umgebungstemperatur eine Übertemperatur im Frequenzumrichtermodul verursachen, die von der normalen Temperatur-Überwachung allein nicht erkannt wird. Die erweiterte Temperatur-Überwachung des Frequenzumrichters verbessert den Schutz in diesen Situationen.

Die Funktion überwacht die Temperatur des Frequenzumrichtermoduls durch eine zyklische Prüfung, ob die gemessene IGBT-Temperatur nicht zu hoch ist, unter Einbeziehung des Laststroms, der Umgebungstemperatur und anderer Faktoren, die einen Temperaturanstieg innerhalb des Frequenzumrichtermoduls verursachen können. Die Berechung erfolgt mit einer experimentell bestimmten Formel, die die normalen Temperaturänderungen innerhalb des Moduls in Abhängigkeit von der Last simuliert. Der Frequenzumrichter gibt eine Warnmeldung aus, wenn die Temperatur den Grenzwert erreicht, und schaltet ab, wenn die Temperatur den Grenzwert um 5 °C übersteigt.

Hinweis: Diese Überwachungsfunktion ist nur für die Frequenzumrichter ACS800-U2, -04 und -07, der Baugrößen R7 und R8 mit Standard-Regelungsprogramm in der Version ASXR7360 (und späteren Versionen) verfügbar. Für die Frequenzumrichter ACS800-U2, -U4 und -U7, BaugrößenR7 und R8, ist diese Überwachungsfunktion nur mit Standard-Regelungsprogramm in der Version ASXR730U (und späteren Versionen) verfügbar.

Frequenzumrichter-Typen, für die die erweiterte Temperatur-Überwachung verfügbar ist:

ACS800-XX-0080-2 -0100-2 -0120-2 -0140-2/3/7 -0170-2/3/5/7 -0210-2/3/5/7 -0230-2 -0260-2/3/5/7 -0270-5 -0300-2/5-0320-3/5/7 -0400-3/5/7 -0440-3/5/7 -0490-3/5/7 -0550-5/7 -0610-5/7

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
95.10 UMGEBUNGS TEMP	Umgebungstemperatur

Diagnose

Warnung/Fehler	Zusätzliche Informationen
FU ÜBERTEMP	Temperatur im Frequenzumrichtermodul zu hoch

Kurzschluss

Für die Überwachung der Motorkabel und des Wechselrichters auf Kurzschluss gibt es gesonderte Schutzschaltungen. Wenn ein Kurzschluss auftritt, läuft der Frequenzumrichter nicht an und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Ausfall der Eingangsphase

Schutzschaltungen für den Ausfall der Eingangsphase überwachen den Status des Einspeisekabels durch Erkennung von Spannungsschwankungen im Zwischenkreis. Bei Phasenausfall verstärkt sich die Welligkeit im Zwischenkreis. Der Frequenzumrichter wird gestoppt und eine Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn die Welligkeit 13 % überschreitet.

Temperatur der Regelungskarte

Der Frequenzumrichter überwacht die Temperatur der Regelungskarte. Die Fehlermeldung RECHNERTEMP. wird angezeigt, wenn die Temperatur 88°C übersteigt.

Überfrequenz

Wenn die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters den eingestellten Wert überschreitet, wird der Frequenzumrichter gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben. Der Auslösepegel liegt 50 Hz über der absoluten Drehzahlobergrenze des Betriebsbereichs (Direkte Drehmomentregelung aktiv) oder der Frequenzgrenze (Skalarregelung aktiv).

Interner Fehler

Wenn der Frequenzumrichter einen internen Fehler erkennt, wird der Frequenzumrichter gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben.

Grenzwerte für den Betrieb

Der ACS800 verfügt über einstellbare Grenzwerte für Drehzahl, Strom (Maximum), Drehmoment (Maximum) und DC-Spannung.

Einstellungen

Parametergruppe 20 GRENZEN.

Leistungsgrenze

Die Leistungsbegrenzung schützt die Eingangsbrücke und den DC-Zwischenkreis des Frequenzumrichters vor Überlastung. Bei Überschreitung des Grenzwertes wird das Motormoment automatisch begrenzt. Die maximalen Überlastungs- und Dauerleistungsgrenzen sind vom Frequenzumrichtertyp abhängig. Die spezifischen Werte enthält das jeweilige Hardware-Handbuch des Frequenzumrichters.

Automatische Rücksetzungen

Der Frequenzumrichter setzt sich nach Störungen wie Überstrom, Überspannung, Unterspannung und "Analogeingang unter einem Mindestwert" automatisch selbst zurück. Die Funktion der automatischen Rücksetzung muss vom Benutzer aktiviert werden.

Einstellungen

Parametergruppe 31 AUTOM.RÜCKSETZEN.

Überwachung

Der Frequenzumrichter überwacht, ob bestimmte vom Benutzer wählbare Variablen innerhalb der benutzerdefinierten Grenzen liegen. Der Benutzer kann Grenzwerte für Drehzahl, Strom usw. festlegen.

Die Überwachungsfunktionen arbeiten mit einer Aktualisierungszeit von 100 ms.

Einstellungen

Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.

Diagnose

Istwertsignale	Zusätzliche Informationen
03.02	Überwachungsgrenze zur Meldung der Bits in einem gepackten booleschen Wort
03.04	Überwachungsgrenze zur Meldung der Bits in einem gepackten booleschen Wort
03.14	Überwachungsgrenze zur Meldung der Bits in einem gepackten booleschen Wort
Gruppe14 RELAISAUSGÄNGE	Meldung der Grenzwert-Überwachung über einen Relaisausgang

Parameterschloss

Der Benutzer kann die Parametereinstellung durch Aktivierung des Parameterschlosses verhindern.

Einstellungen

Parameter 16.02 und 16.03.

Prozess-PID-Regelung

Der Frequenzumrichter verfügt über einen integrierten PID-Regler. Der Regler kann für die Regelung von Prozessvariablen wie Druck, Durchfluss oder Füllstand benutzt werden.


Bei Aktivierung der Prozess-PID-Regelung wird anstelle eines Drehzahl-Sollwertes ein Prozess-Sollwert auf den Frequenzumrichter geschaltet. Außerdem wird ein Istwert (Prozessrückmeldung) an den Frequenzumrichter gesendet. Die Prozess-PID-Regelung korrigiert die Antriebsdrehzahl so, dass die gemessene Prozessgröße (Istwert) dem gewünschten Pegel (Sollwert) entspricht.


Die Regelung arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 24 ms.

Blockschaltbilder

Das nachfolgende Blockschaltbild auf der rechten Seite erläutert die Prozess-PID-Regelung.

Die Abbildung auf der linken Seite zeigt ein Anwendungsbeispiel: Der Prozess-PID-Regler korrigiert die Drehzahl einer Druckerhöhungspumpe auf Basis des gemessenen Drucks und des eingestellten Drucksollwerts.





Einstellungen

Parameter	Zweck
99.02	Aktivierung der Prozess-PID-Regelung
40.0140.13, 40.19, 40.2540.27	Einstellungen des Prozess-PID-Reglers.
32.1332.18	Die Überwachungsgrenzen für den Prozess-Sollwert SOLLW2 und die Variablen IST1 und IST2.


Diagnose

Istwertsignale	Zweck
01.12, 01.24, 01.25, 01.26 und 01.34	Sollwert, Istwerte und Regeldifferenz des PID-Prozessreglers
Gruppe 14 RELAISAUSGÄNGE	Meldung der Grenzwertüberwachung über einen Relaisausgang
Gruppe15 ANALOGAUSGÄNGE	Ausgabe der Werte des PID-Prozessreglers über Standard-Analogausgänge
Gruppe 96 EXT AO	Ausgabe der Werte des PID-Prozessreglers über optionale Analogausgänge

Schlaf-Funktion für die Prozess-PID-Regelung

Die Schlaf-Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 100 ms.

Das untenstehende Blockschaltbild veranschaulicht die Aktivierungs-/ Deaktivierungslogik der Schlaf-Funktion. Die Schlaf-Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn die Prozess-PID-Regelung aktiv ist.



Motordrehzahl: Ist-Drehzahl des Motors


%-Sollw. aktiv.: Der %-Sollwert (EXSOLLW2) wird verwendet. Siehe Parameter 11.02.

PID-Reg. aktiv.: 99.02 ist PID-REGELUNG

moduliert: Die IGBT-Steuerung des Wechselrichters ist in Betrieb

Beispiel

Das Ablaufdiagramm veranschaulicht die Schlaf-Funktion.



Schlaf-Funktion für eine Druckerhöhungspumpe mit PID-Regelung: Der Wasserverbrauch sinkt während der Nacht. Folglich senkt der PID-Prozessregler die Motordrehzahl. Allerdings hält der Motor aufgrund natürlicher Verluste in den Leitungen und des niedrigen Wirkungsgrades der Pumpen bei niedriger Drehzahl nicht an, sondern läuft weiter. Die Schlaf-Funktion erfasst die niedrige Drehzahl und beendet nach Ablauf der Anhaltverzögerung den unnötigen Pumpvorgang. Der Antrieb wechselt in den Schlaf-Modus, wobei der Druck weiterhin überwacht wird. Der Pumpvorgang setzt wieder ein, sobald der Druck unter den zulässigen Minimalwert sinkt und die Ansprechverzögerung abgelaufen ist.

Einstellungen


Parameter	Zusätzliche Informationen
99.02	Aktivierung der Prozess-PID-Regelung
40.05	Invertiertierung
40.2040.24	Einstellungen für die Schlaf-Funktion

Diagnose

Warnung SCHLAF MODUS auf dem Display der Steuertafel.

Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A

In diesem Abschnitt wird die Messung der Motortemperatur bei Verwendung der Antriebssteuerkarte RMIO als Anschluss-Schnittstelle beschrieben.



Die Mindestspannung des Kondensators muss 630 VAC betragen.



WARNUNG! Gemäß IEC 664 ist für den Anschluss des Motortemperatursensors an die RMIO-Karte zwischen den unter Spannung stehenden Teilen des Motors und dem Sensor eine doppelte oder verstärkte Isolation erforderlich. Eine verstärkte Isolation beinhaltet eine Kriech- und Luftstrecke von 8 mm (400/500 VAC-Geräte). Entspricht der Anschluss nicht den Vorschriften, ist wie folgt zu verfahren:

• Die RMIO-Klemmen müssen gegen Berührung geschützt werden; ein Anschluss an andere Geräte ist nicht zulässig.

Oder

• Der Temperatursensor muss von den Klemmen der RMIO-Karte isoliert werden.

Siehe auch Abschnitt Thermischer Motorschutz auf Seite 63.

Einstellungen


Parameter	Zusätzliche Informationen	
15.01	Analogausgang an Motor 1 bei der Motortemperatur-Messung. Auf M1 TEMP MESS. setzen.	
35.0135.03	Einstellungen der Temperaturmessung für Motor 1	
Sonstige		
Parameter 13.01 bis 13.05 (Al1-Verarbeitung) und 15.02 bis 15.05 (AO1-Verarbeitung) sind nicht wirksam.		
Der Kabelschirm muss motorseitig über einen 10-nF-Kondensator geerdet werden. Ist das nicht möglich, sollte der Schirm nicht angeschlossen werden.		


Diagnose

Istwerte	Zusätzliche Informationen
01.35	Temperaturwert
Warnungen	
MOTOR 1 TEMP (4312)	Gemessene Motortemperatur hat den Alarmgrenzwert überschritten.
TEMP MESS W (FF91)	Motortemperatur-Messwert außerhalb des zulässigen Bereichs.
Fehler	
MOTOR 1 TEMP (4312)	Gemessene Motortemperatur hat den Fehlergrenzwert überschritten

Messung der Motortemperatur über die analoge E/A-Erweiterung

In diesem Abschnitt wird die Messung der Temperatur eines Motors bei Verwendung des optionalen E/A-Erweiterungsmoduls RAIO als Anschluss-Schnittstelle beschrieben.





Die Mindestspannung des Kondensators muss 630 VAC betragen.



WARNUNG! Gemäß IEC 664 ist für den Anschluss des Motortemperatursensors an das RAIO-Modul zwischen den unter Spannung stehenden Teilen des Motors und dem Sensor eine doppelte oder verstärkte Isolation erforderlich. Eine verstärkte Isolation beinhaltet eine Kriech- und Luftstrecke von 8 mm (400/500 VAC-Geräte). Entspricht der Anschluss nicht den Vorschriften, ist wie folgt zu verfahren:

• Die Klemmen des RAIO-Moduls müssen gegen Berührung geschützt werden; ein Anschluss an andere Geräte ist nicht zulässig.

Oder

 Der Temperatursensor muss von den Klemmen des RAIO-Moduls isoliert werden.

Siehe auch Abschnitt Thermischer Motorschutz auf Seite 63.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen	
35.01 35.03	Einstellungen der Temperaturmessung für Motor 1	
98.12	Aktivierung der optionalen E/A für die Messung der Motortemperatur	
Sonstige		
Parameter 13.16 bis 13.20 (Al1-Verarbeitung) und 96.01 bis 96.05 (AO1-Signalauswahl und - Verarbeitung) sind nicht wirksam.		
Der Kabelschirm muss motorseitig über einen 10-nF-Kondensator geerdet werden. Ist das nicht möglich, sollte der Schirm nicht angeschlossen werden.		

Diagnose

Istwerte	Zusätzliche Informationen
01.35	Temperaturwert
Warnungen	
MOTOR 1 TEMP (4312)	Gemessene Motortemperatur hat den Alarmgrenzwert überschritten.
TEMP MESS W (FF91)	Motortemperatur-Messwert außerhalb des zulässigen Bereichs.
Fehler	
MOTOR 1 TEMP (4312)	Gemessene Motortemperatur hat den Fehlergrenzwert überschritten

Adaptive Programmierung mit Funktionsbausteinen

Herkömmlicherweise kann der Benutzer den Betrieb des Frequenzumrichters mit Parametern steuern. Für jeden Parameter gibt es eine feste Auswahl an Möglichkeiten oder einen Einstellungsbereich. Die Parameter erleichtern die Programmierung, doch die Möglichkeiten sind begrenzt. Eine umfassendere Anpassung durch den Benutzer ist nicht möglich. Die adaptive Programmierung jedoch ermöglicht eine freiere Anpassung, ohne dass ein spezielles Programmierwerkzeug oder eine besondere Programmiersprache notwendig ist.

- Das Programm besteht aus Standardfunktionsblöcken des Frequenzumrichter-Anwendungsprogramms.
- Die Steuertafel dient als Programmierwerkzeug.
- Der Benutzer dokumentiert das Programm auf den Vorlagenblättern für die adaptive Programmierung.

Das adaptive Programm kann aus maximal 15 Funktionsbausteinen bestehen. Das Programm kann aus mehreren getrennten Funktionen bestehen.

Näheres hierzu siehe *Applikations-Handbuch für die Adaptive Programmierung* (3AFE64527177).

DriveAP

DriveAP ist ein Windows-basiertes Tool für die adaptive Programmierung. Mit DriveAP ist es möglich, das Adaptive Programm vom Frequenzumrichter in einen PC zu laden und zu bearbeiten.

Weitere Informationen enthält das Handbuch *DriveAP User's Manual* [3AFE64540998 (Englisch)].

Steuerung einer mechanischen Bremse

Die mechanische Bremse hat die Aufgabe, den Motor und die Arbeitsmaschinen bei Drehzahl Null zu halten, wenn der Antrieb anhält oder nicht mit Spannung versorgt wird.

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel der Bremssteuerung.




WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Anlage, in die der Frequenzumrichter mit Bremssteuerungsfunktion integriert ist, den Unfallverhütungsvorschriften entspricht. Es ist zu beachten, dass der Frequenzumrichter (ein komplettes Antriebsmodul oder ein Basis-Antriebsmodul nach IEC 61800-2) nicht als Sicherheitseinrichtung nach EU-Maschinenrichtlinie und den zugehörigen harmonisierten Normen definiert wird. Daher darf die Betriebssicherheit nicht von einer bestimmten Funktion des Frequenzumrichters (wie zum Beispiel der Bremssteuerungsfunktion) abhängen, sondern muss entsprechend den Bestimmungen in den anwendungsspezifschen Vorschriften sichergestellt werden.

Die Bremssteuerungslogik ist in das Antriebs-


Anwendungsprogramm integriert.
Die Einrichtung und die
Verdrahtung der Bremssteuerung
muss vom Benutzer vorgenommen
werden.

- Ein/Aus-Steuerung der Bremse über Relaisausgang RO1
- Bremsüberwachung über Digitaleingang DI5 (optional)
- Notbremsschalter in Bremssteuerkreis



Bremssteuerung in zeitlicher Abfolge

Das folgende Ablaufdiagramm veranschaulicht die Bremssteuerungsfunktion. Siehe auch Status-Diagramm auf der folgenden Seite.



 T_{s} Anlaufmoment beim Lösen der Bremse (Parameter 42.07 und 42.08) Motormagnetisierungsverzögerung $t_{\rm md}$


Verzögerung beim Öffnen der Bremse (Parameter 42.03) t_{od}

Drehzahl, bei der die Bremse schließt (Parameter 42.05) n_{cs}

Verzögerung beim Schließen der Bremse (Parameter 42.04) $t_{\rm cd}$

Statusänderungen bei der Bremssteuerung

Von jedem Zustand



RFG =
Rampenfunktionsgenerator
im Drehzahlregelkreis
(Sollwertbehandlung).



- NN: Zustandsbezeichnung
- X/Y/Z: Status-Ausgänge/Funktionen
 - X = 1 Bremse lösen. Zum Ein-/Ausschalten der Bremse eingestellter Relaisausgang aktiviert.
 - Y = 1 Erzwungener Start. Diese Funktion setzt unabhängig vom Status des externen Start-Signals den internen Start fort, bis die Bremse geschlossen ist.
 - Z = 1 Rampe auf Null. Verwendeter Drehzahl-Sollwert (intern) wird entlang einer Rampe auf Null gefahren.

Bedingungen für Statusänderungen (Symbol)

- 1) Bremssteuerung aktiv 0 -> 1 ODER Wechselrichter eingeschaltet = 0
- 2) Motor magnetisiert = 1 UND Antrieb läuft= 1
- 3) Bremsbestätigung = 1 UND Verzögerung für das Schließen der Bremse abgelaufen UND Start= 0
- 4) Start = 0
- 5) Start = 0
- 6) Start = 1
- 7) Tatsächliche Motordrehzahl < Drehzahl, bei der die Bremse schließt UND Start = 0
- 8) Start = 1
- 9) Bremsbestätigung = 0 UND Verzögerung für das Schließen der Bremse abgelaufen UND Start =
 0

Nur wenn Parameter 42.02 ₹ AUS:

- 10) Bremsbestätigung = 0 UND Verzögerung für das Lösen der Bremse abgelaufen =1
- 11) Bremsbestätigung = 0
- 12) Bremsbestätigung = 0
- 13) Bremsbestätigung = 1 UND Verzögerung für das Schließen der Bremse abgelaufen = 1

Einstellungen


Parameter	Zusätzliche Informationen
14.01	Relaisausgang für Bremsensteuerung (auf BREMSEN CTRL setzen)
Gruppe 42 MECH BREMSSTRG	Einstellungen der Bremsfunktion

Diagnose

Istwert	Zusätzliche Informationen
03.01	Bit Rampe auf Null
03.13	Der Status des Bits für Befehl Notbremse öffnen/schließen
Warnungen	
BREMSE BEST (FF74)	Unerwarteter Status des Bremsbestätigungssignals
Fehler	
BREMSE BEST (FF74)	Unerwarteter Status des Bremsbestätigungssignals

Master/Follower bei mehreren Antrieben

In einer Master/Follower-Anwendung wird die Anlage von mehreren Frequenzumrichtern angetrieben, deren Motorwellen miteinander gekoppelt sind. Die Master- und Follower-Antriebe kommunizieren über eine LWL-Verbindung miteinander. In den folgenden Abbildungen werden zwei grundsätzliche Anwendungstypen dargestellt.



Einstellungen und Diagnose


Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 60 MASTER/ FOLLOWER	Master/Follower-Parameter
Sonstige	
Im Master/Follower Applikations-Handbuch (3AFE64616846) wird die Funktionalität detailliert erläutert.	

Jogging

Die Jogging-Funktion wird typischerweise für die Steuerung von zyklischen Maschinen-Bewegungen verwendet. Ein Knopfdruck steuert den gesamten Antriebszyklus: Beim Einschalten startet der Antrieb und beschleunigt mit einer voreingestellten Rampe auf eine festgelegte Drehzahl. Beim Abschalten verzögert der Antrieb entsprechend der Voreinstellung auf Null.

In der Abbildung und Tabelle unten wird der Betrieb des Antriebs veranschaulicht und beschrieben. Es wird auch dargestellt, wie der Antrieb in den Normalbetrieb wechselt (= Jogging inaktiv) wenn der Startbefehl des Antriebs eingeschaltet ist. Jog cmd = Status des Jogging-Eingangs, Start cmd = Status des Antriebs-Startbefehls.

Die Funktion arbeitet in Intervallen von 100 ms.



Phase	Jog cmd	Start- befehl	Beschreibung		
1-2	1	0	Antrieb beschleunigt bis zur Jogging-Drehzahl entsprechend der Beschleunigungsrampe der Joggingfunktion.		
2-3	1	0	Antrieb läuft mit Jogging-Drehzahl.		
3-4	0	0	Antrieb verzögert auf Drehzahl Null entsprechend der Verzögerungsrampe der Joggingfunktion.		
4-5	0	0	Antrieb ist gestoppt.		
5-6	1	0	Antrieb beschleunigt bis zur Jogging-Drehzahl entsprechend der Beschleunigungsrampe der Joggingfunktion.		
6-7	1	0	Antrieb läuft mit Jogging-Drehzahl.		
7-8	х	1	Normalbetrieb überlagert Jogging. Antrieb beschleunigt auf den Drehzahl-Sollwert entsprechend der aktiven Beschleunigungsrampe.		
8-9	х	1	Normalbetrieb überlagert Jogging. Antrieb folgt dem Drehzahl-Sollwert.		
9-10	0	0	Antrieb verzögert auf Drehzahl Null entsprechend der aktiven Verzögerungsrampe.		
10-11	0	0	Antrieb ist gestoppt.		
11-12	х	1	Normalbetrieb überlagert Jogging. Antrieb beschleunigt auf den Drehzahl-Sollwert entsprechend der aktiven Beschleunigungsrampe.		
12-13	х	1	Normalbetrieb überlagert Jogging. Antrieb folgt dem Drehzahl-Sollwert.		
13-14	1	0	Antrieb verzögert auf Jogging-Drehzahl entsprechend der Verzögerungsrampe der Joggingfunktion.		
14-15	1	0	Antrieb läuft mit Jogging-Drehzahl.		
15-16	0	0	Antrieb verzögert auf Drehzahl Null entsprechend der Verzögerungsrampe der Joggingfunktion.		

x =Status kann entweder 1 oder 0 sein.

Hinweis: Das Jogging wird nicht ausgeführt, wenn

· der Antriebs-Startbefehl gegeben ist, oder

• bei Steuertafelbetrieb (L ist in der ersten Zeile der Steuertafelanzeige sichtbar).

Hinweis: Die Jogging-Drehzahl hat Vorrang vor der Konstantdrehzahl.

Hinweis: Während des Joggings ist die Kurvenform-Zeit gleich Null.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen		
10.06	Eingang für die Ein/Aus-Steuerung des Joggings.		
12.15	Jogging-Drehzahl.		
21.10	Abschaltverzögerung für die Wechselrichter-IGBT Steuerung. Der Antrieb moduliert bei Stillstand mit dieser Zeitverzögerung, um einen sanften Wiederanlauf zu gewährleisten.		
22.04, 22.05	Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten, die bei aktivierter Joggingfunktion verwendet werden.		
22.06	Beschleunigungs- und Verzögerungsrampenzeiten: Wärend des Joggingbetriebs auf Null gesetzt.		

Betriebsfunktion mit reduziertem Strom

Bei parallel geschalteten Wechselrichtern ist die reduzierte Betriebsfunktion verfügbar.. Die Betriebsfunktion mit reduziertem Strom ermöglicht die Fortsetzung des Betriebs, wenn Wechselrichtermodule nicht in Ordnung sind. Falls eines der Module defekt ist, muss es ausgetauscht werden. Die Parametereinstellung (95.03 ANZ WR MODULE) muss für die Fortsetzung des Betriebs mit reduziertem Strom entsprechend geändert werden. Weitere Anweisungen zum Herausnehmen und Wiederanschließen eines Wechselrichtermoduls enthält das jeweilige Hardware-Handbuch des Wechselrichters.

Einstellungen


Parameter	Zusätzliche Informationen	
95.03 ANZ WR MODULE	Anzahl der vorhandenen parallel geschalteten Wechselrichter	

Diagnose

Istwert	Zusätzliche Informationen	
04.01	Fehler INT-Karte	
Fehler		
INT KONFIG	Die eingestellte Anzahl der Wechselrichtermodule entspricht nicht der tatsächlichen Anzahl der angeschlossenen Wechselrichter.	

Nutzerlastkurve

Der Anstieg der Motortemperatur kann durch Begrenzung des Ausgangsstroms des Frequenzumrichters begrenzt werden. Der Benutzer kann eine Lastkurve definieren (Ausgangsstrom als Funktion der Frequenz). Die Lastkurve wird aus acht Punkten durch Einstellung der Parameter 72.02...72.17 gebildet. Wird die Lastkurve überschritten, wird ein(e) Fehler / Warnung / Strombegrenzung aktiviert.




Überlast

Die Überlast-Überwachung kann für die Benutzer-Lastkurve durch Einstellung der Parameter 72.18 LASTK ÜLAST STROM... 72.20 LASTK ABKÜHLZEIT gemäß den Überlastwerten des Motorenherstellers erfolgen.

Die Überwachung basiert auf einem Integrator, $\int I^2 dt$. Wenn der Ausgangsstrom des Frequenzumrichters die Benutzer-Lastkurve übersteigt, wird der Integrator gestartet. Erreicht der Integrator die mit den Parametern 72.18 und 72.19 eingestellte Überlastgrenze, reagiert der Frequenzumrichter entsprechend der Einstellung von Parameter 72.01 ÜBERLAST FUNKTION. Der Ausgang des Integrators wird auf Null gesetzt, wenn der Strom auf Dauer unter der Benutzer-Lastkurve für die mit Parameter 72.20 LASTK ABKÜHLZEIT eingestellte Kühlzeit bleibt.

Wenn die Überlast-Zeit 72.19 LASTK ÜLASTZEIT auf Null eingestellt ist, wird der Ausgangsstrom des Frequenzumrichters durch die Benutzer-Lastkurve begrenzt.



Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 72	Benutzer-Lastkurve
BENUTZLASTKURVE	

Diagnose

Istwert	Zusätzliche Informationen
02.20	Gemessener Motorstrom in Prozent des Stroms der Benutzer- Lastkurve
Warnungen	Zusätzliche Informationen
BEN L KURVE	Integral des Motorstroms hat die Lastkurve überschritten
Fehler	
BEN L KURVE	Integral des Motorstroms hat die Lastkurve überschritten

Applikationsmakros

Kapitel-Übersicht

In diesem Kapitel werden die Einsatzbereiche, Verwendung, der Betrieb und die Standard-Steueranschlüsse der Applikationsmakros beschrieben, die im Standard-Regelungsprogramm enthalten sind. Außerdem wird beschrieben, wie ein Benutzermakro gespeichert und aufgerufen wird.

Übersicht über die Makros

Applikationsmakros sind vorprogrammierte Parametersätze. Bei der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters kann der Benutzer eines der Makros - und zwar das für die Anwendung am besten geeignete - mit Parameter 99.02 auswählen. Er kann die wichtigen Änderungen vornehmen und als Benutzermakro speichern.

Es gibt fünf Standardmakros und zwei Benutzermakros. In der folgenden Tabelle werden die Makros aufgelistet, ihre Merkmale zusammenfassend dargestellt und Anwendungen genannt, für die sie besonders geeignet sind.

Makro	Geeignete Anwendungen
Werks- einstellung	Normale Drehzahlregelungs-Anwendungen, bei denen keine, eine, zwei oder drei Konstantdrehzahlen verwendet werden.
	- Fördereinrichtungen
	- Drehzahlgeregelte Pumpen und Lüfter
	- Prüfstände mit festgelegter Konstantdrehzahl
Hand/Auto	Drehzahlregelungs-Anwendungen. Zwischen zwei externen Steuergeräten umschaltbar.
PID-Regelung	Prozess-Regelungen mit verschiedenen Regelsystemen wie z. B. Druckregelung, Füllstandsregelung und Durchflussregelung. Beispiel:
	- Druckerhöhungspumpen der städtischen Wasserversorgung
	- Füllstandsregelungspumpen in Wasservorratsbehältern
	- Druckerhöhungspumpen in Fernheizanlagen
	- Materialflussregelung einer Fördereinrichtung
	Außerdem kann zwischen Prozess- und Drehzahlregelung umgeschaltet werden.
Drehmoment- regelung	Drehmomentregelungs-Applikationen. Zwischen Drehmoment- und Drehzahlregelung umschaltbar.
Sequenz- regelung	Drehzahlregelungs-Applikationen, bei denen der Drehzahl-Sollwert, sieben Konstantdrehzahlen und zwei Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen verwendet werden können.
Benutzer	Der Benutzer kann das benutzerdefinierte Standardmakro, d. h. die Parametereinstellungen von Gruppe 99 und die Ergebnisse der Motoridentifikation, in einem nichtflüchtigen Speicher ablegen und die Daten zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen. Bei einem Wechsel zwischen zwei verschiedenen Motoren sind zwei Benutzermakros notwendig.

Hinweis für den Einsatz einer externen Spannungsversorgung

Eine externe +24-V-Spannungsversorgung der RMIO-Karte ist zu empfehlen, wenn

- die Applikation einen schnellen Start nach Einschalten der Netzspannungsversorgung erfordert,
- die Feldbus-Kommunikation erhalten bleiben muss, wenn die Spannungsversorgung abgeschaltet ist.

Die RMIO-Karte kann von einer externen Spannungsquelle über die Klemmen X23 oder X34 oder über X23 und X34 gemeinsam mit Spannung versorgt werden. Die interne Spannungsversorgung an Klemme X34 kann angeschlossen bleiben, wenn die Klemme X23 benutzt wird.



WARNUNG! Wenn die RMIO-Karte über Klemme X34 von einer externen Spannungsquelle versorgt wird, muss das lose Kabelende, das von der Karte abgezogen wurde, so gesichert werden, dass es nicht mit anderen elektrischen Teilen in Kontakt kommen kann. Ist der Schraubklemmenstecker vom Kabel entfernt worden, müssen die Enden der Adern einzeln isoliert werden.

Parametereinstellungen

Im Standard-Regelungsprogramm muss Parameter 16.09 SPANNUNG RECHNERKARTE auf EXTERE 24V eingestellt werden, wenn die RMIO-Karte von einer externen Spannungsquelle gespeist wird.

Applikationsmakro Werkseinstellung

Alle Antriebsbefehle und Sollwerteinstellungen können über die Steuertafel oder von einem externen Steuerplatz aus gegeben werden. Der aktive Steuerplatz wird mit der Taste *LOC/REM* auf der Steuertafel eingestellt. Der Frequenzumrichter ist drehzahlgeregelt.

Bei der externen Steuerung ist der Steuerplatz EXT1. Das Sollwertsignal wird auf Analogeingang Al1 und die Start/Stopp- und Drehrichtungssignale werden auf die Digitaleingänge Dl1 und Dl2 gelegt. Standardmässig ist die Drehrichtung VORWÄRTS fest eingestellt (Parameter 10.03). Dl2 steuert nur dann die Drehrichtung, wenn Parameter 10.03 auf VERLANGT eingestellt ist.

Drei Konstantdrehzahlen werden mit den Digitaleingängen DI5 und DI6 eingestellt. Zwei Rampen für Beschleunigen und Verzögern sind voreingestellt. Die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen werden gemäß dem Status des Digitaleingangs DI4 eingestellt.

Zwei Analogsignale (Drehzahl und Strom) und drei Relaisausgangssignale (bereit, läuft und invertierter Fehler) sind verfügbar.

Auf dem Display der Steuertafel werden als Istwertsignale FREQUENZ, STROM und LEISTUNG angezeigt (Vorgabe).

Standard-Steueranschlüsse

In der folgenden Abbildung werden die externen Steueranschlüsse für das Applikationsmakro Werkseinstellung dargestellt. Die Kennzeichnungen der Standard-E/A-Klemmen auf der RMIO-Karte sind angegeben.

¹⁾ Nur wirksam, wenn Parameter 10.03 vom Benutzer auf VERLANGT eingestellt wurde.

²⁾ Die Standardeinstellungen für die USA unterscheiden sich wie folgt:

	Start (Impuls: 0->1)
	Stopp (Impuls: 1->0)
DI3	Vorwärts/Rückwärts


3) 0 = Rampenzeiten gemäß Par. 22.02 und 22.03. 1 = Rampenzeiten gemäß Par. 22.04 und 22.05.

⁴⁾ Siehe Parametergruppe 12 KONSTANTDREHZAHL:

DI5	DI6	Betrieb	
0	0	Drehzahlsollwert durch Al1	
1	0	Festdrehzahl 1	
0	1	Festdrehzahl 2	
1	1	Festdrehzahl 3	

⁵⁾ Siehe Parameter 21.09.

⁶⁾ Maximaler Gesamtstrom aufgeteilt auf diesen Ausgang und die Optionsmodule, die auf der Karte installiert sind.



Applikationsmakro Hand/Auto

Die Befehle für Start/Stopp und Drehrichtung sowie die Sollwerteinstellungen können über einen der beiden externen Steuerplätze EXT1 (Hand) und EXT2 (Auto) vorgegeben werden. Die Start/Stopp- und Drehrichtungs-Befehle von EXT1 (Hand) liegen auf den Digitaleingängen DI1 und DI2 und das Sollwertsignal auf Analogeingang AI1. Die Start/Stopp- und Drehrichtungs-Befehle von EXT2 (Auto) liegen auf den Digitaleingängen DI5 und DI6 und das Sollwertsignal auf Analogeingang AI2. Die Auswahl zwischen EXT1 und EXT2 erfolgt in Abhängigkeit vom Status des Digitaleingangs DI3. Der Antrieb ist drehzahlgeregelt. Der Drehzahlsollwert und die Befehle für Start/Stopp und Drehrichtung können auch über die Steuertafel (vor)gegeben werden. Eine Konstantdrehzahl kann über den Digitaleingang DI4 ausgewählt werden.


Bei der automatischen Steuerung (EXT2) wird der Drehzahl-Sollwert als Prozentsatz der Maximaldrehzahl des Antriebs vorgegeben.

Zwei Analog- und drei Relais-Ausgangssignale sind an Klemmen verfügbar. Auf dem Display der Steuertafel werden als Istwertsignale FREQUENZ, STROM und STEUERPL angezeigt (Vorgabe).

Standard-Steueranschlüsse

In der folgenden Abbildung werden die externen Steueranschlüsse für das Makro Hand/Auto dargestellt. Die Kennzeichnungen der Standard-E/A-Klemmen auf der RMIO-Karte sind angegeben.

³⁾ Maximaler Gesamtstrom aufgeteilt auf diesen Ausgang und die Optionsmodule, die auf der Karte installiert sind.



¹⁾ Wahl zwischen zwei externen Steuerplätzen, EXT1 und EXT2

²⁾ Siehe Parameter 21.09.

Applikationsmakro PID-Regelung


Das Makro PID-Regelung wird verwendet, um eine Prozessvariable wie Druck oder Durchfluss durch Änderung der Drehzahl des Antriebsmotors zu steuern.

Das Prozess-Sollwertsignal liegt auf dem Analogeingang Al1 und das Prozess-Istwertsignal auf dem Analogeingang Al2.

Alternativ kann ein direkter Drehzahl-Sollwert dem Frequenzumrichter über Analogeingang Al1 vorgegeben werden. Dann wird der PID-Regler umgangen und der Frequenzumrichter regelt die Prozessvariable nicht mehr. Die Auswahl zwischen manueller Drehzahlregelung und PID-Regelung wird durch den Status des Digitaleingangs DI3 festgelegt.

Zwei Analog- und drei Relais-Ausgangssignale sind an Klemmen verfügbar. Auf dem Display der Steuertafel werden als Istwertsignale DREHZAHL, ISTWERT1 und REGELABWEICHUNG angezeigt (Vorgabe).

Anschlussbeispiel, 24 VDC / 4...20 mA Zweidraht-Geber




Hinweis: Der Sensor wird über seinen Stromausgang versorgt. Darum muss das Ausgangssignal im Bereich 4...20 mA liegen, nicht im Bereich 0...20 mA.

Standard-Steueranschlüsse

In der folgenden Abbildung werden die externen Steueranschlüsse für das PID-Regelungsmakro dargestellt. Die Kennzeichnungen der Standard-E/A-Klemmen auf der RMIO-Karte sind angegeben.

- 1) Wahl zwischen zwei externen Steuerplätzen, EXT1 und EXT2
- ²⁾ Verwendung nur bei aktiver Drehzahlregelung (DI3 = 0)
- ³⁾ Schalter offen = kein Freigabesignal empfangen. Frequenzumrichter startet nicht (oder stoppt). Schalter geschlossen = Freigabe ein. Normaler Betrieb.
- 4) Siehe Parameter 21.09.
- ⁵⁾ Der Geber muss mit Spannung versorgt werden. Siehe Hersteller-Anweisungen. Ein Anschlussbeispiel eines Zweidraht-Gebers 24 VDC / 4...20 mA wird auf der vorherigen Seite gezeigt.
- 6) Maximaler Gesamtstrom aufgeteilt auf diesen Ausgang und die Optionsmodule, die auf der Karte installiert sind.



Applikationsmakro Drehmomentregelung

Das Makro Drehmomentregelung wird in Anwendungen verwendet, bei denen eine Drehmomentregelung des Motors erforderlich ist. Der Drehmoment-Sollwert steht am Analogeingang Al2 als Stromsignal zur Verfügung. Standardmäßig entsprechen 0 mA 0 % und 20 mA 100 % des Nenndrehmoments des Motors. Die Befehle für Start/Stopp/Drehrichtung werden über die Digitaleingänge DI1 und DI2 gegeben. Das Freigabesignal wird auf DI6 gelegt.


Über den Digitaleingang DI3 kann Drehzahlregelung anstelle der Drehmomentregelung eingestellt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, den Steuerplatz durch Drücken der Taste *LOC/REM* auf der Tastatur der Steuertafel umzuschalten. Die Steuertafel führt standardmäßig die Drehzahlregelung aus. Wenn eine Drehmomentregelung über die Steuertafel erforderlich ist, muss der Wert von PARAMETER 11.01 auf SOLLWERT2 (%) geändert werden.

Zwei Analog- und drei Relais-Ausgangssignale sind an Klemmen verfügbar. Auf dem Display der Steuertafel werden als Istwertsignale DREHZAHL, DREHMOMENT und STEUERPL angezeigt (Vorgabe).

Standard-Steueranschlüsse

In der folgenden Abbildung werden die externen Steueranschlüsse für das Makro Drehmomentregelung dargestellt. Die Kennzeichnungen der Standard-E/A-Klemmen auf der RMIO-Karte sind angegeben.

- 1) Wahl zwischen den externen Steuerplätzen EXT1 und EXT2
- ²⁾ Verwendung nur bei aktiver Drehzahlregelung (DI3 = 0)
- 3) Schalter offen = Rampenzeiten gemäß Par. 22.02 und 22.03. Schalter geschlossen = Rampenzeiten gemäß Par. 22.04 und 22.05.
- ⁴⁾ Schalter offen = kein Freigabesignal empfangen. Frequenzumrichter startet nicht (oder stoppt). Schalter geschlossen = Freigabe ein. Normaler Betrieb.
- 5) Siehe Parameter 21.09.
- 6) Maximaler Gesamtstrom aufgeteilt auf diesen Ausgang und die Optionsmodule, die auf der Karte installiert sind.



Applikationsmakro Sequenzregelung


Dieses Makro stellt sieben voreingestellte Konstantdrehzahlen zur Verfügung, die über die Digitaleingänge DI4 bis DI6 aktiviert werden können. Zwei Rampen für Beschleunigen und Verzögern sind voreingestellt. Die Beschleunigungs-/Verzögerungsrampen werden abhängig vom Status des Digitaleingangs DI3 verwendet. Die Befehle für Start/Stopp und Drehrichtung werden über die Digitaleingänge DI1 und DI2 gegeben.

Ein externer Drehzahlsollwert wird durch den Analogeingang Al1 vorgegeben. Der Sollwert ist nur aktiv, wenn alle Digitaleingänge DI4 bis DI6 auf 0 VDC liegen. Betriebsbefehle und Sollwerte können auch über die Steuertafel vorgegeben werden.

Zwei Analog- und drei Relais-Ausgangssignale sind an Klemmen verfügbar. Grundeinstellung für den Stop-Modus ist die Rampe. Auf dem Display der Steuertafel werden als Istwertsignale FREQUENZ, STROM und LEISTUNG angezeigt (Vorgabe).

Betriebsdiagramm

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Funktionen des Makros (Beispiel).



Standard-Steueranschlüsse

In der folgenden Abbildung werden die externen Steueranschlüsse für das Sequenzregelungsmakro dargestellt. Die Kennzeichnung der Standard-E/A-Klemmen auf der RMIO-Karte sind angegeben.


¹⁾ Schalter offen = Rampenzeiten gemäß Par. 22.02 und 22.03. Schalter geschlossen = Rampenzeiten gemäß Par. 22.04 and 22.05.

²⁾ Siehe Parametergruppe 12 KONSTANTDREHZAHL:

DI4	DI5	DI6	Betrieb
0	0	0	Drehzahlsollwert
			durch Al1
1	0	0	Festdrehzahl 1
0	1	0	Festdrehzahl 2
1	1	0	Festdrehzahl 3
0	0	1	Festdrehzahl 4
1	0	1	Festdrehzahl 5
0	1	1	Festdrehzahl 6
1	1	1	Festdrehzahl 7

³⁾ Siehe Parameter 21.09.

⁴⁾ Maximaler Gesamtstrom aufgeteilt auf diesen Ausgang und die Optionsmodule, die auf der Karte installiert sind.



Benutzermakros

Zusätzlich zu den Standard-Applikationsmakros können zwei Benutzermakros erstellt werden. Mit dem Benutzermakro können die Parametereinstellungen, einschließlich der Gruppe 99, und die Ergebnisse der Motoridentifikation im nichtflüchtigen Speicher abgelegt und später wieder abgerufen werden. Der Steuertafel-Sollwert wird ebenfalls gespeichert, wenn das Makro gespeichert und im lokalen Steuermodus geladen wurde. Die Steuerplatzeinstellung der Fernsteuerung wird im Benutzermakro gespeichert, die lokale Steuerplatzeinstellung nicht.

Um Benutzermakro 1 zu erstellen:

- Alle Parameter einstellen. Führen Sie die Motoridentifikation aus, sofern noch nicht geschehen.
- Speichern Sie die Parametereinstellungen und Ergebnisse der Motoridentifikation durch Änderung des Parameters 99.02 auf NUTZER 1 SPEIC (ENTER drücken). Der Speichervorgang dauert 20 Sek. bis 1 Min.

Hinweis: Wird die Benutzermakro-Speicherfunktion mehrfach ausgeführt, werden die Daten erneut in den Speicher des Frequenzumrichters geschrieben und die Dateikomprimierung startet. Die Dateikomprimierung kann bis zu 10 Minuten dauern. Das Speichern des Makros wird nach der Dateikomprimierung abgeschlossen. (Der Vorgang wird in der letzten Zeile der Steuertafelanzeige durch blinkende Punkte angezeigt).

Um das Benutzermakro abzurufen:

- Parameter 99.02 auf NUTZER1LADEN ändern.
- Die **ENTER**-Taste drücken, um die Parameter zu laden.

Die Benutzermakros können auch über digitale Eingänge geschaltet werden (siehe Parameter 16.05).

Hinweis: Durch das Benutzermakro werden auch die Motoreinstellungen in Gruppe 99 DATEN und die Ergebnisse der Motoridentifikation wiederhergestellt. Prüfen Sie, ob die Einstellungen zum verwendeten Motor passen.

Beispiel: Der Benutzer kann den Frequenzumrichter zwischen zwei Motoren umschalten, ohne bei jedem Wechsel des Motors die Motorparameter einstellen und die Motoridentifikation wiederholen zu müssen. Der Benutzer braucht nur die Einstellungen vorzunehmen und die Motoridentifikation einmal für beide Motoren durchzuführen und dann die Daten in zwei Benutzermakros zu speichern. Bei der Umschaltung auf den anderen Motor braucht nur das entsprechende Nutzermakro geladen zu werden, und der Frequenzumrichter ist betriebsbereit.

Istwertsignale und Parameter

Kapitel-Übersicht

Das Kapitel beschreibt die Istwerte und Parameter und gibt für jedes Signal und jeden Parameter die entsprechenden Feldbuswerte an. Weitere Daten siehe Kapitel Zusätzliche Daten: Istwertsignale und Parameter.

Begriffe und Abkürzungen

Begriff	Definition		
Absolute Maximalfrequenz	Wert 20.08 oder 20.07, falls der absolute Wert des unteren Grenzwertes größer ist als der des oberen Grenzwertes.		
Absolute Maximaldrehzahl	Wert von Parameter 20.02 oder 20.01, falls der absolute Wert des unteren Grenzwertes größer ist als der des oberen Grenzwertes.		
Istwertsignal	Gemessenes oder vom Frequenzumrichter berechnetes Signal. Vom Benutzer überwachbar. Keine Einstellung durch den Benutzer möglich.		
FB-Entspr.	Feldbus-Entsprechung: Die Skalierung zwischen dem auf der Steuertafel angezeigten Wert und dem bei der seriellen Kommunikation verwendeten ganzzahligen Wert (Integerwert)		
Parameter	Eine vom Benutzer einstellbare Betriebsanweisung für den Frequenzumrichter.		

Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FB-Entspr.
01 IS	TWERTSIGNALE	Grundlegende Signale für die Überwachung des Frequenzumrichters	
01.01	PROZESSWERT	Prozessvariable, die auf den Einstellungen in Parametergruppe 34 PROZESSWERT basiert.	1 = 1
01.02	DREHZAHL	Berechnete Motordrehzahl in U/min. Mit Parameter 34.04 eingestellte Filterzeit.	-20000 = -100 %, 20000 = 100 % der absoluten max. Motor- drehzahl
01.03	FREQUENZ	Berechnete Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters	-100 = -1 Hz 100 = 1 Hz
01.04	STROM	Gemessener Motorstrom.	10 = 1 A
01.05	DREHMOMENT	Berechnetes Motormoment. 100 ist das Motor-Nennmoment. Mit Parameter 34.05 eingestellte Filterzeit.	-10000 = -100 % 10000 = 100 % des Motor-Nenn- moments
01.06	LEISTUNG	Motorleistung. 100 entspricht der Nennleistung.	-1000 = -100 %,1000 = 100 % der Motor- Nennleistung
01.07	ZWISCHENKREISSPAN	Gemessene Zwischenkreisspannung in Volt.	1 = 1 V
01.08	NETZSPANNUNG	Berechnete Anschluss-Spannung.	1 = 1 V
01.09	MOTORSPANNUNG	Berechnete Motorspannung.	1 = 1 V
01.10	ACS800 TEMP	Berechnete IGBT-Temperatur.	10 = 1 %
01.11	EXTERNER SOLLW 1	Externer Sollwert SOLLW 1 in U/min. (Hz, wenn der Wert von Parameter 99.04 auf SCALAR gesetzt ist.)	1 = 1 U/min
01.12	EXTERNER SOLLW 2	Externer Sollwert SOLLW 2. Anwendungsabhängig, 100 % entspricht der max. Motordrehzahl, dem Motor-Nennmoment oder dem max. Prozess-Sollwert.	0 = 0% 10000 = 100% 1)
01.13	STEUERPLATZ	Zeigt den aktiven Steuerplatz an. (1,2) TASTATUR; (3) EXT1; (4) EXT2. Siehe Abschnitt Lokale Steuerung oder externe Steuerung auf Seite 44.	Siehe Beschr.
01.14	BETRIEBSZEIT	Betriebsstundenzähler. Läuft, wenn die Steuerkarte mit Spannung versorgt wird.	1 = 1 Std.
01.15	kWh ZÄHLER	kWh-Zähler. Zählt die Ausgangs-kWh während des Betriebs (motorseitig/generatorseitig).	1 = 100 kWh
01.16	APPL.BLOCK AUSG	Applikationsbaustein-Ausgangssignal. Zum Beispiel der Prozess-PID-Reglerausgang, wenn das PID-Regelungsmakro aktiv ist.	0 = 0 % 10000 = 100 %
01.17	DI6-1 STATUS	Status der Digitaleingänge. Beispiel: 0000001 = DI1 ein, DI6 bis DI2 aus.	
01.18	AI1 [V]	Wert des Analogeingangs Al1.	1 = 0,001 V
01.19	Al2 [mA]	Wert des Analogeingangs Al2.	1 = 0,001 mA
01.20	Al3 [mA]	Wert des Analogeingangs Al3.	1 = 0,001 mA
01.21	RO3-1 STATUS	Status der Relaisausgänge. Beispiel: 001 = RO1 hat angezogen, RO2 und RO3 sind abgeschaltet.	
01.22	AO1 [mA]	Wert des Analogausgangs AO1.	1 = 0,001 mA

Nr.	Name/Wert Beschreibung					
01.23	AO2 [mA]	Wert des Analogausgangs AO2.	1 = 0,001 mA			
01.24	ISTWERT 1	Rückführungssignal für den Prozess-PID-Regler. Wird nur aktualisiert, wenn Parameter 99.02 = PID REGELUNG	0 = 0 % 10000 = 100 %			
01.25	ISTWERT 2	Rückführungssignal für den Prozess-PID-Regler. Wird nur aktualisiert, wenn Parameter 99.02 = PID REGELUNG.	0 = 0% 10000 = 100%			
01.26	REGELABWEICHUNG	Abweichung des Prozess-PID-Reglers, d. h. die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert. Wird nur aktualisiert, wenn Parameter 99.02 = PID REGELUNG.	-10000 = -100% 10000 = 100%			
01.27	APPLIKATION MAKRO	Aktives Applikationsmakro (Wert des Parameters 99.02).	Siehe 99.02			
01.28	EXT AO1 [mA]	Wert von Ausgang 1 des analogen E/A- Erweiterungsmoduls (optional).	1 = 0,001 mA			
01.29	EXT AO2 [mA]	Wert von Ausgang 2 des analogen E/A- Erweiterungsmoduls (optional).	1 = 0,001 mA			
01.30	PP 1 TEMP	Gemessene Kühlkörpertemperatur von Wechselrichter Nr. 1.	1 = 1 °C			
01.31	PP 2 TEMP	Gemessene Kühlkörpertemperatur von Wechselrichter Nr. 2 (wird nur in Hochleistungseinheiten mit parallel geschalteten Wechselrichtern verwendet).	1 = 1 °C			
01.32	PP 3 TEMP	Gemessene Kühlkörpertemperatur von Wechselrichter Nr. 3 (wird nur in Hochleistungseinheiten mit parallel geschalteten Wechselrichtern verwendet).	1 = 1 °C			
01.33	PP 4 TEMP	Gemessene Kühlkörpertemperatur von Wechselrichter Nr. 4 (wird nur in Hochleistungseinheiten mit parallel geschalteten Wechselrichtern verwendet).	1 = 1 °C			
01.34	ISTWERT	Istwert des Prozess-PID-Reglers. Siehe Parameter 40.06.	0 = 0% 10000 = 100%			
01.35	MOTOR1 TEMP	Gemessene Temperatur von Motor 1. Siehe Parameter 35.01.	1 = 1 °C/Ohm			
01.36	MOTOR2 TEMP	Gemessene Temperatur von Motor 2. Siehe Parameter 35.04.	1 = 1 °C/Ohm			
01.37	MOT TEMP BERECHN	Berechnete Motortemperatur. Der Signalwert wird beim Abschalten gesichert.	1 = 1 °C			
01.38	AI5 [mA]	Wert von Analogeingang AI5, abgelesen über AI1 des analogen E/A- Erweiterungsmoduls (optional). Ein Spannungssignal wird auch in mA (anstatt V) angezeigt.	1 = 0,001 mA			
01.39	Al6 [mA]	Wert von Analogeingang Al6, abgelesen über Al2 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls (optional). Ein Spannungssignal wird auch in mA (anstatt V) angezeigt.	1 = 0,001 mA			
01.40	DI7-12 STATUS	Status der Digitaleingänge DI7 bis DI12, abgelesen über die digitalen E/A-Erweiterungsmodule (optional). Beispielsweise Wert 000001: DI7 ist ein, DI8 bis DI12 sind aus.	1 = 1			
01.41	EXT RO STATUS	Status der externen Relaisausgänge auf den digitalen E/A- Erweiterungsmodulen (optional). Beispielsweise Wert 0000001: RO1 von Modul 1 ist erregt. Andere Relaisausgänge sind abgeschaltet.	1 = 1			
01.42	PROZESS DREHZ	Motor-Istdrehzahl in Prozent der absoluten maximalen Drehzahl. Wenn Parameter 99.04 auf SCALAR eingestellt ist, ist dieser Wert die relative tatsächliche Ausgangsfrequenz.	1 = 1			
01.43	M BETRZT	Betriebsstundenzähler des Motors. Der Zähler läuft, wenn der Umrichter moduliert. Kann mit Parameter 34.06 zurückgesetzt werden.	1 = 10 Std.			
01.44	LÜFTERLAUFZEIT	Laufzeit des Frequenzumrichter-Lüfters.	1 = 10 Std.			
		Hinweis: Bei Austausch des Lüfters wird eine Rücksetzung des Zählers empfohlen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.				
01.45	ELEKTRONIKTEMP	Temperatur der Steuerkarte.	1 = 1 °C			

Nr.	Name/Wert Beschreibung				
01.46	GESP. KWH	Energieeinsparung in kWh im Vergleich zu direkter Motorverbindung.	1 = 100 kWh		
		Siehe Parametergruppe 45 ENERGIEEINSP auf Seite 172.			
01.47	GESP. GWH	Energieeinsparung in GWh im Vergleich zu direkter Motorverbindung.	1 = 1 GWh		
01.48	GESP. BETRAG	Finanzielle Einsparung im Vergleich zu direkter Motorverbindung. Dieser Wert ergibt sich aus der Multiplikation der Parameter 01.46 GESP. KWH und 45.02 ENERGIETARIF1.	1 = 100 cur		
		Siehe Parametergruppe 45 ENERGIEEINSP auf Seite 172.			
01.49	GESP BETRAG M	Finanzielle Einsparung in Millionen im Vergleich zu direkter Motorverbindung.	1 = 1 Mcur		
01.50	GESP. CO2	Verringerung der CO ₂ -Emissionen in Kilogramm im Vergleich zu direkter Motorverbindung. Dieser Wert ergibt sich aus der Multiplikation der Energieeinsparung in Megawattstunden mit 500 kg/MWh. Siehe Parametergruppe 45 ENERGIEEINSP auf Seite 172.	1 = 100 kg		
01.51	GESP. CO2 KTON	Verringerung der CO ₂ -Emissionen in Kilotonnen im Vergleich zu direkter	1 = 1 KT		
01.51	OLOI : OOZ KTON	Motorverbindung.	1 - 1 131		
02 IS	TWERTSIGNALE	Signale zur Überwachung der Drehzahl- und Drehmomentsollwerte.			
02.01	DREHZAHL SOLLW 2	Sollwert für Drehzahlbegrenzung. 100 % entspricht der absoluten maximalen Drehzahl des Motors.	0 = 0 %, 20000 = 100 % der abs. max. Drehzahl		
02.02	DREHZAHL SOLLW 3	An Rampe geführter Drehzahlsollwert. 100 % entspricht der absoluten maximalen Drehzahl des Motors.	20000 = 100 %		
02.09	MOMENT SOLLW 2	Drehzahlreglerausgang. 100 % entspricht dem Motor-Nennmoment.	0 = 0 %, 10000 = 100 % des Motor- Nennmoments		
02.10	MOMENT SOLLW 3	Drehmomentsollwert. 100 % entspricht dem Motor-Nennmoment.	10000 = 100 %		
02.13	MOMENT BENUTZT SW	Drehmomentsollwert nach Frequenz-, Spannungs- und Drehmomentbegrenzern. 100 % entspricht dem Motor-Nennmoment.	10000 = 100 %		
02.14	FLUSSSOLLWERT	Fluss-Sollwert in Prozent.	10000 = 100 %		
02.17	DREHZAHL BERECHN	Berechnete Motordrehzahl. 100 % entspricht der absoluten maximalen Drehzahl des Motors.	20000 = 100 %		
02.18	DREHZAHL GEMESS	Gemessene Ist-Drehzahl des Motors (Null, falls kein Impulsgeber verwendet wird). 100 % entspricht der absoluten maximalen Drehzahl des Motors.	20000 = 100 %		
02.19	MOTOR BESCHL	Berechnete Motorbeschleunigung von Signal 01.02 DREHZAHL.	1 = 1 U/min/s		
02.20	BENUTZERSTROM	Gemessener Motorstrom in Prozent des Stroms der Benutzer-Lastkurve. Der Strom der Benutzer-Lastkurve wird mit den Parametern 72.0272.09 eingestellt. Siehe Abschnitt <i>Nutzerlastkurve</i> auf Seite 85.	10 = 1 %		
03 IST	TWERTSIGNALE	Datenworte zur Überwachung der Feldbus-Kommunikation (jedes Signal ist ein 16-Bit-Datenwort).	2)		
03.01	HAUPTSTEUERWORT	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.01 HAUPTSTEUERWORT auf Seite 223.			
03.02	HAUPTSTATUSWORT	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.02 HAUPTSTATUSWORT auf Seite 224.			
03.03	HILFSSTATUSWORT	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.03 HILFSSTATUSWORT auf Seite 232.			

Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FB-Entspr.
03.04	GRENZEN STAT.WRT1	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.04 GRENZEN STAT.WRT1 auf Seite 233.	
03.05	FEHLERWORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.05 FEHLERWORT 1 auf Seite 233.	
03.06	FEHLERWORT 2	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.06 FEHLERWORT 2 auf Seite 234.	
03.07	SYSTEMFEHLER	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.07 SYSTEMFEHLERWORT auf Seite 235.	
03.08	ALARM WORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.08 ALARMWORT 1 auf Seite 235.	
03.09	ALARM WORT 2	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.09 ALARMWORT 2 auf Seite 236.	
03.11	FOLLOWER MCW	Ein 16-Bit Datenwort. Zum Inhalt siehe <i>Master/Follower Applikations-Handbuch</i> [3AFE64616846].	
03.13	HILFSSTATUSWORT 3	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.13 HILFSSTATUSWORT 3 auf Seite 236.	
03.14	HILFSSTATUSWORT 4	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.14 HILFSSTATUSWORT 4 auf Seite 237.	
03.15	FEHLERWORT 4	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.15 FEHLERWORT 4 auf Seite 237.	
03.16	ALARM WORT 4	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.16 ALARMWORT 4 auf Seite 238.	
03.17	FEHLERWORT 5	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.17 FEHLERWORT 5 auf Seite 238.	
03.18	ALARM WORT 5	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.18 ALARMWORT 5 auf Seite 239.	
03.19	INT INIT FEHLER	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.19 INT INIT FEHLER auf Seite 239.	
03.20	LETZTER FEHLER	Feldbuscode des letzten Fehlers. Codes siehe Kapitel Fehlersuche.	
03.21	2.LETZTER FEHLER	Feldbuscode des zweitletzten Fehlers.	
03.22	3.LETZTER FEHLER	Feldbuscode des drittletzten Fehlers.	
03.23	4.LETZTER FEHLER	Feldbuscode des viertletzten Fehlers.	
03.24	5.LETZTER FEHLER	Feldbuscode des fünftletzten Fehlers.	
03.25	LETZTE WARNUNG	Feldbuscode der letzten Warnung.	
03.26	2.LETZTE WARNUNG	Feldbuscode der zweitletzten Warnung.	
03.27	3.LETZTE WARNUNG	Feldbuscode der drittletzten Warnung.	
03.28	4.LETZTE WARNUNG	Feldbuscode der viertletzten Warnung.	
03.29	5.LETZTE WARNUNG	Feldbuscode der fünftletzten Warnung.	
03.30	GRENZENWORT FU	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.30 GRENZENWORT FU auf Seite 240.	
03.31	ALARM WORT 6	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.31 ALARM WORT 6 auf Seite 240.	
03.32	EXT EA STATUS	Status von Nothalt und Step-up-Modulen. Siehe Abschnitt 03.32 EXT EA STATUS auf Seite 241.	
03.33	FEHLERWORT 6	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 03.33 FEHLERWORT 6 auf Seite 241.	

Nr.	Name/Wert	Beschreibung			
04 IS	TWERTSIGNALE	Signale für die adaptive Programmierung	2)		
04.01	INT FEHLER INFO	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt 04.01 INT FEHLER INFO auf Seite 242.			
04.02	INT KURZSCHL INFO	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt <i>04.02 INT KURZSCHL INFO</i> auf Seite <i>243</i> .			
09 IS	TWERTSIGNALE	Signale für die adaptive Programmierung			
09.01	AI1 SKALIERT	Wert des Analogeinganges Al1 auf einen Integerwert skaliert.	20000 = 10 V		
09.02	AI2 SKALIERT	Wert des Analogeinganges Al2 auf einen Integerwert skaliert.	20000 = 20 mA		
09.03	AI3 SKALIERT	Wert des Analogeinganges Al3 auf einen Integerwert skaliert.	20000 = 20 mA		
09.04	AI5 SKALIERT	Wert des Analogeinganges Al5 auf einen Integerwert skaliert.	20000 = 20 mA		
09.05	Al6 SKALIERT	Wert des Analogeinganges Al6 auf einen Integerwert skaliert.	20000 = 20 mA		
09.06	HAUPT DS STRW	Steuerwort (STRW) des Hauptsollwert-Datensatzes, der über die Feldbus-Schnittstelle der Master-Station empfangen wurde.	0 65535 (dezimal)		
09.07	HAUPT DS SW 1	Sollwert 1 (SOLLW1) des über die Feldbus-Schnittstelle von der Master- Station empfangenen Hauptsollwert-Datensatzes.	-32768 32767		
09.08	HAUPT DS SW 2	Sollwert 2 (SOLLW2) des über die Feldbus-Schnittstelle von der Master- Station empfangenen Hauptsollwert-Datensatzes.	-32768 32767		
09.09	HILFS DS SW 1	Hilfsdatensatz Wert 1, der von der Master-Station über die Feldbus- Schnittstelle empfangen wird.	-32768 32767		
09.10	HILFS DS SW 2	2 Hilfsdatensatz Wert 2, der von der Master-Station über die Feldbus- Schnittstelle empfangen wird.			
09.11	HILFS DS SW 3	Hilfsdatensatz Wert 3, der von der Master-Station über die Feldbus- Schnittstelle empfangen wird.	-32768 32767		
09.12	ISU ISTWERT 1	Signal des Netzwechselrichters, eingestellt mit Parameter 95.08. Ein 16-Bit Datenwort.			
09.13	ISU ISTWERT 2	Signal des Netzwechselrichters, eingestellt mit Parameter 95.09. Ein 16-Bit Datenwort.			

Prozent der max. Motor-Drehzahl / des Nennmoments / max. Prozess-Sollwertes (gemäß dem gewählten ACS800-Makro).

²⁾ Der Inhalt dieser Datenworte wird in Kapitel *Feldbussteuerung* im Detail erläutert.


Index	Name/Auswahl	Beschreibung					
10 STA	ART/STOPP/ R	Die Quellen für externen Start/Stopp und Drehrichtungssteuerung					
10.01	EXT1 STRT/STP/ DREH	Dieser Parameter definiert die Anschlüsse und die Quelle für die Start-, Stopp- und Drehrichtungsbefehle des externen Steuerplatzes 1 (EXT1).					
	NEIN	Signalquellen für Start/Stopp/Drehrichtung nicht ausgewählt.	1				
	DI1	Start und Stopp erfolgen über Digitaleingang DI1. 0 = Stopp; 1 = Start. Die Drehrichtung ist durch Parameter 10.3 DREHRICHTUNG festgelegt. WARNUNG! Liegt das Startsignal an, läuft der Antrieb nach der Fehlerrücksetzung wieder an.	2				
	DI1,2	Start/Stopp erfolgen über Digitaleingang DI1. 0 = Stopp, 1 = Start. Drehrichtung über Digitaleingang DI2. 0 = Vorwärts, 1 = rückwärts. Zur Steuerung der Richtung muss Parameter 10.03 DREHRICHTUNG auf VERLANGT gesetzt werden. WARNUNG!Liegt das Startsignal an, läuft der Antrieb nach der Fehlerrücksetzung wieder an.	3				
	DI1P,2P	Impuls Start über Digitaleingang DI1. 0 -> 1: Start. Impuls Stopp über Digitaleingang DI2. 1 -> 0: Stopp. Die Drehrichtung wird durch Parameter 10.03 DREHRICHTUNG festgelegt.	4				
	DI1P,2P,3	Impuls Start über Digitaleingang DI1. 0 -> 1: Start. Impuls Stopp über Digitaleingang DI2. 1 -> 0: Stopp. Drehrichtung über Digitaleingang DI3. 0 = Vorwärts, 1 = rückwärts. Zur Steuerung der Richtung muss Parameter 10.03 DREHRICHTUNG auf VERLANGT gesetzt werden.	5				
	DI1P,2P,3P	Impuls Start vorwärts über Digitaleingang DI1. 0 -> 1: Start vorwärts. Impuls Start rückwärts über Digitaleingang DI2. 0 -> 1: Start rückwärts. Impuls Stopp über Digitaleingang DI3. 1 -> "0": Stopp. Zur Steuerung der Richtung muss Parameter 10.03 DREHRICHTUNG auf VERLANGT eingestellt werden.	6				
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	7				
	DI6,5	Siehe Auswahl DI1,2. DI6: Start/Stopp, DI5: Drehrichtung.	8				
	TASTATUR	Steuertafel. Zur Steuerung der Richtung muss Parameter 10.03 DREHRICHTUNG auf VERLANGT eingestellt werden.					
	KOMM.STEURW	Feldbus-Steuerwort.	10				
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	11				
	DI7,8	Siehe Auswahl DI1,2. DI7: Start/Stopp, DI8: Drehrichtung.	12				
	DI7P,8P	Siehe Auswahl DI1P,2P.	13				
	DI7P,8P,9	Siehe Auswahl DI1P,2P,3.	14				
	DI7P,8P,9P	Siehe Auswahl DI1P,2P,3P.	15				
	PARAM 10.04	Quelle mit 10.04 gewählt.	16				
	DI1 F, DI2 R	Start-, Stopp- und Drehrichtungsbefehle über Digitaleingänge DI1 und DI2. DI1	17				

Index	Name/Auswahl	Beschreibung			
10.02	EX2START/STP/ DREH	Dieser Parameter definiert die Anschlüsse und die Quelle für die Start-, Stopp- und Drehrichtungsbefehle des externen Steuerplatzes 2 (EXT2).			
	NEIN	Siehe Parameter 10.01.	1		
	DI1	Siehe Parameter 10.01.	2		
	DI1,2	Siehe Parameter 10.01.	3		
	DI1P,2P	Siehe Parameter 10.01.	4		
	DI1P,2P,3	Siehe Parameter 10.01.	5		
	DI1P,2P,3P	Siehe Parameter 10.01.	6		
	DI6	Siehe Parameter 10.01.	7		
	DI6,5	Siehe Parameter 10.01.	8		
	TASTATUR	Siehe Parameter 10.01.	9		
	KOMM.STEURW	Siehe Parameter 10.01.	10		
	DI7	Siehe Parameter 10.01.	11		
	DI7,8	Siehe Parameter 10.01.	12		
	DI7P,8P	Siehe Parameter 10.01.	13		
	DI7P,8P,9	Siehe Parameter 10.01.	14		
	DI7P,8P,9P	Siehe Parameter 10.01.	15		
	PARAM 10.05	Quelle mit 10.05 gewählt.	16		
	DI1 F, DI2 R	Siehe Parameter 10.01.	17		
10.03	DREHRICHT.	Gibt die Steuerung der Drehrichtung des Motors frei oder legt die Drehrichtung fest.			
	VORWÄRTS	Auf vorwärts eingestellt	1		
	RÜCKWÄRTS	Auf rückwärts eingestellt	2		
	VERLANGT	Steuerung der Drehrichtung zulässig	3		
10.04	EXT1 START ZEIGER	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 10.04, kann von Parameter 10.01 kopiert werden.			
	-255.255.31	Parameterindex oder ein konstanter Wert:	-		
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Parameterzeiger: Invertierungs-, Gruppen-, Index- und Bitfeld. Die Bitnummer ist nur für Blöcke wirksam, die boolesche Eingaben behandeln.			
		- Konstanter Wert: Invertierungs- und Konstantenfeld. Das Invertierungsfeld muss den Wert C aufweisen, um die Konstanteneinstellung zu aktivieren.			
10.05	EXT2 START ZEIGER	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 10.05, kann von Parameter 10.02 kopiert werden.			
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-		
10.06	JOGDREHZ.	Definiert das Signal, das die Joggingfunktion aktiviert. Der Jogging-Betrieb wird in Abschnitt <i>Jogging</i> auf Seite 82 beschrieben.			
	NEIN	Nicht ausgewählt.	1		
	DI3	Digitaleingang DI3. 0 = Jogging nicht aktiviert. 1 = Jogging ist aktiviert.	2		
	DI4	Siehe Auswahl DI3.	3		
	DI5	Siehe Auswahl DI3.	4		
	DI6	Siehe Auswahl DI3.	5		
	DI7	Siehe Auswahl DI3.	6		

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	DI8	Siehe Auswahl DI3.	7
	DI9	Siehe Auswahl DI3.	8
	DI10	Siehe Auswahl DI3.	9
	DI11	Siehe Auswahl DI3.	10
	DI12	Siehe Auswahl DI3.	11
10.07	FELDBUS STEUERUNG	Wenn aktiviert, gelten Feldbus- anstelle der Parameter-Einstellungen von Parameter 10.01. Das Feldbus-Steuerwort (mit Ausnahme von Bit 11) ist aktiviert, wenn EXT1 als Steuerplatz eingestellt ist.	
		Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn das UNIVERSAL Kommunikationsprofil eingestellt ist (98.07).	
		Hinweis: Die Einstellung wird nicht im permanenten Speicher abgelegt (sie wird bei Abschalten der Spannungsversorgung auf Null zurückgesetzt).	
	0	Inaktiv	0
	1	Aktiv	1
10.08	FELDBUS SOLLWERT	Wenn aktiviert, gelten Feldbus- anstelle der Parameter-Einstellungen von Parameter 11.03. Der Feldbus-Sollwert SOLLW1 ist aktiviert, wenn EXT1 als Steuerplatz eingestellt ist.	
		Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn das UNIVERSAL Kommunikationsprofil eingestellt ist (98.07).	
		Hinweis: Die Einstellung wird nicht im permanenten Speicher abgelegt (sie wird bei Abschalten der Spannungsversorgung auf Null zurückgesetzt).	
	0	Inaktiv	0
	1	Aktiv	1
11 SOLL	WERTAUSWAHL	Steuertafel Sollwert-Typ, Auswahl des externen Steuerplatzes und der externen Sollwertquellen und Grenzwerte	
11.01	TASTATUR SOLLWERT	Auswahl der über die Steuertafel ausgegebenen Sollwertart.	
	SOLL1(U/MIN)	Drehzahl-Sollwert in U/min. (Frequenz-Sollwert (Hz), wenn der Wert von Parameter 99.04 auf SCALAR gesetzt ist.)	1
	SOLLW2(%)	%-Sollwert. Die Verwendung von SOLL2 variiert entsprechend dem Applikationsmakro. Wenn z. B. das Drehmoment-Makro gewählt wird, ist SOLL2 der Drehmoment-Sollwert.	2
11.02	AUSWAHL EXT1/ EXT2	Definiert die Quelle, aus der der Frequenzumrichter das Signal liest, das zwischen den beiden externen Steuerplätzen EXT1 oder EXT2 wählt.	
	DI1	Digitaleingang DI1. 0 = EXT1, 1 = EXT2.	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	6
	EXT1	EXT1 aktiv. Die Steuersignalquellen werden durch die Parameter 10.01 und 11.03 festgelegt.	7
	EXT2	EXT2 aktiv. Die Steuersignalquellen werden durch die Parameter 10.02 und 11.06 festgelegt.	8
	KOMM.STEURW	Feldbus-Steuerwort, Bit 11.	9
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	10

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.			
	DI8	Siehe Auswahl DI1.	11			
	DI9	Siehe Auswahl DI1.	12			
	DI10	Siehe Auswahl DI1.	13			
	DI11	Siehe Auswahl DI1.	14			
	DI12	Siehe Auswahl DI1.	15			
	PARAM 11.09	Quelle mit Parameter 11.09 gewählt.	16			
11.03	AUSW. EXT SOLLW 1	Dieser Parameter legt die Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW 1 fest.				
	TASTATUR	Steuertafel. Die erste Zeile auf dem Display zeigt den Sollwert an.	1			
	Al1	Analogeingang Al1.	2			
		Hinweis: Wenn das Signal bipolar ist (±10 VDC), muss Al1 BIPOLAR gewählt werden. (Bei Auswahl von Al1 wird der negative Signalbereich ignoriert.)				
	Al2	Analogeingang Al2.	3			
	Al3	Analogeingang Al3.	4			
	Al1/JOYST	Unipolarer Analogeingang Al1 als Joystick. Mit dem Minimaleingangssignal läuft der Motor bei maximalem Sollwert in Rückwärtsrichtung, mit dem Maximal-Eingang läuft der Motor bei maximalem Sollwert in Vorwärtsrichtung Hinweis: Parameter 10.03 muss auf den Wert VERLANGT gesetzt sein. WARNUNG! Bei Joystick-Steuerung muss der Mindestsollwert höher als 0,5 V sein. Parameter 13.01 auf 2 V oder einen Wert größer 0,5 V und den Parameter zur Erkennung des Ausfalls des Analogsignals 30.01 auf FEHLER setzen. Der Frequenzumrichter stoppt bei Ausfall des Steuersignals. Drehzahl-Sollwert (SOLLW 1) 11.04 11.05 11.04 11.05 11.04 11.05 Par. 13.01 = 2 V, Par 13.02 = 10 V Hinweis: Wenn das Signal bipolar ist (±10 VDC), muss Al1 BIPOLAR gewählt werden. Bei Auswahl Al1/JOYST wird der negative Signalbereich ignoriert.	5			
	AI2/JOYST Siehe Auswahl AI1/JOYST.					
	Al1+Al3	Addition der Analogeingänge Al1 und Al3	7			
	Al2+Al3	Addition der Analogeingänge Al2 und Al3	8			
	Al1-Al3	Subtraktion der Analogeingänge Al1 und Al3	9			
	Al2-Al3	Subtraktion der Analogeingänge Al2 und Al3	10			
	Al1*Al3	Multiplikation der Analogeingänge Al1 und Al3	11			
	Al2*Al3	Multiplikation der Analogeingänge Al2 und Al3	12			

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.			
	MIN(AI1,AI3)	Minimum der Analogeingänge Al1 und Al3	13			
	MIN(AI2,AI3)	Minimum der Analogeingänge Al2 und Al3	14			
	MAX(AI1,AI3)	Maximum der Analogeingänge Al1 und Al3	15			
	MAX(AI2,AI3)	Maximum der Analogeingänge Al2 und Al3	16			
	DI3U,4D(R)	Digitaleingang 3: Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung. Stopp-Befehl oder Leistungsschalter aus setzt den Sollwert auf Null zurück. Parameter 22.04 definiert die Sollwert-Änderungsgeschwindigkeit.				
	DI3U,4D	Digitaleingang 3: Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung. Das Programm speichert den aktiven Drehzahlsollwert (keine Rücksetzung durch einen Stopp-Befehl oder beim Abschalten). Parameter 22.04 definiert die Sollwert-Änderungsgeschwindigkeit.	18			
	DI5U,6D	Siehe Auswahl DI3U,4D.	19			
	KOMM.SW3 SOLLW	Feldbus-Sollwert SOLLW1	20			
	KOMM.SW1+AI1	Addition des Feldbus-Sollwertes SOLLW1 und des Analogeingangs Al1	21			
	KOMM.SW1*AI1	Multiplikation des Feldbus-Sollwertes SOLLW1 und des Analogeingangs Al1	22			
	SCHNELL KOMM	Wie bei Auswahl KOMM.SW3 SOLLW, jedoch mit folgenden Unterschieden:	23			
		- kürzere Kommunikationszykluszeit bei der Übertragung des Sollwerts zum Motor-Steuerungsprogramm (6 ms -> 2ms)				
		- die Drehrichtung kann weder über Schnittstellen gesteuert werden, die durch die Parameter 10.01 oder 10.02 definiert wurden, noch über die Steuertafel.				
		- Parametergruppe 25 DREHZAHLAUSBLEND ist nicht wirksam.				
		Hinweis: Wenn eine der folgenden Einstellungen wahr ist, ist die Einstellung nicht wirksam. Statt dessen arbeitet der Antrieb entsprechend KOMM.SW3 SOLLW.				
		- Parameter 99.02 auf PID gesetzt.				
		- Parameter 99.04 auf SCALAR gesetzt.				
		- Parameter 40.14 hat den Wert PROPORTIONAL oder DIREKT				
	KOMM.SW1*AI5	Siehe Auswahl COM.SOLLW1+Al1 (Al5 wird an Stelle von Al1 verwendet).	24			
	KOMM.SW1*AI5	Siehe Auswahl COM.SW1*Al1 (Al5 wird an Stelle von Al1 verwendet).	25			
	AI5	Analogeingang Al5	26			
	Al6	Analogeingang Al6	27			
	AI5/JOYST	Siehe Auswahl Al1/JOYST.	28			
	Al6/JOYST	Siehe Auswahl Al1/JOYST.	29			
	AI5+AI6	Addition der Analogeingänge Al5 und Al6	30			
	AI5-AI6	Subtraktion der Analogeingänge Al5 und Al6	31			
	AI5*AI6	Multiplikation der Analogeingänge Al5 und Al6	32			
	MIN(AI5,AI6)	Minmalwert von Analogeingang Al5 und Al6	33			
	MAX(AI5,AI6)	Maximalwert von Analogeingang Al5 und Al6	34			
	DI11U,12D(R)	Siehe Auswahl DI3U,4D(R).	35			
	DI11U,12D	Siehe Auswahl DI3U,4D.	36			
	PARAM 11.10	Quelle mit 11.10 gewählt.	37			



Index	Name/Auswahl	Beschreibung			
11.05	EXT SOLLW. 1 MAX	Definiert den Maximalwert für den externen Sollwert REF1 (absoluter Wert).			
		Entspricht der Maximum-Einstellung des benutzten Quellsignals.			
	0 18000 U/min	Einstellbereich. (Hz, wenn der Wert von Parameter 99.04 auf SCALAR gesetzt	1 18000		
		ist.)			
44.00	Siehe Parameter 11.04.				
11.06	AUSW. EXT SOLLW 2	Dieser Parameter legt die Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW2 fest. SOLLW2 ist ein			
		- Drehzahl-Sollwert angegeben in Prozent der absoluten Maximaldrehzahl, wenn Parameter 99.02 = WERKSEINST, HAND/AUTO oder SEQ-REGELUNG.			
		- Definiert der Drehmoment Sollwert als prozentualer Anteil des Nennmoments, wenn Parameter 99.02 = DREHMOMENT.			
		- Prozess-Sollwert als Prozentsatz der maximalen Prozessgröße, wenn Parameter 99.02 = PID-REGELUNG.			
		- Frequenz-Sollwert als Prozentsatz der absoluten Maximalfrequenz, wenn Parameter 99.04 = SCALAR.			
	TASTATUR	Siehe Parameter 11.03.	1		
	Al1	Siehe Parameter 11.03.	2		
		Hinweis: Wenn das Signal bipolar ist (±10 VDC), muss Al1 BIPOLAR gewählt werden. Bei der Auswahl von Al1 wird der negative Signalbereich ignoriert.			
Al2	Al2	Siehe Parameter 11.03.	3		
	Al3	Siehe Parameter 11.03.	4		
	AI1/JOYST	Siehe Parameter 11.03.	5		
	AI2/JOYST	Siehe Parameter 11.03.	6		
	AI1+AI3	Siehe Parameter 11.03.	7		
	AI2+AI3	Siehe Parameter 11.03.	8		
	AI1-AI3	Siehe Parameter 11.03.	9		
	AI2-AI3	Siehe Parameter 11.03.	10		
	Al1*Al3	Siehe Parameter 11.03.	11		
	AI2*AI3	Siehe Parameter 11.03.	12		
	MIN(AI1,AI3)	Siehe Parameter 11.03.	13		
	MIN(AI2,AI3)	Siehe Parameter 11.03.	14		
	MAX(AI1,AI3)	Siehe Parameter 11.03.	15		
	MAX(AI2,AI3)	Siehe Parameter 11.03.	16		
	DI3U,4D(R)	Siehe Parameter 11.03.	17		
	DI3U,4D	Siehe Parameter 11.03.	18		
	DI5U,6D	Siehe Parameter 11.03.	19		
	KOMM. SOLLW	Siehe Parameter 11.03.	20		
	KOMM.SOL2+AI1	Siehe Parameter 11.03.	21		
	KOMM.SOL2*AI1	Siehe Parameter 11.03.	22		
	SCHNELL KOMM	Siehe Parameter 11.03.	23		
	KOMM.SW2+AI5	Siehe Parameter 11.03.	24		
	KOMM.SW2*AI5	Siehe Parameter 11.03.	25		
	AI5	Siehe Parameter 11.03.	26		

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	Al6	Siehe Parameter 11.03.	27
	AI5/JOYST	Siehe Parameter 11.03.	28
	AI6/JOYST	Siehe Parameter 11.03.	29
	AI5+AI6	Siehe Parameter 11.03.	30
	AI5-AI6	Siehe Parameter 11.03.	31
	AI5*AI6	Siehe Parameter 11.03.	32
	MIN(AI5,AI6)	Siehe Parameter 11.03.	33
	MAX(AI5,AI6)	Siehe Parameter 11.03.	34
	DI11U,12D(R)	Siehe Parameter 11.03.	35
	DI11U,12D	Siehe Parameter 11.03.	36
	PARAM 11.11	Quelle mit 11.11 gewählt.	37
	AI1 BIPOLAR	Siehe Parameter 11.03.	38
11.07	EXT SOLLW. 2 MIN	Definiert den Mindestwert für den externen Sollwert SOLLW2 (absoluter Wert).	
		Entspricht der Mindesteinstellung des verwendeten Quellsignals.	
	0 100%	Einstellbereich in Prozent. Entspricht den Grenzwerten des Quellsignals:	0 10000
		- Quelle ist ein Analogeingang: Siehe Beispiel für Parameter 11.04.	
		- Quelle ist ein serieller Anschluss: Siehe Kapitel Feldbussteuerung.	
11.08	EXT SOLLW. 2 MAX	Definiert den Maximalwert für den externen Sollwert SOLLW. 2 (absoluter Wert). Entspricht der Maximal-Einstellung des verwendeten Quellsignals.	
	0 600%	Einstellbereich. Entspricht den Grenzwerten des Quellsignals:	0 6000
		- Quelle ist ein Analogeingang: Siehe Parameter 11.04.	
		- Quelle ist ein serieller Anschluss: Siehe Kapitel Feldbussteuerung.	
11.09	AUSWAHL EXT1/ EXT2	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 11.09, kann von Parameter 11.02 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
11.10	EXT 1 SW ZEIGER	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 11.10, kann von Parameter 11.03 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
11.11	EXT 2 SW ZEIGER	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 11.11, kann von Parameter 11.06 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
12 KONS	STANTDREHZAHL	Auswahl Konstantdrehzahl und Werte. Eine aktive Konstantdrehzahl hat Vorrang vor dem Drehzahl-Sollwert des Frequenzumrichters. Siehe Abschnitt Konstantdrehzahlen auf Seite 58.	
		Hinweis: Wenn Parameter 99.04 auf SCALAR eingestellt ist, werden nur die Drehzahlen 1 bis 5 und Drehzahl 15 verwendet.	
12.01	AUSW.KONST.DREH Z.	Aktiviert die Konstantdrehzahl oder wählt das Aktivierungssignal aus.	
	NEIN	Es werden keine Konstantdrehzahlen verwendet	1

Index	Name/Auswahl	Beschre	ibunç	3		FB-Entspr.		
	DI1(DREHZ.1)		e mit Parameter 12.02 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI1 tiviert. 1 = aktiv, 0 = inaktiv.					
	DI2(DREHZ.2)	Die mit P aktiviert.			2.03 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI2 = inaktiv.	3		
	DI3(DREHZ.3)	Die mit P aktiviert.			2.04 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI3 = inaktiv.	4		
	DI4(DREHZ.4)	Die mit P aktiviert.			2.05 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI4 = inaktiv.	5		
	DI5(DREHZ.5)	Die mit P aktiviert.			2.06 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI5 = inaktiv.	6		
	DI6(DREHZ.6)	Die mit P aktiviert.			2.07 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI6 = inaktiv.	7		
	DI1,2	Auswahl DI1 0 1 0 1	8					
	DI3,4	Siehe Au	swah	I DI1,2		9		
	DI5,6	Siehe Au	swah	I DI1,2		10		
	DI1,2,3				ntdrehzahl über Digitaleingang DI1, DI2 und DI3.	11		
			DI2	DI3	Verwendete Konstantdrehzahl			
		0	0	0	Keine Konstantdrehzahl			
		1 0	0	0	Mit Parameter 12.02 festgelegte Drehzahl Mit Parameter 12.03 festgelegte Drehzahl			
		1	1	0	Mit Parameter 12.03 festgelegte Drehzahl			
		0	0	1	Mit Parameter 12.05 festgelegte Drehzahl			
		1	0	1	Mit Parameter 12.06 festgelegte Drehzahl			
		0	1	1	Mit Parameter 12.07 festgelegte Drehzahl			
		1	1	1	Mit Parameter 12.08 festgelegte Drehzahl			
	DI3,4,5	Siehe Au	swah	I DI1,2	,3.	12		
	DI4,5,6	Siehe Au	swah	I DI1,2	,3.	13		

Index	Name/Auswahl	Besch	reibunç	9			FB-Entspr.
	DI3,4,5,6	Auswal	hl der K	Constan	tdrehza	ahl über Digitaleingang DI3, 4, 5 und 6	14
		DI1	DI2	DI3	DI4	Verwendete Konstantdrehzahl	
		0	0	0	0	Keine Konstantdrehzahl	
		1	0	0	0	Mit Parameter 12.02 festgelegte Drehzahl	
		0	1	0	0	Mit Parameter 12.03 festgelegte Drehzahl	
		1	1	0	0	Mit Parameter 12.04 festgelegte Drehzahl	
		0	0	1	0	Mit Parameter 12.05 festgelegte Drehzahl	
		1	0	1	0	Mit Parameter 12.06 festgelegte Drehzahl	
		0	1	1	0	Mit Parameter 12.07 festgelegte Drehzahl	
		1	1	1	0	Mit Parameter 12.08 festgelegte Drehzahl	
		0	0	0	1	Mit Parameter 12.09 festgelegte Drehzahl	
		1	0	0	1	Mit Parameter 12.10 festgelegte Drehzahl	
		0	1	0	1	Mit Parameter 12.11 festgelegte Drehzahl	
		0	0	1	1	Mit Parameter 12.12 festgelegte Drehzahl Mit Parameter 12.13 festgelegte Drehzahl	
		1	0	1	1	Mit Parameter 12.13 lestgelegte Drenzahl	
			1	1	1	Mit Parameter 12.14 lestgelegte Drehzahl	
		1	1	1	1	Mit Parameter 12.16 festgelegte Drehzahl	
		<u> </u>		'	_ '	Will T drameter 12.10 lestgelegte Drenzam	
	DI7(DREHZ.1)	Die mit aktivier				tgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI7 v.	15
	DI8(DREHZ.2)	Die mit aktivier				tgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI8 v.	16
	DI9(DREHZ.3)	Die mit aktivier				tgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI9	17
	DI10(DREHZ4)		Param	eter 12	.05 fes	tgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI10	18
	DI11(DREHZ.5)	Die mit aktivier				tgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI11	19
	DI12(DREHZ.6)	Die mit aktivier				tgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI12	20
	DI7,8	Siehe A					21
	DI9,10	Siehe A	Auswah	I DI1,2.			22
	DI11,12	Siehe A					23
12.02	KONST DREHZAHL 1		rt Dreh:	zahl 1.	Ein abs	soluter Wert. Enthält nicht die	
	0 18000 U/min	Einstell	bereich	<u> </u>			0 18000
12.03	KONST DREHZAHL 2		rt Dreh	zahl 2.		soluter Wert. Enthält nicht die	
	0 18000 U/min	Einstell					0 18000
12.04	KONST DREHZAHL 3		rt Dreh	zahl 3.		soluter Wert. Enthält nicht die	
	0 18000 U/min	Einstell					0 18000
12.05	KONST DREHZAHL 4		rt Dreh	zahl 4.		soluter Wert. Enthält nicht die	
	0 18000 U/min	Einstell					0 18000
12.06	KONST DREHZAHL 5		rt Dreh	zahl 5.		soluter Wert. Enthält nicht die	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	0 18000 U/min	Einstellbereich	0 18000
12.07	KONST DREHZAHL 6	Definiert Drehzahl 6. Ein absoluter Wert. Enthält nicht die Richtungsinformation.	
	0 18000 U/min	Einstellbereich	0 18000
12.08	KONST DREHZAHL 7	Definiert Drehzahl 7. Ein absoluter Wert. Enthält nicht die Richtungsinformation.	
	0 18000 U/min	Einstellbereich	0 18000
12.09	KONST DREHZAHL 8	Definiert Drehzahl 8. Ein absoluter Wert. Enthält nicht die Richtungsinformation.	
	0 18000 U/min	Einstellbereich	0 18000
12.10	KONST DREHZAHL 9	Definiert Drehzahl 9. Ein absoluter Wert. Enthält nicht die Richtungsinformation.	
	0 18000 U/min	Einstellbereich	0 18000
12.11	KONST DREHZAHL 10	Definiert Drehzahl 10. Ein absoluter Wert. Enthält nicht die Richtungsinformation.	
	0 18000 U/min	Einstellbereich	0 18000
12.12	KONST DREHZAHL 11	Definiert Drehzahl 11. Ein absoluter Wert. Enthält nicht die Richtungsinformation.	
	0 18000 U/min	Einstellbereich	0 18000
12.13	KONST DREHZAHL 12	Definiert Drehzahl 12. Ein absoluter Wert. Enthält nicht die Richtungsinformation.	
		Hinweis: Wird Inching verwendet, definiert der Parameter die Drehzahl INCHING 2. Das Vorzeichen muss berücksichtigt werden. Siehe Kapitel <i>Feldbussteuerung</i> .	
	-18000 18000 U/ min	Einstellbereich	-18000 18000
12.14	KONST DREHZAHL 13	Definiert Drehzahl 13. Ein absoluter Wert. Enthält nicht die Richtungsinformation.	
		Hinweis: Wird Inching verwendet, definiert der Parameter die Drehzahl INCHING 2. Das Vorzeichen muss berücksichtigt werden. Siehe Kapitel <i>Feldbussteuerung</i> .	
	-18000 18000 U/ min	Einstellbereich	-18000 18000
12.15	KONST DREHZAHL 14	Definiert Drehzahl 14. Ein absoluter Wert. Enthält nicht die Richtungsinformation.	
		Hinweis: Wird die Joggingfunktion verwendet, definiert der Parameter die Jogging-Drehzahl. Das Vorzeichen muss nicht berücksichtigt werden. Siehe Abschnitt <i>Jogging</i> auf Seite <i>82</i> .	
	0 18000 U/min	Einstellbereich	0 18000
12.16	KONST DREHZAHL 15	Definiert Drehzahl 15 oder Fehlerdrehzahl. Das Vorzeichen wird bei der Verwendung als Fehlerdrehzahl von den Parametern 30.01 und 30.02 berücksichtigt.	
	-18000 18000 U/ min	Einstellbereich	-18000 18000

	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
13 AN	ALOGEINGÄNGE	Verarbeitung des Analog-Eingangssignals. Siehe Abschnitt <i>Programmierbare Analogeingänge</i> auf Seite 50.	
13.01	MINIMUM AI1	Definiert den Mindestwert für Analogeingang Al1. Bei Verwendung als Sollwert entspricht der Wert der Sollwert-Minimum-Einstellung.	
		Beispiel: Wenn Al1 als Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW 1 gewählt wird, entspricht dieser Wert dem mit Parameter 11.04 festgelegten Wert.	
	0 V	Null Volt. Hinweis: Das Programm kann keinen Ausfall des analogen Eingangssignals erkennen.	1
	2 V	Zwei Volt	2
	ABGLEICHWERT	Der mit der Abgleichfunktion gemessene Wert. Siehe Auswahl ABGLEICHEN.	3
	ABGLEICHEN	Auslösung der Wertmessung. Vorgehensweise:	4
		- Legen Sie das Signal für den Mindestwert auf den Eingang.	
		- Setzen Sie den Parameter auf ABGLEICHEN.	
		Hinweis: Der lesbare Bereich beim Abgleich beträgt 0 bis 10 V.	
13.02	MAXIMUM AI1	Definiert den Maximalwert für Analogeingang Al1. Bei der Verwendung als Sollwert entspricht der Wert der Einstellung des Maximal-Sollwertes.	
		Beispiel: Wenn Al1 als Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW 1 gewählt wird, entspricht dieser Wert dem mit Parameter 11.05 festgelegten Wert.	
	10 V	Zehn Volt (DC).	1
	ABGLEICHWERT	Der mit der Abgleichfunktion gemessene Wert. Siehe Auswahl ABGLEICHEN.	2
	ABGLEICHEN	Auslösen der Abgleichfunktion. Vorgehensweise:	3
		- Legen Sie das Signal für den Maximalwert auf den Eingang.	
		- Setzen Sie den Parameter auf ABGLEICHEN.	
		Hinweis: Der lesbare Bereich beim Abgleich beträgt 0 bis 10 V.	
13.03	SKALIERUNG AI1	Skaliert den Analogeingang Al1.	
		Beispiel: Auswirkung auf den Drehzahl-Sollwert SOLLW1, wenn:	
		- Quelle für SOLLW1 (Parameter 11.03) = AI1+AI3	
		- Max. Einstellwert für SOLLW1 (Parameter 11.05) = 1500 U/min	
		- Istwert Al1 = 4 V (40 % des Skalenendwertes)	
		- Istwert AI3 = 12 mA (60 % des Skalenendwertes)	
		- Al1 Skalierung = 100 %, Al3 Skalierung 0 10 %	
		Al1 Al3 Al1 + Al3	
		10 V1500 U/min 20 mA150 U/min1500 U/min	
		60% × 90 U/min 40% × 600 U/min	
		0 V 0 mA 0 U/min	
	0 1000%	Skalierungsbereich	0 32767

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
13.04	FILTER AI1	Definiert die Filterzeitkonstante für Analogeingang Al1.	
		Ungefiltertes Signal O = I · (1 - e ^{-t/T}) I = Filtereingang (Sprung) O = Filterausgang t = Zeit T = Filterzeitkonstante	
		Hinweis: Das Signal wird auch wegen der Hardware der Signalschnittstelle (10 ms Zeitkonstante) gefiltert. Diese Einstellung kann nicht über Parametereinstellungen geändert werden.	
	0,00 10,00 s	Filterzeitkonstante	0 1000
13.05	INVERTIERT AI1	Aktiviert/deaktiviert die Invertierung von Analogeingang Al1.	
	NEIN	Keine Invertierung	0
	JA	Invertierung aktiv. Der Maximalwert des analogen Eingangssignals entspricht dem Mindestsollwert und umgekehrt.	65535
13.06	MINIMUM AI2	Siehe Parameter 13.01.	
	0 mA	Siehe Parameter 13.01.	1
	4 mA	Siehe Parameter 13.01.	2
	ABGLEICHWERT	Siehe Parameter 13.01.	3
	ABGLEICHEN	Siehe Parameter 13.01.	4
13.07	MAXIMUM AI2	Siehe Parameter 13.02.	
	20 mA	Siehe Parameter 13.02.	1
	ABGLEICHWERT	Siehe Parameter 13.02.	2
	ABGLEICHEN	Siehe Parameter 13.02.	3
13.08	SKALIERUNG AI2	Siehe Parameter 13.03.	
	0 1000%	Siehe Parameter 13.03.	0 32767
13.09	FILTER AI2	Siehe Parameter 13.04.	
	0,00 10,00 s	Siehe Parameter 13.04.	0 1000
13.10	INVERTIERT AI2	Siehe Parameter 13.05.	
	NEIN	Siehe Parameter 13.05.	0
	JA	Siehe Parameter 13.05.	65535
13.11	MINIMUM AI3	Siehe Parameter 13.01.	
	0 mA	Siehe Parameter 13.01.	1
	4 mA	Siehe Parameter 13.01.	2
	ABGLEICHWERT	Siehe Parameter 13.01.	3
	ABGLEICHEN	Siehe Parameter 13.01.	4
13.12	MAXIMUM AI3	Siehe Parameter 13.02.	
	20 mA	Siehe Parameter 13.02.	1
	ABGLEICHWERT	Siehe Parameter 13.02.	2
	ABGLEICHEN	Siehe Parameter 13.02.	3
13.13	SKALIERUNG AI3	Siehe Parameter 13.03.	
	0 1000%	Siehe Parameter 13.03.	0 32767

0,00 10,00 s Siehe 13.15 INVERTIERT Al3 Siehe NEIN Siehe JA Siehe 13.16 MINIMUM Al5 Siehe	Parameter 13.04. Parameter 13.05. Parameter 13.05. Parameter 13.05. Parameter 13.01. Pis: Bei Verwendung der RAIO-01 mit Eingangssignal Spannung rechen 20 mA einer Spannung von 10 V. Parameter 13.01.	0 1000 0 65535
13.15 INVERTIERT AI3 Siehe NEIN Siehe JA Siehe 13.16 MINIMUM AI5 Siehe	Parameter 13.05. Parameter 13.05. Parameter 13.05. Parameter 13.01. Pis: Bei Verwendung der RAIO-01 mit Eingangssignal Spannung rechen 20 mA einer Spannung von 10 V. Parameter 13.01.	0
NEIN Siehe JA Siehe 13.16 MINIMUM AI5 Siehe	Parameter 13.05. Parameter 13.05. Parameter 13.01. Pis: Bei Verwendung der RAIO-01 mit Eingangssignal Spannung rechen 20 mA einer Spannung von 10 V. Parameter 13.01.	-
JA Siehe 13.16 MINIMUM AI5 Siehe	Parameter 13.05. Parameter 13.01. Pis: Bei Verwendung der RAIO-01 mit Eingangssignal Spannung rechen 20 mA einer Spannung von 10 V. Parameter 13.01.	-
13.16 MINIMUM AI5 Siehe	Parameter 13.01. eis: Bei Verwendung der RAIO-01 mit Eingangssignal Spannung rechen 20 mA einer Spannung von 10 V. Parameter 13.01.	65535
	eis: Bei Verwendung der RAIO-01 mit Eingangssignal Spannung rechen 20 mA einer Spannung von 10 V. Parameter 13.01.	
0 mA Siehe		1
4 mA Siehe	Parameter 13.01.	2
ABGLEICHWERT Siehe	Parameter 13.01.	3
ABGLEICHEN Siehe	Parameter 13.01.	4
13.17 MAXIMUM AI5 Siehe	Parameter 13.02.	
	eis: Bei Verwendung der RAIO-01 mit Eingangssignal Spannung rechen 20 mA einer Spannung von 10 V.	
20 mA Siehe	Parameter 13.02.	1
ABGLEICHWERT Siehe	Parameter 13.02.	2
ABGLEICHEN Siehe	Parameter 13.02.	3
13.18 SKALIERUNG Al5 Siehe	Parameter 13.03.	
0 1000% Siehe	Parameter 13.03.	0 32767
13.19 FILTER Al5 Siehe	Parameter 13.04.	
0,00 10,00 s Siehe	Parameter 13.04.	0 1000
13.20 INVERTIERT Al5 Siehe	Parameter 13.05.	
NEIN Siehe	Parameter 13.05.	0
JA Siehe	Parameter 13.05.	65535
13.21 MINIMUM Al6 Siehe	Parameter 13.01.	
	eis: Bei Verwendung der RAIO-01 mit Eingangssignal Spannung rechen 20 mA einer Spannung von 10 V.	
0 mA Siehe	Parameter 13.01.	1
4 mA Siehe	Parameter 13.01.	2
ABGLEICHWERT Siehe	Parameter 13.01.	3
ABGLEICHEN Siehe	Parameter 13.01.	4
13.22 MAXIMUM Al6 Siehe	Parameter 13.02.	
	eis: Bei Verwendung der RAIO-01 mit Eingangssignal Spannung rechen 20 mA einer Spannung von 10 V.	
20 mA Siehe	Parameter 13.02.	1
ABGLEICHWERT Siehe	Parameter 13.02.	2
ABGLEICHEN Siehe	Parameter 13.02.	3
13.23 SKALIERUNG Al6 Siehe	Parameter 13.03.	
0 1000% Siehe	Parameter 13.03.	0 32767
13.24 FILTER Al6 Siehe	Parameter 13.04.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	0,00 10,00 s	Siehe Parameter 13.04.	0 1000
13.25	INVERTIERT AI6	Siehe Parameter 13.05.	
	NEIN	Siehe Parameter 13.05.	0
	JA	Siehe Parameter 13.05.	65535
14 RE	LAISAUSGÄNGE	Über die Relaisausgänge angezeigte Zustandsmeldungen und Verzögerungen beim Ansprechen der Relais. Siehe Abschnitt <i>Programmierbare Relaisausgänge</i> auf Seite <i>53</i> .	
14.01	RELAIS RO1 AUSG.	Wählt einen Frequzesstatus, der über Relaisausgang RO1 gemeldet wird. Das Relais zieht an, wenn der Zustand mit der Einstellung übereinstimmt	
	NICHT BENUTZ	Nicht verwendet.	1
	BEREIT	Funktionsbereit: Freigabesignal ein, kein Fehler.	2
	LÄUFT	Läuft: Startsignal an, Freigabesignal an, kein Fehler aktiv.	3
	FEHLER	Störung	4
	FEHLER(-1)	Invertierter Fehler. Relais wird nach Fehler ausgeschaltet.	5
	FEHLER(RST)	Störung. Automatische Rücksetzung nach Autoreset-Verzögerung. Siehe Parametergruppe 31 AUTOM.RÜCKSETZEN	6
	BLOCK WARN.	Warnung durch die Blockierschutz-Funktion. Siehe Parameter 30.10.	7
	BLOCK FEHLER	Fehlerauslösung durch Blockierschutz-Funktion. Siehe Parameter 30.10.	8
	MOT.TEMPWARN	Warnauslösung der Motortemperatur-Überwachungsfunktion. Siehe Parameter 30.04.	9
	MOT.TEMPFEHL	Auslösung der Motortemperatur-Überwachungsfunktion aufgrund eines Fehlers. Siehe Parameter 30.04.	10
	ACS TEMPWARN	Warnung durch die Funktion zur Überwachung der Frequenzumrichter- Temperatur: Der Warnungsgrenzwert ist vom Frequenzumrichtertyp abhängig.	11
	ACS TEMPFEHL	Abschaltung durch die Funktion zur Überwachung der Frequenzumrichter- Temperatur: Der Abschaltgrenzwert ist 100 %.	12
	FEHLER/WARN.	Fehler oder Warnung aktiv	13
	WARNUNG	Warnung aktiv	14
	RÜCKWÄRTS	Der Motor dreht rückwärts.	15
	EXT STEUERPL	Frequenzumrichter wird extern gesteuert.	16
	WAHL SOLLW 2	Externer Sollwert SOLLW 2 wird verwendet.	17
	KONST DREHZ.	Eine Konstantdrehzahl wird verwendet. Siehe Parametergruppe 12 KONSTANTDREHZAHL	18
	DC ÜBERSP.	Die Spannung im Gleichstromzwischenkreis hat den Überspannungsgrenzwert überschritten.	19
	DC UNTERSPAN	Die Spannung im Gleichstromzwischenkreis hat den Unterspannungsgrenzwert unterschritten.	20
	DREHZ1GRENZE	Motordrehzahl an Überwachungsgrenze 1. Siehe Parameter 32.01 und 32.02.	21
	DREHZ2GRENZE	Motordrehzahl an Überwachungsgrenze 2. Siehe Parameter 32.03 und 32.04.	22
	STROMGRENZE	Motorstrom an Überwachungsgrenze. Siehe Parameter 32.05 und 32.06.	23
	SOLLW1GRENZE	Externer Sollwert SOLLW1 an Überwachungsgrenze. Siehe Parameter 32.11 und 32.12.	24
	SOLLW2GRENZE	Externer Sollwert SOLLW2 an Überwachungsgrenze. Siehe Parameter 32.13 und 32.14.	25
	MOM 1 GRENZE	Motormoment an Überwachungsgrenze 1. Siehe Parameter 32.07 und 32.08.	26

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	MOM 2 GRENZE	Motormoment an Überwachungsgrenze 2. Siehe Parameter 32.09 und 32.10.	27
	GESTARTET	Der Frequenzumrichter hat den Start-Befehl empfangen.	28
	SOLLW.FEHLER	Der Frequenzumrichter hat keinen Sollwert.	29
	BEI DREHZAHL	Der Istwert hat den Sollwert erreicht. Bei der Drehzahlregelung ist die Drehzahl-Regeldifferenz kleiner oder gleich 10 % der Motor-Nenndrehzahl.	30
	IST 1 GRENZE	Prozessgröße ACT1 des Prozess-PID-Reglers an der Überwachungsgrenze. Siehe Parameter 32.15 und 32.16.	31
	IST 2 GRENZE	Prozessgröße ISTW2 des Prozess-PID-Reglers an der Überwachungsgrenze. Siehe Parameter 32.17 und 32.18.	32
	KOMM.SW3	Das Relais wird von dem Feldbus-Sollwert SOLLW3 angesteuert. Siehe Kapitel <i>Feldbussteuerung</i> .	33
	PARAM 14.16	Quelle mit Parameter 14.16 gewählt.	34
	MECH BREMS STRG	Steuerung einer mechanischen Bremse. Siehe Parametergruppe 42 MECH BREMSSTRG und Abschnitt <i>Steuerung einer mechanischen Bremse</i> auf Seite 78.	35
	BC KURZSCHL.	Antrieb schaltet wegen eines Brems-Chopper-Fehlers ab. Siehe Kapitel Fehlersuche.	36
14.02	RELAIS RO2 AUSG.	Wählt den Antriebsstatus, der mit Relaisausgang RO2 angezeigt wird. Das Relais zieht an, wenn der Zustand mit der Einstellung übereinstimmt	
	NICHT BENUTZ	Siehe Parameter 14.01.	1
	BEREIT	Siehe Parameter 14.01.	2
	LÄUFT	Siehe Parameter 14.01.	3
	FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	4
	FEHLER(-1)	Siehe Parameter 14.01.	5
	FEHLER(RST)	Siehe Parameter 14.01.	6
	BLOCK WARN.	Siehe Parameter 14.01.	7
	BLOCK FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	8
	MOT.TEMPWARN	Siehe Parameter 14.01.	9
	MOT.TEMPFEHL	Siehe Parameter 14.01.	10
	ACS TEMPWARN	Siehe Parameter 14.01.	11
	ACS TEMPFEHL	Siehe Parameter 14.01.	12
	FEHLER/WARN.	Siehe Parameter 14.01.	13
	WARNUNG	Siehe Parameter 14.01.	14
	RÜCKWÄRTS	Siehe Parameter 14.01.	15
	EXT STEUERPL	Siehe Parameter 14.01.	16
	WAHL SOLLW 2	Siehe Parameter 14.01.	17
	KONST DREHZ.	Siehe Parameter 14.01.	18
	DC ÜBERSP.	Siehe Parameter 14.01.	19
	DC UNTERSPAN	Siehe Parameter 14.01.	20
	DREHZ1GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	21
	DREHZ2GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	22
	STROMGRENZE	Siehe Parameter 14.01.	23
	SOLLW1GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	24
	SOLLW2GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	25

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	MOM 1 GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	26
	MOM 2 GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	27
	GESTARTET	Siehe Parameter 14.01.	28
	SOLLW.FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	29
	BEI DREHZAHL	Siehe Parameter 14.01.	30
	IST 1 GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	31
	IST 2 GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	32
	KOMM.SW3 SOLLW3(14)	Siehe Parameter 14.01.	33
	PARAM 14.17	Quelle mit Parameter 14.17 gewählt.	34
	MECH BREMS STRG	Siehe Parameter 14.01.	35
	BC KURZSCHL.	Siehe Parameter 14.01.	36
14.03	RELAIS RO3 AUSG.	Wählt den Antriebsstatus, der mit Relaisausgang RO3 angezeigt wird. Das Relais zieht an, wenn der Zustand mit der Einstellung übereinstimmt	
	NICHT BENUTZ	Siehe Parameter 14.01.	1
	BEREIT	Siehe Parameter 14.01.	2
	LÄUFT	Siehe Parameter 14.01.	3
	FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	4
	FEHLER(-1)	Siehe Parameter 14.01.	5
	FEHLER(RST)	Siehe Parameter 14.01.	6
	BLOCK WARN.	Siehe Parameter 14.01.	7
	BLOCK FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	8
	MOT.TEMPWARN	Siehe Parameter 14.01.	9
	MOT.TEMPFEHL	Siehe Parameter 14.01.	10
	ACS TEMPWARN	Siehe Parameter 14.01.	11
	ACS TEMPFEHL	Siehe Parameter 14.01.	12
	FEHLER/WARN.	Siehe Parameter 14.01.	13
	WARNUNG	Siehe Parameter 14.01.	14
	RÜCKWÄRTS	Siehe Parameter 14.01.	15
	EXT STEUERPL	Siehe Parameter 14.01.	16
	WAHL SOLLW 2	Siehe Parameter 14.01.	17
	KONST DREHZ.	Siehe Parameter 14.01.	18
	DC ÜBERSP.	Siehe Parameter 14.01.	19
	DC UNTERSPAN	Siehe Parameter 14.01.	20
	DREHZ1GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	21
	DREHZ2GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	22
	STROMGRENZE	Siehe Parameter 14.01.	23
	SOLLW1GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	24
	SOLLW2GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	25
	MOM 1 GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	26
	MOM 2 GRENZE	Siehe Parameter 14.01.	27
	GESTARTET	Siehe Parameter 14.01.	28

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	SOLLW.FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	29
	BEI DREHZAHL	Siehe Parameter 14.01.	30
	MOTOR ERREGT	Der Motor ist aufmagnetisiert und kann das Nenndrehmoment erzeugen (Nennmagnetisierung des Motors wurde erreicht).	31
	NUTZ 2 WAHL	Benutzermakro 2 wird verwendet.	32
	KOMM. SOLLW3(15)	Siehe Parameter 14.01.	33
	PARAM 14.18	Quelle mit Parameter 14.18 gewählt.	34
	MECH BREMS STRG	Siehe Parameter 14.01.	35
	BC KURZSCHL.	Siehe Parameter 14.01.	36
14.04	RO1 EIN VERZ.ZEIT	Definiert die Einschaltverzögerung für RO1.	
	0,0 3600,0 s	Einstellbereich. In der folgenden Abbildung werden die Verzögerungen für das Ansprechen (ein) und Rückfallen (aus) für Relaisausgang RO1 dargestellt. Antriebsstatus 1 RO1-Status 1 0 RO1-Status t _{Ein} t _{Aus} t _{Ein} 14.04 t _{Aus} 14.05	0 36000
14.05	RO1 AUS VERZ.ZEIT	Definiert die Abschaltverzögerung für Relaisausgang RO1.	
	0,0 3600,0 s	Siehe Parameter 14.04.	0 36000
14.06	RO2 EIN VERZ.ZEIT	Definiert die Einschaltverzögerung für Relaisausgang RO2.	
	0,0 3600,0 s	Siehe Parameter 14.04.	0 36000
14.07	RO2 AUS VERZ.ZEIT	Definiert die Abschaltverzögerung für Relaisausgang RO2.	
	0,0 3600,0 s	Siehe Parameter 14.04.	0 36000
14.08	RO3 EIN VERZ.ZEIT	Definiert die Einschaltverzögerung für Relaisausgang RO3.	
	0,0 3600,0 s	Siehe Parameter 14.04.	0 36000
14.09	RO3 AUS VERZ.ZEIT	Definiert die Abschaltverzögerung für Relaisausgang RO3.	
	0,0 3600,0 s	Siehe Parameter 14.04.	0 36000
14.10	DIO MOD1 RO1	Wählt den Antriebsstatus aus, der von Relaisausgang RO1 des optionalen, digitalen E/A-Erweiterungsmoduls 1 angezeigt wird (siehe Parameter 98.03).	
	BEREIT	Siehe Parameter 14.01.	1
	LÄUFT	Siehe Parameter 14.01.	2
	FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	3
	WARNUNG	Siehe Parameter 14.01.	4
	WAHL SOLLW 2	Siehe Parameter 14.01.	5
	BEI DREHZAHL	Siehe Parameter 14.01.	6
	PARAM 14.19	Quelle mit Parameter 14.19 gewählt.	7
14.11	DIO MOD1 RO2	Wählt den Antriebsstatus aus, der von Relaisausgang RO2 des optionalen, digitalen E/A-Erweiterungsmoduls 1 angezeigt wird (siehe Parameter 98.03).	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	BEREIT	Siehe Parameter 14.01.	1
	LÄUFT	Siehe Parameter 14.01.	2
	FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	3
	WARNUNG	Siehe Parameter 14.01.	4
	WAHL SOLLW 2	Siehe Parameter 14.01.	5
	BEI DREHZAHL	Siehe Parameter 14.01.	6
	PARAM 14.20	Quelle mit Parameter 14.20 gewählt.	7
14.12	DIO MOD2 RO1	Wählt den Antriebsstatus aus, der von Relaisausgang RO1 des optionalen, digitalen E/A-Erweiterungsmoduls 2 angezeigt wird (siehe Parameter 98.04).	
	BEREIT	Siehe Parameter 14.01.	1
	LÄUFT	Siehe Parameter 14.01.	2
	FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	3
	WARNUNG	Siehe Parameter 14.01.	4
	WAHL SOLLW 2	Siehe Parameter 14.01.	5
	BEI DREHZAHL	Siehe Parameter 14.01.	6
	PARAM 14.21	Quelle mit Parameter 14.21 gewählt.	7
14.13	DIO MOD2 RO2	Wählt den Antriebsstatus aus, der von Relaisausgang RO2 des optionalen, digitalen E/A-Erweiterungsmoduls 2 angezeigt wird (siehe Parameter 98.04).	
	BEREIT	Siehe Parameter 14.01.	1
	LÄUFT	Siehe Parameter 14.01.	2
	FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	3
	WARNUNG	Siehe Parameter 14.01.	4
	WAHL SOLLW 2	Siehe Parameter 14.01.	5
	BEI DREHZAHL	Siehe Parameter 14.01.	6
	PARAM 14.22	Quelle mit Parameter 14.22 gewählt.	7
14.14	DIO MOD3 RO1	Wählt den Antriebsstatus aus, der von Relaisausgang RO1 des optionalen, digitalen E/A-Erweiterungsmoduls 3 angezeigt wird (siehe Parameter 98.05).	
	BEREIT	Siehe Parameter 14.01.	1
	LÄUFT	Siehe Parameter 14.01.	2
	FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	3
	WARNUNG	Siehe Parameter 14.01.	4
	WAHL SOLLW 2	Siehe Parameter 14.01.	5
	BEI DREHZAHL	Siehe Parameter 14.01.	6
	PARAM 14.23	Quelle mit Parameter 14.23 gewählt.	7
14.15	DIO MOD3 RO2	Wählt den Antriebsstatus aus, der von Relaisausgang RO2 des optionalen digitalen E/A-Erweiterungsmoduls 3 angezeigt wird (siehe Parameter 98.05).	
	BEREIT	Siehe Parameter 14.01.	1
	LÄUFT	Siehe Parameter 14.01.	2
	FEHLER	Siehe Parameter 14.01.	3
	WARNUNG	Siehe Parameter 14.01.	4
	WAHL SOLLW 2	Siehe Parameter 14.01.	5
	BEI DREHZAHL	Siehe Parameter 14.01.	6
	PARAM 14.24	Quelle mit Parameter 14.24 gewählt.	7

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
14.16	RO ZEIGER1	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 14.16, kann von Parameter 14.01 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
14.17	RO ZEIGER2	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 14.17, kann von Parameter 14.02 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
14.18	RO ZEIGER3	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 14.18, kann von Parameter 14.03 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
14.19	RO ZEIGER4	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 14.19, kann von Parameter 14.10 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
14.20	RO ZEIGER5	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 14.20, kann von Parameter 14.11 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
14.21	RO ZEIGER6	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 14.21, kann von Parameter 14.12 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
14.22	RO ZEIGER7	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 14.22, kann von Parameter 14.13 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
14.23	RO ZEIGER8	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 14.23, kann von Parameter 14.14 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
14.24	RO ZEIGER9	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 14.24, kann von Parameter 14.15 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
15 AN	IALOGAUSGÄNGE	Auswahl der Istwertsignale, die an den Analogausgängen angezeigt werden sollen. Verarbeitung des Ausgangssignals. Siehe Abschnitt <i>Programmierbare Analogausgänge</i> auf Seite <i>51</i> .	
15.01	ANALOGAUSGANG 1	Legt ein Frequenzumrichter-Signal auf Analogausgang AO1.	
	NICHT BENUTZ	Nicht verwendet.	1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	PROZESSDREHZ	Von der Motordrehzahl abgeleitete, benutzerdefinierte Prozessgröße. Skalierung und Auswahl der Einheit (%; m/s; U/min) siehe Parametergruppe 34 PROZESSWERT. Die Aktualisierung erfolgt alle 100 ms.	2
	DREHZAHL	Motordrehzahl (Signal 01.02 DREHZAHL). 20 mA = Motornenndrehzahl. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms. Der wird wird mit der Filterzeitkonstante gemäß Parameter 34.04 DRHZ FILT ZEIT gefiltert.	3
	FREQUENZ	Ausgangsfrequenz. 20 mA = Motornennfrequenz. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms.	4
	STROM	Ausgangsstrom. 20 mA = Motornennstrom. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms.	5
	DREHMOMENT	Motormoment. 20 mA = 100 % der Motornennleistung. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms.	6
	LEISTUNG	Motorleistung. 20 mA = 100 % der Motornennleistung. Die Aktualisierung erfolgt alle 100 ms.	7
	ZW-KREISSPAN	Spannung im Gleichspannungszwischenkreis. 20 mA = 100 % des Referenzwerts. Der Referenzwert beträgt 540 VDC. (= 1,35 · 400 V) für 380415 VAC Einspeisung und 675 VDC (= 1,35 · 500 V) für 380500 VAC Einspeisung. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms.	8
	AUSG.SPAN	Motorspannung. 20 mA = Motornennspannung. Die Aktualisierung erfolgt alle 100 ms.	9
	APPLIK.AUSG.	Der Sollwert, der als Ausgabe der Applikation angegeben wird. Wenn beispielsweise das Makro PID-Regelung verwendet wird, ist dies das Ausgangssignal des Prozess-PID-Reglers. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms.	10
	SOLLWERT	Aktiver Sollwert, dem der Frequenzumrichter gerade folgt. 20 mA = 100 % des aktiven Sollwerts. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms.	11
	REGELABWEICH	Die Differenz zwischen dem Sollwert und dem Istwert des Prozess-PID-Reglers. 0/4 mA = -100 %, 10/12 mA = 0 %, 20 mA = 100 %. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms.	12
	ISTWERT 1	Wert der bei der Prozess-PID-Regelung verwendeten Größe ACT1. 20 mA = Wert des Parameters 40.10. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms.	13
	ISTWERT 2	Wert der bei der Prozess-PID-Regelung verwendeten Größe ISTW2. 20 mA = Wert des Parameters 40.12. Die Aktualisierung erfolgt alle 24 ms.	14
	KOMM.SW4	Der Wert wird aus dem Feldbus-Sollwert SOLLW4 gelesen. Siehe Kapitel Feldbussteuerung.	15
	M1 TEMP MESS	Der Analogausgang ist eine Spannungsquelle im Motortemperatur-Mess- Stromkreis. Je nach Sensortyp beträgt der Ausgang 9,1 mA (PT100) oder 1,6 mA (PTC). Näheres hierzu siehe Parameter35.01 und Abschnitt Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A auf Seite 74.	16
		Hinweis: Die Einstellungen der Parameter 15.02 bis 15.05 sind nicht wirksam.	
	PARAM 15.11	Quelle mit 15.11 gewählt.	17
15.02	INVERTIERT AO1	Invertiert das Signal des Analogausgangs AO1. Das Analogsignal hat den Mindestwert, wenn das angezeigte Frequenzumrichtersignal den Maximalwert hat und umgekehrt.	
	NEIN	Invertierung AUS	0
	JA	Invertierung EIN	65535
15.03	MINIMUM AO1	Definiert den Mindestwert des Analogausgangs-Signals AO1.	
	0 mA	Null mA	1
	4 mA	Vier mA	2

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
15.04	FILTER AO1	Definiert die Filterzeitkonstante für Analogausgang AO1.	
	0,00 10,00 s	Filterzeitkonstante	0 1000
		Ungefiltertes Signal $O = I \cdot (1 - e^{-t/T})$	
		Gefiltertes Signal Gefiltertes Signal T = Filtereingang (Sprung) O = Filterausgang t = Zeit T = Filterzeitkonstante	
		Hinweis: Aufgrund der Filter-Hardware wird das Signal selbst dann mit einer Zeitkonstanten von 10 ms gefiltert, wenn als Minimalwert 0 s angegeben wird. Dieses Verhalten kann durch Parametereingaben nicht geändert werden.	
15.05	SKALIERUNG AO1	Skaliert das Analogausgangs-Signal AO1.	
	10 1000%	Skalierungsfaktor. Wenn der Wert 100 % beträgt, entspricht der Sollwert des Frequenzumrichtersignals 20 mA.	100 10000
		Beispiel: Der Motornennstrom beträgt 7,5 A, der gemessene Maximalstrom bei maximaler Last beträgt 5 A. Der Motorstrom 0 bis 5 A wird über AO1 als Analogsignal 0 bis 20 mA gelesen. Die erforderlichen Einstellungen sind:	
		1. AO1 wird mit dem Parameter 15.01auf STROM gesetzt.	
		2. Der Mindestwert für AO1 wird mit dem Parameter 15.03 auf 0 mA gesetzt.	
		3. Der gemessene maximale Motorstrom wird so skaliert, dass er einem Analog-Ausgangssignal von 20 mA entspricht, wenn der Skalierungsfaktor (k) auf 150 % eingestellt wird. Der Wert wird wie folgt definiert: Der Referenzwert des Ausgangssignals STROM ist der Motornennstrom, d. h. 7,5 A (siehe Parameter 15.01). Damit der gemessene maximale Motorstrom 20 mA entspricht, muss er vor der Umwandlung in ein Analogausgangs-Signal auf den Referenzwert skaliert werden. Die Formel lautet: k · 5 A = 7,5 A => k = 1,5 = 150 %	
15.06	ANALOGAUSGANG 2		
10.00	NICHT BENUTZ	Siehe Parameter 15.01.	1
	PROZESSDREHZ	Siehe Parameter 15.01.	2
	DREHZAHL	Siehe Parameter 15.01.	3
	FREQUENZ	Siehe Parameter 15.01.	4
	STROM	Siehe Parameter 15.01.	5
	DREHMOMENT	Siehe Parameter 15.01.	6
	LEISTUNG	Siehe Parameter 15.01.	7
	ZW-KREISSPAN	Siehe Parameter 15.01.	8
	AUSG.SPAN	Siehe Parameter 15.01.	9
	APPLIK.AUSG.	Siehe Parameter 15.01.	10
	SOLLWERT	Siehe Parameter 15.01.	11
	REGELABWEICH	Siehe Parameter 15.01.	12
	ISTWERT 1	Siehe Parameter 15.01.	13
	ISTWERT 2	Siehe Parameter 15.01.	14
	KOMM.SW5	Der Wert wird aus dem Feldbus-Sollwert SOLLW5 gelesen. Siehe Kapitel Feldbussteuerung.	15

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	PARAM 15.12	Quelle mit 15.12 gewählt.	16
15.07	INVERTIERT AO2	Siehe Parameter 15.02.	
	NEIN	Siehe Parameter 15.02.	0
	JA	Siehe Parameter 15.02.	65535
15.08	MINIMUM AO2	Siehe Parameter 15.03.	
	0 mA	Siehe Parameter 15.03.	1
	4 mA	Siehe Parameter 15.03.	2
15.09	FILTER AO2	Siehe Parameter 15.04.	
	0,00 10,00 s	Siehe Parameter 15.04.	0 1000
15.10	SKALIERUNG AO2	Siehe Parameter 15.05.	
	10 1000%	Siehe Parameter 15.05.	100 10000
15.11	AO1 ZEIGER	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 15.11, kann von Parameter 15.01 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	1000 = 1 mA
15.12	AO2 ZEIGER	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 15.12, kann von Parameter 15.06 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	1000 = 1 mA
16 ST	EUEREINGÄNGE	Freigabe, Parameterschloss usw.	
16.01	FREIGABE	Setzt das Freigabesignal auf Ein oder wählt eine Quelle für das externe Freigabesignal aus. Wenn das Freigabesignal abgeschaltet ist, läuft der Frequenzumrichter nicht an oder stoppt nicht, wenn er läuft. Der Stoppmodus wird mit Parameter 21.07 eingestellt.	
	JA	Freigabesignal ist aktiviert.	1
	DI1	Externes Signal wird über Digitaleingang DI1 benötigt. 1 = Freigabe.	2
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	5
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	6
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	7
	KOMM.STEURW	Externes Signals wird über Feldbus-Steuerwort (Bit 3) benötigt.	8
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	9
	DI8	Siehe Auswahl DI1.	10
	DI9	Siehe Auswahl DI1.	11
	DI10	Siehe Auswahl DI1.	12
	DI11	Siehe Auswahl DI1.	13
	DI12	Siehe Auswahl DI1.	14
	PARAM 16.08	Quelle mit Parameter 16.08 gewählt.	15

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
16.02	PARAMETERSCHLO SS	Wählt den Status des Parameterschlosses aus. Das Schloss verhindert die Änderung des Parameters.	
	ÖFFNEN	Das Schloss ist geöffnet. Parameterwerte können geändert werden.	0
	GESCHLOSSEN	Geschlossen. Parameterwerte können nicht geändert werden. Das Parameterschloss kann durch Eingabe des gültigen Passwortes bei Parameter 16.03 geöffnet werden.	65535
16.03	PASSWORT	Mit diesem Parameter wird das Passwort für das Parameterschloss gewählt (siehe Parameter 16.02).	
	0 30000	Einstellung 358 öffnet das Schloss. Der Wert wird automatisch auf Null zurückgesetzt.	0 30000
16.04	AUSW.FEHLERRÜC KS.	Wählt die Quelle für die Fehlerquittierung aus. Das Signal setzt den Frequenzumrichter nach einem Fehler zurück, wenn die Fehlerursache beseitigt ist.	
	NEIN	Die Fehlerrücksetzung kann nur über die Steuertafel (RESET-Taste) erfolgen.	1
	DI1	Rücksetzung über Digitaleingang DI1 oder die Steuertafel:	2
		- Wenn sich der Frequenzumrichter im Modus externe Steuerung befindet: Die Rücksetzung ist die ansteigende Flanke von DI1.	
		- Wenn sich der Frequenzumrichter im Modus lokale Steuerung befindet: Rücksetzung durch RESET-Taste der Steuertafel.	
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	5
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	6
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	7
	KOMM.STEURW	Rücksetzung durch das Feldbus-Steuerwort (Bit 7) oder die RESET-Taste auf der Steuertafel. Hinweis: Die Rücksetzung durch das Feldbus-Steuerwort (Bit 7) wird automatisch aktiviert und ist von der Einstellung von Parameter 16.04 unabhängig, wenn Parameter 10.01 oder 10.02 auf KOMM.STEUERW eingestellt werden.	8
	STOP MIT RST	Rücksetzung zusammen mit dem über Digitaleingang empfangenen Stopp- Signal oder mit der RESET-Taste auf der Steuertafel.	9
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	10
	DI8	Siehe Auswahl DI1.	11
	DI9	Siehe Auswahl DI1.	12
	DI10	Siehe Auswahl DI1.	13
	DI11	Siehe Auswahl DI1.	14
	DI12	Siehe Auswahl DI1.	15
	PARAM 16.11	Quelle mit Parameter 16.11 gewählt.	16

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
16.05	NUTZER IO WECHSEL	Gibt die Änderung des Benutzermakros über einen Digitaleingang frei. Siehe Parameter 99.02. Die Änderung ist nur während eines Stopps des Frequenzumrichters zulässig. Während der Änderung kann der Antrieb nicht anlaufen.	
		Hinweis: Speichern Sie nach Parametereinstellungen oder einer erneuten Motoridentifikation das Benutzermakro immer mit Parameter 99.02. <u>Die zuletzt vom Benutzer gespeicherten Einstellungen werden geladen, wenn die Spannung aus- und wieder eingeschaltet wird oder das Makro geändert wird. Nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren.</u>	
		Hinweis: Der Wert dieses Parameters ist im Benutzermakro nicht enthalten. Wenn die Einstellung einmal vorgenommen wurde, bleibt sie auch bei einer Änderung des Benutzermakros erhalten.	
		Hinweis: Die Auswahl von Benutzermakro 2 kann über den Relaisausgang RO3 überwacht werden. Weitere Informationen siehe Parameter 14.03.	
	NEIN	Die Änderung des Benutzermakros über einen Digitaleingang ist nicht möglich.	1
	DI1	Abfallende Flanke von Digitaleingang DI1: Benutzermakro 1 wurde geladen. Ansteigende Flanke von Digitaleingang DI1: Benutzermakro 2 wurde geladen.	2
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	5
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	6
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	7
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	8
	DI8	Siehe Auswahl DI1.	9
	DI9	Siehe Auswahl DI1.	10
	DI10	Siehe Auswahl DI1.	11
	DI11	Siehe Auswahl DI1.	12
	DI12	Siehe Auswahl DI1.	13
16.06	LOKAL GESPERRT	Wechsel in den lokalen Steuermodus gesperrt (<i>LOC/REM</i> -Taste auf der Steuertafel). WARNUNG! Bevor diese Funktion gewählt wird, muss sichergestellt sein, dass zum Anhalten des Antriebs die Steuertafel nicht erforderlich	
		ist!	
	AUS	Tastatursteuerung zulässig.	0
	EIN	Tastatursteuerung deaktiviert.	65535
16.07	PARAM. SPEICHERN	Speichert die gültigen Parameterwerte im nichtflüchtigen Speicher.	
		Hinweis: Ein neuer Parameterwert eines Standardmakros wird automatisch gespeichert, wenn er über die Steuertafel geändert wurde, nicht jedoch, wenn die Änderung über einen Feldbus-Anschluss erfolgt ist.	
	FERTIG	Speicherung abgeschlossen.	0
	SPEICHERT	Speicherung läuft.	1
16.08	FREIGABE ZEIGER	Quelle oder Konstante für den Wert von PAR 16.08, kann von Parameter 16.01 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
16.09	SPANNUNG STEUERKA	Spannungsquelle für die Regelungseinheit/Rechnerkarte. Hinweis: Wird eine externe Spannungsversorgung verwendet, aber dieser Parameter ist auf INTERNE 24V eingestellt, erfolgt eine Fehler-Abschaltung des Antriebs, wenn die Spannungsversorgung abgeschaltet wird.	
	INTERNE 24V	Intern (Standardeinstellung).	1
	EXTERNE 24V	Extern. Die Regelungseinheit hat eine externe Spannungsversorgung.	2
16.10	ASSIST SEL	Aktiviert den Start-up-Assistenten.	
	AUS	Assistent deaktiviert.	0
	EIN	Assistent aktiviert.	65535
16.11	FAULT RESET PTR	Quelle oder Konstante für den Wert von PARAM 16.11, kann von Parameter 16.04 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
16.12	ZÄHLER ZURÜCKS.	Setzt den Laufzeitzähler des Lüfters oder des kWh-Zählers zurück.	
	NEIN	Keine Rücksetzung.	0
	LÜFTERLAUFZEIT	Rücksetzung des Lüfter-Laufzeitzählers des Frequenzumrichter-Lüfters gemäß Parameter 01.44 LÜFTERLAUFZEIT.	1
	kWh	Rücksetzung des kWh-Zählers. Siehe Parameter 01.15 KILOWATTSTUNDEN.	2
20 GR	ENZEN	Betriebsgrenzwerte des Antriebs. Siehe auch Abschnitt <i>Abstimmung der Drehzahlregelung</i> auf Seite 59.	
20.01	MINIMAL DREHZAHL	Definiert die zulässige Mindestdrehzahl. Der Grenzwert kann nicht eingestellt werden, wenn Parameter 99.04 = SCALAR gesetzt ist. Hinweis: Der Grenzwert ist mit der Einstellung der Motor-Nenndrehzahl, d. h. mit Parameter 99.08 verknüpft. Wenn 99.08 geändert wird, ändert sich auch der Standard-Drehzahlgrenzwert.	
	-18000 / (Anzahl der Polpaare) Par. 20.02 U/min	Grenzwert der Minimaldrehzahl Hinweis: Wenn der Wert positiv ist, kann der Motor nicht in Rückwärtsrichtung laufen.	1 = 1 U/min
20.02	MAXIMAL DREHZAHL	Definiert die zulässige Maximal-Drehzahl. Der Wert kann nicht eingestellt werden, wenn Parameter 99.04 = SCALAR gesetzt ist.	
		Hinweis: Der Grenzwert ist mit der Einstellung der Motor- Nenndrehzahl, d. h. mit Parameter 99.08 verknüpft. Wenn 99.08 geändert wird, ändert sich auch der Standard-Drehzahlgrenzwert.	
	Par. 20.01 18000 / (Anzahl der Polpaare) U/min	Grenzwert der Maximal-Drehzahl	1 = 1 U/min
20.03	MAXIMAL STROM	Definiert den zulässigen maximalen Motorstrom.	
	0,0 x,x A	Stromgrenze	0 10·x,x
20.04	MAXIMAL MOMENT1	Definiert den Grenzwert 1 für das maximale Drehmoment des Frequenzumrichters.	
	0.0 600.0%	Grenzwert in Prozent des Motor-Nenndrehmoments.	0 60000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
20.05	ÜBERSPG. REGLER	Aktiviert oder deaktiviert die Überspannungsregelung des DC- Zwischenkreises.	
		Beim schnellen Abbremsen einer Last mit hohem Massenträgheitsmoment überschreitet die Spannung den Grenzwert des Überspannungsreglers. Um eine Überspannungsauslösung zu vermeiden, vermindert der Überspannungsregler das Bremsmoment automatisch.	
		Hinweis: Bei Anschluss eines Bremschoppers und eines Widerstandes an den Frequenzumrichter muss der Regler ausgeschaltet sein (Einstellung AUS), damit der Betrieb des Choppers möglich ist.	
	AUS	Überspannungsregelung deaktiviert.	0
	EIN	Überspannungsregelung aktiviert.	65535
20.06	UNTERSPG. REGLER	Aktiviert oder deaktiviert die Unterspannungsregelung des DC- Zwischenkreises.	
		Wenn die Spannung infolge eines Ausfalls der Spannungsversorgung absinkt, senkt der Unterspannungsregler die Motordrehzahl automatisch ab, um die Spannung oberhalb des unteren Grenzwertes zu halten. Durch die Absenkung der Motordrehzahl wird die durch die Trägheit der Last gespeicherte Energie in den Frequenzumrichter zurückgespeist; dadurch wird die Spannung im Gleichspannungszwischenkreis gehalten und ein Unterspannungsausfall verhindert, bis der Motor austrudelt. Das wirkt in Systemen mit einer großen Trägheit wie z. B. Zentrifugen oder Lüftern als Durchlauf bei Netzausfall.	
	AUS	Unterspannungsregelung deaktiviert.	0
	EIN	Unterspannungsregelung aktiviert.	65535
20.07	MINIMUM FREQ	Legt den Minimal-Grenzwert für die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters fest. Der Grenzwert kann nur eingestellt werden, wenn Parameter 99.04 = SCALAR gesetzt ist.	
	-300.00 50 Hz	Grenzwert der minimalen Frequenz.	-30000
		Hinweis: Wenn der Wert positiv ist, kann der Motor nicht in Rückwärtsrichtung laufen.	5000
20.08	MAXIMUM FREQ	Legt den Maximal-Grenzwert für die Ausgangsfrequenz des Antriebs fest. Der Grenzwert kann nur eingestellt werden, wenn Parameter 99.04 = SCALAR gesetzt ist.	
	-50 300,00 Hz	Grenzwert der maximalen Frequenz	-5000 30000
20.11	MAX LEISTUNG MOT	Der Parameter legt die zulässige maximale Leistung fest, die dem Motor vom Wechselrichter zugeführt wird.	
	0 600%	Leistungsgrenzwert in Prozent der Motor-Nennleistung	0 60000
20.12	MAX LEISTUNG GEN	Der Parameter legt die maximal zulässige Leistung fest, die dem Wechselrichter vom Motor zugeführt wird.	
	-600 0%	Leistungsgrenzwert in Prozent der Motor-Nennleistung	-60000 0
20.13	MIN MOMENT AUSW	Stellt den Grenzwert des minimalen Drehmoments für den Frequenzumrichter ein. Die Aktualisierungszeit ist 100 ms.	
	MIN GRENZE 1	Wert des Parameters 20.15.	1
	DI1	Digitaleingang DI1. 0: Wert des Parameters 20.15. 1: Wert des Parameters 20.16.	2
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	5

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	6
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	7
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	8
	DI8	Siehe Auswahl DI1.	9
	DI9	Siehe Auswahl DI1.	10
	DI10	Siehe Auswahl DI1.	11
	DI11	Siehe Auswahl DI1.	12
	DI12	Siehe Auswahl DI1.	13
	Al1	Analogeingang Al1. Umwandlung des Signals in einen Drehmoment- Grenzwert siehe Parameter 20.20 .	14
	Al2	Siehe Auswahl Al1.	15
	Al3	Siehe Auswahl Al1.	16
	AI5	Siehe Auswahl Al1.	17
	Al6	Siehe Auswahl Al1.	18
	PARAM 20.18	Grenzwert mit 20.18 vorgegeben	19
	NEG MAX MOM	Invertierter Grenzwert des maximalen Drehmoments festgelegt mit Parameter 20.14.	20
20.14	MAX MOMENT AUSW	Stellt den Grenzwert für das maximale Drehmoment des Frequenzumrichters ein. Die Aktualisierungszeit ist 100 ms.	
	MAX GRENZE 1	Wert des Parameters 20.04.	1
	DI1	Digitaleingang DI1. 0: Wert des Parameters 20.04. 1: Wert des Parameters 20.17.	2
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	5
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	6
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	7
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	8
	DI8	Siehe Auswahl DI1.	9
	DI9	Siehe Auswahl DI1.	10
	DI10	Siehe Auswahl DI1.	11
	DI11	Siehe Auswahl DI1.	12
	DI12	Siehe Auswahl DI1.	13
	Al1	Analogeingang Al1. Umwandlung des Signals in einen Drehmoment- Grenzwert siehe Parameter 20.20 .	14
	Al2	Siehe Auswahl Al1.	15
	Al3	Siehe Auswahl Al1.	16
	Al5	Siehe Auswahl Al1.	17
	Al6	Siehe Auswahl Al1.	18
	PARAM 20.19	Grenzwert mit 20.19 vorgegeben	19
20.15	MIN MOMENT LIMIT1	Definiert den Grenzwert 1 des Mindestdrehmoments des Frequenzumrichters.	
	-600.0 0.0%	Grenzwert in Prozent des Motor-Nenndrehmoments	-60000 0
20.16	MIN MOMENT LIMIT2	Definiert den Grenzwert 2 des Mindestdrehmoments des Frequenzumrichters.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung		
	-600.0 0.0%	Grenzwert in Prozent des Motor-Nenndrehmoments	-60000 0	
20.17	MAX MOMENT LIMIT2	Definiert den Grenzwert 2 für das maximale Drehmoment des Frequenzumrichters.		
	0.0 600.0%	Grenzwert in Prozent des Motor-Nenndrehmoments	0 60000	
20.18	MIN MOMENT ZEIGER	Quelle oder Konstante für den Wert von PAR 20.18, kann von Parameter 20.13 kopiert werden.		
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert.	100 = 1 %	
20.19	MAX MOMENT ZEIGER	Quelle oder Konstante für den Wert von PAR 20.19, kann von Parameter 20.14 kopiert werden.		
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04. Feldbusentsprechung für den Drehmomentwert ist 100 = 1 %.	100 = 1 %	
20.20	MIN AI SKALIERUNG	Definiert, wie ein Analogsignal (mA oder V) in einen Grenzwert für das minimale oder maximale Drehmoment (%) umgewandelt wird. In der folgenden Abbildung wird die Konvertierung dargestellt, wenn Analogeingang Al1 mit Parameter 20.13 oder 20.14 als Quelle für einen Drehmoment-Grenzwert festgelegt wurde. **Drehmoment-Grenzwert** 20.21		
		13.01 Minimaleinstellung für Al1		
		13.02 Maximaleinstellung für Al1		
		20.20 Mindestdrehmoment		
		20.20 20.21 Maximaldrehmoment		
		13.01 13.02 Analogsignal		
	0.0 600.0%	%-Wert, der der Minimaleinstellung des Analogeingangs entspricht.	100 = 1%	
20.21	MAX AI SKALIERUNG	Siehe Parameter 20.20.		
	0.0 600.0%	%-Wert, der der Maximaleinstellung des Analogeingangs entspricht.	100 = 1%	
21 ST	ART/STOPP	Start- und Stopp-Modi des Motors.		
21.01	START FUNKTION	Wählt das Motor-Startverfahren aus. Siehe auch Abschnitt <i>Automatischer Start</i> auf Seite 55.		
	AUTOMATIK	Der automatische Start gewährleistet ein optimales Anlaufen des Motors unter allen Bedingungen. Hierzu gehören der fliegende Start (Anfahren auf eine rotierende Maschine) und der automatische Wiederanlauf (gestoppter Motor kann sofort neu gestartet werden, ohne das Abklingen des Motorflusses abwarten zu müssen). Die Motorregelung erkennt sowohl den Fluss als auch den mechanischen Zustand des Motors und startet den Motor unter allen Betriebsbedingungen ohne Verzögerung. Hinweis: Wenn Parameter 99.04 = SCALAR gesetzt ist, ist standardmäßig kein fliegender Start oder automatischer Neustart möglich. Der fliegende Start muss separat mit Parameter 21.08 eingestellt werden.	1	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung		FB-Entspr.
	DC-MAGNETIS	DC-Magnetisierung ist zu wählen, wen erforderlich ist. Der Frequenzumrichter Vormagnetisierung durch. Die Vormag berechnet, sie liegt je nach Motorgröße s. DC MAGNETIS garantiert das höch	r führt vor dem Start eine netisierungszeit wird automatisch e typischerweise zwischen 200 ms und 2	2
		Hinweis: Das Starten auf eine drehend Magnetisierung eingestellt ist.	de Maschine ist nicht möglich, wenn DC-	
		Hinweis: DC-Magnetisierung kann nic 99.04 = SCALAR eingestellt ist.	ht gewählt werden, wenn Parameter	
	KONST DC-MAG	Konstante DC-Magnetisierung sollte st werden, wenn eine konstante Vormagr wenn das Anlaufen des Motors gleichz mechanischen Bremse erfolgen muss) ebenfalls das größte mögliche Anlaufn Vormagnetisierungszeit gewählt wurde den Parameter 21.02 bestimmt.	netisierungszeit erforderlich ist (z.B. zeitig mit dem Lösen einer b. Diese Einstellung gewährleistet	3
		Hinweis: Das Starten auf eine drehend Magnetisierung eingestellt ist.	le Maschine ist nicht möglich, wenn DC-	
		Hinweis: DC-Magnetisierung kann nic 99.04 = SCALAR eingestellt ist.	ht gewählt werden, wenn Parameter	
		vollständig aufmagnetisiert wu volles Anlaufmoment notwend die konstante Magnetisierungs	an, wenn die eingestellte st, auch wenn der Motor noch nicht urde. Bei Anwendungen, bei denen ein lig ist, muss sichergestellt werden, dass szeit lang genug ist, um die Erzeugung d des Drehmoments zu ermöglichen.	
21.02	KONST MAGN.ZEIT	Siehe Parameter 21.01. Nach dem Sta	n konstanten Magnetisierungsverfahren. urtbefehl nimmt der Frequenzumrichter s Motors für die Dauer der eingestellten	
	30,0 10000,0 ms	Magnetisierungszeit. Um eine vollständ ist diese Zeit auf den gleichen Wert wie einzustellen. Im Zweifelsfall kann die in Faustregel verwendet werden:	e die Rotor-Zeitkonstante oder höher	30 10000
		Motor-Nennleistung	Konstante Magnetisierungszeit	
		< 10 kW	≥ 100 bis 200 ms	
		10 bis 200 kW	≥ 200 bis 1000 ms	
		200 bis 1000 kW	≥ 1000 bis 2000 ms	
21.03	STOPP FUNKTION	Wählt den Stoppmodus des Motors.		
	TRUDELN	Stopp durch Abschalten der Motoreins WARNUNG! Wenn die Brems stoppt das Anwendungsprogra	peisung. Der Motor trudelt aus. s-Steuerungsfunktion eingeschaltet ist, amm den Antrieb an einer Rampe tion TRUDELN (siehe Parametergruppe	1
	RAMP	Stopp mit Rampenregelung. Siehe Par	rametergruppe 22 RAMPEN	2
		1		l

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
21.04	DC HALTUNG	Aktiviert/deaktiviert die Funktion DC-Haltung. DC-Haltung ist nicht möglich, wenn Parameter 99.04 = SCALAR eingestellt ist. Wenn sowohl der Sollwert als auch die Drehzahl unter den Wert des Parameters 21.05 abfallen, erzeugt der Frequenzumrichter keinen Sinusstrom mehr und beginnt mit der Einspeisung von Gleichstrom in den Motor. Der Stromwert wird im Parameter 21.06 eingestellt. Wenn der Drehzahl-Sollwert den Parameter 21.05 überschreitet, nimmt der Frequenzumrichter wieder den normalen Betrieb auf.	·
		DREHZAHLmotor Sollw. HALT. DREHZAHL	
		Hinweis: Die DC-Haltung ist nicht wirksam, wenn das Startsignal deaktiviert ist. Hinweis: Die Einspeisung von Gleichstrom in den Motor führt zur Erwärmung des Motors. Bei Anwendungen mit langer DC-Haltezeit empfiehlt es sich, fremdgekühlte Motoren einzusetzen. Bei langer Haltezeit kann die DC-Haltung nicht verhindern, dass sich die Motorwelle dreht, wenn der Motor konstant belastet wird.	
		Siehe Abschnitt <i>DC-Haltung</i> auf Seite 56.	
	NEIN	Inaktiv	0
21.05	JA DC HALT. DREHZAHL	Aktiv Definiert die Drehzahl für DC-Haltung. Siehe Parameter 21.04.	65535
	0 3000 U/min	Drehzahl in U/min	0 3000
21.06	DC HALT. STROM	Definiert den Strom für DC-Haltung. Siehe Parameter 21.04.	
	0 100%	Strom in Prozent des Motor-Nennstroms	0 100
21.07	FREIGABE FUNKTION	Dieser Parameter definiert, welcher Anhaltemodus bei Deaktivierung des Freigabesignals verwendet wird. Das Freigabesignal wird mit Parameter 16.01 aktiviert. Hinweis: Diese Einstellung hebt die normale Einstellung für den	
		Anhaltemodus auf (Parameter 21.03), wenn das Freigabesignal deaktiviert ist. WARNUNG! Wird das Freigabesignal erneut ausgegeben, läuft der Antrieb wieder an (wenn das Start-Signal anliegt).	
	STOPP RAMPE	Das Anwendungsprogramm hält den Antrieb entsprechend einer Verzögerungsrampe an, die in Parametergruppe 22 RAMPEN definiert wird.	1
	STOPP TRUDELN	Das Applikationsprogramm hält den Antrieb durch Abschalten der Spannungsversorgung für den Motor an (die IGBTs des Wechselrichters werden gesperrt). Der Motor trudelt bis zum Stillstand aus. WARNUNG! Wenn die Brems-Steuerungsfunktion eingeschaltet ist,	2
		hält des Anwendungsprogramm den Antrieb an Rampe geführt an und nutzt nicht die Option STOPP TRUDELN (siehe Parametergruppe42 MECH BREMSSTRG).	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	OFF2 STOP	Das Applikationsprogramm hält den Antrieb durch Abschalten der Spannungsversorgung für den Motor an (die IGBTs des Wechselrichters werden gesperrt). Der Motor trudelt bis zum Stillstand aus. Der Motor läuft nur dann wieder an, wenn das Freigabesignal aktiviert wurde und das Start-Signal anliegt (das Programm empfängt die/den ansteigende Flanke/Impuls des Start-Signals).	3
	OFF3 STOP	Das Anwendungsprogramm hält den Antrieb entsprechend einer Verzögerungsrampe an, die durch Parameter 22.07 definiert wird. Der Motor läuft nur dann wieder an, wenn das Freigabesignal aktiviert wurde und das Start-Signal anliegt (das Programm empfängt den Impuls des Start-Signals).	4
21.08	SKALAR FLISTART	Dieser Parameter aktiviert den fliegenden Start im Skalarregelungsmodus. Siehe Parameter 21.01 und 99.04.	
	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv	65535
21.09	STARTSPERRE FUNKT	Definiert den Einfluss des Eingangs Startsperre der RMIO-Karte auf den Betrieb des Frequenzumrichters.	
	OFF2 STOP	Frequenzumrichter läuft: 1 = normaler Betrieb. 0 = Stopp durch Austrudeln	1
		Frequenzumrichter gestoppt: 1 = Start zulässig. 0 = kein Start zulässig.	
		Neustart nach OFF2 STOP: Der Eingang ist wieder auf 1 gesetzt und der Frequenzumrichter empfängt den Impuls des Startsignals.	
	OFF3 STOP	Frequenzumrichter läuft: 1 = normaler Betrieb. 0 = Stopp an einer Rampe. Die Rampenzeit wird mit Parameter 22.07 EM STOP RAMPE definiert.	2
		Frequenzumrichter gestoppt: 1 = normaler Start. 0 = kein Start zulässig.	
		Neustart nach OFF3 STOP: Eingang Startverriegelung = 1 und der Frequenzumrichter empfängt den Impuls des Startsignals.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
21.10	NULLDREHZ VERZÖG	Definiert die Verzögerung für die Null-Drehzahl-Verzögerungsfunktion. Die Funktion eignet sich für Anwendungen, bei denen eine sanfter und schneller Neustart wichtig ist. Während der Verzögerung kennt der Frequenzumrichter die genaue Position des Läufers. Keine Nulldrehzahl-Verzögerung Mit Nulldrehzahl-Verzögerung Drehzahl Verzögerung Mull-Drehzahl Null-Drehzahl Verzögerfürfig Keine Nulldrehzahl-Verzögerung Der Frequenzumrichter erhält einen Stoppbefehl und verzögert entlang der Rampe. Wenn die Istdrehzahl des Motor den internen Grenzwert unterschreitet (als Null-Drehzahl-Verzögerung Der Frequenzumrichter erhält einen Stoppbefehl und verzögert entlang der Rampe. Wenn die Istdrehzahl des Motors unter einen internen Grenzwert fällt (als Null-Drehzahl bezeichnet), wird die Null-Drehzahl-Verzögerung aktiviert. Während der Verzögerung hält die Funktion den Drehzahlregler unter Spannung. Der Wechselrichter arbeitet, der Motor ist magnetisiert und der	
	0,0 60,0 s	Antrieb ist bereit für einen schnellen Start. Verzögerungszeit	10 = 1 s
22 RA		Beschleunigungs- und Verzögerungszeit. Siehe Abschnitt Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen auf Seite 58.	
22.01	AUSW. RAMPE	Wählt das aktive Beschleunigungszeit-Verzögerungszeit-Paar aus.	
	BESCHL/VERZ1	Beschleunigungszeit 1 und Verzögerungszeit 1 werden verwendet. Siehe Parameter 22.02 und 22.03.	1
	BESCHL/VERZ2	Beschleunigungszeit 2 und Verzögerungszeit 2 werden verwendet. Siehe Parameter 22.04 und 22.05.	2
	DI1	Auswahl des Beschleunigungszeit-Verzögerungszeit-Paars über Digitaleingang DI1. 0 = Beschleunigungszeit 1 und Verzögerungszeit 1 werden verwendet. 1 = Beschleunigungszeit 2 und Verzögerungszeit 2 werden verwendet.	3
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	5
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	6
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	7
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	8
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	9
	DI8	Siehe Auswahl DI1.	10
	DI9	Siehe Auswahl DI1.	11
	DI10	Siehe Auswahl DI1.	12

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	DI11	Siehe Auswahl DI1.	13
	DI12	Siehe Auswahl DI1.	14
	PAR 22.08&09	Mit den Parametern 22.08 und 22.09 vorgegebene Beschleunigungs- und Verzögerungszeit.	15
22.02	BESCHLEUN.ZEIT 1	Definiert die Beschleunigungszeit 1, d. h. die Zeit, die für eine Drehzahländerung von Null auf die Maximaldrehzahl erforderlich ist.	
		- Wenn der Drehzahl-Sollwert schneller ansteigt als die eingestellte Beschleunigung, folgt die Motordrehzahl der hier eingestellten Beschleunigungsrate.	
		- Wenn der Drehzahl-Sollwert langsamer ansteigt als die eingestellte Beschleunigung, folgt die Motordrehzahl dem Sollwert-Signal.	
		- Wenn die Beschleunigungszeit zu kurz eingestellt ist, verlängert der Frequenzumrichter automatisch die Beschleunigung, damit keine Betriebsgrenzwerte überschritten werden.	
	0,00 1800,00 s	Beschleunigungszeit	0 18000
22.03	VERZÖGER.ZEIT 1	Definiert die Verzögerungszeit, d. h. die Zeit, die für eine Änderung der Drehzahl von der maximalen Drehzahl (siehe Parameter 20.02) auf Null notwendig ist.	
		- Wenn der Drehzahl-Sollwert langsamer sinkt als die eingestellte Verzögerung, folgt die Motordrehzahl dem Sollwert-Signal.	
		- Wenn der Drehzahl-Sollwert schneller sinkt als die eingestellte Verzögerung, folgt die Motordrehzahl der hier eingestellten Verzögerungsrate.	
		- Wenn die Verzögerungszeit zu kurz eingestellt ist, verlängert der Frequenzumrichter automatisch die Verzögerung, damit keine Betriebsgrenzwerte überschritten werden. Falls Unsicherheit besteht, ob die Verzögerungszeit zu kurz ist, ist sicherzustellen, dass der DC-Überspannungsregler eingeschaltet ist (Parameter 20.05).	
		Hinweis: Wenn bei einer Anwendung mit einem hohen Massenträgheitsmoment eine kurze Verzögerungszeit erforderlich ist, muss der Frequenzumrichter mit einer elektrischen Bremse, z. B. einem Brems-Chopper und einem Bremswiderstand, ausgestattet sein.	
	0,00 1800,00 s	Verzögerungszeit	0 18000
22.04	BESCHLEUN.ZEIT 2	Siehe Parameter 22.02.	
	0,00 1800,00 s	Siehe Parameter 22.02.	0 18000
22.05	VERZÖGER.ZEIT 2	Siehe Parameter 22.03.	
	0,00 1800,00 s	Siehe Parameter 22.03.	0 18000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
22.06	KURVENFORM RAMPE	Dieser Parameter wählt die Form der Beschleunigungs-/Verzögerungsrampe aus.	
		Siehe auch Abschnitt Jogging auf Seite 82.	
	0,00 1000,00 s	0,00 s: Lineare Rampe. Geeignet für eine stetige Beschleunigung oder Verzögerung und für langsame Rampen.	0 100000
		0,01 1000,00 s: Die Rampe ist S-förmig. S-förmige Rampen eignen sich besonders für Fördereinrichtungen mit empfindlichen Lasten oder für andere Anwendungen, bei denen ein gleichmäßiger Übergang von einer Geschwindigkeit zur anderen erforderlich ist. Die S-Kurve besteht aus symmetrischen Kurven an beiden Enden der Rampe und einem linearen Teilstück in der Mitte.	
		Faustregel Das geeignete Verhältnis zwischen Zeit/Rampenform und Zeit/Beschleunigungsrampe beträgt 1/5. Drehzahl Lineare Rampe: Par. 22.06 = 0 s	
		S-förmige Rampe: Par. 22.08 > 0 s Par. 22.02 Par. 22.06	
22.07	NOTHALT RAMP ZEIT	Definiert die Zeit, innerhalb der der Frequenzumrichter gestoppt wird, wenn - der Frequenzumrichter einen Not-Halt-Befehl empfängt oder	
		- das Freigabesignal nicht abgeschaltet wird und die Freigabefunktion den Wert OFF3 hat (siehe Parameter 21.07).	
		Der Not-Halt-Befehl kann über ein Feldbus- oder ein optionales Not-Halt Modul ausgegeben werden. Weitere Informationen über das optionale Modul und die entsprechenden Einstellungen des Standard-Regelungsprogramms erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.	
	0,00 2000,00 s	Verzögerungszeit	0 200000
22.08	ZEIGER BESCHL	Wert von PAR 22.08&09 kann von Parameter 22.01 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	100 = 1 s
22.09	ZEIGER VERZ	Wert von PAR 22.08&09 kann von Parameter 22.01 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	100 = 1 s

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
23 DREH	ZAHLREGELUNG	Drehzahlregler-Größen. Die Parameter werden nicht angezeigt, wenn Parameter 99.04 = SCALAR eingestellt ist. Siehe Abschnitt <i>Abstimmung der Drehzahlregelung</i> auf Seite 59.	
23.01	REGLERVER- STÄRKUNG	Dieser Parameter legt die relative Verstärkung des Drehzahlreglers fest. Zu hohe Verstärkungswerte können zu Drehzahlschwingungen führen.	
		In der folgenden Abbildung wird das Ausgangssignal des Drehzahlreglers nach einem Sprunganstieg dargestellt, wenn die Regeldifferenz konstant bleibt	
		Verstärkung = K_p = 1 T_l = Integrationzeit = 0 T_D = Differenzialzeit = 0 Regelabweichung	
		Regler- ausgang = $K_p \cdot e$ Reglerausgang $e = Regelabweichung$ t	
	0,0 250,0	Verstärkung	0 25000
23.02	INTEGRATIONSZEIT	Definiert eine Integrationszeit für den Drehzahlregler. Die Integrationszeit legt fest, wie schnell sich das Ausgangssignal des Reglers ändert, wenn die Regeldifferenz konstant bleibt. Je kürzer die Integrationszeit ist, desto schneller wird die konstante Regeldifferenz ausgeglichen. Bei einer zu kurzen Integrationszeit wird die Regelung instabil. Die folgende Abbildung stellt den Drehzahlreglerausgang nach einer Regelabweichung dar, wenn diese konstant bleibt.	
		Reglerausgang $K_{p} \cdot e$ $Verstärkung = K_{p} = 1$ $T_{l} = Integrationszeit > 0$ $T_{D} = Differenzialzeit = 0$ $E = Regelabweichung$ t	
	0,01 999,97 s	Integrationszeit	10 999970

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
23.03	D - ZEIT	Definiert die D-Zeit für den Drehzahlregler. Die Differenzierung erhöht das Ausgangssignal des Reglers bei einer Änderung der Regeldifferenz. Je länger die D-Zeit ist, desto mehr wird der Drehzahlreglerausgang bei einer Änderung verstärkt. Wenn die D-Zeit auf Null eingestellt wird, arbeitet der Regler als Pl-Regler, andernfalls als PID-Regler. Durch die Differenzierung spricht die Regelung stärker auf Störeinflüsse an. Hinweis: Eine Änderung dieses Parameters empfiehlt sich nur dann, wenn ein Impulsgeber verwendet wird. Die folgende Abbildung stellt den Drehzahlreglerausgang nach einer Regelabweichung dar, wenn diese konstant bleibt.	
	0,0 9999,8 ms	D-Zeit-Wert.	1 = 1 ms
23.04	BESCHLEUN. KOM.	Definiert die D-Zeit für die Beschleunigungs- (Verzögerungs-) Kompensation. Um die Trägheit während der Beschleunigung zu kompensieren, wird der Differentialquotient des Sollwerts zum Ausgang des Drehzahlreglers addiert. Die Wirkungsweise der Differenzierung wird für Parameter 23.03 beschrieben. Hinweis: Als Faustregel sollte für diesen Parameter ein Wert zwischen 50 und 100 % der Summe der mechanischen Zeitkonstanten von Motor und angetriebener Maschine eingestellt werden. (Die Selbstoptimierung des Drehzahlreglers nimmt diese Einstellung automatisch vor, siehe Parameter 23.06.) In der folgenden Abbildung wird das Ansprechverhalten bei rampenförmiger Beschleunigung einer Last mit hoher Trägheit dargestellt. Ohne Beschleunigungskompensation Mit Beschleunigungskompensation **Ohne Beschleunigungskompensation Mit Beschleunigungskompensation - Drehzahl-Istwert	
	0,00 999,98 s	D-Zeit	0 9999

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
23.05	SCHLUPF VERSTÄRK	Definiert die Schlupfverstärkung für die Kompensation des Motorschlupfes. 100 % bedeutet volle Schlupfkompensation; 0 % bedeutet keine Schlupfkompensation. Die Standardwert ist 100 %. Es können auch andere Werte verwendet werden, falls trotz voller Schlupfkompensation ein statischer Drehzahlfehler festgestellt wird.	
		Beispiel: Dem Antrieb wird ein konstanter Drehzahlsollwert von 1000 U/min vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SLIP GAIN = 100 %), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 998 U/min. Die statische Drehzahlabweichung beträgt 1000 U/min - 998 U/min = 2 U/min. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden. Bei 106 % Verstärkung besteht keine statische Drehzahlabweichung mehr.	
	0.0 400.0%	Schlupfverstärkungswert.	0 400
23.06	SELBSTOPTIMIERU	Start der automatischen Abstimmung des Drehzahlreglers. Anweisung:	
	NG	- Den Motor mit einer Konstantdrehzahl zwischen 20 und 40 % der Nenndrehzahl laufen lassen.	
		- Parameter 23.06 auf JA einstellen.	
		Hinweis: Die Motorlast muss mit dem Motor gekoppelt sein.	
	NEIN	Keine Selbstoptimierung	0
	JA	Aktiviert die Selbstoptimierung des Drehzahlreglers. Automatische Rückkehr zu der Einstellung NEIN.	65535
23.07	DREHZ IST FILT ZEI	Einstellung der Zeitkonstante des Istdrehzahl-Filters, d. h. der Zeit, in der die Istdrehzahl 63 % der Nenndrehzahl erreicht hat.	
	01000000 ms	Zeitkonstante	1 = 1 ms
24		Größen der Drehmomentregelung.	
MOMI	ENTENREGELUNG	Nur sichtbar, wenn Parameter 99.02 = MOM REGELUNG und Parameter 99.04 = DTC eingestellt sind.	
24.01	MOMENTENRAMPE AUF	Definiert die Rampenzeit (aufwärts) für den Drehzahlsollwert.	
	0,00 120,00 s	Zeit, die der Sollwert benötigt, um von Null auf das Nenndrehmoment anzusteigen.	0 12000
24.02	MOMENTENRAMPE AB	Definiert die Rampenzeit (abwärts) für den Drehmoment-Sollwert.	
	0,00 120,00 s	Zeit, die der Sollwert benötigt, um vom Nenndrehmoment auf Null abzufallen.	0 12000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
25		Drehzahlbereiche, in denen der Frequenzumrichter nicht laufen darf. Siehe	
DREH	ZAHLAUSBLEND	Abschnitt Kritische Drehzahlen auf Seite 58.	
25.01	AUSW.KRIT.DREHZ.	Aktiviert/deaktiviert die Drehzahlausblendfunktion.	
		Beispiel: Ein Lüfter weist in dem Bereich 540 bis 1500 U/min und 1380 bis 1560 U/min Vibrationen auf. Damit der Frequenzumrichter die Vibration verursachenden Drehzahlbereiche überspringt:	
		- die Funktion Drehzahl ausblenden aktivieren,	
		- die kritischen Bereiche, wie in der folgenden Abbildung dargestellt einstellen.	
		Motordrehzahl (U/min) 1	
		Hinweis: Wenn Parameter 99.02 = PID REGELUNG ist, wird die Drehzahlausblendung nicht verwendet.	
	AUS	Inaktiv	0
	EIN	Aktiv.	65535
25.02	DREHZAHL 1 UNTEN	Definiert den maximalen Grenzwert für den kritischen Drehzahlbereich 1.	
	0 18000 U/min	Maximaler Grenzwert. Der Wert darf nicht über dem Höchstgrenzwert liegen (Parameter 25.03).	0 18000
		Hinweis:Wenn Parameter 99.04 = SCALAR eingestellt ist, ist die Einheit Hz.	
25.03	DREHZAHL 1 OBEN	Definiert den Höchstgrenzwert für den kritischen Drehzahlbereich 1.	
	0 18000 U/min	Oberer Grenzwert. Der Wert darf nicht unter dem Mindestgrenzwert liegen (Parameter 25.02).	0 18000
		Hinweis: Wenn Parameter 99.04 = SCALAR eingestellt ist, ist die Einheit Hz.	
25.04	DREHZAHL 2 UNTEN		
	0 18000 U/min	Siehe Parameter 25.02.	0 18000
25.05	DREHZAHL 2 OBEN	Siehe Parameter 25.03.	
	0 18000 U/min	Siehe Parameter 25.03.	0 18000
25.06	DREHZAHL 3 UNTEN		
	0 18000 U/min	Siehe Parameter 25.02.	0 18000
25.07	DREHZAHL 3 OBEN	Siehe Parameter 25.03.	
	0 18000 U/min	Siehe Parameter 25.03.	0 18000
26 MC	TORSTEUERUNG		
26.01	FLUX OPTIMIZATION	Aktiviert/deaktiviert die Funktion Flussoptimierung. Siehe Abschnitt Flussoptimierung auf Seite 57.	
		Hinweis: Die Funktion kann nicht verwendet werden, wenn Parameter 99.04 = SCALAR eingestellt ist.	
	NEIN	Inaktiv	0

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	JA	Aktiv	65535
26.02	FLUX BRAKING	Aktiviert/deaktiviert die Funktion Flussbremsung.	
		Hinweis: Die Funktion kann nicht verwendet werden, wenn Parameter 99.04 = SCALAR eingestellt ist. Siehe Abschnitt <i>Flussbremsung</i> auf Seite <i>56</i> .	
	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv	65535
26.03	IR COMPENSATION	Definiert die relative Erhöhung der Motorspannung bei Null-Drehzahl (IR-Kompensation). Die Funktion ist bei Anwendungen mit einem hohen Anlaufmoment nützlich, bei denen jedoch keine DTC-Motorregelung angewandt werden kann. In der untenstehenden Abbildung wird die IR-Kompensation dargestellt. Siehe Abschnitt IR-Kompensation bei einem Frequenzumrichter mit Skalarregelung auf Seite 61. Hinweis: Die Funktion kann nur verwendet werden, wenn Parameter 99.04 auf SCALAR eingestellt ist. U/UN (%) Relative Motorspannung. IR-Kompensation auf 15 % eingestellt. 100 % Relative Motorspannung. Feingestellt.	
	0 30%	Spannungserhöhung bei Null-Drehzahl in Prozent der Motor-Nennspannung	0 3000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
26.04	IR STEP-UP FREQ	Einstellung der Frequenz, bei der die Step-up-IR-Kompensation die IR-Kompensation der Scalar-Steuerung (26.03 IR COMPENSATION) erreicht. Bei Step-up-Applikationen wir die Spannungserhöhung genutzt, um ein höheres Losbrechmoment zu erzielen. Da bei 0 Hz keine Spannung in den Wandler gespeist werden kann, wird in Step-up-Applikationen eine spezielle IR-Kompensation genutzt. Die volle IR-Kompensation startet bei der Schlupf-Frequenz. Im folgenden Diagramm wird die Step-up-IR-Kompensation dargestellt. U/UN (%) 100% – 26.03 IR COMPENSATION f (Hz) 26.04 IR STEP-UP Feldschwächepunk FREQ t (FWP)	100 = 1
	050 Hz	Weitere Informationen enthält das Benutzerhandbuch Sinusfilter für ACS800 Frequenzumrichter [3AFE68445914].	
		Frequenz	
26.05	IR COMPENSATION	Dieser Parameter legt fest, ob der Motorfluss entsprechend einem kreisförmigen oder hexagonalen Schema im Feldschwächebereich des Frequenzbereichs gesteuert wird (über 50/60 Hz). Siehe Abschnitt Hexagonaler Motorfluss auf Seite 62.	
	AUS	Der Drehfluss-Vektor folgt einem kreisförmigen Schema. Die optimale Auswahl bei den meisten Anwendungen: Minimale Verluste bei konstanter Last. Das maximale momentane Drehmoment steht im Feldschwächebereich der Drehzahl nicht zur Verfügung.	0
	EIN	Der Motorfluss folgt unterhalb des Feldschwächepunkts (normalerweise 50 oder 60 Hz) einem kreisförmigen Schema und im Feldschwächebereich einem hexagonalen Schema. Optimale Auswahl bei Anwendungen, die im Feldschwächebereich der Drehzahl das maximale momentane Drehmoment benötigen. Die Verluste bei konstantem Betrieb sind höher als bei Wahl der Option NEIN.	65535
26.06	FLUSS SW ZEIGER	Wählt die Quelle für den Fluss-Sollwert oder stellt den Fluss-Sollwert ein.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04. Der Bereich des Flusses beträgt 25 140 %. Bei Konstantwert-Einstellungen sind 100 % = C.10000. Dieser Wert muss normalerweise nicht geändert werden.	100 = 1%

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
26.07	FLISTART STR SOLLW [%]	Einstellung des Stromsollwerts für den fliegenden Start (Start auf einen drehenden Motor), wenn kein Impulsgeber benutzt wird.	1 = 1%
		Wenn der fliegende Start fehlschlägt (d.h. der Frequenzumrichter erkennt nicht die Motordrehzahl 01.02 DREHZAHL): Mit DriveWindow die Signale von 01.02 DREHZAHL und 01.04 STROM überwachen und den Sollwert in Schritten von 5% erhöhen, bis die Funktion fliegender Start erfolgreich ist (d.h. der Frequenzumrichter kann das Signal 01.02 DREHZAHL erkennen).	
		Siehe auch Parameter 26.08 FLISTART VERZÖG.	
	0100 %	Wert in Prozent	
26.08	FLISTART VERZÖG	Definiert gemeinsam mit der Motorcharakteristik die Verzögerung, nach der die berechnete Drehzahl zu Beginn des fliegenden Starts an den Drehzahlsollwert-Rampenausgang durchgeschaltet wird. Den Verzögerungswert erhöhen, wenn der Motor in der falschen Richtung zu drehen beginnt, oder wenn der Motor mit dem falschen Drehzahlsollwert zu drehen beginnt.	1 = 1
		Siehe auch Parameter 26.07 FLISTART STR SOLLW [%].	
	060	Verzögerung	
26.09	FS METHODE	Aktivierung der Fluss-Korrektur bei niedrigen Frequenzen, < 3 Hz, wenn das Drehmoment 30 % übersteigt. Wirkt im motorischen und generatorischen Modus.	1 = 1
	1 = EIN	Aktiv	
	0 = AUS	Inaktiv	
27 BR	REMSCHOPPER	Steuerung des Brems-Choppers.	
27.01	BREMSCHOPPER	Aktiviert die Brems-Chopper-Steuerung.	
	STG	Hinweis: Wenn ein externer Chopper (z. B. NBRA-xxx) verwendet wird, muss der Parameter deaktiviert werden.	
	AUS	Inaktiv	0
	EIN	Aktiv. Hinweis: Es muss sichergestellt werden, dass der Brems-Chopper und der Widerstand installiert sind und die Überspannungsregelung abgeschaltet ist (Parameter 20.05).	65535
27.02	BC ÜBERLAST MELD	Aktiviert den Überlastschutz des Bremswiderstands. Die vom Benutzer einstellbaren Größen sind die Parameter 27.04 und 27.05.	
	NEIN	Inaktiv	0
	WARNUNG	Aktiv. Wenn der Frequenzumrichter eine Überlast erkennt, wird eine Warnmeldung ausgegeben.	1
	FEHLER	Aktiv. Wenn der Frequenzumrichter eine Überlast erkennt, stoppt er.	2
27.03	BREMS- WIDERSTAND	Einstellung des Widerstandswerts des Bremswiderstands. Der Wert dient dem Schutz des Brems-Choppers.	
	0,00 100,00 Ohm	Widerstandswert	0 100
27.04	THERM ZEITKON BW	Einstellung der thermischen Zeitkonstante des Bremswiderstands. Der Wert wird beim Überlastschutz verwendet. Siehe Parameter 27.02.	
		Bei Bremswiderständen des Typs SACE muss der Parameter auf 200 s eingestellt werden.	
		Bei Bremswiderständen des Typs SAFUR muss der Parameter auf 555 s eingestellt werden.	
	0.000 10000.000 s	Zeitkonstante	1 = 1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
27.05	MAX KONT BR LEIST	Einstellung der maximalen Dauerbremsleistung, die die Temperatur des Widerstandes auf den maximal zulässigen Wert erhöht. Der Wert wird beim Überlastschutz verwendet. Siehe Parameter 27.02.	
	0,00 10000 kW	Leistung	1 = 1
27.06	BC STRG MODUS	Auswahl des Steuermodus des Brems-Choppers.	
	GENER.MODUS	Chopperbetrieb ist zulässig, wenn die DC-Spannung den Bremsgrenzwert übersteigt, die Wechselrichterbrücke moduliert und der Motor Energie generiert und zum Frequenzumrichter leitet.	0
		Diese Einstellung sichert den Betrieb, wenn die DC-Zwischenkreisspannung wegen eines anormal hohen Einspeisespannungspegels ansteigt. Eine langfristig höhere Einspeisespannung würde den Chopper beschädigen.	
	DC-BUS-MODUS	Chopperbetrieb ist immer zulässig, wenn die DC-Spannung den Bremsgrenzwert übersteigt. Diese Einstellung wird in Applikationen verwendet, bei denen mehrere Wechselrichter an einen gemeinsamen Gleichspannungs-Zwischenkreis angeschlossen sind.	65535
		WARNUNG! Eine hohe Einspeisespannung erhöht die Zwischenkreisspannung über die Betriebsgrenze des Choppers. Wenn die Spannung für längere Zeit anormal hoch bleibt, wird der Brems-Chopper überlastet und beschädigt.	
	HLER- TIONEN	Programmierbare Schutzfunktionen	
30.01	AI <min function<="" td=""><td>Hiermit wird die Reaktion des Frequenzumrichters ausgewählt, wenn ein analoges Eingangssignal unter den eingestellten Mindestgrenzwert fällt.</td><td></td></min>	Hiermit wird die Reaktion des Frequenzumrichters ausgewählt, wenn ein analoges Eingangssignal unter den eingestellten Mindestgrenzwert fällt.	
		Hinweis: Die Mindesteinstellung des Analogeingangs muss auf 0,5 V (1 mA) eingestellt werden (siehe Parametergruppe 13 ANALOGEINGÄNGE).	
	FEHLER	Der Frequenzumrichter stoppt bei Fehler und der Motor trudelt aus.	1
	NEIN	Inaktiv	2
	KONST DRZ 15	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung AI < MIN FUNK (8110) aus und setzt die Drehzahl auf den mit Parameter 12.16 festgelegten Wert.	3
		WARNUNG! Es muss sichergestellt werden, dass bei Ausfall des Analogeingangssignals der Betrieb gefahrlos fortgesetzt werden kann.	
	LETZTE DREHZ	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung AI < MIN FUNK (8110) aus und fixiert die Drehzahl bei dem Wert, mit dem der Frequenzumrichter gearbeitet hat. Die Drehzahl wird anhand der über einen Zeitraum von 10 Sekunden ermittelten Durchschnittsdrehzahl festgelegt.	4
		WARNUNG! Es muss sichergestellt werden, dass bei Ausfall des Analogeingangssignals der Betrieb gefahrlos fortgesetzt werden kann.	
30.02	STEUERTAFEL FEHLT	Hiermit wird die Reaktion des Frequenzumrichters auf einen Ausfall der Kommunikation mit der Steuertafel ausgewählt.	
	FEHLER	Der Frequenzumrichter stoppt bei Fehler und der Motor trudelt aus.	1
	KONST DRZ 15	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnmeldung aus und stellt die Drehzahl auf die mit Parameter 12.16 festgelegte Drehzahl ein.	2
		WARNUNG! Es muss sichergestellt werden, dass bei Ausfall der Kommunikation mit der Steuertafel der Betrieb gefahrlos fortgesetzt werden kann.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	LETZTE DREHZ	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus und fixiert die Drehzahl bei dem Wert, mit dem der Frequenzumrichter gearbeitet hat. Die Drehzahl wird anhand der über einen Zeitraum von 10 Sekunden ermittelten Durchschnittsdrehzahl festgelegt.	3
		WARNUNG! Es muss sichergestellt werden, dass bei Ausfall der Kommunikation mit der Steuertafel der Betrieb gefahrlos fortgesetzt werden kann.	
30.03	EXT. FEHLER	Hiermit wird eine Schnittstelle für ein externes Fehlersignal ausgewählt. Siehe Abschnitt <i>Externer Fehler</i> auf Seite 62.	
	NEIN	Inaktiv	1
	DI1	Meldung eines externen Fehlers über Digitaleingang DI1. 0: Auslösung aufgrund eines Fehlers. Motor trudelt aus. 1: Kein externer Fehler.	2
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	5
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	6
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	7
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	8
	DI8	Siehe Auswahl DI1.	9
	DI9	Siehe Auswahl DI1.	10
	DI10	Siehe Auswahl DI1.	11
	DI11	Siehe Auswahl DI1.	12
	DI12	Siehe Auswahl DI1.	13
30.04	THERM.MOTOR- SCHUTZ	Hiermit wird die Reaktion des Frequenzumrichters angewählt, wenn durch die mit Parameter 30.05 festgelegte Funktion eine Übertemperatur des Motors erkannt wird. Siehe Abschnitt <i>Thermischer Motorschutz</i> auf Seite 63.	
	FEHLER	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus, wenn die Temperatur den Wert für die Warnung (95 % des zulässigen Maximalwertes) überschreitet. Der Frequenzumrichter stoppt, wenn die Temperatur den Fehlerwert (100 % des zulässigen Maximalwertes) überschreitet.	1
	WARNUNG	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus, wenn die Temperatur den Wert für die Warnung (95 % des zulässigen Maximalwertes) überschreitet.	2
	NEIN	Inaktiv	3

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
30.05	WAHL MOTORSCHUTZ	Wählt die Art des thermischen Schutzes für den Motor aus. Bei Erkennung einer Übertemperatur reagiert der Frequenzumrichter so, wie mit Parameter 30.04 eingestellt wurde.	
	DTC	Der Schutz basiert auf einem berechneten thermischen Motormodell. Der Berechnung werden folgende Annahmen zugrunde gelegt:	1
		Der Motor hat die berechnete Temperatur (Wert von Par. 01.37 MOT TEMP BERECHN, der beim Abschalten gespeichert wurde), wenn der Frequenzumrichter eingeschaltet wird. Beim ersten Einschalten der Spannungsversorgung weist der Motor die Umgebungstemperatur (30 °C) auf.	
		- Der Motor erwärmt sich bei Betrieb oberhalb der Lastkurve und kühlt bei Betrieb unterhalb der Kurve ab.	
		- Die Motortemperatur nimmt ab, wenn der Motor im Bereich unterhalb der Kurve arbeitet. Dies gilt nur, wenn der Motor überhitzt ist.	
		- Die Motorzeitkonstante ist eine ungefährer Wert für einen Standard- Käfigläufermotor mit Selbstkühlung.	
		Eine Feinabstimmung des Modells kann mit Parameter 30.07 erfolgen.	
		Hinweis: Das Modell kann nicht auf Hochleistungsmotoren angewandt werden (Parameter 99.06 ist größer als 800 A).	
		warnung! Das Modell schützt den Motor nicht, wenn er aufgrund von Staub und Schmutzablagerungen nicht richtig abkühlt.	
	BENUTZERWAHL	Der Schutz basiert auf einem benutzerdefinierten thermischen Motormodell, dem folgende Annahmen zugrunde liegen:	2
		Der Motor hat die berechnete Temperatur (Wert von Par. 01.37 MOT TEMP BERECHN, der beim Abschalten gespeichert wurde), wenn der Frequenzumrichter eingeschaltet wird. Beim ersten Einschalten der Spannungsversorgung weist der Motor die Umgebungstemperatur (30 °C) auf.	
		- Der Motor erwärmt sich bei Betrieb oberhalb der Lastkurve über die Nenntemperatur hinaus und kühlt bei Betrieb unterhalb der Kurve ab.	
		- Die Motortemperatur nimmt ab, wenn der Motor im Bereich unterhalb der Kurve arbeitet. Dies gilt nur, wenn der Motor überhitzt ist.	
		Das benutzerdefinierte thermische Modell verwendet die Motorzeitkonstante (Parameter 30.06) und die Motorlastkurve (Parameter 30.07, 30.08 und 30.09). Eine Einstellung durch den Benutzer wird normalerweise nur dann benötigt, wenn die Umgebungstemperatur von der für den Motor angegebenen normalen Betriebstemperatur abweicht.	
		warnung! Das Modell schützt den Motor nicht, wenn er aufgrund von Staub und Schmutzablagerungen nicht richtig abkühlt.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung		FB-Entspr.
	THERMISTOR	Der thermische Motorschutz wird über Digita Thermistor im Motor oder ein Trennkontakt i muss an Digitaleingang DI6 angeschlossen die Zustände von DI6 wie folgt:	nnerhalb eines Thermistorrelai	-
		DI6 Status (Thermistorwiderstand)	Temperatur	
		1 (0 1,5 kOhm)	Normal	
		0 (4 kOhm oder höher)	Übertemperatur	
		WARNUNG! Gemäß IEC 664 ist für Motorthermistors an den Digitaleing Isolation zwischen den spannungsfidem Thermistor erforderlich. Eine verstärkte und Luftstrecke von 8 mm (400/500 V Wech der Thermistor nicht der Vorschrift, sind die Frequenzumrichters gegen Berührung zu somuss eingebaut werden, um den Thermistor isolieren. WARNUNG! Digitaleingang DI6 kar Verwendung vorgesehen werden. Äbevor Sie THERMISTOR auswähle sicher, dass der Digitaleingang DI6 von kein In der folgenden Abbildung werden die Ansc Thermistor dargestellt. Motorseitig sollte der Kondensator geerdet werden. Ist das nicht rangeschlossen werden. Alternative 1	gang eine doppelte oder verstär ührenden Teilen des Motors und Isolation beinhaltet eine Kriec iselstromausrüstung). Entsprich übrigen Ein- und Ausgänge de chützen, oder ein Thermistorrel r von dem Digitaleingang zu nn auch für eine andere Andern Sie diese Einstellungen n. Mit anderen Worten: Stellen iem Parameter gewählt ist. chlussalternativen für den	nd ch- ht es lais
		RMIC 6 7	D-Karte, X22 DI6 +24 VDC	
		Alternative 2 RMIC	O-Karte, X22	
		Motor = 10 nF	DI6 +24 VDC	
		Hinweis: Wenn der Nennstrom des Motors berechneten Modells das benutzerdefinierte und der Benutzer muss die Parameter 30.06 definieren.	thermische Modell verwendet	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
30.06	MOTOR THERM ZEIT	Legt die thermische Zeitkonstante für das benutzerdefinierte thermische Modell fest (siehe Auswahl USER MODE von Parameter 30.05). **Motor-last** 100 %** Temperatur** 100 %** 63 %* Thermische Motorzeitkonstante**	
	256,0 9999,8 s	Zeitkonstante	256 9999
30.07	MOTORLASTKURVE	Definiert die Lastkurve zusammen mit den Parametern 30.08 und 30.09. Die Lastkurve wird im benutzerdefinierten thermischen Modell verwendet (siehe Auswahl USER MODE von Parameter 30.05). /// _N /	
	50.0 150.0%	Zulässige Dauermotorbelastung in Prozent des Motor-Nennstroms.	50 150
30.08	STILLSTANDSLAST	Definiert die Lastkurve zusammen mit den Parametern 30.07 und 30.09.	
	25.0 150.0%	Zulässige Dauermotorbelastung bei Null-Drehzahl in Prozent des Motor- Nennstroms	25 150
30.09	KNICKPUNKT	Definiert die Lastkurve zusammen mit den Parametern 30.07 und 30.08.	
	1,0 300,0 Hz	Ausgang des Frequenzumrichters bei 100 % Last	100 30000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
30.10	BLOCKIER FUNKTION	Wählt die Reaktion des Frequenzumrichters bei einer Blockierung des Motors aus. Der Schutz wird aktiviert, wenn:	
		- das Motormoment sich an der Blockiergrenze befindet (Einstellungen der Parameter 20.03, 20.13 und 20.14).	
		- Die Ausgangsfrequenz liegt unterhalb des mit 30.11 eingestellten Wertes.	
		- Die darüber liegenden Bedingungen waren für eine längere Zeit als die mit Parameter 30.12 festgelegte Dauer aktiv.	
		Hinweis: Die Blockiergrenze wird durch den internen Stromgrenzwert 03.04TORQ_INV_CUR_LIM begrenzt.	
		Siehe Abschnitt Blockierschutz auf Seite 64.	
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet ab.	1
	WARNUNG	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus. Die Anzeige verschwindet nach der Hälfte der durch Parameter 30.12 eingestellten Zeit.	2
	NEIN	Schutz ist nicht aktiv.	3
30.11	BLOCK FREQ.HOCH	Dieser Parameter stellt den Frequenzgrenzwert für die Blockierfunktion ein. Siehe Parameter 30.10.	
	0,5 50,0 Hz	Blockierfrequenz	50 5000
30.12	BLOCKIERZEIT	Dieser Parameter stellt die Zeit für die Blockierfunktion ein. Siehe Parameter 30.10.	
	10,00 400,00 s	Blockierzeit	10 400
30.13	UNTERLASTFUNKTI ON	Hiermit wird die Reaktion des Frequenzumrichters auf Unterlast angewählt. Der Schutz wird aktiviert, wenn:	
		- das Motormoment unter die mit Parameter 30.15 gewählte Lastkurve fällt,	
		- die Ausgangsfrequenz höher als 10 % der Nennfrequenz ist und	
		- die oben genannten Bedingungen für eine längere Zeit als die mit Parameter 30.14 festgelegte Dauer aktiv waren.	
		Siehe Abschnitt <i>Unterlastschutz</i> auf Seite 64.	
	NEIN	Schutz ist nicht aktiv.	1
	WARNUNG	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus.	2
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet ab.	3
30.14	UNTERLAST ZEIT	Zeitbegrenzung für die Unterlast-Funktion. Siehe Parameter 30.13.	
	0 600 s	Unterlastzeit	0 600

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
30.15	UNTERLAST KURVE	Auswahl der Lastkurve für die Unterlastfunktion. Siehe Parameter 30.13.	
		$T_{\text{M}}/T_{\text{N}}$ (%) $100 - T_{\text{N}} = \text{Motor-Nennmoment}$ $T_{\text{N}} = \text{Motor-Nennfrequenz}$ $80 - T_{\text{N}} = \text{Motor-Nennfrequenz}$ $60 - T_{\text{N}} = \text{Motor-Nennfrequenz}$ $20 - T_{\text{N}} = \text{Motor-Nennfrequenz}$	
	1 5	$f_{ m N}$ 2,4 * $f_{ m N}$	1 5
30.16	MOTORPHASE	Aktiviert die Funktion zur Überwachung auf Ausfall der Motorphase.	1 5
30.16	FEHLT	Siehe Abschnitt <i>Ausfall der Motorphase</i> auf Seite 64.	
	NEIN	Inaktiv	0
	FEHLER	Aktiv. Der Frequenzumrichter schaltet ab.	65535
30.17	ERDSCHLUSS	Dieser Parameter legt die Reaktion des Frequenzumrichters fest, wenn ein Erdschluss im Motor oder im Motorkabel erkannt wird. Siehe Abschnitt <i>Erdschluss-Schutz</i> auf Seite <i>65</i> . Hinweis: Bei parallel geschalteten Wechselrichtermodulen (ACS800 Multidrive und große ACS800-07 Einheiten) ist nur die Auswahl FEHLER zulässig.	
	WARNUNG	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus.	0
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet ab.	65535
30.18	KOMM FEHL FUNK	Legt die Reaktion des Frequenzumrichters auf einen Ausfall der Feldbus- Kommunikation fest, d. h. wenn der Frequenzumrichter keinen Hauptsollwert- Datensatz oder keinen Hilfssollwert-Datensatz empfängt. Die Zeitverzögerungen werden mit den Parametern 30.19 und 30.21 festgelegt.	
	FEHLER	Schutz ist aktiv. Der Frequenzumrichter stoppt bei Fehler und der Motor trudelt aus.	1
	NEIN	Schutz ist nicht aktiv.	2
	KONST DRZ 15	Schutz ist aktiv. Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus und setzt die Drehzahl auf den mit Parameter 12.16 festgelegten Wert. WARNUNG! Es ist sicherzustellen, dass auch bei Ausfall der Kommunikation ein sicherer Betrieb möglich ist.	3
	LETZTE DREHZ	Schutz ist aktiv. Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus und fixiert die Drehzahl bei dem Wert, mit dem der Frequenzumrichter gearbeitet hat. Die Drehzahl wird anhand der über einen Zeitraum von 10 Sekunden ermittelten Durchschnittsdrehzahl festgelegt. WARNUNG! Es ist sicherzustellen, dass auch bei Ausfall der Kommunikation ein sicherer Betrieb möglich ist.	4

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
30.19	KOMM. AUFALL-ZEIT	Definiert die Zeitverzögerung für die Überwachung des Hauptsollwert- Datensatzes. Siehe Parameter 30.18.	
	0,1 60,0 s	Verzögerungszeit	10 6000
30.20	KOMM. FEHL. RO/AO	Wählt die Funktion des vom Feldbus gesteuerten Relaisausgangs und des Analogausgangs bei einer Unterbrechung der Datenübertragung aus. Siehe die Gruppen 14 RELAISAUSGÄNGE und 15 ANALOGAUSGÄNGE sowie Kapitel <i>Feldbussteuerung</i> . Die Verzögerungszeit für die Überwachungsfunktion wird mit Parameter 30.21 angegeben.	
	NULL	Der Relaisausgang ist zurückgesetzt. Der Analogausgangs wird auf Null gesetzt.	0
	LETZTER WERT	Der Relaisausgang behält den letzten Status vor dem Ausfall der Kommunikation bei. Der Analogausgang gibt den letzten Wert vor Ausfall der Kommunikation an.	65535
		WARNUNG! Nach der Wiederherstellung der Datenübertragung werden die Relais- und Analogausgänge sofort aktualisiert, die Fehlermeldung jedoch nicht zurückgesetzt.	
30.21	HILFSDAT.SATZ T-OUT	Definiert die Verzögerungszeit für die Überwachung des Hilfssollwert- Datensatzes. Siehe Parameter 30.18. Der Antrieb aktiviert 60 Sekunden nach dem Einschalten automatisch die Überwachungsfunktion, wenn der Wert ungleich Null ist.	
		Hinweis: Die Verzögerung gilt auch für die mit Parameter 30.20 festgelegte Funktion.	
	0,0 60,0 s	Verzögerung. 0,0 s = Die Funktion ist nicht aktiv.	0 6000
30.22	IO KONFIG FUNK	Bestimmt die Reaktion des Frequenzumrichters, wenn ein optionaler Eingangs- oder Ausgangskanal als Signalschnittstelle gewählt wurde, die Kommunikation mit dem entsprechenden analogen oder digitalen E/A-Erweiterungsmodul jedoch nicht gemäß Parametergruppe 98 OPTIONSMODULE eingestellt wurde.	
		Beispiel: Die Überwachungsfunktion wird aktiviert, wenn Parameter 16.01 auf DI7, jedoch 98.03 auf NO eingestellt ist.	
	NEIN	Inaktiv	1
	WARNUNG	Aktiv. Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus.	2
30.23	GRENZWERTALARM	Aktiviert/deaktiviert die Grenzwertalarme WR STROMBERGR, DC SOPG BEGR, MOTSTROMBEGR, MOTMOM-BEGR und/oder MOTLEIS-BEGR. Weitere Einzelheiten hierzu siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> .	
	0255	Dezimalwert. Standardmäßig sind keine Alarme aktiv, d. h. der Parameterwert ist 0. Bit 0 INV_CUR_LIM_IND Bit 1 DC_VOLT_LIM_IND Bit 2 MOT_CUR_LIM_IND Bit 3 MOT_TORQ_LIM_IND Bit 4 MOT_POW_LIM_IND	-
		Beispiel: Wenn der Parameterwert auf 3 gesetzt wird (Werte von Bit 0 und Bit 1 sind 1), sind die Alarme WR STROMBERGR und DC SOPG BEGR aktiv.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
31		Automatische Fehlerrücksetzung.	
AUTO	M.RÜCKSETZEN	Eine automatische Rücksetzung ist nur bei bestimmten Fehlertypen und bei Aktivierung der automatischen Rücksetzung für diesen Fehlertyp möglich.	
		Die automatische Rücksetzfunktion ist nicht betriebsbereit, wenn sich der Frequenzumrichter im Modus Tastatursteuerung befindet (auf der Steuertafel wird L angezeigt). Siehe Abschnitt Automatische Rücksetzungen auf Seite 68.	
31.01	ANZ.	-	
31.01	WIEDERHOLUNG	Definiert die Anzahl der automatischen Fehlerrücksetzungen, die der Frequenzumrichter innerhalb der mit Parameter 31.02 festgelegten Zeitspanne durchführt.	
	0 5	Anzahl der automatischen Rücksetzungen	0
31.02	WIEDERHOLUNGSZ EIT	Definiert die Zeit für die automatische Fehlerrücksetzung. Siehe Parameter 31.01.	
	1,0 180,0 s	Zulässige Rücksetzzeit	100 18000
31.03	VERZÖGERUNGSZE IT	Definiert die Zeit, für die der Frequenzumrichter nach Auftreten eines Fehlers wartet, bevor der Versuch einer automatischen Rücksetzung unternommen wird. Siehe Parameter 31.01.	
	0,0 3,0 s	Verzögerung der Rücksetzung	0 300
31.04	ÜBERSTROM	Aktiviert/deaktiviert die automatische Rücksetzung bei Überstromfehler.	
	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv	65535
31.05	ÜBERSPANNUNG	Aktiviert/deaktiviert die automatische Rücksetzung bei einem Überspannungsfehler im Zwischenkreis.	
	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv	65535
31.06	UNTERSPANNUNG	Aktiviert/deaktiviert die automatische Rücksetzung bei einem Unterspannungsfehler im Zwischenkreis.	
	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv	65535
31.07	ANALOGSIG. <min< td=""><td>Aktiviert/deaktiviert die automatische Rücksetzung bei einem ANALOGSIGNAL <min-fehler (analoges="" dem="" eingangssignal="" mindestwert).<="" td="" unter="" zulässigen=""><td></td></min-fehler></td></min<>	Aktiviert/deaktiviert die automatische Rücksetzung bei einem ANALOGSIGNAL <min-fehler (analoges="" dem="" eingangssignal="" mindestwert).<="" td="" unter="" zulässigen=""><td></td></min-fehler>	
	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv.	65535
		WARNUNG! Der Frequenzumrichter kann auch nach einer langen Wartezeit erneut starten, wenn das Analogsignal wieder anliegt. Es muss sichergestellt werden, dass diese Funktion nicht zu einer Gefährdung führt.	
31.08	ISU	Aktiviert/deaktiviert die automatische Rücksetzung des Fehlers NETZW.RICHT (FF51) (Fehlermeldung des Netzwechselrichters).	
	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv	65535

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
32 ÜB	ERWACHUNG	Überwachungsgrenzen. Ein Relaisausgang kann zur Anzeige von Grenzwertverletzungen verwendet werden. Siehe Abschnitt <i>Überwachung</i> auf Seite <i>68</i> .	
32.01	DREHZAHL 1 FKT	Aktiviert/deaktiviert die Drehzahlüberwachungsfunktion und stellt die Art der Grenzwertüberwachung ein.	
	NEIN	Die Überwachungsfunktion wird nicht benutzt.	1
	UNTERGRENZE	Die Überwachung spricht an, wenn der Wert unter den Grenzwert fällt.	2
	OBERGRENZE	Die Überwachung spricht an, wenn der Wert den oberen Grenzwert überschreitet.	3
	ABS U GRENZE	Die Überwachung spricht an, wenn der Wert unter dem eingestellten Grenzwert liegt. Der Grenzwert wird für beide Drehrichtungen überwacht. Das Prinzip wird in der folgenden Abbildung dargestellt. Drehzahl/U/min ABS U GRENZE O ADD H. ODENZE	4
32.02	DREHZAHL 1 GRENZE		
	- 18000 18000 U/ min	Grenzwert	- 18000 18000
32.03	DREHZAHL 2 FKT	Siehe Parameter 32.01.	
	NEIN	Siehe Parameter 32.01.	1
	UNTERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	2
	OBERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	3
	ABS U GRENZE	Siehe Parameter 32.01.	4
32.04	DREHZAHL 2 GRENZE	Siehe Parameter 32.01.	
	- 18000 18000 U/ min	Siehe Parameter 32.01.	- 18000 18000
32.05	STROMFUNKTION	Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Überwachung des Motorstroms und legt die Art der Grenzwertüberwachung fest.	
	NEIN	Siehe Parameter 32.01.	1
	UNTERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	2
	OBERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	3
32.06	STROMGRENZE	Definiert den Grenzwert für die Überwachung des Motorstroms (siehe Parameter 32.05).	
	0 1000 A	Grenzwert	0 1000
32.07	DREHMOMENT 1 FKT	Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Überwachung des Motormoments und legt die Art der Grenzwertüberwachung fest.	
	NEIN	Siehe Parameter 32.01.	1
	UNTERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	2
	OBERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	3
32.08	DREHMOM. 1 GRENZE	Definiert den Grenzwert für die Überwachung des Motormoments (siehe Parameter 32.07).	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	-600 600%	Grenzwert des Motor-Nennmoments in Prozent	-6000 6000
32.09	DREHMOMENT 2 FKT	Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Überwachung des Motormoments und legt die Art der Grenzwertüberwachung fest.	
	NEIN	Siehe Parameter 32.01.	1
	UNTERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	2
	OBERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	3
32.10	DREHMOM. 2 GRENZE	Definiert den Grenzwert für die Überwachung des Motormoments (siehe Parameter 32.09).	
	-600 600%	Grenzwert des Motor-Nennmoments in Prozent	-6000 6000
32.11	SOLLWERT 1 FKT	Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Überwachung des externen Sollwerts SOLLW1 und legt die Art der Grenzwertüberwachung fest.	
	NEIN	Siehe Parameter 32.01.	1
	UNTERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	2
	OBERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	3
32.12	SOLLWERT 1 GRENZE	Definiert den Grenzwert für die Überwachung von SOLLW1 (siehe Parameter 32.11).	
	0 18000 U/min	Grenzwert	0 18000
32.13	SOLLWERT 2 FKT	Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Überwachung des externen Sollwerts SOLLW2 und legt die Art der Grenzwertüberwachung fest.	
	NEIN	Siehe Parameter 32.01.	1
	UNTERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	2
	OBERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	3
32.14	SOLLWERT 2 GRENZE	Definiert den Grenzwert für die Überwachung von SOLLW 2 (siehe Parameter 32.13).	
	0 600%	Grenzwert	0 6000
32.15	ISTWERT 1 FKT	Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Überwachung der Größe ISTWERT 1 des Prozess-PID-Reglers und legt die Art der Grenzwertüberwachung fest.	
	NEIN	Siehe Parameter 32.01.	1
	UNTERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	2
	OBERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	3
32.16	ISTWERT 1 GRENZE	Definiert die Überwachung von ISTW 1 (siehe Parameter 32.15).	
	0 200%	Grenzwert	0 2000
32.17	ISTWERT 2 FKT	Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Überwachung der Größe ISTWERT 2 des Prozess-PID-Reglers und legt die Art der Grenzwertüberwachung fest.	
	NEIN	Siehe Parameter 32.01.	1
	UNTERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	2
	OBERGRENZE	Siehe Parameter 32.01.	3
32.18	ISTWERT 2 GRENZE	Definiert die Überwachung von ISTW 2 (siehe Parameter 32.17).	
	0 200%	Grenzwert	0 2000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
33 INF	FORMATIONEN	Programmversionen, Testdatum	
33.01	SOFTWARE- VERSION	Dieser Parameter zeigt den Typ und die Version des im Frequenzumrichter installierten Firmware-Pakets/Anwendungsprogramms an. Hinweis: Diese Parametereinstellung kann vom Benutzer nicht geändert werden	
		Schlüssel der Programmversion:	
		Produktreihe A = ACS800 Produkt S = ACS800 Standard Firmware-Version 7xyx = Version 7.xyx	
33.02	APPL.PROG VERSION	Zeigt den Typ und die Version des Anwendungsprogramms an. Hinweis: Diese Parametereinstellung kann vom Benutzer nicht geändert werden	
		Schlüssel der Programmversion: ASAXXXXX Produktserie A = ACS800 Produkt S = ACS800 Standard Firmwaretyp A = Anwendungsprogramm Firmware-Version 7xyx = Version 7.xyx	
33.03	TEST DATUM	Zeigt das Testdatum an. Hinweis: Diese Parametereinstellung kann vom Benutzer nicht geändert werden	
		Datum im Format TT.MM.JJ (Tag, Monat, Jahr)	-
33.04	KARTENTYP	Anzeige des Typs der Regelungseinheit. Hinweis: RMIO-1x-Karten besitzen andere FLASH-Speicher-Chips als Karten des Typs RMIO-0x. Die Software-Version ASXR7300 oder höher arbeitet nur mit Karten des Typs RMIO-1x.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
34 PR	OZESSWERT	- Benutzervariable und -einheit	
		- Filter für Istwertsignale zu Drehzahl und Drehmoment	
		- Rücksetzung der Zählerlaufzeit	
34.01	SKALIERUNG	Skaliert die gewählte Frequenzumrichtergröße auf die gewünschte benutzerdefinierte Größe, die als Istwertsignal 01.01 gespeichert wird. Das untenstehende Diagramm veranschaulicht die Verwendung der Parameter, mit deren Hilfe das Istwertsignal 01.01 definiert wird. PARAMETERTABELLE 00.00 Auswahl 34.01 Auswahl NEIN Einheit des Istwertsignals 01.01	
	0.00100000.00%	Skalierungsfaktor	0100000
34.02	EINHEIT	Dieser Parameter legt die Einheit der Prozessgröße fest. Siehe Parameter 34.01.	
	NEIN	Keine Einheit ausgewählt.	1
	U/min	Umdrehungen pro Minute	2
	%	Prozent	3
	m/s	Meter pro Sekunde	4
	A	Ampere	5
	V	Volt	6
	Hz	Hertz	7
	S	Sekunde	8
	h	Stunde	9
	kh	Kilostunde	10
	С	Celsius	11
	lft	Pounds pro Fuß	12
	mA	Milliampere	13
	mV	Millivolt	14
	kW	Kilowatt	15
	W	Watt	16
	kWh	Kilowattstunde	17
	F	Fahrenheit	18
	HP	PS	19
	MWh	Megawattstunde	20

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	m3h	Kubikmeter pro Stunde	21
	l/s	Liter pro Sekunde	22
	Bar	Bar	23
	kPa	Kilopascal	24
	GPM	Gallonen pro Minute	25
	PSI	Pfund pro Quadratzoll	26
	CFM	Kubikfuß pro Minute	27
	ft	Fuß	28
	MGD	MGD (Millionen Gallonen pro Tag)	29
	iHg	Zoll Quecksilber	30
	FPM	Fuß pro Minute	31
	lbs	pound (Pfund, engl. Maß)	32
34.03	SEL PROZESS VAR	Dieser Parameter legt die Antriebsdrehzahl fest, die zur gewünschten Prozessgröße skaliert werden soll. Siehe Parameter 34.01.	
	0 9999	Parameterindex	0 9999
34.04	DREHZ FILT ZEIT	Einstellung einer Filterzeitkonstante für Istwertsignal 01.02 DREHZAHL. Die Zeitkonstante wirkt sich auf alle Funktionen aus, in denen das Signal DREHZAHL verwendet wird. Der Drehzahl-Istwert wird z. B. für die Drehzahlüberwachung (Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG) als analoger Ausgangswert (Gruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE) verwendet oder als Istwertsignal für die Anzeige auf der Steuertafel oder dem PC-Bildschirm.	
	0 20000 ms	Gefiltertes Signal Gefiltertes Signal Gefiltertes Signal T = Filtereingang (Sprung) O = I · (1 - e ^{-t/T}) I = Filtereingang (Sprung) O = Filterausgang t = Zeit T = Filterzeitkonstante	0 20000
34.05	MOM IST FILT ZEIT	Definiert eine Filterzeit für das Istwertsignal Drehmoment (Istwertsignal 01.05). Beeinflusst auch die Drehmomentüberwachung (Parameter 32.07 und 32.09) und das an einem Analogausgang abgelesene Drehmoment.	
	0 20000 ms	Filterzeitkonstante Ungefiltertes Signal O = I · (1 - e ^{-t/T}) I = Filtereingang (Sprung) O = Filterausgang t = Zeit T = Filterzeitkonstante	0 20000
34.06	RESET BETR.ZEIT	Setzt den Laufzeitzähler des Motors zurück (Istwertsignal 01.43).	
	NEIN	Keine Rücksetzung.	0
	JA	Rücksetzung. Der Zähler beginnt wieder bei Null.	65535

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
35 MO	T TEMP MESS	Motortemperaturmessung. Funktionsbeschreibung siehe Abschnitte Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A auf Seite 74 und Messung der Motortemperatur über die analoge E/A-Erweiterung auf Seite 76.	
35.01	MOT 1 TEMP AI1 AUSW	Dieser Parameter aktiviert die Temperaturmessung für Motor 1 und wählt den Sensortyp aus. Hinweis: Wird ein optionales Analog-E/A-Erweiterungsmodul RAIO für die	
		Temperaturmessung verwendet und 35.01 MOT 1 TEMP Al1 AUSW und/oder 35.04 MOT 2 TEMP Al2 AUSW werden auf 1xPT100 eingestellt, muss der Signalbereich des analogen Erweiterungsmoduls auf 02 V (anstatt 010 V) mit DIP-Schaltern eingestellt werden.	
	NICHT BENUTZ	Die Funktion ist nicht aktiv.	1
	1xPT100	Die Funktion ist aktiv. Die Temperatur wird mit einem Pt 100-Sensor gemessen. Der Analogausgang AO1 speist den Sensor mit Konstantstrom. Der Widerstand des Sensors steigt mit der Motortemperatur in dem Maße, wie die am Sensor liegende Spannung an. Die Temperaturmessfunktion liest die Spannung über einen Analogeingang Al1 ab und wandelt sie in Grad Celsius um.	2
	2XPT100	Die Funktion ist aktiv. Die Temperatur wird mit zwei Pt 100-Sensoren gemessen. Siehe Auswahl 1xPT100.	3
	3XPT100	Die Funktion ist aktiv. Die Temperatur wird mit drei Pt 100-Sensoren gemessen. Siehe Auswahl 1xPT100.	4
	13 PTC	Die Funktion ist aktiv. Die Temperatur wird mit Hilfe von ein bis drei PTC-Sensoren oder ein bis drei KTY84-1xx Silikon-Temperatursensoren überwacht. Der Analogausgang AO1 speist den/die Sensor(en) mit Konstantstrom. Der Widerstand des Sensors steigt sprunghaft an, wenn die Temperatur den Temperatursollwert (<i>T</i> _{ref}) überschreitet, ebenso die am Widerstand anliegende Spannung. Die Temperaturmessfunktion liest die Spannung über einen Analogeingang Al1 ab und wandelt sie in Ohm um. In der Abbildung werden typische Widerstandswerte des PTC-Sensors in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur des Motors dargestellt.	5
		Temperatur Widerstand	
		Normal 0 1,5 kOhm Zu hoch ≥ 4 kOhm	
		100	
35.02	M1 TEMP WARN GREN	Legt die Alarmgrenze für die Temperaturmessung von Motor 1 fest. Bei Überschreitung des Grenzwerts wird der Alarm angezeigt.	
	-10 5000 Ohm/°C (PTC/Pt100)	Grenzwert in °C oder Ohm. °C: Der Parameter 35.01 ist 1xPT100, 2XPT100, 3XPT100. Ohm: Der Parameter 35.01 ist 13 PTC.	-10 5000
35.03	M1 TEMP FEHL GREN	Legt die Fehlergrenze für die Temperaturmessung von Motor 1 fest. Bei Überschreitung des Grenzwerts wird der Fehler angezeigt.	
	-10 5000 Ohm/°C (PTC/Pt100)	Grenzwert in °C oder Ohm. °C: Der Parameter 35.01 ist 1xPT100, 2XPT100, 3XPT100. Ohm: Der Parameter 35.01 ist 13 PTC.	-10 5000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
35.04	MOT 2 TEMP AI2 AUSW	Dieser Parameter aktiviert die Temperaturmessung für Motor 2 und wählt den Sensortyp aus. Zwei Motoren können nur unter Verwendung eines optionalen analogen Erweiterungsmoduls geschützt werden. Der Parameter 98.12 muss aktiviert werden.	
		Hinweis: Wenn 98.12 aktiviert ist, wird die E/A-Erweiterung auch für die Temperaturmessung von Motor 1 verwendet (die Standard-E/A-Klemmen werden nicht benutzt).	
		Hinweis: Wird ein optionales Analog-E/A-Erweiterungsmodul RAIO für die Temperaturmessung verwendet und 35.01 MOT 1 TEMP AI1 AUSW und/oder 35.04 MOT 2 TEMP AI2 AUSW werden auf 1xPT100 eingestellt, muss der Signalbereich des analogen Erweiterungsmoduls auf 02 V (anstatt 010 V) mit DIP-Schaltern eingestellt werden.	
	NICHT BENUTZ	Siehe 35.01.	1
	1xPT100	Siehe 35.01.	2
	2xPT100	Siehe 35.01.	3
	3xPT100	Siehe 35.01.	4
	13 PTC	Siehe 35.01.	5
35.05	M2 TEMP WARN GREN	Legt die Alarmgrenze für die Temperaturmessung von Motor 2 fest. Bei Überschreitung des Grenzwerts wird der Alarm angezeigt.	
	-10 5000 Ohm/°C (PTC/Pt100)	Siehe 35.02.	-10 5000
35.06	M2 TEMP FEHL GREN	Legt die Fehlergrenze für die Temperaturmessung von Motor 2 fest. Bei Überschreitung des Grenzwerts wird der Fehler angezeigt.	
	-10 5000 Ohm/°C (PTC/Pt100)	Siehe 35.03.	-10 5000
35.07	MOT MOD KOMPENS	Der Parameter legt fest, ob die gemessene Temperatur von Motor 1 für die Motormodellkompensation verwendet wird.	
	NEIN	Die Funktion ist nicht aktiv.	1
	JA	Die Temperatur wird für die Motormodellkompensation verwendet.	2
		Hinweis: Die Auswahl ist nur bei Verwendung von Pt 100-Sensoren wirksam.	
	YES PAR35.08	Die Motortemperatur wird vom Automatisierungssystem an den Frequenzumrichter übermittelt.	3
35.08	MOT MOD COMP PTR	Die Quelle für die Rückführung der Motortemperatur, wenn Parameter 35.07 auf den Wert YES PAR35.08 gesetzt wurde.	
	-255.255.31	Parameterindex oder ein konstanter Wert.	-
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	Beispiel: Verbindungszeiger über 85.01 KONSTANTE1: 35.08 MOT MOD COMP PTR = +.085.001.00.	
40 PIE	REGLER	- Prozess-PID-Regelung (99.02 = PID-REGELUNG)	
		- Drehzahl- oder Drehmoment-Sollwertkorrektur (99.02 ist nicht auf PID-REGELUNG eingestellt).	
		- Schlaf-Funktion für die Prozess-PID-Regelung (99.02 = PID-REGELUNG).	
		Weitere Informationen siehe Abschnitt <i>Prozess-PID-Regelung</i> auf Seite 70.	
40.01	PID VERSTÄRKUNG	Dieser Parameter bestimmt die Verstärkung des Prozess-PID-Reglers.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung			FB-Entspr.
	0.1 100.0	für die Einstellung der Verstä Drehzahländerungen darges - eine Regeldifferenz von 10 (Regeldifferenz = Prozess-S - max. Motordrehzahl = 1500	arkung und die stellt, wenn % oder 50 % au Sollwert - Prozes U/min (Parame	uf den Regler gelegt wird ss-Istwert). eter 20.02) Drehzahländerung:	10 10000
		0.5 75 U/mi	differenz 10 %	Regeldifferenz 50 %	
		1.0 150 U/n		750 U/min	
		3.0 450 U/n		1500 U/min (begrenzt)	
			····	(303 5 (303.0)	
40.02	PID I-ZEIT	Definiert die Integrationszeit	des Prozess-Pl	D-Reglers.	
		'egeldifferenz/Reglerausgan	g		
		G · I { Ti	<mark>}</mark>	 I = Reglereingang (Regeldifferenz) O = Reglerausgang G = Reglerverstärkung t = Zeit Ti = Integrationszeit 	
	0,02 320,00 s	Integrationszeit			2 32000
40.03	PID D-ZEIT	Definiert die Differentialzeit of Reglerausgang wird nach de aufeinander folgenden Fehle PID D-ZEIT \cdot (E _K - E _{K-1})/T _S , T _S = Abtastintervall 12 ms. E = Regeldifferenz = Prozes	er folgenden For erwerte (E _{K-1} und wobei	mel auf Basis der beiden d E _K) berechnet:	
	0,00 10,00 s	Differentialzeit.			0 1000
40.04	PID D-FILTER	Definiert die Zeitkonstante e des Prozess-PID-Reglers.	ines 1-poligen F	ilters zur Glättung des D-Anteils	
	0,04 10,00 s	Filterzeitkonstante.			4 1000
		Ungefiltert 100 63 Gefiltertes		O = I · (1 - e ^{-t/T}) I = Filtereingang (Sprung) O = Filterausgang t = Zeit T = Filterzeitkonstante	
40.05	FEHLERWERT INVERS	Invertiert die Regeldifferenz (Regeldifferenz = Prozess-S			
	NEIN	Keine Invertierung			0

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	JA	Invertierung	65535
		Bei der Schlaffunktion arbeitet der Antrieb wie folgt:	
		Der Antrieb geht in den Schlafmodus, wenn die Motordrehzahl unter dem Schlafpegel (02.02 < 40.21) ist und wenn der Istwert des Prozess-PID-Reglers kleiner als der Aufwachpegel (01.34 < 40.23) ist.	
		Der Antrieb erwacht, wenn der Istwert des Prozess-PID-Reglers größer als der Aufwachpegel (01.34 > 40.23) ist.	
		Siehe auch Abschnitt <i>Schlaf-Funktion für die Prozess-PID-Regelung</i> auf Seite 71.	
40.06	AKTUELLER ISTWERT	Legt den Prozess-Istwert für den Prozess-PID-Regler fest: Die Quellen der Größen ISTW1 und ISTW2 werden mit den Parametern 40.07 und 40.08näher bestimmt.	
	ISTW1	ISTW1	1
	ISTW1-ISTW2	Subtraktion von ISTW1 und ISTW2	2
	ISTW1+ISTW2	Addition von ISTW1 und ISTW2	3
	ISTW1*ISTW;	Multiplikation von ISTW1 und ISTW2	4
	ISTW1/ISTW2	Division von ISTW1 und ISTW2	5
	MIN(I1,I2);	Wählt den kleineren der Werte ISTW1 und ISTW2	6
	MAX(I1,I2)	Wählt den größeren der Werte ISTW1 und ISTW2	7
	quwl(I1-I2)	Quadratwurzel aus der Subtraktion von ISTW1 und ISTW2	8
	qul1+qul2	Addition der Quadratwurzel von ISTW1 und der Quadratwurzel von ISTW2	9
40.07	AUSW. EING. ISTW1	Wählt die Quelle für die Größe ISTW1 aus. Siehe Parameter 40.06.	
	Al1	Analogeingang Al1	1
	Al2	Analogeingang Al2	2
	Al3	Analogeingang Al3	3
	AI5	Analogeingang Al5	4
	Al6	Analogeingang Al6	5
	PARAM 40.25	Quelle mit Parameter 40.25 gewählt.	6
40.08	AUSW. EING. ISTW2	Wählt die Quelle für die Größe ISTW2 aus. Siehe Parameter 40.06.	
	Al1	Analogeingang Al1	1
	Al2	Analogeingang Al2	2
	Al3	Analogeingang Al3	3
	AI5	Analogeingang Al5	4
	Al6	Analogeingang Al6	5
40.09	ISTWERT 1 MIN	Legt den Mindestwert für die Größe ISTW1 fest, wenn ein Analogeingang als Quelle für ISTW1 gewählt ist. Siehe Parameter 40.07. Die Minimum-und Maximumeinstellungen (40.10) von ISTW1 bestimmen, wie das von dem Messgerät empfangene Spannung-/Stromsignal in einem vom Prozess-PID-Regler verwendeten Prozentwert umgewandelt wird.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	-1000 1000%	Mindestwert in Prozent des für den Analogeingang eingestellten Bereichs. Die Formel zeigt, wie der Wert berechnet wird, wenn Analogeingang Al1 als Größe ISTW1 verwendet wird.	-10000 10000
		ISTWERT 1 MIN = Al1min - 13.01 100%	
		Al1min Der von dem Messgerät empfangene Spannungswert, wenn sich der gemessene Prozess-Istwert an der unteren Grenze (Minimum) befindet.	
		13.01 Al1 Minimum (Parametereinstellung)	
		13.02 Al1 Maximum (Parametereinstellung)	
40.10	ISTWERT 1 MAX	Legt den Maximalwert für die Größe ISTW1 fest, wenn ein Analogeingang als Quelle für ISTW1 gewählt ist. Siehe Parameter 40.07. Die Minimal- (40.09) und Maximaleinstellungen von ISTW1 legen fest, wie das vom Messgerät empfangene Spannungs/Stromsignal vom Prozess-PID-Regler in einen Prozentwert umgewandelt wird.	
	-1000 1000%	Maximalwert in Prozent des für das analoge Eingangssignal eingestellten Bereichs. Die Formel zeigt, wie der Wert berechnet wird, wenn Analogeingang Al1 als Größe ISTW1 verwendet wird.	-10000 10000
		ISTWERT 1 MAX = Al1max - 13.01 100%	
		Al1max Der von dem Messgerät empfangene Spannungswert, wenn der gemessene Prozess-Istwert gleich dem gewünschten Maximalwert ist.	
		13.01 Al1 Minimum (Parametereinstellung)	
		13.02 Al1 Maximum (Parametereinstellung)	
40.11	ISTWERT 2 MIN	Siehe Parameter 40.09.	
	-1000 1000%	Siehe Parameter 40.09.	-10000 10000
40.12	ISTWERT 2 MAX	Siehe Parameter 40.10.	
	-1000 1000%	Siehe Parameter 40.10.	-10000 10000
40.13	PID INTEGRATOR	Aktiviert die Integration des Prozess-PID-Reglers.	
	AUS	Inaktiv	1
	EIN	Aktiv	2
40.14	TRIM MODUS	Aktiviert die Korrekturfunktion und wählt zwischen direkter und proportionaler Korrektur aus. Bei Verwendung des Abgleichs (Trimming) kann der Antriebssollwert mit einem Korrekturfaktor beaufschlagt werden. Siehe Abschnitt Sollwertkorrektur auf Seite 48.	
		Beispiel: Ein drehzahlgeregeltes Förderband, dessen Zug ebenfalls berücksichtigt werden muss: Der Drehzahl-Sollwert wird in Abhängigkeit des Zugmesswertes geringfügig verändert (korrigiert).	
		Nicht sichtbar, wenn Parameter 99.02 = PID REGELUNG.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	AUS	Die Trim-Funktion ist deaktiviert.	1
	PROPORTIONAL	Die Trim-Funktion ist aktiv. Der Korrekturfaktor verhält sich relativ zum externen %-Sollwert (SOLLW2). Siehe Parameter 11.06.	2
	DIREKT	Die Trim-Funktion ist aktiv. Der Korrekturfaktor verhält sich relativ zu dem festen Maximal-Grenzwert, der im Sollwert-Regelkreis verwendet wird (max. Drehzahl, Frequenz oder Drehmoment).	3
40.15	TRIM SOLLW SEL	Wählt die Signalquelle für den Korrektursollwert aus. Nicht sichtbar, wenn Parameter 99.02 = PID REGELUNG. Beispiel: Al5 als Trim-Sollwert scIAI5 minAI5 = Parameter 13.16 maxAI5 = Parameter 13.17 scIAI5 = Parameter 13.18 Al5 kann nur zusammen mit einem optionalen E/A-Erweiterungsmodul verwendet werden. -scIAI5 -maxAI5 -minAI5 minAI5 maxAI5 Analoges Eingangssignal	
	Al1	Analogeingang Al1	1
	Al2	Analogeingang Al2	2
	Al3	Analogeingang Al3	3
	AI5	Analogeingang Al5	4
	Al6	Analogeingang Al5	5
	PAR 40.16	Der Wert von Parameter 40.16 wird als Trimm-Sollwert verwendet.	6
	PAR 40.28	Der Wert von Parameter 40.28 wird als Trimm-Sollwert verwendet.	7
40.16	TRIM SOLLWERT	Definiert den Trim-Sollwert, wenn Parameter 40.15 auf den Wert PAR 40.16 eingestellt ist. Nicht sichtbar, wenn Parameter 99.02 = PID REGELUNG.	
	-100.0 100.0%	Trim-Sollwert	- 10000 10000
40.17	TRIM BEREICH EINST	Definiert den Multiplikator für den PID-Reglerausgang, der als Korrekturfaktor verwendet wird. Nicht sichtbar, wenn Parameter 99.02 = PID REGELUNG.	
	-100.0 100.0%	Multiplikationsfaktor	- 10000 10000
40.18	DREHZHL TRIM	Wählt aus, ob die Korrekturfunktion für den Drehzahl- oder den Drehmoment- Sollwert verwendet werden soll. Nicht sichtbar, wenn Parameter 99.02 = PID REGELUNG.	
	DREHZ TRIM	Abgleich des Drehzahl-Sollwerts	1
	DREHMOM.TRIM	Abgleich des Drehmoment-Sollwerts	2
	DIR DRZ TRIM	Abgleich des Drehzahl-Sollwerts. Der Trimm-Sollwert wird nach Berechnung der Rampen zum Drehzahl-Sollwert addiert. Der Abgleich ist während Rampenstop, Nothalt oder bei einem Ausfall der Feldbus-Kommunikation, wenn die Drehzahleinstellung über Parameter 30.18 erfolgt ist, nicht aktiv.	3

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
40.19	IST FILTERZEIT	Definiert die Zeitkonstante für den Filter, durch den die Istwertsignale auf den Prozess-PID-Regler gelegt werden.	
	0,04 10,00 s	Filterzeitkonstante. % Ungefiltertes Signal O = I · (1 - e ^{-t/T})	4 1000
		I = Filtereingang (Sprung) O = Filterausgang t = Zeit T = Filterzeitkonstante	
40.20	SCHLAF FUNKTION	Aktiviert die Schlaf-Funktion und wählt die Quelle für den Aktivierungseingang aus. Nur sichtbar, wenn Parameter 99.02= PID REGELUNG eingestellt ist. Siehe Abschnitt Schlaf-Funktion für die Prozess-PID-Regelung auf Seite 71.	
	AUS	Inaktiv	1
	INTERN	Die Aktivierung und Deaktivierung erfolgen automatisch wie mit den Parametern 40.21 und 40.23 festgelegt.	2
	DI1	Die Funktion wird über Digitaleingang DI1 aktiviert/deaktiviert. Aktivierung: Digitaleingang DI1 = 1. Deaktivierung: DI1 = 0. Die internen mit den Parametern 40.21 und 40.23 eingestellten Schlafkriterien sind nicht wirksam. Die Verzögerungen für den Start und Stopp der Schlaf-Funktion sind wirksam (Parameter 40.22 und 40.24).	3
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	5
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	6
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	7
	DI6	Siehe Auswahl DI1.	8
	DI7	Siehe Auswahl DI1.	9
	DI8	Siehe Auswahl DI1.	10
	DI9	Siehe Auswahl DI1.	11
	DI10	Siehe Auswahl DI1.	12
	DI11	Siehe Auswahl DI1.	13
	DI12	Siehe Auswahl DI1.	14
40.21	ANHALTPEGEL	Definiert den Pegel für die Schlaf-Funktion. Wenn die Motordrehzahl länger als die Anhaltverzögerung (40.21) unter dem eingestellten Wert (40.22) liegt, schaltet der Frequenzumrichter in den Schlafmodus: Der Motor wird gestoppt und auf der Steuertafel wird die Warnmeldung "SCHLAF MODUS" angezeigt.	
		Nur sichtbar, wenn Parameter 99.02= PID REGELUNG eingestellt ist.	
	0,0 7200,0 U/min	Pegel für die Schlaf-Funktion	0 7200
40.22	ANHALTVERZÖGER UNG	Definiert die Verzögerung für die Aktivierung der Schlaf-Funktion. Siehe Parameter 40.21. Wenn die Motordrehzahl unter den Anhaltpegel sinkt, springt der Zähler an. Wenn die Motordrehzahl den Anhaltpegel übersteigt, wird der Zähler zurückgesetzt.	
		Nur sichtbar, wenn Parameter 99.02= PID REGELUNG eingestellt ist.	
	0,0 3600,0 s	Verzögerung des Starts der Schlaf-Funktion	0 36000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
40.23	AUFWACHPEGEL	Legt die Aufwachgrenze der Schlaf-Funktion fest. Der Antrieb spricht an, wenn der Prozess-Istwert für längere Zeit als die Aufwachverzögerung (40.23) unter einen eingestellten Pegel (40.24) sinkt.	
		Nur sichtbar, wenn Parameter 99.02= PID REGELUNG eingestellt ist.	
	0.0 100.0%	Die Aufwachgrenze in Prozent des aktuellen Prozesswerts.	0 10000
40.24	AUFWACHVERZÖGE R	Legt die Aufwachverzögerung der Schlaf-Funktion fest. Siehe Parameter 40.23. Wenn der Prozess-Istwert unter die Aufwachgrenze sinkt, wird der Aufwachzähler gestartet. Wenn der Prozess-Istwert die Aufwachgrenze überschreitet, wird der Zähler zurückgesetzt. Nur sichtbar, wenn Parameter 99.02= PID REGELUNG eingestellt ist.	
	0,0 3600,0 s	Ansprechverzögerung	036000
40.25	ISTWERT1 ZEIGER	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 40.25, kann von Parameter 40.07 kopiert werden.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	100 = 1%
40.26	PID MINIMUM	Definiert den unteren Grenzwert für den PID-Regler-Ausgang. Mit der Verwendung von unteren und oberen Grenzwerten ist es möglich, einen bestimmten Drehzahlbereich für den Betrieb festzulegen.	
		Beispiel: Der Prozess-PID-Regler wird auf die Motordrehrichtung vorwärts eingeschränkt, indem die PID Untergrenze auf 0 % und die Obergrenze auf 100 % eingestellt werden.	
	-100 100%	Grenzwert in Prozent der absoluten Maximaldrehzahl des Motors	100 = 1%
40.27	PID MAXIMUM	Definiert den oberen Grenzwert für den PID-Regler-Ausgang. Mit der Verwendung von unteren und oberen Grenzwerten ist es möglich, einen bestimmten Drehzahlbereich für den Betrieb festzulegen. Siehe Parameter 40.26.	
	-100 100%	Grenzwert in Prozent der absoluten Maximaldrehzahl des Motors	100 = 1%
40.28	TRIM SOLLW ZEIGER	Einstellung des Trimm-Sollwerts, wenn Parameter 40.15 auf den Wert PAR 40.28 eingestellt ist.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert: - Parameterzeiger: Invertierungs-, Gruppen-, Index- und Bitfeld. Die Bitnummer ist nur für Blöcke wirksam, die boolesche Eingaben behandeln Konstanter Wert: Invertierungs- und Konstantenfeld. Das Invertierungsfeld muss den Wert C aufweisen, um die Konstanteneinstellung zu aktivieren.	100 = 1 %
42 ME	CH BREMSSTRG	Steuerung einer mechanischen Bremse. Die Funktion arbeitet in Intervallen von 100 ms. Funktionsbeschreibung siehe Abschnitt Steuerung einer mechanischen Bremse auf Seite 78.	
42.01	MECH BREMS STRG	Aktiviert die Bremssteuerungsfunktion.	
	AUS	Inaktiv	1
	EIN	Aktiv	2
42.02	BREMSE BESTÄTIG	Aktiviert die externe Überwachung für Bremse ein/aus und wählt die Signalquelle. Die Verwendung der externen Überwachung für Bremse ein/aus ist optional.	
	AUS	Inaktiv	1
	DI5	Aktiv. Digitaleingang DI5 ist die Signalquelle. DI5 = 1: Die Bremse ist offen. DI5 = 0: Die Bremse ist geschlossen.	2
	DI6	Siehe Auswahl DI5.	3

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	DI11	Siehe Auswahl DI5.	4
	DI12	Siehe Auswahl DI5.	5
42.03	BR AUS VERZ ZEIT	Definiert die Verzögerungszeit für das Öffnen der Bremse (= Verzögerung zwischen dem internen Bremse-Öffnen-Befehl und der Freigabe der Motor-Drehzahlregelung). Der Verzögerungszähler läuft an, wenn der Frequenzumrichter den Motor magnetisiert hat und das Motormoment auf den Wert angehoben hat, der für das Öffnen der Bremse notwendig ist (Parameter 42.07 und 42.08). Gleichzeitig mit dem Start des Zählers erregt die Bremssteuerungsfunktion den Relaisausgang, der die Bremse ansteuert, und die Bremse beginnt sich zu öffnen.	
	0,0 5,0 s	Verzögerungszeit. Die Verzögerung muss der Verzögerung für das Öffnen der mechanischen Bremse laut Angabe des Bremsenherstellers entsprechen.	0 500
42.04	BR EIN VERZ ZEIT	Definiert die Verzögerungszeit für das Schließen der Bremse. Der Verzögerungszähler startet, wenn die Istdrehzahl des Motors unter den eingestellten Wert sinkt (Parameter 42.05), nachdem der Motor den Stopp-Befehl erhalten hat. Gleichzeitig mit dem Start des Zählers schaltet die Bremssteuerungsfunktion den Relaisausgang ab, der die Bremse ansteuert und die Bremse schließt. Während der Verzögerung bleibt die Motorregelung aktiv und sorgt so dafür, dass die Motordrehzahl nicht unter Null sinkt.	
	0,0 60,0 s	Verzögerungszeit. Die Verzögerungszeit muss auf die benötigte Schließzeit der mechanischen Bremse eingestellt werden (= Betriebsverzögerung beim Schließen), die vom Bremsenhersteller angegeben ist.	0 6000
42.05	ABS BR EIN DREHZ	Legt die Drehzahl fest, unter der die Bremse schließen soll. Siehe Parameter 42.04.	
	0 1000 U/min	Drehzahl (ein absoluter Wert)	0100000
42.06	BREMSE FEHL FUNK	Legt fest, wie der Antrieb reagiert, wenn der Status der optionalen, externen Bremsenrückmeldung nicht dem von der Bremssteuerungsfunktion erwarteten Status entspricht.	
	FEHLER	Der Frequenzumrichter stoppt: Eine Fehlermeldung wird erzeugt und der Frequenzumrichter stoppt den Motor.	1
	WARNUNG	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnung aus.	2
42.07	STRT MOM SW SEL	Wählt die Quelle für den Anfahrmoment-Sollwert aus, der beim Lösen der Bremse aktiviert wird. Der Wert wird in Prozent des Motor-Nenndrehmoments abgelesen.	
	NEIN	Keine Quelle gewählt. Dies ist die Grundeinstellung.	1
	Al1	Analogeingang Al1	2
	Al2	Analogeingang Al2	3
	Al3	Analogeingang Al3	4
	Al5	Analogeingang Al5	5
	Al6	Analogeingang Al6	6
	PAR 42.08	Mit Parameter 42.08 festgelegt.	7
	SPEICHER	Das beim vorherigen Befehl Bremse schließen gespeicherte Motormoment.	8
42.08	START MOM SOLLW	Legt das Anlaufmoment des Motors beim Öffnen der Bremse fest, wenn Parameter 42.07 den Wert PAR 40.28 hat.	
	-300 300%	Drehmoment in Prozent des Motor-Nennmoments	-30000 30000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
42.09	VERLÄNG MAGN ZEIT	Definiert eine verlängerte Laufzeit der Bremssteuerungsfunktion nach dem Stopp-Befehl. Während dieser Zeit bleibt der Motor magnetisiert und ist für einen sofortigen Wiederanlauf bereit.	
	0,0 60,0 s	0,0 s = Normale Stopproutine der Bremssteuerungsfunktion: Die Magnetisierung des Motors wird abgeschaltet, nachdem die Bremsschließverzögerung abgelaufen ist.	100 = 1 s
		0,1 60,0 s = Verlängerte Stopproutine der Bremssteuerungsfunktion: Die Magnetisierung des Motors wird abgeschaltet, nachdem die Bremsschließverzögerung und die verlängerte Laufzeit abgelaufen sind. Während der verlängerten Laufzeit wird Drehmomentsollwert Null verwendet und der Motor ist für einen sofortigen Wiederanlauf bereit.	
		Start/Stopp	
		Motor magnetisiert	
		Drehzahl-Istwert 1 = Drehzahl Bremse schließen 2 = Verzögerung Bremse schließen 3 = verlängerte Laufzeit	
42.10	KLEINSOLL BR HALT	Aktiviert eine Bremsen-Haltefunktion und definiert dafür die Haltverzögerung. Diese Funktion stabilisiert den Betrieb bei Bremssteuerungsapplikationen, bei denen der Motor nahe Drehzahl Null läuft und keine Drehzahlmessung vorhanden ist (Motor ohne Impulsgeber).	
	0,0 60,0 s	0,0 s = nicht aktiviert. 0,1 s 60,0 s = aktiviert. Wenn der Absolutwert des Motordrehzahl-Sollwerts unter die Bremse-Schließen-Drehzahl fällt:	100 = 1 s
		- Startet der Zähler der Bremshalteverzögerung.	
		- Die Bremse wird entsprechend der normalen Stopproutine der Bremssteuerungsfunktion geschlossen.	
		Während der Verzögerung hält die Funktion die Bremse geschlossen, unabhängig vom Drehzahl-Sollwert und dem Wert des Startbefehls. Wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird der Normalbetrieb fortgesetzt.	
45 EN	ERGIEEINSP	Energiespareinstellungen	
45.02	ENERGIETARIF 1	Preis der Energie pro kWh. Dient als Referenz beim Berechnen von Einsparungen. Siehe Parameter 01.46 GESP KWH, 01.48 GESP BETR und 01.50 GESP CO2.	
	0.00001024.0000	Preis der Energie pro kWh.	1 = 0.001
45.06	E-TARIF WÄHR	Gibt die Währung für die Berechnung von Einsparungen an.	
	LOKAL	Die Währung wird durch die Einstellung von 99.01 Language bestimmt.	0
	EUR	Euro	1
	USD	US-Dollar US-Dollar	2
45.08	REF-PUMPLEIST	Pumpenleistung bei direktem Anschluss an Spannungsversorgung. Dient als Referenz beim Berechnen von Energieeinsparungen. Siehe Parameter 01.46 GESP KWH, 01.48 GESP BETR und 01.50 GESP CO2.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	0 950 %	Pumpenleistung in Prozent der Motornennleistung. Hinweis: Der Höchstwet hängt vom Motor ab und wird beim Einschalten oder einer Änderung der Motorleistung berechnet.	1000 = 100 %
45.09	ENERGIE ZURÜCKS	Setzt die Energiezähler 01.46 GESP KWH, 01.47 GESP GWH, 01.48 GESP BETR, 01.49 GESP BETR M, 01.50 GESP CO2 und 01.51 GESP CO2 KTON zurück	
	FERTIG	Keine Rücksetzung angefordert (normaler Betrieb).	0
	RESET	Rücksetzung der Energiezähler. Der Wert wird automatisch wieder auf FERTIG gesetzt.	1
50 IMF	PULSGEBER	Anschluss des Impulsgebers. Nur sichtbar, wenn ein Impulsgebermodul (optional) angeschlossen und mit Parameter 98.01 aktiviert ist. Diese Parametereinstellungen bleiben auch bei einem Wechsel des Applikationsmakros unverändert.	
50.01	IMPULSE	Dieser Parameter gibt die Anzahl der Impulse pro Umdrehung an.	
	0 29999 ppr	Impulsanzahl in Impulsen pro Umdrehung (ppr)	0 29999
50.02	DREHZ MESS MODUS	Dieser Parameter definiert die Berechnung der Geberimpulse.	
	A _ B DREH	Kanal A: Positive Flanken für die Drehzahlberechnung benutzt. Kanal B: Drehrichtung.	0
	A	Kanal A: Positive Flanken für die Drehzahlberechnung benutzt. Kanal B: Nicht verwendet.	1
	A _ B DREH	Kanal A: Positive und negative Flanken für die Drehzahlberechnung benutzt. Kanal B: Drehrichtung.	2
	A _ B _	Alle Signalflanken werden für die Drehzahlberechnung benutzt.	3
50.03	PULSGEBER FEHLER	Dieser Parameter legt die Reaktion des Frequenzumrichters bei Erkennung eines Fehlers in der Kommunikation zwischen dem Impulsgeber und dem Impulsgeber-Schnittstellenmodul oder zwischen dem Modul und dem Frequenzumrichter fest. Die Impulsgeber-Überwachungsfunktion wird aktiviert, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:	
		- Die Differenz zwischen der geschätzten Drehzahl und der gemessenen Drehzahl ist größer als 20 % der Motornenndrehzahl.	
		- Vom Impulsgeber werden innerhalb einer festgelegten Zeit (Parameter 50.04) keine Impulse empfangen und der Frequenzumrichter befindet sich gleichzeitig am Strom- oder Drehmomentgrenzwert.	
	WARNUNG	Der Frequenzumrichter gibt eine Warnmeldung aus.	0
	FEHLER	Der Frequenzumrichter erzeugt eine Fehlermeldung und stoppt den Motor.	65535
50.04	I.GEBER VERZ ZEIT	Legt die Verzögerungszeit für die Impulsgeber-Überwachungsfunktion fest (siehe Parameter 50.03).	
	0 50000 ms	Verzögerungszeit	0 50000
50.05	PULSGEBER KANAL	Legt den LWL-Kanal der Steuerkarte fest, von dem das Antriebsprogramm die vom Impulsgeber-Schnittstellenmodul kommenden Signale liest.	
		Die Einstellung ist nur gültig, wenn das Modul über eine DDCS-Verbindung an den Frequenzumrichter angeschlossen ist (d. h. nicht an den optionalen Steckplatz des Frequenzumrichters).	
	CH 1	Signale über Kanal 1 (CH1). Das Impulsgeber-Schnittstellenmodul muss bei Anwendungen, bei denen CH2 von der Master-Station belegt ist (z. B. eine Master-Follower-Anwendung) an CH1 statt an CH2 angeschlossen sein. Siehe auch Parameter 70.03.	1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	CH 2	Signale über Kanal 2 (CH2). Diese Einstellung kann in den meisten Fällen verwendet werden.	2
50.06	DREHZ MESS SEL	Wählt die zur Regelung verwendete Drehzahl-Rückführungt.	
	INTERN	Berechneter Drehzahlschätzwert	65535
	IMPULSGEBER	Mit einem Impulsgeber gemessene Istdrehzahl	0
50.07	GEBERKABEL	Voreinstellung des Betriebs für den Fall, dass das Impulsgbersignal ausfällt.	
	PRÜFU	Hinweis: Überwachung nur für Impulsgeber-Schnittstellenmodul RTAC-03. Weitere Informationen, siehe Handbuch <i>RTAC-03 Pulse Encoder Interface Module User's Manual</i> [3AFE68650500 (Englisch)].	
	NEIN	Keine Aktion	0
	WARNUNG	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung ENC CABLE.	1
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet mit Fehlermeldung ENC CABLE ab.	2
51 KC	OMM MOD DATEN	Diese Parameter sind nur dann sichtbar und müssen eingestellt werden, wenn ein Feldbus-Adaptermodul (optional) angeschlossen und mit Parameter 98.02 aktiviert ist. Näheres zu den Parametern finden Sie im Handbuch des Feldbusmoduls und im Kapitel <i>Feldbussteuerung</i> . Diese Parametereinstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn das	
		Applikationsmakro geändert wird.	
52 ST	ANDARD BUS	Paritätseinstellung für die Standard-Modbus-Verbindung. Siehe Kapitel Feldbussteuerung.	
52.01	STATIONS-NUMMER	Legt die Geräteadresse fest. Zwei Einheiten mit derselben Adresse dürfen nicht online sein.	
	1 247	Adresse	1 = 1
52.02	BAUDRATE	Definiert die Übertragungsgeschwindigkeit der Verbindung.	
	600	600 Bit/s	1
	1200	1200 Bit/s	2
	2400	2400 Bit/s	3
	4800	4800 Bit/s	4
	9600	9600 Bit/s	5
	19200	19200 Bit/s	6
52.03	PARITÄT	Definiert die Verwendung von Paritäts- und Stoppbits. Bei allen Online- Stationen muss dieselbe Einstellung verwendet werden.	
	1 STOPPBIT	Kein Paritätsbit, ein Stoppbit	1
	2 STOPPBIT	Kein Paritätsbit, zwei Stoppbits	2
	UNGERADE	Bit für die Anzeige der ungeraden Parität, ein Stoppbit	3
	GERADE	Bit für die Anzeige der geraden Parität, ein Stoppbit	4
	ASTER/ OWER	Master/Follower-Anwendung. Näheres hierzu siehe Kapitel Master/Follower bei mehreren Antrieben auf Seite 81 und Master/Follower Applikations-Handbuch [3AFE64616846].	
60.01	MASTER LINK MODUS	Dieser Parameter definiert die Funktion des Antriebs in der Master/Follower- Verbindung. Hinweis: Zwei Masterstationen gleichzeitig online sind nicht zulässig. Wird ein	
		Follower-Antrieb durch Einstellung dieses Parameters auf Master-Antrieb geändert (oder umgekehrt), muss die Spannungsversorgung der RMIO-Karte aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die M/F-Verbindung ordnungsgemäß arbeitet.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	NICHT BENUTZ	Die Master/Follower-Verbindung ist nicht aktiviert.	1
	MASTER	Master-Antrieb	2
	FOLLOWER	Follower-Antrieb	3
	STANDBY	Follower-Antrieb, der die Steuersignale von einer Feldbus-Schnittstelle liest, und nicht von der normalerweise verwendeten Master/Follower-Verbindung.	4
60.02	MOMENT WAHLSCHALT	Wählt den für die Drehmomentregelung verwendeten Sollwert. Normalerweise muss dieser Parameterwert nur im(in) Folgeantrieb(en) geändert werden.	
		Der Parameter ist nur sichtbar, wenn Parameter 99.02 = MOM-REGELUNG eingestellt ist.	
		Der externe Steuerplatz 2 (EXT2) muss aktiviert werden, um den Momentwahlschalter aufrufen zu können.	
	NULL	Diese Option setzt den Ausgang des Drehmomentselektors auf 0.	1
	DREHZAHL	Der Ausgang des Drehzahlreglers wird als Sollwert für die Regelung des Motordrehmoments verwendet. Der Frequenzumrichter ist drehzahlgeregelt. DREHZAHL kann sowohl für den Haupt- und den Folgeantrieb verwendet werden, wenn:	2
		- die Motorwellen des Master- und des Folgemotors flexibel gekoppelt sind. Eine leichte Drehzahldifferenz zwischen dem Master- und dem Folgeantrieb ist möglich/zulässig.	
		- die DROOP-Funktion verwendet wird (siehe Parameter 60.06).	
	DREHMOMENT	Der Antrieb ist drehmomentgeregelt. Diese Option wird für Folgeantriebe verwendet, wenn die Motorwellen von Master- und Folgeantrieb über eine Kette oder andere Kraftübertragungseinrichtungen fest miteinander gekoppelt sind und keine Drehzahlabweichung zulässig oder möglich ist.	3
		Hinweis: Ist die Option DREHMOMENT gewählt, unterbindet der Antrieb die Drehzahlabweichungen solange nicht, wie die Drehzahl innerhalb der mit den Parametern 20.01 und 20.02 definierten Grenzwerte liegen. Gelegentlich ist jedoch eine genauere Drehzahlüberwachung erforderlich. In diesen Fällen sollte statt TORQUE die Option ADD gewählt werden.	
	MINIMUM	Der Drehmomentselektor vergleicht den Drehmoment-Sollwert mit dem Ausgang des Drehzahlreglers, wobei der kleinere Wert als Sollwert für die Regelung des Motordrehmoments verwendet wird. MINIMUM wird nur in einigen Sonderfällen verwendet.	4
	MAXIMUM	Der Drehmomentselektor vergleicht den Drehmoment-Sollwert mit dem Ausgang des Drehzahlreglers, wobei der größere Wert als Drehmoment-Sollwert für die Motorregelung verwendet wird. MAXIMUM wird nur in einigen Sonderfällen verwendet.	5
	ADD	Der Drehmomentselektor fügt den Drehzahlreglerausgang dem Drehmoment- Sollwert hinzu. Der Antrieb ist im normalen Betriebsbereich drehmomentgeregelt. Zusammen mit der Fenster-Steuerung stellt die Option ADDIEREN in eine Drehzahlüberwachungsfunktion für einen drehmomentgeregelten Folgeantrieb dar. Siehe Parameter 60.03.	6
60.03	FENSTERREGEL EIN	Aktiviert die Fensterregelung. Zusammen mit der Fensterregelung stellt die Option ADDIEREN bei Parameter 60.02 eine Drehzahlüberwachungsfunktion für einen drehmomentgeregelten Antrieb dar. Der Parameter ist nur sichtbar, wenn Parameter 99.02 auf MOM-REGELUNG eingestellt ist. Um die Option wirksam werden zu lassen, muss der externe Steuerplatz (EXT2) aktiviert sein.	
	NEIN	Inaktiv	0
		<u> </u>	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	JA	Die Fensterregelung ist aktiv. Diese Funktion sollte nur gewählt werden, wenn Parameter 60.02 auf ADDIEREN gesetzt ist. Die Fensterregelung überwacht den Wert des Drehzahlfehlers (Drehzahlsollwert - Istdrehzahl). Im normalen Betriebsbereich begrenzt die Fensterregelung den Eingang des Drehzahlreglers auf Null. Der Drehzahlregler wird nur aktiviert, wenn:	65535
		- der Drehzahlfehler den Wert von Parameter 60.04 überschreitet oder	
		- der absolute Wert des negativen Drehzahlfehlers den Wert von Parameter 60.05 übersteigt.	
		Wenn der Drehzahlfehler das Fenster verlässt, wird die Soll-/ Istwertabweichung außerhalb des Toleranzbereichs auf den Drehzahlreglereingang gelegt. Der Drehzahlreglerausgang verhält sich relativ zum Eingang und der Verstärkung des Drehzahlreglers (Parameter 23.01) und wird über den Drehmomentwahlschalter dem Drehmoment-Sollwert hinzugefügt. Das Ergebnis wird als interner Drehmomentsollwert für den Frequenzumrichter verwendet.	
		Beispiel: Beim Auftreten eines Lastverlustes wird der interne Drehmoment-Sollwert des Antriebs vermindert, um einen extremen Anstieg der Motordrehzahl zu verhindern. Wenn die Fensterregelung nicht aktiviert wäre, würde die Motordrehzahl solange ansteigen, bis ein Drehzahlgrenzwert des Frequenzumrichters erreicht wäre.	
60.04	FENSTERBREITE POS	Definiert die Breite des Überwachungsfensters oberhalb des Drehzahl- Sollwerts. Siehe Parameter 60.03. Der Parameter ist nur sichtbar, wenn Parameter 99.02 auf MOM-REGELUNG eingestellt ist.	
	0 1500 U/min	Positive Fensterbreite	0 20000
60.05	FENSTERBREITE NEG	Definiert die Breite des Überwachungsfensters unterhalb des Drehzahl- Sollwertes. Siehe Parameter 60.03. Der Parameter ist nur sichtbar, wenn Parameter 99.02 auf MOM-REGELUNG eingestellt ist.	
	0 1500 U/min	Negative Fensterbreite	0 20000

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
60.06	DROOP RATE	Definiert die Proportionalabweichung (DROOP RATE). Der Parameterwert braucht nur geändert zu werden, wenn sowohl der Master als auch der Follower drehzahlgeregelt sind:	
		- Externer Steuerplatz 1 (EXT1) ist ausgewählt (siehe Parameter 11.02 oder	
		- Externer Steuerplatz 2 (EXT2) ist ausgewählt (siehe Parameter 11.02 und Parameter 60.02 ist auf DREHZAHL gesetzt.	
		Die Droop Rate muss sowohl für den Master- als auch für den Folgeantrieb eingestellt werden. Die korrekte Droop Rate eines Prozesses für jede Anwendung muss von Fall zu Fall in der Praxis ermittelt werden.	
		Die Proportionalabweichung verhindert einen Konflikt zwischen dem Master und dem Follower, indem ein geringer Drehzahlunterschied zugelassen wird. Die Droop Rate vermindert bei einem Anstieg der Antriebslast leicht die Drehzahl des Antriebs. Die Verringerung der Istdrehzahl an einem bestimmten Betriebspunkt hängt von der Einstellung der Droop Rate und der Antriebslast (= Drehmoment-Sollwert/Ausgang des Drehzahlreglers) ab. Bei 100 % Drehzahlreglerausgang befindet sich die Proportionalabweichung auf ihrem Nennwert, d.h. sie ist gleich dem Wert von DROOP RATE. Die fallende Kennlinie sinkt linear zur abnehmenden Last bis auf Null. **Drehzahlsenkung**	
	0 100%	Die Droop Rate wird als prozentualer Anteil der Motor-Nenndrehzahl eingestellt.	0 1000
60.07	MASTER ISTWERT 2	Dieser Parameter legt das Signal fest, das vom Masterantrieb zu dem(n) Folgeantrieb(en) als <i>Sollwert 1</i> (Drehzahlsollwert)gesendet wird.	
	0000 9999	Parameterindex	0000 9999
60.08	MASTER ISTWERT 3	Dieser Parameter legt das Signal fest, das vom Masterantrieb zu dem(n) Folgeantrieb(en) als <i>Sollwert 2</i> (Drehmomentsollwert) gesendet wird.	
	0000 9999	Parameterindex	0000 9999
70 DD	CS STEUERUNG	Einstellungen für die LWL-Kanäle 0, 1 und 3.	
70.01	KAN 0 KNOT ADRES	Legt die Knotenadresse für Kanal 0 fest. Zwei Online-Knoten dürfen nicht dieselbe Adresse haben. Die Einstellung muss geändert werden, falls eine Masterstation an Kanal 0 angeschlossen ist und die Adresse der untergeordneten Station nicht automatisch geändert wird. Eine Masterstation ist zum Beispiel ein Advant Controller oder ein weiterer Antrieb.	
	1 125	Adresse.	1 125
70.02	KAN 3 KNOT ADRES	Knotenadresse für Kanal 3. Zwei Online-Knoten dürfen nicht dieselbe Adresse haben. Normalerweise muss die Einstellung geändert werden, falls der Frequenzumrichter mit anderen Frequenzumrichtern als Ringtopologie an einen PC angeschlossen ist, auf dem das Programm DriveWindow läuft.	

254 H 1 BAUD RATE MBit/s MBit/s MBit/s MBit/s MBit/s MBit/s AN 0 DDCS HW	Adresse. Übertragungsgeschwindigkeit auf Kanal 1. Normalerweise muss die Einstellung nur dann geändert werden, wenn das Impulsgeber-Schnittstellenmodul an Kanal 1 anstatt an Kanal 2 angeschlossen wird. Die Geschwindigkeit muss dabei auf 4 Mbit/s geändert werden. Siehe auch Parameter 50.05. 8 Megabits pro Sekunde 4 Megabits pro Sekunde 2 Megabits pro Sekunde	0
MBit/s MBit/s MBit/s MBit/s MBit/s AN 0 DDCS HW	Einstellung nur dann geändert werden, wenn das Impulsgeber- Schnittstellenmodul an Kanal 1 anstatt an Kanal 2 angeschlossen wird. Die Geschwindigkeit muss dabei auf 4 Mbit/s geändert werden. Siehe auch Parameter 50.05. 8 Megabits pro Sekunde 4 Megabits pro Sekunde	-
MBit/s MBit/s MBit/s AN 0 DDCS HW	4 Megabits pro Sekunde	-
MBit/s MBit/s AN 0 DDCS HW	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
MBit/s AN 0 DDCS HW	2 Megabits pro Sekunde	
AN 0 DDCS HW		2
	1 Megabit pro Sekunde	3
ONF	Stellt die Topologie des Anschlusses Kanal 0 ein.	
ING	Angeschlossene Geräte in Ringtopologie.	0
TERN	Angeschlossene Geräte in Sterntopologie.	65535
AN2 HW ERBINDUN	Stellt die Topologie des Anschlusses des DDCS-Kanals Kanal2 (CH2) ein	1 = 1
= RING	Angeschlossene Geräte in Ringtopologie. Die Weiterleitung von Telegrammen ist aktiviert.	
= STERN	Angeschlossene Geräte in Sterntopologie. Die Weiterleitung von Telegrammen ist deaktiviert. Diese Einstellung gilt für LWL-Verteilereinheiten (NDBU).	
JTZLASTKURVE	Siehe Abschnitt Nutzerlastkurve auf Seite 85.	
BERLASTFUNKTIO	Aktiviert die Benutzer-Lastkurve und stellt das Betriebsverhalten des Antriebs ein, wenn die Benutzer-Lastkurve überschritten wird.	
EIN	Die Benutzer-Lastkurve ist nicht aktiviert.	0
/ARNUNG	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung BEN L KURVE. Keine Begrenzung des Ausgangsstroms.	1
EHLER	Der Frequenzumrichter schaltet mit Fehlermeldung BEN L KURVE ab.	2
EGRENZUNG	Der Ausgangsstrom des Frequenzumrichters ist auf I _{Nutzerkurve} begrenzt.	3
EGR/WARNUNG	Der Ausgangsstrom des Frequenzumrichters ist auf I _{Nutzerkurve} begrenzt und der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung BEN L KURVE.	4
ASTK STROMP 1	Einstellung des ersten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.10 LASTK FREQP 1.	
800%	Prozentwert des Motornennstroms	1 = 1
ASTK STROMP 2	Einstellung des zweiten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.11 LASTK FREQP 2.	
800%	Prozentwert des Motornennstroms	1 = 1
ASTK STROMP 3	Einstellung des dritten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.12 LASTK FREQP 3.	
800%	Prozentwert des Motornennstroms	1 = 1
ASTK STROMP 4	Einstellung des vierten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.13 LASTK FREQP 4.	
800%	Prozentwert des Motornennstroms	1 = 1
ASTK STROMP 5	Einstellung des fünften Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.14 LASTK FREQP 5.	
800%		
	ERBINDUN = RING = STERN ITZLASTKURVE BERLASTFUNKTIO EIN ARNUNG EHLER EGRENZUNG EGR/WARNUNG ASTK STROMP 1 800% ASTK STROMP 2 800% ASTK STROMP 3 800% ASTK STROMP 4 800% ASTK STROMP 4	ERBINDUN RING Angeschlossene Geräte in Ringtopologie. Die Weiterleitung von Telegrammen ist aktiviert. STERN Angeschlossene Geräte in Sterntopologie. Die Weiterleitung von Telegrammen ist deaktiviert. Diese Einstellung gilt für LWL-Verteilereinheiten (NDBU). Siehe Abschnitt Nutzerlastkurve auf Seite 85. BERLASTFUNKTIO Aktiviert die Benutzer-Lastkurve und stellt das Betriebsverhalten des Antriebs ein, wenn die Benutzer-Lastkurve überschritten wird. EIN Die Benutzer-Lastkurve ist nicht aktiviert. ARNUNG Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung BEN L KURVE. Keine Begrenzung des Ausgangsstroms. EHLER Der Frequenzumrichter schaltet mit Fehlermeldung BEN L KURVE ab. Der Ausgangsstrom des Frequenzumrichters ist auf I _{Nutzerkurve} begrenzt. EGRENZUNG Der Ausgangsstrom des Frequenzumrichters ist auf I _{Nutzerkurve} begrenzt. ASTK STROMP 1 Einstellung des ersten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.10 LASTK FREQP 1. 800% Prozentwert des Motornennstroms ASTK STROMP 2 Einstellung des zweiten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.11 LASTK FREQP 2. 800% Prozentwert des Motornennstroms ASTK STROMP 3 Einstellung des dritten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.12 LASTK FREQP 3. 800% Prozentwert des Motornennstroms ASTK STROMP 4 Einstellung des vierten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.12 LASTK FREQP 4. 800% Prozentwert des Motornennstroms ASTK STROMP 4 Einstellung des vierten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.13 LASTK FREQP 4. 800% Prozentwert des Motornennstroms EInstellung des fünften Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.13 LASTK FREQP 5.

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
72.07	LASTK STROMP 6	Einstellung des sechsten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.15 LASTK FREQP 6.	
	0800%	Prozentwert des Motornennstroms	1 = 1
72.08	LASTK STROMP 7	Einstellung des siebten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.16 LASTK FREQP 7.	
	0800%	Prozentwert des Motornennstroms	1 = 1
72.09	LASTK STROMP 8	Einstellung des achten Strompunkts der Lastkurve bei der Frequenz, die eingestellt wurde mit Par. 72.17 LASTK FREQP 8.	
	0800%	Prozentwert des Motornennstroms	1 = 1
72.10	LASTK FREQP 1	Einstellung des ersten Frequenzpunkts der Lastkurve.	
	0 Par. 72.11 %	Prozentwert der Motornennfrequenz	1 = 1
72.11	LASTK FREQP 2	Einstellung des zweiten Frequenzpunkts der Lastkurve.	
	Par. 72.10 Par. 72.12 %	Prozentwert der Motornennfrequenz	1 = 1
72.12	LASTK FREQP 3	Einstellung des dritten Frequenzpunkts der Lastkurve.	
	Par. 72.11 Par. 72.13 %	Prozentwert der Motornennfrequenz	1 = 1
72.13	LASTK FREQP 4	Einstellung des vierten Frequenzpunkts der Lastkurve.	
	Par. 72.12 Par. 72.14 %	Prozentwert der Motornennfrequenz	1 = 1
72.14	LASTK FREQP 5	Einstellung des fünften Frequenzpunkts der Lastkurve.	
	Par. 72.13 Par. 72.15 %	Prozentwert der Motornennfrequenz	1 = 1
72.15	LASTK FREQP 6	Einstellung des sechsten Frequenzpunkts der Lastkurve.	
	Par. 72.14 Par. 72.16 %	Prozentwert der Motornennfrequenz	1 = 1
72.16	LASTK FREQP 7	Einstellung des siebten Frequenzpunkts der Lastkurve.	
	Par. 72.15 Par. 72.17 %	Prozentwert der Motornennfrequenz	1 = 1
72.17	LASTK FREQP 8	Einstellung des achten Frequenzpunkts der Lastkurve.	
	Par. 72.16600 %	Prozentwert der Motornennfrequenz	1 = 1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
72.18	LASTK ÜLAST- STROM	Einstellung des Überlaststroms. Der Wert wird vom Überlastintegrator ($\int I^2 dt$) verwendet.	
		Wenn die Dauermotorbelastbarkeit (d.h. benutzerdefinierte Lastkurve) nicht 100 % der Nennfrequenz beträgt, muss der Überlaststrom nach der folgenden Formel berechnet werden:	
		72.18 LOAD CURRENT LIMIT = $\sqrt{I_{\text{overload}}^2 - I_{\text{user curve}}^2 + 100^2}$	
		Dabei sind I _{Überlast} die Motorüberlast und I _{Nutzerkurve} der durch die Nutzer- Lastkurve festgelegte Strom bei Nennfrequenz. Die Nutzer-Lastkurve wird durch die Parameter 72.0272.17 festgelegt.	
		Beispiel: Die Motorüberlastbarkeit beträgt 150 % des Nennstroms für 10 s / 10 min und die Dauerbelastbarkeit beträgt 80 % bei Nennfrequenz:	
		72.18 LOAD CURRENT LIMIT = $\sqrt{150^2 - 80^2 + 100^2}$ = 162%	
		72.19 LOAD THERMAL TIME = 10 s	
		72.20 LOAD COOLING TIME = 590 s	
	100800%	Prozentwert des Motornennstroms (99.06 MOTORNENNSTROM)	10 = 1%
72.19	LASTK ÜLASTZEIT	Einstellung der Überlastzeit. Der Wert wird vom Überlastintegrator (ʃ/²dt) verwendet. Siehe Beispiel für Par. 72.18 LASTK ÜLASTSTROM.	10 = 1 s
	0,09999,9 s	Zeit. Wenn der Wert Null eingestellt wird, wird der Ausgangsstrom des Antriebs auf die mit den Parametern 72.0272.17 eingestellte Benutzer-Lastkurve begrenzt.	
72.20	LASTK ABKÜHLZEIT	Einstellung der Abkühlzeit. Der Ausgang des Überlastintegrators wird auf Null gesetzt, wenn der Strom für die Dauer der eingestellten Abkühlzeit ständig unterhalb der Nutzer-Lastkurve bleibt. Siehe Beispiel für Par. 72.18 LASTK ÜLASTSTROM.	
	09999 s	Zeit	1 = 1 s
83 AE	OAPT PROG STRG	Steuerung der Ausführung des adaptiven Programms. Näheres hierzu siehe Applikations-Handbuch Adaptive Programmierung [3AFE64527177].	
83.01	ADAPT PROG MODUS	Wählt die Betriebsart für das adaptive Programm.	
	STOP	Stopp. Das Programm kann nicht bearbeitet werden.	1
	START	Ausführung. Das Programm kann nicht bearbeitet werden.	2
	EDITIEREN	STOPP im Bearbeitungsmodus. Das Programm kann bearbeitet werden.	3
83.02	EDITIERBEFEHL	Wählt den Editierbefehl für den Funktionsbaustein, der sich an der mit Parameter 83.03 festgelegten Stelle befindet. Das Programm muss sich im Bearbeitungsmodus befinden (siehe Parameter 83.01).	
	NEIN	Ausgangswert. Der Wert wird automatisch auf NEIN zurückgesetzt, nachdem ein Bearbeitungsbefehl ausgeführt wurde.	1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	SCHIEBEN	Bringt den Funktionsbaustein an den mit Parameter 83.03 festgelegten Ort und verschiebt die folgenden Funktionsbausteine um eine Position. An die freie Stelle kann ein neuer Funktionsbaustein gesetzt werden, indem der Funktionsbaustein-Parametersatz wie gewohnt programmiert wird.	2
		Beispiel: Ein neuer Funktionsbaustein muss zwischen die aktuellen Funktionsbausteine Nr. 4 (Parameter 84.20 84.25) und Nr. 5 (Parameter 84.25 84.29) eingefügt werden.	
		Vorgehensweise:	
		- Das Programm mit Parameter 83.01 in den Bearbeitungsmodus umschalten.	
		- Die Positionsnummer 5 als gewünschten Ort für den neuen Funktionsbaustein mit Parameter 83.03 anwählen.	
		- Den Funktionsbaustein auf Position 5 schieben und die folgenden Funktionsbausteine mit Parameter 83.02 eine Position weiterschieben. (Auswahl SCHIEBEN)	
		- Die freie Positionsnummer 5 mit den Parametern 84.25 bis 84.29 wie gewohnt programmieren.	
	LOESCHEN	Löscht den Funktionsbaustein an dem mit Parameter 83.03 festgelegten Ort und verschiebt die folgenden Funktionsbausteine um einen Schritt nach vorn.	3
	GESCHÜTZT	Aktivierung des Schutzes für das Adaptive Programm. Aktivierung:	4
		- Das Adaptive Programm muss sich in der Betriebsart START oder STOPP befinden (Parameter 83.01).	
		- Eingabe des Passworts (Parameter 83.05).	
		- Wechsel der Einstellung von Parameter 83.02 auf GESCHÜTZT.	
		Bei Aktivierung:	
		- Alle Parameter in Gruppe 84 mit Ausnahme der Funktionsbaustein- Ausgangsparameter sind verborgen (lesegeschützt).	
		- Es ist nicht möglich, das Programm in den Bearbeitungsmodus (Parameter 83.01) zu schalten.	
		- Parameter 83.05 wird auf 0 gesetzt.	
	FREIGEGEBEN	Deaktivierung des Schutzes für das Adaptive Programm. Die Deaktivierung wird folgendermaßen vorgenommen:	5
		- Das Adaptive Programm muss sich in der Betriebsart START oder STOPP befinden (Parameter 83.01).	
		- Eingabe des Passworts (Parameter 83.05).	
		- Wechsel der Einstellung von Parameter 83.02 auf FREIGEGEBEN.	
		Hinweis: Wenn das Passwort verloren wird, kann der Schutz auch durch Wechsel der Applikationsmakro-Einstellungen (Parameter 99.02) aufgehoben werden.	
83.03	EDITIERTER BLOCK	Legt die Positionsnummer des Funktionsbausteins für den mit Parameter 83.02 gewählten Befehl fest.	
	1 15	Blockpositionsnummer	1 = 1
83.04	ZEITRASTERAUSWA HL	Wählt eine Ausführungszykluszeit für das Adaptive Programm. Die Einstellung gilt für alle Funktionsbausteine.	
	12 ms	12 Millisekunden	1
	100 ms	100 Millisekunden	2
	1000 ms	1000 Millisekunden	3
83.05	PASSWORT	Eingabe des Passworts für den Schutz des Adaptiven Programms. Das Passwort wird für die Aktivierung und Deaktivierung des Schutzes benötigt. Siehe Parameter 83.02.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	0	Passwort. Die Einstellung wird nach Aktivierung/Deaktivierung des Schutzes wieder auf 0 zurückgesetzt. Hinweis: Notieren Sie sich das verwendete Passwort bei Aktivierung des Schutzes und verwahren Sie es an einem sicheren Ort.	
84 AD	APT PROGRAMM	 - Auswahlmöglichkeiten für die Funktionsbausteine und ihre Eingangsverbindungen. - Diagnose Näheres hierzu siehe Applikations-Handbuch Adaptive Programmierung [3AFE64527177]. 	
84.01	STATUS	Gibt den Wert des Statuswortes des Adaptiven Programms an. In der folgenden Tabelle werden die alternativen Bitzustände und die entsprechenden Werte auf der Anzeige angegeben. Bit Anzeige Bedeutung	
84.02	FEHLERHAFTE PARAM	Anzeige der im Adaptiven Programm fehlerhaften Parameter.	-
84.05	BLOCK1	Wählt den Funktionsbausteintyp für Funktionsbaustein-Parametersatz 1 aus. Siehe <i>Applikations-Handbuch Adaptive Programmierung</i> [3AFE64527177].	
	ABS		11
	ADD		10
	UND		2
	BITWEISE		26
	VERGLEICH		16
	ZÄHLER		21
	DPOT		23
	EREIGNIS		20
	FILTER		13
	MASK SET		24
	MAX		17
	MIN		18
	MULDIV		12
	NEIN		1
	ODER		3
	PI		14
	PI-INIT		15
	PI BIPOLAR		25
	RAMP		22
	SR		5

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	BIN SCHALTER		7
	INT SCHALTER		19
	AUS VERZ		9
	EIN VERZ		8
	TRIGGER		6
	EXCL ODER		4
84.06	EINGANG 1	Wählt die Quelle für Eingang I1 des Funktionsbaustein-Parametersatzes 1 aus.	
	-255.255.31	Parameterindex oder ein konstanter Wert:	-
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Parameterzeiger: Invertierungs-, Gruppen-, Index- und Bitfeld. Die Bitnummer ist nur für Blöcke wirksam, die boolesche Eingaben behandeln.	
		- Konstanter Wert: Invertierungs- und Konstantenfeld. Das Invertierungsfeld muss den Wert C aufweisen, um die Konstanteneinstellung zu aktivieren.	
		Beispiel: Der Status des Digitaleingangs DI2 wird wie folgt an Eingang 1 angeschlossen:	
		- Den Quellenauswahl-Parameter (84.06) auf +.01.17.01 einstellen. (Das Applikationsprogramm speichert den Status des Digitaleingangs DI2 in Bit 1 des Istwertsignals 01.17.)	
		- Wenn ein invertierter Wert benötigt wird, muss das Vorzeichen des Zeigerwertes (-01.17.01.) geändert werden.	
84.07	EINGANG 2	Siehe Parameter 84.06.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Siehe Parameter 84.06.	-
84.08	EINGANG 3	Siehe Parameter 84.06.	
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Siehe Parameter 84.06.	-
84.09	AUSGANG	Speichert den Ausgang des Funktionsbausteins 1 und zeigt ihn an.	
84.79	AUSGANG	Speichert den Ausgang des Funktionsbausteins 15.	-
85 NUTZ	ERKONSTANTEN	Speicherung der Konstanten und Nachrichten des Adaptiven Programms. Näheres hierzu siehe <i>Applikations-Handbuch Adaptive Programmierung</i> [3AFE64527177].	
85.01	KONSTANTE1	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1
85.02	KONSTANTE2	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1
85.03	KONSTANTE3	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1
85.04	KONSTANTE4	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1
85.05	KONSTANTE5	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1
85.06	KONSTANTE6	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
85.07	KONSTANTE7	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1
85.08	KONSTANTE8	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1
85.09	KONSTANTE9	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1
85.10	KONSTANTE10	Legt eine Konstante für das Adaptive Programm fest.	
	-8388608 bis 8388607	Integerwert	1 = 1
85.11	ZEICHENKETTE1	Speichert eine Nachricht, die in dem adaptiven Programm (EREIGNIS- Funktionsbaustein) verwendet werden soll.	
	NACHRICHT1	Nachricht	-
85.12	ZEICHENKETTE2	Speichert eine Nachricht, die in dem adaptiven Programm (EREIGNIS- Funktionsbaustein) verwendet werden soll.	
	NACHRICHT2	Nachricht	-
85.13	ZEICHENKETTE3	Speichert eine Nachricht, die in dem adaptiven Programm (EREIGNIS- Funktionsbaustein) verwendet werden soll.	
	NACHRICHT3	Nachricht	-
85.14	ZEICHENKETTE4	Speichert eine Nachricht, die in dem adaptiven Programm (EREIGNIS- Funktionsbaustein) verwendet werden soll.	
	NACHRICHT4	Nachricht	-
85.15	ZEICHENKETTE5	Speichert eine Nachricht, die in dem adaptiven Programm (EREIGNIS- Funktionsbaustein) verwendet werden soll.	
	NACHRICHT5	Nachricht	-
90 D.S	SATZ EMPF.ADR	- Adressen, in die die empfangenen Feldbus-Datensätze geschrieben werden.	
		- Anzahl der Haupt- und Hilfsdatensätze.	
		Diese Parameter sind nur dann sichtbar, wenn die Feldbus-Kommunikation mit Parameter 98.02aktiviert ist. Weitere Einzelheiten hierzu siehe Kapitel <i>Feldbussteuerung</i> .	
90.01	HILFSDAT.SATZ SW3	Wählt die Adresse, auf die der Wert des Feldbus-Sollwerts SOLLW3 geschrieben wird.	
	0 8999	Parameterindex	
90.02	HILFSDAT.SATZ SW4	Wählt die Adresse, auf die der Wert des Feldbus-Sollwerts SOLLW4 geschrieben wird.	
	0 8999	Parameterindex	
90.03	HILFSDAT.SATZ SW5	Wählt die Adresse, auf die der Wert des Feldbus-Sollwerts SOLLW5 geschrieben wird.	
	0 8999	Parameterindex	
90.04	HAUPTD.SATZ QUELL	Definiert den Datensatz, aus dem der Antrieb das Steuerwort, Sollwert SOLLW1 und Sollwert SOLLW2 ausliest.	
	1 255	Datensatznummer	
90.05	HILFSD.SATZ QUELL	Definiert die Nummer des Datensatzes, aus dem der Antrieb die Sollwerte REF3, REF4 und REF5 ausliest.	
	1 255	Datensatznummer	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
92 D.S	SATZ SENDEADR	Haupt- und Hilfsdatensätze, die der Frequenzumrichter an die Feldbus- Masterstation sendet.	
		Diese Parameter sind nur dann sichtbar, wenn die Feldbus-Kommunikation mit Parameter 98.02aktiviert ist. Weitere Einzelheiten hierzu siehe Kapitel Feldbussteuerung.	
92.01	HAUPTDS STEUERWRT	Speichert die Adresse, aus der das Hauptstatuswort gelesen wird. Fester Wert, wird nicht angezeigt.	
	302 (fest)	Parameterindex	
92.02	HAUPTD.SATZ ISTW1	Wählt die Adresse, aus der das Istwertsignal 1 in den Hauptdatensatz geladen wird.	
	0 9999	Parameterindex	
92.03	HAUPTD.SATZ ISTW2	Wählt die Adresse, aus der das Istwertsignal 2 in den Hauptdatensatz geladen wird.	
	0 9999	Parameterindex	
92.04	HILFSD.SATZ ISTW3	Wählt die Adresse, aus der das Istwertsignal 3 in den Hilfsdatensatz gelesen wird.	
	0 9999	Parameterindex	
92.05	HILFSD.SATZ ISTW4	Wählt die Adresse, aus der das Istwertsignal 4 in den Hilfsdatensatz gelesen wird.	
	0 9999	Parameterindex	
92.06	HILFSD.SATZ ISTW5	Wählt die Adresse, aus der das Istwertsignal 5 in den Hilfsdatensatz gelesen wird.	
	0 9999	Parameterindex	
92.07	HPTSTATW.B10 ZEIGER	Einstellung der Adresse, von der 03.02 Hauptstatuswort Bit 10 gelesen wird.	
	-255.255.31	Parameterindex oder ein konstanter Wert:	
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Parameterzeiger: Invertierungs-, Gruppen-, Index- und Bitfeld. Die Bitnummer ist nur für Blöcke wirksam, die boolesche Eingaben behandeln.	
		- Konstanter Wert: Invertierungs- und Konstantenfeld. Das Invertierungsfeld muss den Wert C aufweisen, um die Konstanteneinstellung zu aktivieren.	
92.08	HPTSTATW.B13 ZEIGER	Einstellung der Adresse, von der 03.02 Hauptstatuswort Bit 13 gelesen wird.	
	-255.255.31	Parameterindex oder ein konstanter Wert:	
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Parameterzeiger: Invertierungs-, Gruppen-, Index- und Bitfeld. Die Bitnummer ist nur für Blöcke wirksam, die boolesche Eingaben behandeln.	
		- Konstanter Wert: Invertierungs- und Konstantenfeld. Das Invertierungsfeld muss den Wert C aufweisen, um die Konstanteneinstellung zu aktivieren.	
92.09	HPTSTATW.B14 ZEIGER	Einstellung der Adresse, von der 03.02 Hauptstatuswort Bit 14 gelesen wird.	
	-255.255.31	Parameterindex oder ein konstanter Wert:	
	+255.255.31 / C 32768 C.32767	- Parameterzeiger: Invertierungs-, Gruppen-, Index- und Bitfeld. Die Bitnummer ist nur für Blöcke wirksam, die boolesche Eingaben behandeln.	
		- Konstanter Wert: Invertierungs- und Konstantenfeld. Das Invertierungsfeld muss den Wert C aufweisen, um die Konstanteneinstellung zu aktivieren.	
95 HA	RDWARE SPEZIF	Drehzahlregelung für Lüfter, Sinusfilter-Applikation usw.	
95.01	DREHZAHLRGLLÜFT	Einstellung der Drehzahlregelung des optionalen Wechselrichter-Lüfters.	
	KONST 50 Hz	Lüfter läuft mit konstanter Frequenz von 50 Hz, wenn er eingeschaltet ist.	0

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	EIN/AUS	Frequenzumrichter gestoppt: Lüfter läuft mit konstanter Frequenz von 10 Hz. Frequenzumrichter läuft: Lüfter läuft mit konstanter Frequenz von 50 Hz.	1
	GEREGELT	Die Lüfterdrehzahl wird von der IGBT-Temperatur und der Lüfter- Drehzahlkurve festgelegt.	2
95.02	DC-SCHALTER STRG	Aktiviert die Überwachungsfunktion des DC-Schalters des Wechselrichters (Sicherungslasttrennschalter). Die Überwachung muss aktiviert sein, wenn die Schalter-Steuerkarte (ASFC) verwendet wird und an die AINT-Karte des Wechselrichters angeschlossen ist, d.h. bei allen Wechselrichtern der Baugröße R8i mit DC-Schalter. Bei Einheiten ohne ASFC-Karte mit DC-Schalter muss die Funktion deaktiviert sein, d. h. bei Umrichtern der Baugrößen R2iR7i und allen Single Drive Einheiten, bei denen kein DC-Schalter vorhanden ist. Die Standardeinstellung (EIN oder AUS) wird werkseitig vorgenommen. ACS800 IGBT-Impulse werden immer gesperrt, wenn das Programm erkennt, dass der DC-Schalter geöffnet ist oder der Ladevorgang läuft (bei eingeschalteter Spannungsversorgung). Das Anwendungsprogramm gibt die Alarmmeldung WR GESPERRT aus, wenn der DC-Schalter geöffnet ist während der Umrichter gestoppt ist. Der Wechselrichter schaltet mit Fehlermeldung WR GESPERRT ab, wenn der DC-Schalter geöffnet wird, während der Wechselrichter läuft.	
	AUS	Inaktiv	0
	EIN	Aktiv	1
95.03	ANZ WR MODULE	Anzahl der parallel geschalteten Wechselrichtermodule. Aktivierung der Funktion für reduzierten Betrieb. Siehe Abschnitt Betriebsfunktion mit reduziertem Strom auf Seite 84.	
	112	Anzahl der parallel geschalteten Wechselrichtermodule.	
95.04	EX/SIN MODUS	Einstellung für Sinusfilter oder Ex-Motor-Applikation.	
	NEIN	Inaktiv	1
	EX-ANWENDUNG	Ex-Motor-Applikation. Verwendung von Motoren gemäß ATEX-Richtlinie.	2
	SINUSFILTER	Sinusfilter-Applikation. Siehe <i>Benutzerhandbuch Sinusfilter für ACS800</i> Frequenzumrichter [3AFE68445914.	3
	EX&SINUSFI	EX-Motor- und Sinusfilter-Applikationen. Siehe <i>Benutzerhandbuch Sinusfilter</i> für ACS800 Frequenzumrichter [3AFE68445914.	4
95.05	MIN SFREQ BEGRENZ	Aktiviert die Mindest-Schaltfrequenz-Begrenzung für Ex-Motor-Applikationen. Der Parameter wird angezeigt, wenn Parameter 95.04 EX/SIN MODUS auf EX-ANWENDUNG eingestellt ist.	
_	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv. Die Mindest-Schaltfrequenz-Begrenzung wird auf 2 kHz eingestellt. Verwendung bei Motoren mit ATEX-Zertifizierung für 2 kHz Mindest-Schaltfrequenz.	1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
95.06	ISU BLINDL SOLLW	Einstellung des Sollwerts für die Blindleistung des Netzwechselrichters. Der Netzwechselrichter kann Blindleistung in das Einspeisenetz übertragen. Dieser Sollwert wird in Parameter 24.02 Q POWER REF2 des Netzwechselrichters geschrieben. Weitere Informationen siehe <i>Programmierhandbuch des Regelungsprogramms 7.x für IGBT-Einspeiseeinheiten</i> [3AFE68385156].	
		Beispiel 1: Wenn Parameter 24.03 Q POWER REF2 SEL auf PROZENT eingestellt wird, entspricht der Wert 10000 von Parameter 24.02 Q POWER REF2 dem Wert 100% von Parameter 24.01 Q POWER REF (d.h. 100% der in Signal 04.06 CONV NOM POWER angegebenen Umrichterleistung).	
		Beispiel 2: Wenn Parameter 24.03 Q POWER REF2 SEL auf PHI eingestellt wird, entspricht der Wert 1000 von Parameter 24.02 POWER REF2 annähernd dem Wert von Parameter 24.01 Q POWER REF, der mit der folgenden Gleichung berechnet wird: 100 · (1000 kVAr dividiert durch die Wechselrichter-Nennleistung in kVAr) %.	
		Beispiel 3: Wenn Parameter 24.03 Q POWER REF2 SEL auf PHI eingestellt wird, entspricht der Wert 3000 von Parameter 24.02 POWER REF2 annähernd dem Wert von Parameter 24.01 Q POWER REF, der mit der folgenden Gleichung berechnet wird:	
		$\cos(30) = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$	
		Positiver Sollwert 30° ist eine kapazitive Last.	
		Negativer Sollwert 30° ist eine induktive Last.	
		P = Signalwert von 01.09 POWER	
		Die Parameterwerte von 24.03 werden vom Anwendungsprogramm des Netzwechselrichters in Grad umgewandelt: -300030000 ≘ -30°30°. Die Werte -10000/10000 entsprechen -30°/30°, wenn der Bereich auf -3000/3000 begrenzt ist.	
	-1000010000	Sollwert.	Siehe Par Beschrei- bung
95.07	ISU DC SOLLWERT	Einstellung des DC-Zwischenkreis-Spannungssollwerts für den Netzwechselrichter. Dieser Sollwert wird in Parameter 23.01 DC VOLT REF des Netzwechselrichters geschrieben. Weitere Informationen siehe Programmierhandbuch des Regelungsprogramms 7.x für IGBT-Einspeiseeinheiten [3AFE68385156].	
	01100 V	Spannung	1 = 1 V
95.08	ISU PAR1 AUSWAHL	Einstellung der Netzwechselrichter-Adresse von der das Istwertsignal 09.12 ISU ISTW SIGNAL1 gelesen wird.	
	09999	Parameterindex des Netzwechselrichters. Standard-Einstellung ist 106 = Netzwechselrichter-Parameter 01.06 NETZSTROM. Weitere Informationen siehe <i>Programmierhandbuch des Regelungsprogramms 7.x für IGBT-Einspeiseeinheiten</i> [3AFE68385156].	09999
95.09	ISU PAR2 AUSWAHL	Einstellung der Netzwechselrichter-Adresse von der das Istwertsignal 09.13 ISU ISTW SIGNAL2 gelesen wird.	
	09999	Parameterindex des Netzwechselrichters. Standard-Einstellung ist 110 = Netzwechselrichter-Parameter 01.10 ZWISCHENKREISSPAN. Weitere Informationen siehe <i>Programmierhandbuch des Regelungsprogramms 7.x für IGBT-Einspeiseeinheiten</i> [3AFE68385156].	09999

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
95.10	UMGEBUNGSTEMP	Einstellung der Umgebungstemperatur für die Erweiterte Temperatur- Überwachungsfunktion. Siehe <i>Erweiterte Temperatur-Überwachung für die</i> Frequenzumrichter ACS800, Baugrößen R7 und R8 auf Seite 66.	
		Hinweis: Wenn die Umgebungstemperatur 40 °C übersteigt, nimmt die Belastbarkeit des Umrichters ab. Siehe Angaben zur Leistungsminderung im jeweiligen Hardware-Handbuch.	
	2050 °C	Temperatur	10 = 1 °C
96 EX	T AO	Auswahl und Verarbeitung des Ausgangssignals für das analoge Erweiterungsmodul (optional).	
		Diese Parameter werden nur angezeigt, wenn das Modul installiert und mit Parameter 98.06 aktiviert ist.	
96.01	EXT AO1	Wählt das Signal aus, das an den Analogausgang AO1 des E/A-Erweiterungsmoduls angeschlossen ist.	
	NICHT BENUTZ	Siehe Parameter 15.01.	1
	PROZESSDREHZ	Siehe Parameter 15.01.	2
	DREHZAHL	Siehe Parameter 15.01.	3
	FREQUENZ	Siehe Parameter 15.01.	4
	STROM	Siehe Parameter 15.01.	5
	DREHMOMENT	Siehe Parameter 15.01.	6
	LEISTUNG	Siehe Parameter 15.01.	7
	ZW-KREISSPAN	Siehe Parameter 15.01.	8
	AUSG.SPAN	Siehe Parameter 15.01.	9
	APPLIK.AUSG.	Siehe Parameter 15.01.	10
	SOLLWERT	Siehe Parameter 15.01.	11
	REGELABWEICH	Siehe Parameter 15.01.	12
	ISTWERT 1	Siehe Parameter 15.01.	13
	ISTWERT 2	Siehe Parameter 15.01.	14
	KOMM SOLLW4	Siehe Parameter 15.01.	15
	PARAM 96.11	Quelle mit Parameter 96.11 gewählt.	16
96.02	INVERT EXT AO1	Aktiviert die Invertierung des Analogausgangs AO1 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls.	
	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv. Das Analogsignal hat den Mindestwert, wenn das Frequenzumrichtersignal den Maximalwert annimmt und umgekehrt.	65535

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
96.03	MINIMUM EXT AO1	Definiert den Mindestwert für den Analogausgang AO1 des analogen E/A- Erweiterungsmoduls.	
		Hinweis: Die Einstellung 10 mA oder 12 mA definiert eigentlich nicht den Minimalwert von AO1, sondern legt 10/12 mA als Wert Null des Istwertsignals fest.	
		Beispiel: Die Motordrehzahl wird über den Analogausgang gelesen.	
		- Die Motor-Nenndrehzahl beträgt 1000 U/min (Parameter 99.08).	
		- 96.02 ist NEIN.	
		- 96.05 ist 100 %.	
		Nachfolgend wird der analoge Ausgangswert in Abhängigkeit von der Drehzahl dargestellt.	
		Analogausgang mA	
		Analogausgang Signal-Minimum 1 0 mA 2 4 mA 3 10 mA 4 12 mA 1000 Drehzahl/U/min	
	0 mA	0 mA	1
	4 mA	4 mA	2
	10 mA	10 mA	3
	12 mA	12 mA	4
96.04	FILTER EXT AO1	Definiert die Filterzeitkonstante für Analogausgang AO1 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls. Siehe Parameter 15.04.	
	0,00 10,00 s	Filterzeitkonstante	0 1000
96.05	SKAL EXT AO1	Definiert den Skalierungsfaktor für den Analogausgang AO1 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls. Siehe Parameter 15.05.	
	10 1000%	Skalierungsfaktor	100 10000
96.06	EXT AO2	Wählt das Signal aus, das an den Analogausgang AO2 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls angeschlossen ist.	
	NICHT BENUTZ	Siehe Parameter 15.01.	1
	PROZESSDREHZ	Siehe Parameter 15.01.	2
	DREHZAHL	Siehe Parameter 15.01.	3
	FREQUENZ	Siehe Parameter 15.01.	4
	STROM	Siehe Parameter 15.01.	5
	DREHMOMENT	Siehe Parameter 15.01.	6
	LEISTUNG	Siehe Parameter 15.01.	7
	ZW-KREISSPAN	Siehe Parameter 15.01.	8
	AUSG.SPAN	Siehe Parameter 15.01.	9
	APPLIK.AUSG.	Siehe Parameter 15.01.	10

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	SOLLWERT	Siehe Parameter 15.01.	11
	REGELABWEICH	Siehe Parameter 15.01.	12
	ISTWERT 1	Siehe Parameter 15.01.	13
	ISTWERT 2	Siehe Parameter 15.01.	14
	KOMM SOLLW5	Siehe Parameter 15.06.	15
	PARAM 96.12	Quelle mit Parameter 96.12 gewählt.	16
96.07	INVERT EXT AO2	Aktiviert die Invertierung des Analogausgangs AO2 des analogen E/A- Erweiterungsmoduls. Das Analogsignal hat den Mindestwert, wenn das Frequenzumrichtersignal den Maximalwert annimmt und umgekehrt.	
	NEIN	Inaktiv	0
	JA	Aktiv	65535
96.08	MINIMUM EXT AO2	Definiert den Mindestwert für den Analogausgang AO2 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls. Siehe Parameter 96.03.	
	0 mA	0 mA	1
	4 mA	4 mA	2
	10 mA	10 mA	3
	12 mA	12 mA	4
96.09	FILTER EXT AO2	Definiert die Filterzeitkonstante für Analogausgang AO2 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls. Siehe Parameter 15.04.	
	0,00 10,00 s	Filterzeitkonstante	0 1000
96.10	SKAL EXT AO2	Definiert den Skalierungsfaktor für den Analogausgang AO2 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls. Siehe Parameter 15.05.	
	10 1000%	Skalierungsfaktor	100 10000
96.11	EXT AO1 ZEIGER	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 96.11, kann von Parameter 96.01 kopiert werden.	1000 = 1 mA
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
96.12	EXT AO2 ZEIGER	Quelle oder Konstante für Wert von PAR 96.12, kann von Parameter 96.06 kopiert werden.	1000 = 1 mA
	-255.255.31 +255.255.31 / C 32768 C.32767	Parameterindex oder ein konstanter Wert. Erläuterung des Unterschieds siehe Parameter 10.04.	-
98 OF	TIONSMODULE	Aktivierung der Optionsmodule.	
		Diese Parametereinstellungen bleiben auch bei einem Wechsel des Applikationsmakros unverändert (Parameter 99.02).	
98.01	ENCODER MODUL	Aktiviert die Kommunikation mit dem optionalen Impulsgebermodul. Siehe auch Parametergruppe 50 IMPULSGEBER.	
	NTAC	Kommunikation aktiv. Modultyp: NTAC-Modul. Anschluss-Schnittstelle: LWL-DDCS-Verbindung.	0
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 16 gesetzt werden. Anweisungen hierzu siehe <i>NTAC-0x/NDIO-0x/NAIO-0x Module Installations-und Inbetriebnahmehandbuch</i> [3AFY58922269].	
	NEIN	Inaktiv	1
	RTAC ANSCHL1	Kommunikation aktiv. Modultyp: RTAC. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	2

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	RTAC ANSCHL2	Kommunikation aktiv. Modultyp: RTAC. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 2 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	3
	RTAC DDCS	Kommunikation aktiv. Modultyp: RTAC. Anschluss-Schnittstelle: Optionaler E/A-Moduladapter (AIMA), der mit dem Frequenzumrichter über eine LWL-DDCS-Verbindung kommuniziert.	4
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 16 gesetzt werden. Anweisungen siehe <i>RTAC-01 Impulsgeber-Schnittstellenmodul</i> <i>Benutzerhandbuch</i> [3AFE64623613].	
	RRIA-SLOT1	Kommunikation aktiv. Modultyp: RRIA. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	5
	RRIA-SLOT2	Kommunikation aktiv. Modultyp: RRIA. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 2 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	6
	RRIA-DDCS	Kommunikation aktiv. Modultyp: RRIA. Anschluss-Schnittstelle: Optionaler E/A-Moduladapter (AIMA), der mit dem Frequenzumrichter über eine LWL-DDCS-Verbindung kommuniziert.	7
		Hinweis: Modul-Knotennummer muss auf 16 eingestellt werden. Weitere Anweisungen siehe <i>RRIA-01 Resolver Interface Module User's Manual</i> [3AFE68570760 (Englisch)].	
	RTAC03-SLOT1	Kommunikation aktiv. Modultyp: RTAC-03. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	
	RTAC03-SLOT2	Kommunikation aktiv. Modultyp: RTAC-03. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 2 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	
	RTAC03-DDCS	Kommunikation aktiv. Modultyp: RTAC-03. Anschluss-Schnittstelle: Optionaler E/A-Moduladapter (AIMA), der mit dem Frequenzumrichter über eine LWL-DDCS-Verbindung kommuniziert.	
		Hinweis: Modul-Knotennummer muss auf 16 eingestellt werden. Weitere Anweisungen siehe <i>RTAC-03 Pulse Encoder Interface User's Manual</i> [3AFE68650500 (Englisch)].	
98.02	KOMM. MODUL	Aktiviert die externe serielle Kommunikation und wählt die Schnittstelle aus. Siehe Kapitel <i>Feldbussteuerung</i> .	
	NEIN	Keine externe Kommunikation	1
	FELDBUS	Der Frequenzumrichter kommuniziert über ein Feldbus-Adaptermodul des Typs Rxxx im Steckplatz 1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters oder über ein Feldbus-Adaptermodul des Typs Nxxx, angeschlossen an Kanal CH0 der RMIO-Karte. Siehe auch Parametergruppe 51 KOMM MOD DATEN.	2
	ADVANT	Der Frequenzumrichter kommuniziert mit einem ABB Advant OCS-System über CH0 der RDCO-Karte (optional). Siehe auch Parametergruppe 70 DDCS STEUERUNG.	3
	STD MODBUS	Der Frequenzumrichter kommuniziert mit einem Modbus-Controller über das Modbus Adaptermodul (RMBA) in Steckplatz1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters. Siehe auch Parameter 52 STANDARD MODBUS.	4
	KUNDENSPEZIF	Der Frequenzumrichter kommuniziert über eine kundenspezifische Verbindung. Die Steuerquellen werden mit den Parametern 90.04 und 90.05 definiert.	5
98.03	DI/O ERW. MODUL1	Aktiviert die Kommunikation mit dem digitalen E/A-Erweiterungsmodul 1 (optional) und legt den Typ und die Schnittstelle des Moduls fest.	
		Moduleingänge: Verwendung der Eingänge im Frequenzumrichter- Anwendungsprogramm siehe Parameter 98.09.	
		Modulausgänge: Auswahl der Antriebszustände, die über die Relaisausgänge angezeigt werden, siehe Parameter 14.10 und 14.11.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	NDIO	Kommunikation aktiv. Modultyp: NDIO-Modul. Anschluss-Schnittstelle: LWL-DDCS-Verbindung.	1
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 2 gesetzt werden. Anweisungen hierzu siehe <i>NTAC 0x/NDIO-0x/NAIO-0x Module Installations- und Inbetriebnahmehandbuch</i> [3AFY58922269].	
	NEIN	Inaktiv	2
	RDIO ANSCHL1	Kommunikation aktiv. Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	3
	RDIO ANSCHL2	Kommunikation aktiv. Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 2 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	4
	RDIO DDCS	Kommunikation aktiv. Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Optionaler E/A-Moduladapter (AIMA), der mit dem Frequenzumrichter über eine LWL-DDCS-Verbindung kommuniziert.	5
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 2 gesetzt werden. Anweisungen siehe <i>RDIO Module User's Manual</i> [3AFE64485733 (Englisch)].	
98.04	DI/O ERW. MODUL2	Aktiviert die Kommunikation mit dem digitalen E/A-Erweiterungsmodul 2 (optional) und legt den Typ und die Schnittstelle des Moduls fest.	
		Moduleingänge: Verwendung der Eingänge im Frequenzumrichter- Anwendungsprogramm siehe Parameter 98.10.	
		Modulausgänge: Auswahl der Antriebszustände, die über die Relaisausgänge angezeigt werden, siehe Parameter 14.12 und 14.13.	
	NDIO	Kommunikation aktiv. Modultyp: NDIO-Modul. Anschluss-Schnittstelle: LWL-DDCS-Verbindung.	1
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 3 gesetzt werden. Anweisungen hierzu siehe <i>NTAC 0x/NDIO-0x/NAIO-0x Module Installations- und Inbetriebnahmehandbuch</i> [3AFY58922269].	
	NEIN	Inaktiv	2
	RDIO ANSCHL1	Kommunikation aktiv. Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	3
	RDIO ANSCHL2	Kommunikation aktiv. Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 2 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	4
	RDIO DDCS	Kommunikation aktiv. Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Optionaler E/A-Moduladapter (AIMA), der mit dem Frequenzumrichter über eine LWL-DDCS-Verbindung kommuniziert.	5
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 3 gesetzt werden. Anweisungen siehe <i>RDIO Module User's Manual</i> [3AFE64485733 (Englisch)].	
98.05	DI/O ERW. MODUL3	Aktiviert die Kommunikation mit dem digitalen E/A-Erweiterungsmodul 3 (optional) und legt den Typ und die Schnittstelle des Moduls fest.	
		Moduleingänge: Verwendung der Eingänge im Frequenzumrichter- Anwendungsprogramm siehe Parameter 98.11.	
		Modulausgänge: Auswahl der Antriebszustände, die über die Relaisausgänge angezeigt werden, siehe Parameter 14.14 und 14.15.	
	NDIO	Kommunikation aktiv. Modultyp: NDIO-Modul. Anschluss-Schnittstelle: LWL-DDCS-Verbindung.	1
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 4 gesetzt werden. Anweisungen hierzu siehe <i>NTAC 0x/NDIO-0x/NAIO-0x Module Installations- und Inbetriebnahmehandbuch</i> [3AFY58922269].	
	NEIN	Inaktiv	2

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	RDIO ANSCHL1	Kommunikation aktiv. Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	3
	RDIO ANSCHL2	Kommunikation aktiv. Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 2 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	4
	RDIO DDCS	Kommunikation aktiv. Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Optionaler E/A-Moduladapter (AIMA), der mit dem Frequenzumrichter über eine LWL-DDCS-Verbindung kommuniziert.	5
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 4 gesetzt werden. Anweisungen siehe <i>RDIO Module User's Manual</i> [3AFE64485733 (Englisch)].	
98.06	AI/O ERW.MODUL	Aktiviert die Kommunikation mit dem E/A-Erweiterungsmodul (optional) und legt den Typ und die Schnittstelle des Moduls fest.	
		Moduleingänge:	
		- Die Werte Al5 und Al6 im Frequenzumrichter-Anwendungsprogramm entsprechen den Moduleingängen 1 und 2.	
		- Definition des Signaltyps siehe Parameter 98.13 und 98.14.	
		Modulausgänge:	
		- Auswahl der Antriebssignale, die über die Modulausgänge 1 und 2 angezeigt werden, siehe Parameter 96.01 und 96.06.	
	NAIO	Kommunikation aktiv. Modultyp: NAIO. Anschluss-Schnittstelle: LWL-DDCS-Verbindung.	1
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 5 gesetzt werden. Anweisungen hierzu siehe <i>NTAC 0x/NDIO-0x/NAIO-0x Module Installations- und Inbetriebnahmehandbuch</i> [3AFY58922269].	
	NEIN	Kommunikation nicht aktiv	2
	RAIO ANSCHL1	Kommunikation aktiv. Modultyp: RAIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	3
	RAIO ANSCHL2	Kommunikation aktiv. Modultyp: RAIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 2 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	4
	RAIO DDCS	Kommunikation aktiv. Modultyp: RAIO. Anschluss-Schnittstelle: optionaler E/A Moduladapter (AIMA), der mit dem Frequenzumrichter über eine LWL-DDCS-Verbindung kommuniziert.	5
		Hinweis: Die Modulknotennummer muss auf 5 gesetzt werden. Anweisungen siehe <i>RAIO Module User's Manual</i> [3AFE64484567 (Englisch)].	
98.07	KOMM. PROFIL	Definiert das Profil, auf dem die Kommunikation mit dem Feldbus oder einem anderen Frequenzumrichter basiert. Diese Parameter sind nur dann sichtbar, wenn die Feldbus-Kommunikation mit Parameter 98.02 aktiviert ist.	
	ABB DRIVES	ABB-Drives-Profil	1
	UNIVERSAL	Allgemeines Busprofil. Gilt für die Feldbusmodule mit der Typenbezeichnung R xxx (zum Einbau in den Options-Steckplatz des Frequenzumrichters).	2
	CSA 2.8/3.0	Kommunikationsprofil, das von den Anwendungsprogramm-Versionen 2.8 und 3.0 verwendet wird.	3
98.09	DI/O EXT1 DI FUNK	Legt die Bezeichnung der Eingänge des digitalen E/A-Erweiterungsmoduls 1 im Frequenzumrichter-Anwendungsprogramm fest. Siehe Parameter 98.03.	
	DI7,8	DI1 und DI2 des Moduls erhöhen die Anzahl der Eingangskanäle. Die Moduleingänge sind mit DI7 und DI8 bezeichnet.	1
	ERSATZ DI1,2	DI1 und DI2 des Moduls ersetzen die Standard-Eingangskanäle DI1 und DI2. Die Eingänge sind mit DI1 und DI2 bezeichnet.	2
	DI7,8,9	DI1, DI2 und DI3 des Moduls erhöhen die Anzahl der Eingangskanäle. Die Moduleingänge sind mit DI7, DI8 und DI9 bezeichnet.	3

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	ERSATZ DI1,2,3	DI1, DI2 und DI3 des Moduls ersetzen die Standard-Eingangskanäle DI1, DI2 und DI3. Die Eingänge sind mit DI1, DI2 und DI3 bezeichnet.	4
98.10	DI/O EXT2 DI FUNK	Legt die Bezeichnung der Eingänge des digitalen E/A-Erweiterungsmoduls 2 im Frequenzumrichter-Anwendungsprogramm fest. Siehe Parameter 98.04	
	DI9,10	DI1 und DI2 des Moduls erhöhen die Anzahl der Eingangskanäle. Die Moduleingänge sind mit DI9 und DI10 bezeichnet.	1
	ERSATZ DI3,4	DI1 und DI2 des Moduls ersetzen die Standard-Eingangskanäle DI3 und DI4. Die Eingänge sind mit DI3 und DI4 bezeichnet.	2
	DI10,11,12	DI1, DI2 und DI3 des Moduls erhöhen die Anzahl der Eingangskanäle. Die Moduleingänge sind mit DI10, DI11 und DI12 bezeichnet.	3
	ERSATZ DI4,5,6	DI1, DI2 und DI3 des Moduls ersetzen die Standard-Eingangskanäle DI1, DI2 und DI3. Die Eingänge sind mit DI4, DI5 und DI6 bezeichnet.	4
98.11	DI/O3 EXT3 DI FUNK	Legt die Bezeichnung der Eingänge des digitalen E/A-Erweiterungsmoduls 3 im Frequenzumrichter-Anwendungsprogramm fest. Siehe Parameter 98.05	
	DI11,12	DI1 und DI2 des Moduls erhöhen die Anzahl der Eingangskanäle. Die Moduleingänge sind mit DI11 und DI12 bezeichnet.	1
	ERSATZ DI5,6	DI1 und DI2 des Moduls ersetzen die Standard-Eingangskanäle DI5 und DI6. Die Eingänge sind mit DI5 und DI6 bezeichnet.	2

Index	Name/Auswahl	Besch	reibung	FB-Entspr
98.12	AI/O MOTOR TEMP	reservi	rt die Kommunikation mit dem analogen E/A-Erweiterungsmodul und ert das Modul für die Motortemperatur-Messfunktion. Der Parameter rt auch den Typ und die Schnittstelle des Moduls.	
		MESS	es zur Temperaturmessfunktion siehe Parametergruppe 35 MOT TEMP und Abschnitt <i>Messung der Motortemperatur über die analoge E/A-erung</i> auf Seite 76.	
			rwendung der analogen Ein- (AI) und Ausgänge (AO) des Moduls kann genden Tabelle entnommen werden.	
		Temp	eraturmessung/Motor 1	
		AO1	Speist den Temperatursensor von Motor 1 mit Konstantstrom. Der Stromwert hängt von der Einstellung des Parameters 35.01 ab:	
			- AO1 beträgt 9,1 mA bei der Auswahl 1xPT100	
			- AO1 beträgt 1,6 mA bei der Auswahl 13 PTC	
		Al1	Misst die am Temperatursensor des Motors 1 anliegende Spannung.	
		Temp	eraturmessung/Motor 2	
		AO2	Speist den Temperatursensor von Motor 2 mit Konstantstrom. Der Stromwert hängt von der Einstellung des Parameters 35.04 ab:	
			- AO2 beträgt 9,1 mA bei der Auswahl 1xPT100	
			- AO2 beträgt 1,6 mA bei der Auswahl 13 PTC	
		Al2	Misst die am Temperatursensor des Motors 2 anliegende Spannung.	
		Motorte 1. Die	are-Einstellungen des Moduls entsprechend der emperaturmessung vorgenommen wurden: Knotennummer des Moduls ist 9. Eingangssignale wurden wie folgt gewählt:	
		einstell		
		Bereich	vei bis drei Pt 100-Sensoren oder für einen bis drei PTC-Sensoren den nauf 0 - 10 V einstellen.	
			Betriebsartenwahl ist unipolar.	
	NAIO	Verbino	•	1
		vorneh	is: Die Hardwareeinstellungen für das Modul wie oben beschrieben men. Anweisungen hierzu siehe NTAC-0x/NDIO-0x/NAIO-0x Module htions- und Inbetriebnahmehandbuch [3AFY58922269].	
	NEIN	Inaktiv	· · · · · ·	2
	RAIO ANSCHL1		unikation aktiv. Modultyp: RAIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 1 ionsmodule des Frequenzumrichters.	3
		vorneh	is: Die Hardwareeinstellungen für das Modul wie oben beschrieben men. Die Knotennummer ist nicht erforderlich. Anweisungen siehe Module User's Manual [3AFE64484567 (Englisch)].	
	RAIO ANSCHL2		unikation aktiv. Modultyp: RAIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 2 ionsmodule des Frequenzumrichters.	4
		vorneh	is: Die Hardwareeinstellungen für das Modul wie oben beschrieben men. Die Knotennummer ist nicht erforderlich. Anweisungen siehe Module User's Manual [3AFE64484567 (Englisch)].	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	RAIO DDCS	Kommunikation aktiv. Modultyp: RAIO. Anschluss-Schnittstelle: Optionaler E/A-Moduladapter (AIMA), der mit dem Frequenzumrichter über eine LWL-DDCS-Verbindung kommuniziert.	5
		Hinweis: Die Knotenadresse des Moduls auf 9 einstellen. Anweisungen siehe <i>RAIO Module User's Manual</i> [3AFE64484567 (Englisch)].	
98.13	AI/O EXT AI1 FUNK	Definiert den Signaltyp für Eingang 1 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls (Al5 im Frequenzumrichter-Anwendungsprogramm). Die Einstellung muss mit dem an das Modul angeschlossenen Signal übereinstimmen Hinweis: Die Kommunikation muss mit Parameter 98.06 aktiviert werden.	
	UNIPOLAR AI5	Unipolar	1
	BIPOLAR AI5	Bipolar	2
98.14	AI/O EXT AI2 FUNK	Definiert den Signaltyp für Eingang 2 des analogen E/A-Erweiterungsmoduls (Al6 im Frequenzumrichter-Anwendungsprogramm). Die Einstellung muss mit dem an das Modul angeschlossenen Signal übereinstimmen	
	LINIDOL AD AIG	Hinweis: Die Kommunikation muss mit Parameter 98.06 aktiviert werden.	4
	UNIPOLAR AIG	Unipolar	1
	BIPOLAR AI6	Bipolar	2
98.16	SINUSFILTÜBERW	Aktiviert die Kommunikation mit dem digitalen E/A-Erweiterungsmodul und reserviert das Modul für die Verwendung mit der Sinusfilter-Temperaturmessung.	
		Der Parameter wird angezeigt, wenn der Parameter 95.04 auf SINUSFILTER oder EX&SINUSFI eingestellt ist. Der Parameterwert wird automatisch auf NEIN gesetzt, wenn der Parameterwert 95.04 geändert wird.	
		Hinweis: Dieser Parameter wird nur bei speziellen Applikationen verwendet.	
	NDIO	Modultyp: NDIO-Modul. Anschluss-Schnittstelle: LWL-DDCS-Verbindung.	1
		Hinweis: Die Modul-Knotennummer muss auf 8 eingestellt werden. Anweisungen siehe <i>NTAC-0x/NDIO-0x/NAIO-0x Module Installations- und Inbetriebnahmehandbuch</i> [3AFY58922269].	
	NEIN	Überwachung deaktiviert.	2
	RDIO ANSCHL1	Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 1 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	3
	RDIO ANSCHL2	Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Steckplatz 2 für Optionsmodule des Frequenzumrichters.	4
	RDIO DDCS	Modultyp: RDIO. Anschluss-Schnittstelle: Optionaler E/A-Moduladapter (AIMA), der mit dem Frequenzumrichter über eine LWL-DDCS-Verbindung kommuniziert.	5
		Hinweis: Die Modul-Knotennummer muss auf 8 eingestellt werden. Anweisungen siehe <i>RDIO Module User's Manual</i> [3AFE64485733 (English)].	
99 DA	TEN	Auswahl der Sprache Definition der Motor-Inbetriebnahme-Daten.	
99.01	SPRACHE	Auswahl der Anzeigesprache.	
	ENGLISH	Britisches Englisch	0
	ENGLISH AM	Amerikanisches Englisch. Bei dieser Auswahl wird die Leistung in HP und nicht in kW angegeben.	1
	DEUTSCH	Deutsch	2
	ITALIANO	Italienisch	3
	ESPANOL	Spanisch	4
	PORTUGUES	Portugiesisch	5
		l .	I

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
	NEDERLANDS	Niederländisch	6
	FRANCAIS	Französisch	7
	DANSK	Dänisch	8
	SUOMI	Finnisch	9
	SVENSKA	Schwedisch	10
	CESKY	Tschechisch	11
	POLSKI/LOC1	Polnisch	12
	PO-RUS/LOC2	Russisch	13
99.02	APPLIKATION MAKRO	Auswahl des Applikationsmakros. Siehe hierzu Kapitel <i>Applikationsmakros</i> . Hinweis: Bei einer Änderung der Standard-Parameterwerte eines Makros werden die neuen Einstellungen sofort aktiviert und bleiben auch aktiv, wenn die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wird. Trotzdem ist immer noch eine Sicherungskopie der Standard-Parametereinstellungen (Werkseinstellungen) für jedes Standardmakro vorhanden. Siehe Parameter 99.03.	
	WERKSEINST	Werkseinstellung für allgemeine Anwendungen	1
	HAND/AUTO	Zwei Steuergeräte werden an den Frequenzumrichter angeschlossen: - Gerät 1 kommuniziert über die mit dem externen Steuerplatz EXT1 festgelegte Schnittstelle.	2
		 - Gerät 2 kommuniziert über die mit dem externen Steuerplatz EXT2 festgelegte Schnittstelle. - Es ist immer nur EXT1 oder EXT12 aktiv. Durchschalten eines 	
		Digitaleingangs.	
	PID-REGELUNG	PID-Regelung. Für Anwendungen, in denen der Antrieb einen Prozesswert regelt. Beispiel: Der Antrieb regelt den Druck über eine Druckerhöhungspumpe. Das Druckmesswertsignal und der Drucksollwert werden an den Frequenzumrichter angeschlossen.	3
		Siehe Abschnitt <i>Prozess-PID-Regelung</i> auf Seite 70 und <i>Schlaf-Funktion für die Prozess-PID-Regelung</i> auf Seite 71.	
	MOM-REGELUNG	Makro Drehmomentregelung	4
	SEQ-REGELUNG	Sequenzregelungsmakro. Für Anwendungen, die häufig ein festgelegte Drehzahlmuster durchlaufen (Konstantdrehzahlen und Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen).	5
	NUTZER1LADEN	Benutzermakro 1 für die Verwendung geladen. Prüfen Sie vor dem Laden, ob die gespeicherten Parametereinstellungen und das Motormodell für die Anwendung geeignet sind.	6
	NUTZER1SPEIC	Benutzermakro 1 speichern. Speichert die aktuellen Parametereinstellungen und das Motormodell.	7
		Hinweis: Es gibt Parameter, die nicht in den Makros enthalten sind. Siehe Parameter 99.03.	
	NUTZER2LADEN	Benutzermakro 2 für die Verwendung geladen. Prüfen Sie vor dem Laden, ob die gespeicherten Parametereinstellungen und das Motormodell für die Anwendung geeignet sind.	8
	NUTZER2SPEIC	Benutzermakro 2 speichern. Speichert die aktuellen Parametereinstellungen und das Motormodell.	9
		Hinweis: Es gibt Parameter, die nicht in den Makros enthalten sind. Siehe Parameter 99.03.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
99.03	APPL PAR ZURÜCK	Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen des Applikationsmakros (99.02).	
		- Wenn ein Standardmakro (Factory,, Sequential Control) aktiv ist, werden die Parameterwerte mit den Standardeinstellungen (Werkseinstellungen) wiederhergestellt. Ausnahmen: Die Parametereinstellungen in Parametergruppe 99 bleiben unverändert. Die Motordaten bleiben unverändert.	
		- Wenn das Nutzermakro 1 oder 2 aktiv ist, werden die Parameterwerte mit den zuletzt gespeicherten Werten wiederhergestellt. Außerdem werden die zuletzt gespeicherten Werte der Motordaten wiederhergestellt. Ausnahmen: Die Parametereinstellungen 16.05 und 99.02 bleiben unverändert.	
		Hinweis: Die Parametereinstellungen und die Motordaten werden nach denselben Prinzipien wie beim Austausch eines Makros wiederhergestellt.	
	NEIN	Keine Aktion	0
	JA	Wiederherstellung	65535
99.04	MOTOR REGELMODUS	Auswahl der Motorregelungsart.	
	DTC	Der Modus DTC (Direct Torque Control) ist für die meisten Anwendungen geeignet.	0
	SCALAR	Die Skalarregelung sollte in den Sonderfällen gewählt werden, in denen keine DTC-Regelung möglich ist. Die Skalarregelungsmodus wird in folgenden Fällen empfohlen:	65535
		- bei Mehrmotorenantriebe mit einer variablen Anzahl von Motoren	
		- wenn der Nennstrom des Motors unter 1/6 des Nenn-Ausgangsstroms des Frequenzumrichters liegt	
		- bei Einsatz des Frequenzumrichters ohne angeschlossenen Motor (z. B. für Prüfzwecke)	
		Hinweis: Mit Scalar-Steuerung arbeitet der Antrieb nicht so effizient wie mit DTC-Regelung. Die Unterschiede zwischen SCALAR-Steuerung und DTC-Regelung werden in den entsprechenden Parameterlisten dieses Handbuchs erläutert. Einige Standardfunktionen sind bei der Scalar-Steuerung gesperrt: Motor-ID-Lauf (Gruppe 99 DATEN), Drehzahlgrenzen (Gruppe 20 GRENZEN), Drehmomentgrenzen (Gruppe 20 GRENZEN), DC-Haltung (Gruppe 21 START/STOPP), DC-Magnetisierung (Gruppe 21 START/STOPP), Drehzahlregler-Optimierung (Gruppe 23 DREHZAHLREGELUNG), Drehmomentregelung (Gruppe 24 MOMENTENREGELUNG), Flussoptimierung (Gruppe 26 MOTORSTEUERUNG), Flussbremsung (Gruppe 26 MOTORSTEUERUNG), Unterlastfunktion (Gruppe 30 FEHLER-FUNKTIONEN), Schutz bei Motorbhasen-Fehler (Gruppe 30 FEHLER-FUNKTIONEN).	
00.05	MOTORNIENNORANIA	Weitere Informationen siehe Abschnitt Skalarregelung auf Seite 61.	
99.05	MOTORNENNSPANN UNG	Einstellung der Motor-Nennspannung. Muss dem Wert auf dem Motor- Typenschild entsprechen.	
	1/2 2 · UN	Spannung. Zulässiger Bereich 1/2 2 · U _N des Frequenzumrichters.	1 = 1 V
		Hinweis: Die Belastung der Motorisolationen ist immer von der Einspeisespannung des Frequenzumrichters abhängig. Das gilt auch in den Fällen, in denen die Motornennspannung niedriger ist als die Nennspannung des Frequenzumrichters und die Einspeisespannung des Frequenzumrichters.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.
99.06	MOTORNENN- STROM	Einstellung des Motor-Nennstroms. Muss dem Wert auf dem Motor- Typenschild entsprechen. Wenn mehrere Motoren an den Wechselrichter angeschlossen sind, den Gesamtstrom der Motoren eingeben.	
		Hinweis: Für einen runden Lauf des Motors ist es erforderlich, dass der Magnetisierungsstrom des Motors 90 % des Wechselrichternennstromes nicht überschreitet.	
	0 2 · I _{2hd}	Zulässiger Bereich: ca. $1/6$ $2 \cdot I_{2hd}$ des ACS800 (Parameter 99.04 = DTC).	1 = 0,1 A
		Zulässiger Bereich: ca. 0 2 · $I_{\rm 2hd}$ des ACS800 (Parameter 99.04 = SCALAR).	
99.07	MOTOR- NENNFREQUENZ	Einstellung der Motor-Nennfrequenz.	
	8 300 Hz	Nennfrequenz (normalerweise 50 oder 60 Hz)	800 30000
99.08	MOTOR- NENNDREHZAHL	Einstellung der Nenndrehzahl des Motors. Muss dem Wert auf dem Motor- Typenschild entsprechen. Es darf nicht stattdessen die Motor- Synchrondrehzahl oder ein anderer Näherungswert angegeben werden!	
		Hinweis: Wenn der Wert von Parameter 99.08 geändert wird, ändern sich automatisch auch die Drehzahlgrenzen in Parametergruppe 20 GRENZEN.	
	1 18000 U/min	Motor-Nenndrehzahl	1 18000
99.09	MOTOR- NENNLEISTUNG	Einstellung der Nennleistung des Motors. Genau wie auf dem Leistungsschild des Motors angegeben einstellen. Wenn mehrere Motoren an den Wechselrichter angeschlossen sind, die Gesamtleistung der Motoren eingeben.	
	0 9000 kW	Motor-Nennleistung	0 90000
99.10	MOTOR ID-LAUF	Wählt die Art des Motor-ID-Laufs. Während dieses Laufs ermittelt der Frequenzumrichter die Kennwerte des Motors für eine optimale Motorregelung. Die Vorgehensweise beim ID-Lauf ist in Kapitel Inbetriebnahme und Steuerung über E/A beschrieben.	
		Hinweis: Der ID-Lauf (STANDARD oder REDUZIERT) sollte gewählt werden, wenn:	
		- die Betriebsdrehzahl nahe 0 ist und/oder	
		- bei Betrieb in einem über dem Nenndrehmoment des Motors liegenden Drehmomentbereich in einem weiten Drehzahlbereich, ohne eine Drehzahlrückführung.	
		Hinweis: Der ID-Lauf (STANDARD oder REDUZIERT) kann nicht durchgeführt werden, wenn Parameter 99.04 = SCALAR eingestellt ist.	
		Siehe Abschnitt Motoridentifikation auf Seite 54.	
	ID MAGN	Kein ID-Lauf. Das Motorenmodell wird ermittelt, indem der Motor vor dem Start 20 bis 60 Sekunden lang bei Drehzahl 0 magnetisiert wird. Diese Option kann bei den meisten Anwendungen gewählt werden.	1
	STANDARD	Standard-ID-Lauf. Das gewährleistet die bestmögliche Regelgenauigkeit. Der	2
		ID-Lauf dauert ungefähr eine Minute.	
		Hinweis: Der Motor muss von der Arbeitsmaschine abgekoppelt sein. Hinweis: Vor dem Start des Motor-ID-Laufs ist die Drehrichtung des Motors zu kontrollieren. Während des ID-Laufs dreht sich der Motor in Vorwärtsrichtung.	
		WARNUNG! Der Motor beschleunigt während des ID-Laufs auf ungefähr 5080 % der Nenndrehzahl. STELLEN SIE VOR DEM ID-LAUF SICHER, DASS DER MOTOR OHNE GEFÄHRDUNGEN ANGETRIEBEN WERDEN KANN!	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	FB-Entspr.	
	REDUZIERT	Reduzierter ID-Lauf. Muss anstatt des Standard-ID-Laufs gewählt werden:	3	
		 - wenn die mechanischen Verluste mehr als 20 % betragen (d. h. die Last nicht abgekoppelt werden kann) - wenn eine Reduzierung des Flusses nicht zulässig ist, während der Motor läuft (z. B. bei einem Motor mit integrierter Bremse, die über die Motorklemmen versorgt wird). 		
		Hinweis: Vor dem Start des Motor-ID-Laufs ist die Drehrichtung des Motors zu kontrollieren. Während des ID-Laufs dreht sich der Motor in Vorwärtsrichtung.		
		WARNUNG! Der Motor beschleunigt während des ID-Laufs auf ungefähr 5080 % der Nenndrehzahl. STELLEN SIE VOR DEM ID-LAUF SICHER, DASS DER MOTOR OHNE GEFÄHRDUNGEN ANGETRIEBEN WERDEN KANN!		
99.11	GERÄTENAME	Definiert den Namen des Frequenzumrichters oder der Applikation. Der Name wird im Antriebsauswahl-Modus auf dem Display der Steuertafel angezeigt. Hinweis: Der Name kann nur eingegeben werden, wenn ein PC-Tool für die Parametrierung des Frequenzumrichters verwendet wird.		


Feldbussteuerung

Kapitel-Übersicht

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Frequenzumrichter durch externe Geräte über ein Kommunikationsnetz gesteuert werden kann.

Systemübersicht

Der Frequenzumrichter kann so eingestellt werden, dass er sämtliche Steuerdaten über die Feldbus-Schnittstelle erhält. Es ist auch möglich, die Steuerung zwischen dem Feldbus und anderen verfügbaren Quellen, z. B. Digital- und Analogeingängen, aufzuteilen. Die folgende Abbildung zeigt die Steuerungsschnittstellen und E/A-Anschlüsse des Frequenzumrichtes.




^{(*} An den Frequenzumrichter kann entweder Rxxx **oder** Nxxx **und** ein RMBA-01-Adapter gleichzeitig

Redundante Feldbussteuerung

Mit der folgenden Adapter-Konfiguration können zwei Feldbusse an den Frequenzumrichter angeschlossen werden:

- Feldbus-Adaptermodul des Typs Rxxx (nicht RMBA-01) eingesteckt in Steckplatz
 1.
- Modbus-Adaptermodul RMBA-01 eingesteckt in Steckplatz 2.



Die Steuerung (d.h. der Hauptsollwert-Datensatz, siehe Abschnitt *Die Feldbus-Steuerungsschnittstelle* auf Seite *214*) wird durch Einstellung von Parameter 98.02 auf FELDBUS oder STD MODBUS aktiviert.

Beim Auftreten einer Übertragungsstörung auf einem Feldbus kann die Steuerung auf den anderen Feldbus umgeschaltet werden. Die Umschaltung zwischen den Feldbussen kann z. B.mit der adaptiven Programmierung gesteuert werden. Parameter und Signale können von beiden Feldbussen gelesen werden, das gleichzeitige zyklische Schreiben desselben Parameters ist jedoch nicht zulässig.

Einstellungen für die Kommunikation über ein Feldbus-Adaptermodul

Es können Feldbusadapter für verschiedene Kommunikationsprotokolle eingesetzt werden (z. B. PROFIBUS® und Modbus®). Feldbusadaptermodule des Typs Rxxx werden in den Erweiterungssteckplatz 1 des Frequenzumrichters gesteckt. Feldbusadaptermodule des Typs Nxxx werden an Kanal CH0 des RDCO-Moduls angeschlossen.

Hinweis: Anweisungen zur Inbetriebnahme eines RMBA-01 Moduls siehe Abschnitt *Datenübertragung über die Standard-Modbus-Verbindung* auf Seite *206*.

Vor der Konfiguration des Frequenzumrichters für die Feldbussteuerung muss das Adaptermodul mechanisch und elektrisch gemäß den Anweisungen im Hardware-Handbuch des Frequenzumrichters und im Modul-Handbuch installiert werden.

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgelistet, die eingestellt werden müssen, wenn die Kommunikation über ein Feldbusadaptermodul erfolgen soll.

Parameter	Alternative Einstellungen	Einstellung für die Feldbussteuerung	Funktion/Information
INITIALISIERUNG D	DER DATENÜBERTRA	AGUNG	
98.02	NEIN FELDBUS ADVANT STD MODBUS KUNDENSPEZIF	FELDBUS	Initialisiert die Kommunikation zwischen Frequenzumrichter und Feldbusadaptermodul. Aktiviert die Modulparameter (Gruppe 51).
98.07	ABB DRIVES UNIVERSAL CSA 2.8/3.0	ABB DRIVES UNIVERSAL oder CSA 2.8/3.0	Auswahl des von dem Frequenzumrichter verwendeten Kommunikationsprofils. Siehe Abschnitt Kommunikationsprofile auf Seite 222.
KONFIGURATION D	DES ADAPTERMODU	JLS	
51.01 MODULTYP	_	_	Anzeige des Typs des Feldbus-Adaptermoduls.
51,02 (FELDBUS- PARAMETER 2)	Diese Parameter werden auf das Adaptermodul abgestimmt. Einzelheiten hierzu siehe Modul- Handbuch. Hinweis: Nicht immer werden alle Parameter angezeigt.		
•••			
51.26 (FELDBUS- PARAMETER 26)			
51.27 FBA PAR REFRESH*	(0) DONE (1) REFRESH	-	Aktualisiert Änderungen der Parametereinstellungen bei der Konfiguration der Adaptermodule. Nach der Aktualisierung geht der Wert automatisch wieder auf FERTIG.

Parameter	Alternative Einstellungen	Einstellung für die Feldbussteuerung	Funktion/Information
51.28 FBA CPI FW REV*	xyz (binär codierter Dezimalwert)	-	Zeigt die erforderliche Version der CPI-Firmware der Adaptermodul-Konfiguration, die im Speicher des Frequenzumrichters gespeichert ist. Die CPI Firmware-Version des Feldbusadapters (siehe Par. 51.32) muss dieselbe oder eine neuere CPI-Version enthalten, um kompatibel zu sein.x = Hauptversionsnummer; y = Nebenversionsnummer; z = Korrekturversionsnummer. Beispiel: 107 = Version 1.07.
51.29 FILE CONFIG ID*	xyz (binär codierter Dezimalwert)	-	Zeigt die Kennung der Konfigurationsdatei des Adaptermoduls an, die im Frequenzumrichter abgespeichert ist. Diese Information ist abhängig vom Anwendungsprogramm.
51.30 FILE CONFIG REV*	xyz (binär codierter Dezimalwert)	-	Zeigt die Dateiversion des Konfigurationsdatei Adaptermoduls an, die im Frequenzumrichter abgespeichert ist. x = Hauptversionsnummer; y = Nebenversionsnummer; z = Korrekturversionsnummer. Beispiel: 1 = Version 0.01.
51.31 FBA STATUS*	(0) IDLE (1) EXEC. INIT (2) TIME OUT (3) CONFIG ERROR (4) OFF-LINE (5) ON-LINE (6) RESET		Zeigt den Status des Adaptermoduls an. IDLE = Adapter nicht konfiguriert. EXEC. INIT = Adapter wird initialisiert. TIME OUT = In der Kommunikation zwischen dem Adapter und dem Frequenzumrichter ist ein Timeout aufgetreten. CONFIG ERROR = Fehler Adapterkonfiguration. Die im Adapter abgespeicherte Haupt- oder Nebenversionsnummer der CPI-Programmversion entspricht nicht der Programmversion des Moduls (siehe Par. 51.32) oder das Einlesen der Konfigurationsdatei ist häufiger als fünf Mal fehlgeschlagen. OFF-LINE = Adapter ist offline. ON-LINE = Adapter führt ein Hardware-Reset aus.
51.32 FBA CPI FW REV*	-	-	Zeigt die CPI Programmversion des Moduls in Steckplatz 1. x = Hauptversionsnummer; y = Nebenversionsnummer; z = Korrekturversionsnummer. Beispiel: 107 = Version 1.07.
51.33 FBA APPL FW REV*	-	_	Zeigt die Applikationsprogrammversion des Moduls in Steckplatz 1. x = Hauptversionsnummer; y = Nebenversionsnummer; z = Korrekturversionsnummer. Beispiel: 107 = Version 1.07.

^{*}Die Parameter 51.27 bis 51.33 werden nur angezeigt, wenn ein Feldbus-Adapter des Typs Rxxx installiert ist.

Nach der Einstellung der Parameter in Gruppe 51 müssen die Parameter für die Antriebssteuerung (Abschnitt *Frequenzumrichter-Steuerungsparameter* auf Seite *210*) überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Die neuen Einstellungen werden mit dem nächsten Einschalten des Frequenzumrichters wirksam oder wenn Parameter 51.27 aktiviert wird.

Datenübertragung über die Standard-Modbus-Verbindung

Ein in Steckplatz 1 oder 2 des Frequenzumrichters installierter RMBA-01 Modbus-Adapter bildet eine als Standard-Modbus-Verbindung bezeichnete Schnittstelle. Die Standard-Modbus-Verbindung kann zur externen Steuerung des Frequenzumrichters durch einen Modbus-Controller (nur RTU-Protokoll) verwendet werden.

Vor der Konfiguration des Frequenzumrichters für die Modbus-Steuerung muss das Adaptermodul mechanisch und elektrisch gemäß den Anweisungen im Hardware-Handbuch des Frequenzumrichters und im Modul-Handbuch installiert werden.

In der folgenden Tabelle werden die Parameter aufgelistet, die beim Einrichten der Kommunikation über die Standard-Modbus-Verbindung eingestellt werden müssen.

Parameter	Alternative Einstellungen	Einstellen der Steuerung über die Standard-Modbus- Verbindung	Funktion/Information
INITIALISIERU	JNG DER DATENÜBERTF	RAGUNG	
98.02	NEIN FELDBUS ADVANT STD MODBUS KUNDENSPEZIF	STD MODBUS	Initialisiert die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter (Standard-Modbus-Verbindung) und dem Controller mit Modbus-Protokoll. Aktiviert die Kommunikationsparameter in Gruppe 52.
98.07	ABB DRIVES UNIVERSAL CSA 2.8/3.0	ABB DRIVES	Auswahl des von dem Frequenzumrichter verwendeten Kommunikationsprofils. Siehe Abschnitt Kommunikationsprofile auf Seite 222.
KOMMUNIKA	TIONSPARAMETER		
52.01	1 bis 247	-	Spezifiziert die Stationsnummer des Frequenzumrichters innerhalb der Standard-Modbus-Verbindung.
52.02	600 1200 2400 4800 9600 19200	-	Datenübertragungsgeschwindigkeit der Standard-Modbus-Verbindung.
52.03	UNGERADE GERADE 1 STOPPBIT 2 STOPPBIT;	-	Auswahl der Paritätseinstellung für die Standard- Modbus-Verbindung.

Nach der Einstellung der Parameter in Gruppe 52 müssen die Parameter für die Antriebssteuerung (Abschnitt *Frequenzumrichter-Steuerungsparameter* auf Seite *210*) überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Modbus-Adressierung

Im Speicher des Modbus-Controllers werden das Steuerwort, das Statuswort, die Sollwerte und die Istwerte wie folgt adressiert:

Daten vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter		
Adresse	Inhalt	
	I	
40001	Steuerwort	
40002	Sollwert 1	
40003	Sollwert 2	
40007	Sollwert 3	
40008	Sollwert 4	
40009	Sollwert 5	

Daten vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller		
Adresse Inhalt		
40004	Statuswort	
40005	Istwert 1	
40006	Istwert 2	
40010	Istwert 3	
40011	Istwert 4	
40012	Istwert 5	

Weitere Informationen über die Modbus-Kommunikation finden Sie auf der Internetseite von Modicon http://www.modicon.com.

Einrichten der Datenübertragung über einen Advant-Controller

Der Advant-Controller wird mit LWL-Kabeln (DDCS-Kommunikationsverbindung) an Kanal CH0 des RDCO-Moduls angeschlossen.

AC800M Advant-Controller

<u>DriveBus-Anschluss:</u> CI858 DriveBus-Kommunikationsschnittstelle erforderlich. Siehe Handbuch CI858 DriveBus Communication Interface User's Manual, [3AFE 68237432 (Englisch)].

Optischer ModuleBus-Anschluss: Optische ModuleBus-Schnittstelle TB811 (5 MBd) oder TB810 (10 MBd) erforderlich. Siehe Abschnitt *Optischer ModuleBus-Anschluss* unten.

Weitere Informationen enthalten die Handbücher *AC 800M Controller Hardware Manual* [3BSE027941 (Englisch)], *AC 800M/C Communication, Protocols and Design Manual* [3BSE028811 (Englisch),] ABB Industrial Systems, Västerås, Schweden.

AC 80 Advant-Controller

Optischer ModuleBus-Anschluss: Optische ModuleBus-Schnittstelle TB811 (5 MBd) oder TB810 (10 MBd) erforderlich. Siehe Abschnitt *Optischer ModuleBus-Anschluss* unten.

• CI810A Feldbus-Kommunikationsschnittstelle (FCI)

Optischer ModuleBus-Anschluss

Optische ModuleBus-Schnittstelle TB811 (5 MBd) oder TB810 (10 MBd) erforderlich.

Die optische ModuleBus-Schnittstelle TB811 ist mit optischen Komponenten vom Typ 5 MBd bestückt, während die TB810 über Komponenten des Typs 10 MBd verfügt. Alle optischen Komponenten einer Lichtwellenleiter-Verbindung müssen denselben Typ haben, da 5-MBd-Komponenten nicht zu 10 -MBd-Komponenten passen. Die Wahl zwischen TB810 und TB811 hängt von der angeschlossenen Ausrüstung ab. Bei den Optionsmodulen für die RDCO-Kommunikation wird die Schnittstelle wie folgt ausgewählt:

Optionale ModuleBus-	DDCS-Datenübertragungsoptionsmodul		
Schnittstelle	RDCO-01	RDCO-02	RDCO-03
TB811		×	×
TB810	×		

Wenn die Verteilereinheit NDBU-85/95 zusammen mit Cl810A verwendet wird, muss die optische ModuleBus-Schnittstelle TB810 verwendet werden.

In der folgenden Tabelle sind die Parameter für die Einstellung der Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und dem Advant-Controller angegeben.

Parameter	Alternative Einstellungen	Einstellung für Steuerung über CH0	Funktion/Information
INITIALISIEF	RUNG DER DATENÜBERT	RAGUNG	
98.02	NEIN FELDBUS ADVANT STD MODBUS KUNDENSPEZIF	ADVANT	Initialisiert die Datenübertragung zwischen dem Frequenzumrichter (LWL-Kanal CH0) und dem Advant-Controller. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 4 Mbit/s.
98.07	ABB DRIVES UNIVERSAL CSA 2.8/3.0	ABB DRIVES	Auswahl des von dem Frequenzumrichter verwendeten Kommunikationsprofils. Siehe Abschnitt <i>Kommunikationsprofile</i> auf Seite 222.
70.01	0-254	AC 800M ModuleBus ≙ 1125 AC 80 ModuleBus ≙ 17-125 FCI (CI810A) ≙ 17-125	Einstellung der Knotenadresse für DDCS- Kanal CH0.
70.04	RING STERN		Auswahl der Topologie der Verbindung von Kanal CH0.

Nach der Einstellung der Kommunikationsparameter müssen die Parameter für die Antriebssteuerung (Abschnitt *Frequenzumrichter-Steuerungsparameter* auf Seite *210*) überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Bei einem Optischen ModuleBus-Anschluss wird die Adresse von Kanal 0 (Parameter 70.01) aus dem Wert des Anschlusses POSITION im jeweiligen Datenbankelement (beim AC 80: DRISTD) wie folgt berechnet:

- 1. Die Hunderter des Wertes von POSITION mit 16 multiplizieren.
- 2. Die Zehner und Einer des Wertes von POSITION zum Ergebnis addieren.

Wenn z. B. der Anschluss POSITION des Datenbankelements DRISTD den Wert 110 hat (der zehnte Frequenzumrichter im optischen ModuleBus-Ring), muss Parameter 70.01 auf $16 \times 1 + 10 = 26$ eingestellt werden.

Frequenzumrichter-Steuerungsparameter

Wenn die Feldbuskommunikation eingerichtet ist, müssen die Parameter für die Frequenzumrichter-Steuerung überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

In der Spalte **Einstellung für Feldbus-Steuerung** ist der Wert angegeben, der zu verwenden ist, wenn die Feldbus-Schnittstelle die gewünschte Quelle bzw. das Ziel für das betreffende Signal ist. In der Spalte **Funktion/Information** wird der Parameter beschrieben.

Die Feldbus-Signalrangierung und die Zusammensetzung der Meldungen werden später in dem Abschnitt *Die Feldbus-Steuerungsschnittstelle* auf Seite *214*erläutert.

Parameter	Einstellung für die Feldbussteuerung	Funktion/Information			
AUSWAHL D	AUSWAHL DER STEUERBEFEHLSQUELLE				
10.01	KOMM.STEURW	Aktiviert das Feldbus-Steuerwort (ausgenommen 03.01 Main Control Word Bit 11), wenn EXT1 als Steuerplatz gewählt wurde. Siehe auch Par. 10.07.			
10.02	KOMM.STEURW	Aktiviert das Feldbus-Steuerwort (ausgenommen 03.01 Main Control Word Bit 11), wenn EXT2 als Steuerplatz gewählt wurde.			
10.03	VORWÄRTS RÜCKWÄRTS oder VERLANGT	Aktiviert die Drehrichtungssteuerung wie durch Parameter 10.01 und 10.02 definiert. Die Drehrichtungssteuerung wird unter <i>Sollwert-Verarbeitung</i> auf Seite <i>216</i> erläutert.			
10.07	0 oder 1	Bei Einstellung des Wertes auf 1 wird die Einstellung des Par. 10.01 übergangen, so dass das Feldbus-Steuerwort (ausgenommen 03.01 Main Control Word Bit 11) aktiviert wird, wenn EXT1 als aktiver Steuerplatz gewählt wurde.			
		Hinweis 1: Wird nur angezeigt, wenn das Kommunikationsprofil UNIVERSAL angewählt ist (siehe Par.			
		Hinweis 2: Die Einstellung wird nicht im nichtflüchtigen Speicher abgelegt.			
10.08	0 oder 1	Durch Einstellen des Wertes auf 1 wird die Einstellung von Par. 11.03 übergangen, so dass der Feldbus-Sollwert SOLLW1 verwendet wird, wenn EXT1 als aktiver Steuerplatz gewählt wurde.			
		Hinweis 1: Wird nur angezeigt, wenn das Kommunikationsprofil UNIVERSAL angewählt ist (siehe Par.			
		Hinweis 2: Die Einstellung wird nicht im nichtflüchtigen Speicher abgelegt.			
11.02	KOMM.STEURW	Aktiviert die EXT1/EXT2 -Wahl durch Bit 11 EXT CTRL LOC des Feldbus-Steuerwortes.			
11.03	KOMM.SW1, SCHNELL KOMM, KOMM.SW1+AI1, KOMM.SW1+AI5, KOMM.SW1*AI1 oder KOMM.SW1*AI5	Feldbus-Sollwert SOLLW1 wird verwendet, wenn EXT1 als aktiver Steuerplatz gewählt wurde. Näheres zu den alternativen Einstellungen siehe Abschnitt Sollwerte auf Seite 215.			
11.06	KOMM.SW2, SCHNELL KOMM, KOMM.SW2+AI1, KOMM.SW2+AI5, KOMM.SW2*AI1 oder KOMM.SW2*AI5	Feldbus-Sollwert SOLLW2 wird verwendet, wenn EXT2 als aktiver Steuerplatz gewählt wurde. Näheres zu den alternativen Einstellungen siehe Abschnitt Sollwerte auf Seite 215.			

Parameter	Einstellung für die Feldbussteuerung	Funktion/Information				
WAHL DER AUSGANGSSIGNALQUELLE						
14.01	KOMM.SW3	Aktiviert den Relaisausgang RO1 durch Feldbus-Sollwert SOLLW3 Bit 13.				
14.02	KOMM.SW3	Aktiviert den Relaisausgang RO2 durch Feldbus-Sollwert SOLLW3 Bit 14.				
14.03	KOMM.SW3	Aktiviert den Relaisausgang RO3 durch Feldbus-Sollwert SOLLW3 Bit 15.				
15.01	KOMM.SW4	Leitet den Inhalt von Feldbus-Sollwert SOLLW4 zu Analogausgang AO1 weiter. Skalierung : 20000 = 20 mA				
15.06	KOMM.SW5	Leitet den Inhalt von Feldbus-Sollwert SOLLW5 zu Analogausgang AO2 weiter. Skalierung: 20000 = 20 mA.				
SYSTEMSTI	EUEREINGÄNGE					
16.01	KOMM.STEURW	Ermöglicht die Steuerung des Freigabesignals über 03.01 Main Control Word Bit 3 für den Feldbus.				
		Hinweis: Muss auf JA eingestellt werden, wenn das Komminikationsprofil UNIVERSAL gewählt ist (siehe Par. 98.07).				
16.04	KOMM.STEURW	Ermöglicht die Fehlerrücksetzung über 03.01 Main Control Word Bit 7 für den Feldbus.				
		Hinweis: Reset über Feldbus-Steuerwort (03.01 Bit 7) wird automatisch ausgeführt und ist unabhängig von der Einstellung von Parameter 16.04, wenn Parameter 10.01 oder 10.02 auf KOMM.ST.WORT eingestellt sind.				
16.07	FERTIG; SPEICHERT	Speichert geänderte Parameterwerte (einschließlich der über Feldbus geänderten Werte) im Permanentspeicher.				
FEHLERFUN	NKTIONEN DATENÜBERTRA	GUNG				
30.18	FEHLER NEIN KONST DRZ 15	Definiert die Antriebsfunktion für den Fall, dass die Kommunikation mit dem Feldbus unterbrochen wird.				
	LETZTE DREHZ	Hinweis: Die Kommunikations-Überwachungsfunktion basiert auf empfangenen Haupt- und Hilfsdatensätzen (deren Quellen mit den Parametern 90.04 bzw. 90.05 gewählt werden).				
30.19	0.1 60,0 s	Definiert die Zeit zwischen der Erkennung einer Unterbrechung beim Empfang der Haupt-Sollwertdatensatzes und der durch Parameter 30.18 gewählten Maßnahme.				
30.20	NULL LETZTER WERT	Legt den Status fest, den die Relaisausgänge RO1 bis RO3 und die Analogausgänge AO1 und AO2 bei einem Ausfall des Hilfssollwert-Datensatzes beibehalten.				
30.21	0.0 60,0 s	Definiert die Zeit zwischen der Erkennung einer Unterbrechung beim Empfang des Hilfssollwert-Datensatzes und der in Parameter 30.18 eingestellten Maßnahme.				
		Hinweis: Die Überwachungsfunktion wird deaktiviert, wenn dieser Parameter oder die Parameter 90.01, 90.02 und 90.03 auf 0 gesetzt werden.				

Parameter	Einstellung für die Feldbussteuerung	Funktion/Information
AUSWAHL D	ES ZIELS FÜR DEN FELDBU	IS-SOLLWERT
90.01	0 8999	Definiert den Antriebsparameter, in den der Wert des Feldbus-Sollwertes SOLLW3 geschrieben wird.
		Format: xxyy, wobei xx = Parametergruppe (10 bis 89), yy = Parameterindex. Beispiel: 3001 = Parameter 30.01.
90.02	0 8999	Definiert den Antriebsparameter, in den der Wert des Feldbus-Sollwertes SOLLW4 geschrieben wird. Format: siehe Parameter 90.01.
90.03	0 8999	Definiert den Antriebsparameter, in den der Wert des Feldbus-Sollwertes SOLLW5 geschrieben wird. Format: siehe Parameter 90.01.
90.04	1 (Feldbussteuerung) oder 81 (Standard-Modbus- Steuerung)	Wenn 98.02 auf KUNDENSPEZIF gesetzt wird, wird mit diesem Parameter die Quelle ausgewählt, aus der der Frequenzumrichter den Hauptsollwert-Datensatz liest (dieser umfasst das Feldbus-Steuerwort, den Feldbus-Sollwert SOLLW1 und den Feldbus-Sollwert SOLLW2).
90.05	3 (Feldbussteuerung) oder 83 (Standard-Modbus- Steuerung)	Wenn 98.02 auf KUNDENSPEZIF gesetzt ist, wird mit diesem Parameter die Quelle ausgewählt, aus der der Frequenzumrichter den Hilfssollwert-Datensatz liest (dieser besteht aus den Feldbus-Sollwerten SOLLW3, SOLLW4 und SOLLW5).
AUSWAHL D	ES ISTWERTSIGNALS FÜR I	DEN FELDBUS
92.01	302 (fest)	Das Statuswort wird als erstes Wort im Hauptistwert-Datensatz übertragen.
92.02	0 9999	Wählt das Istwertsignal oder den Parameterwert aus, der als zweites Wort (ISTWERT1) des Hauptistwert-Ddatensatzes übertragen werden soll.
		Format: (x)xyy, wobei (x)x = Istwertsignalgruppe oder Parametergruppe, yy = Istwertsignal oder Parameterindex. z.B. 103 = Istwertsignal 1.03 FREQUENZ; 2202 = Parameter 22.02 BESCHLEUN.ZEIT 1.
		Hinweis: Wenn das Kommunikationsprofil UNIVERSAL aktiv ist (Par. 98.07 = UNIVERSAL), wird dieser Parameter auf 102 gesetzt (Istwert 1.02 DREHZAHL – im DTC-Modus) oder 103 (1.03 Frequenz – im SCALAR-Modus).
92.03	0 9999	Wählt das Istwertsignal oder den Parameterwert aus, der als drittes Wort (ISTWERT2) des Hauptistwert-Datensatzes übertragen werden soll. Format: siehe Parameter 92.02.
92.04	0 9999	Wählt das Istwertsignal oder den Parameterwert aus, der als erstes Wort (ISTWERT3) des Hilfsistwert-Datensatzes übertragen werden soll. Format: siehe Parameter 92.02.
92.05	0 9999	Wählt das Istwertsignal oder den Parameterwert aus, der als zweites Wort (ISTWERT4) des Hilfsistwert-Datensatzes übertragen werden soll. Format: siehe Parameter 92.02.
92.06	0 9999	Wählt das Istwertsignal oder den Parameterwert aus, der als drittes Wort (ISTWERT5) des Hilfsistwert-Datensatzes übertragen werden soll.

Format: siehe Parameter 92.02.

Parameter	Einstellung für die Feldbussteuerung	Funktion/Information
92.07	-255.255.31+255.255.31 / C32768 C.32767	Auswahl der Adresse, aus der 03.02 Main Status Word Bit 10 gelesen wird.
92.08	-255.255.31+255.255.31 / C32768 C.32767	Auswahl der Adresse, aus der 03.02 Main Status Word Bit 13 gelesen wird.
92.09	-255.255.31+255.255.31 / C32768 C.32767	Auswahl der Adresse, aus der 03.02 Main Status Word Bit 14 gelesen wird.

Die Feldbus-Steuerungsschnittstelle

Die Kommunikation zwischen einem Feldbus-System und dem Frequenzumrichter erfolgt mit Hilfe von *Datensätzen*. Ein Datensatz (abgekürzt DS) besteht aus drei 16-Bit Worten, die als Datenworte (DW) bezeichnet werden. Das ACS800 Standard-Regelungsprogramm unterstützt die Verwendung von vier Datensätzen, d. h. zwei pro Richtung.

Die beiden Datensätze zur Steuerung des Frequenzumrichters werden als Hauptsollwert-Datensatz und als Hilfssollwert-Datensatz bezeichnet. Die Quellen, aus denen der Frequenzumrichter den Haupt- und Hilfssollwert-Datensatz liest, werden mit den Parametern 90.04 bzw. 90.05 festgelegt. Der Inhalt des Hauptsollwert-Datensatzes ist festgelegt. Der Inhalt des Hilfssollwert-Datensatzes kann mit den Parametern 90.01, 90.02 und 90.03 ausgewählt werden.

Die beiden Datensätze, die die aktuellen Informationen über den Frequenzumrichter enthalten, werden als Hauptistwert-Datensatz und Hilfsistwert-Datensatz bezeichnet. Die Inhalte der beiden Datensätze sind teilweise mit den Parametern der Gruppe 92 wählbar.

Daten vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter					
Wort Inhalt Auswahl					

	Daten vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller		
Wort	Auswahl		

*Index	Hauptsollwert-Datensatz DS1				
1	1. Wort	Steuerwort	(fest)		
2	2. Wort	Sollwert 1	(fest)		
3	3. Wort	Sollwert 2	(fest)		

*Index	Hauptistwert-Datensatz DS2				
4	1. Wort	Statuswort	(fest)		
5	2. Wort	Istwert 1	**Par. 92.02		
6	3. Wort	Istwert 2	Par. 92.03		

*Index	Hilfssollwert-Datensatz DS3				
7	1. Wort	Sollwert 3	Par. 90.01		
8	2. Wort	Sollwert 4	Par. 90.02		
9	3. Wort	Sollwert 5	Par. 90.03		

*Index	Hilfs- istwert-Datensatz DS4					
10	1. Wort	Istwert 3	Par. 92.04			
11	2. Wort	Istwert 4	Par. 92.05			
12	3. Wort	Istwert 5	Par. 92.06			

^{*}Die Indexzahl ist erforderlich, wenn die Zuordnung des Datenworts zu Prozessdaten über die Feldbusparameter der Gruppe 51 definiert wird. Diese Funktion ist vom Typ des Feldbusadapters abhängig.

Die Aktualisierungszeit für die Hauptsollwert- und die Hauptistwert-Datensätze beträgt 6 Millisekunden; Für die Hilfssollwert- und Hilfsistwert-Datensätze beträgt sie 100 Millisekunden.

^{**}Bei dem Kommunikationsprofil UNIVERSAL ist Istwert 1 auf das Istwertsignal 01.02 DREHZAHL (im DTC-Modus) oder 01.03 FREQUENZ (im SCALAR-Modus) festgelegt.

Steuer- und Statuswort

Das Steuerwort (STRW) ist das wichtigste Mittel zur Steuerung des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem. Es wird aktiviert, wenn der aktuelle Steuerplatz (EXT1 oder EXT2, siehe Parameter 10.01 und 10.02) auf KOMM.STEUERW eingestellt wird oder wenn Par. 10.07 auf 1 gesetzt ist (nur beim Kommunikationsprofil UNIVERSAL).

Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller an den Frequenzumrichter gesendet. Der Frequenzumrichter wechselt seinen Betriebszustand entsprechend den bitcodierten Befehlen des Steuerwortes.

Der Inhalt des Statusworts (SW) besteht aus Statusinformationen, die vom Frequenzumrichter an den Feldbus-Controller gesendet werden.

Bildung des Steuer- und Statuswortes siehe Kommunikationsprofile auf Seite 222.

Sollwerte

Sollwerte (SOLLW) sind 16-Bit-Integerwerte mit Vorzeichen. Ein negativer Sollwert (Drehrichtung rückwärts) wird durch Berechnung des Zweier-Komplements des entsprechenden positiven Sollwerts gebildet.

Auswahl und Korrektur der Feldbus-Sollwerte

Der Feldbus-Sollwert (bei der Signalauswahl als KOMM.SW bezeichnet) wird durch Einstellen eines Sollwertauswahl- Parameters – 11.03 oder 11.06 – auf KOMM.SWx, SCHNELL KOMM, KOMM.SWx+AI1, KOMM.SWx+AI5, KOMM.SWx*AI1 oder KOMM.SWx*AI5 ausgewählt. (Beim Kommunikationsprofil UNIVERSAL wird der Feldbus-Sollwert auch auf diese Weise gewählt, wenn Par. 10.08 auf 1 gesetzt ist.) Die letzten vier Einstellungen ermöglichen eine Korrektur des Feldbus-Sollwertes mit Hilfe der nachfolgend genannten Analogeingänge. (Ein optionales RAIO-01 Analog-E/A-Erweiterungsmodul wird für die Benutzung von Analogeingang AI5 benötigt).

KOMM.SW1 (in 11.03) oder KOMM.SW2 (in 11.06) Der Feldbus-Sollwert wird ohne Korrektur weitergeleitet.

SCHNELL KOMM


Der Feldbus-Sollwert wird ohne Korrektur weitergeleitet. Der Sollwert wird alle 2 Millisekunden gelesen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- der Steuerplatz auf EXT1, Par. 99.04 MOTOR CTRL MODE auf DTC und Par.
 40.14 TRIM MODUS ist auf AUS eingestellt sind.
- der Steuerplatz auf EXT2, Par. MOTOR CTRL MODE auf DTC, Par. 40.14 TRIM MODUS auf AUS eingestellt sind und ein Drehmomentsollwert verwendet wird.

Andernfalls wird der Feldbus-Sollwert alle 6 Millisekunden gelesen.

Hinweis: Die Einstellung von SCHNELL KOMM sperrt die kritische Drehzahlfunktion.

KOMM.SW1+AI1; KOMM.SW1+AI5; KOMM.SW1*AI1; KOMM.SW1*AI5 (in 11.03) KOMM.SW2+AI1; KOMM.SW2+AI5; KOMM.SW2*AI1; KOMM.SW2*AI5 (in 11.06) Diese Einstellungen ermöglichen auf folgende Weisen eine Korrektur des Feldbus-Sollwertes:




Sollwert-Verarbeitung

Die Drehrichtungssteuerung wird für jeden Steuerplatz (EXT1 und EXT2) mit Hilfe der Parameter in Gruppe 10 konfiguriert. Die Feldbus-Sollwerte sind bipolar, d. h. sie können negativ oder positiv sein. In den folgenden Diagrammen wird dargestellt, wie die Parameter der Gruppe 10 und das Vorzeichen des Feldbus-Sollwertes bei der Bildung des Sollwertes SOLLW1/SOLLW2 zusammenarbeiten.

Hinweise:


- Beim Kommunikationsprofil ABB Drives wird der 100%-Sollwert mit den Parametern 11.05 (SOLLW1) und 11.08 (SOLLW2) festgelegt.
- Beim Kommunikationsprofil UNIVERSAL wird der 100-%-Sollwert mit den Parametern 99.08 im DTC-Motorregelungsmodus (SOLLW1) oder 99.07 im SCALAR-Modus und mit Parameter 11.08 (SOLLW2) eingestellt.
- Die Parameter f
 ür die externe Sollwert-Skalierung 11.04 und 11.07 sind ebenfalls wirksam.

Informationen zur Skalierung des Feldbus-Sollwerts finden Sie im Abschnitt *Feldbussollwert-Skalierung* auf Seite *226* (ABB-Drives-Profil) oder *Feldbussollwert-Skalierung* auf Seite *229* (Generic-Drives-Profil).




Istwerte

Istwerte (ACT) sind 16-Bit Worte, die Informationen über die gewählten Funktionen des Antriebs enthalten. Die zu überwachenden Funktionen werden mit Hilfe der Parameter in Gruppe 92 ausgewählt. Näheres zur Skalierung der ganzzahligen Werte, die als Istwerte zum Master gesendet werden, entnehmen Sie bitte dem Kapitel *Istwertsignale und Parameter*.



Feldbussteuerung


Blockschaltbild: Istwert-Auswahl für den Feldbus bei Verwendung eines Feldbus-Adapters des Typs Rxxx




* Festgelegt auf 03.02 HAUPTSTATUSWORT (die Bits 10, 13 und 14 sind programmierbar).

^{**} Festgelegt auf 01.02 DREHZAHL (DTC-Regelung) oder 01.03 FREQUENZ (Skalarregelung) bei Verwendung des Kommunikationsprofils UNIVERSAL.

Blockschaltbild: Steuerdateneingang vom Feldbus bei Verwendung eines Feldbus-Adapters des Typs Nxxx



Blockschaltbild: Istwertauswahl für Feldbus bei Verwendung eines Feldbus-Adapters des Typs Nxxx



* Festgelegt auf 03.02 HAUPTSTATUSWORT (die Bits 10, 13 und 14 sind programmierbar).

** Festgelegt auf 01.02 DREHZAHL (DTC-Regelung) oder 01.03 FREQUENZ (Skalarregelung) bei Verwendung des Kommunikationsprofils UNIVERSAL.

Kommunikationsprofile

Der ACS800 unterstützt drei Kommunikationsprofile:

- · das Kommunikationsprofil ABB DRIVES
- · das Kommunikationsprofil UNIVERSAL
- das Kommunikationsprofil CSA 2.8/3.0

Das Kommunikationsprofil von ABB DRIVES sollte bei Feldbus-Adaptermodulen vom Typ Nxxx verwendet werden sowie in Fällen, in denen der herstellerspezifische Modus (über eine SPS) bei Feldbus-Adaptermodulen des Typs Rxxxs gewählt wird.

Das Profil UNIVERSAL wird nur von Feldbus-Adaptermodulen des Typ Rxxx unterstützt.

Das Kommunikationsprofil CSA 2.8/3.0 kann zur Sicherstellung der Abwärtskompatibilität mit den Anwendungsprogrammversionen 2.8 und 3.0 gewählt werden. Eine Umprogrammierung der SPS ist somit nicht erforderlich, wenn Frequenzumrichter mit den oben genannten Programmversionen ausgetauscht werden.

das Kommunikationsprofil ABB DRIVES

Das Kommunikationsprofil ABB DRIVES ist aktiv, wenn Parameter 98.07 auf ABB DRIVES eingestellt ist. Das Steuerwort, das Statuswort und die Sollwertskalierung für dieses Profil werden nachfolgend beschrieben.

Das Kommunikationsprofil ABB DRIVES kann sowohl über EXT1 als auch EXT2 verwendet werden. Die Steuerwortbefehle sind wirksam, wenn Par. 10.01 oder 10.02(entsprechend des aktiven Steuerplatzes) auf KOMM.STEUERW eingestellt ist.

03.01 HAUPTSTEUERWORT

Der fettgedruckte Text in Großbuchstaben bezieht sich auf die in Abbildung 1 dargestellten Zustände.

Bit	Name	Wert	STATUS-Eingabe/Beschreibung
0	OFF1 CONTROL	1	READY TO OPERATE eingeben.
	0		Stop entlang der gegenwärtig aktiven Verzögerungsrampe (22.03/22.05). OFF1 ACTIVE eingeben; dann weiter mit READY TO SWITCH ON , sofern keine anderen Verriegelungen (OFF2, OFF3) aktiv sind.
1	OFF2 CONTROL	1	Betrieb fortsetzen (OFF2 nicht aktiv).
		0	Austrudeln bis zum Stillstand. OFF2 ACTIVE eingeben; weiter mit SWITCH-ON INHIBITED.
2	OFF3 CONTROL	1	Betrieb fortsetzen (OFF3 nicht aktiv).
		0	Not-Halt, Stopp innerhalb der mit Par. 22.07 vorgegebenen Zeit. OFF3 ACTIVE eingeben; weiter mit SWITCH-ON INHIBITED.
			Warnung: Sicherstellen, dass Motor und angetriebene Maschine auf diese Weise angehalten werden können.
3	INHIBIT_ OPERATION	1	OPERATION ENABLED eingeben. (Hinweis: Das Freigabesignal muss aktiv sein; siehe Parameter 16.01. Wenn Par. 16.01 auf KOMM.STEUERW eingestellt wird, wird das Freigabesignal auch durch dieses Bit aktiviert.)
		0	Betrieb unterbinden. OPERATION INHIBITED eingeben.
4	RAMP_OUT_ ZERO	1	Normaler Betrieb. RAMP FUNCTION GENERATOR: OUTPUT ENABLED eingeben.
		0	Ausgang des Rampenfunktionsgenerators auf Null einstellen. Rampen auf Halten herunterfahren (Strom- und Spannungsgrenzen wirksam)
5	RAMP_HOLD	1	Rampenfunktion freigeben.
			RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATOR ENABLED eingeben.
		0	Rampenfunktion angehalten (Ausgang des Rampenfunktionsgenerators gehalten).
6	RAMP_IN_	1	Normaler Betrieb. OPERATING eingeben.
	ZERO	0	Eingang des Rampenfunktionsgenerators auf Null einstellen.
7	RESET	0 ⇒ 1	Fehlerrücksetzung, falls ein aktiver Fehler vorliegt. SWITCH-ON INHIBITED eingeben.
		0	Normalen Betrieb fortsetzen.
8	INCHING_1	1	Nicht verwendet.
		1 ⇒ 0	Nicht verwendet.
9	INCHING_2	1	Nicht verwendet.
		1 ⇒ 0	Nicht verwendet.
10	REMOTE_CMD	1	Feldbus-Steuerung aktiviert.
		0	Steuerwort <> 0 oder Sollwert <> 0: Letztes Steuerwort und Sollwert beibehalten. Steuerwort = 0 und Sollwert = 0: Feldbus-Steuerung aktiviert. Sollwert und Rampen gesperrt.
11	EXT CTRL LOC	1	Externen Steuerplatz EXT2 wählen. Wirksam, wenn Par. 11.02 auf KOMM.STEUERW gesetzt wird.
		0	Externen Steuerplatz EXT1 wählen. Wirksam, wenn Par. 11.02 auf KOMM.STEUERW gesetzt wird.
12 15	Reserviert		,

03.02 HAUPTSTATUSWORT

Der fettgedruckte Text in Großbuchstaben bezieht sich auf die in Abbildung 1 dargestellten Zustände.

Bit	Name	Wert	STATUS/Beschreibung		
0	RDY_ON	1	READY TO SWITCH ON.		
		0	NOT READY TO SWITCH ON.		
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE.		
		0	OFF1 ACTIVE.		
2	RDY_REF	1	OPERATION ENABLED.		
		0	OPERATION INHIBITED.		
3	TRIPPED	TRIPPED 1 FAULT .			
		0	Kein Fehler.		
4	OFF_2_STA	1	OFF2 inaktiv.		
		0	OFF2 ACTIVE.		
5	OFF_3_STA	1	OFF3 inaktiv.		
		0	OFF3 ACTIVE.		
6	SWC_ON_INHIB	1	SWITCH-ON INHIBITED.		
		0			
7	ALARM	1	Warnung/Alarm.		
		0	Kein(e) Warnung/Alarm.		
8	8 AT_SETPOINT 1		OPERATING. Der Istwert entspricht dem Sollwert (= ist innerhalb Toleranzgrenzen, d. h. bei Drehzahlregelung ist die Drehzahlabweichung kleiner oder gleich 10 % von der Motornenndrehzahl).		
		0	Der Istwert weicht vom Sollwert ab (= ist außerhalb der Toleranzgrenzen).		
9	EXTERN	1	Antriebssteuerplatz: EXTERN (EXT1 oder EXT2)		
		0	Antriebssteuerplatz: LOKAL		
10	ABOVE_LIMIT	1	Das Bit wird aus der mit Parameter 92.07 MSW B10 PTR eingestellten Adresse gelesen.		
			Der Standardwert ist Signal 03.14 Bit 9 ABOVE_LIMIT: Der tatsächliche Frequenz- oder Drehzahlwert ist größer oder gleich dem Überwachungsgrenzwert (Par. 32.02).		
		0	Tatsächlicher Frequenz- oder Drehzahlwert liegt innerhalb der Überwachungsgrenze.		
11	EXT CTRL LOC	1	Externer Steuerplatz EXT2 gewählt.		
		0	Externer Steuerplatz EXT1 gewählt.		
12	EXT RUN ENABLE	1	Externes Betriebs-Freigabesignal empfangen.		
		0	Kein Freigabesignal erhalten.		
13			Das Bit wird aus der mit Parameter 92.08 MSW B13 PTR eingestellten Adresse gelesen. In der Standardeinstellung ist keine Adresse eingestellt.		
14			Das Bit wird aus der mit Parameter 92.09 MSW B14 PTR eingestellten Adresse gelesen. In der Standardeinstellung ist keine Adresse eingestellt.		
15		1 Störung in der Datenübertragung über Feldbus-Adaptermo CH0).			
		0	Kommunikation über Feldbus-Adapter (CH0) OK.		




Abbildung 1 Status-Abfolgediagramm für das Kommunikationsprofil ABB DRIVES.

Feldbussollwert-Skalierung

Wenn das Kommunikationsprofil von ABB DRIVES aktiv ist, werden die Feldbus-Sollwerte SOLLW1 und SOLLW2 gemäß der folgenden Tabelle skaliert.

Hinweis: Sollwertkorrekturen (siehe oben) werden vor der Skalierung vorgenommen. Siehe Abschnitt *Sollwerte* auf Seite *215*.

Soll- wert- Nr.	Verwendetes ApplMakro (Par. 99.02)	Bereich	Sollwert-Typ	Skalierung	Hinweise
SOLL W1	(beliebig)	-32768 32767	Drehzahl oder Frequenz (nicht bei SCHNELL KOMM)	-20000 = -[Par. 11.05] -1 = -[Par. 11.04] 0 = [Par. 11.04] 20000 = [Par. 11.05]	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 20.01/20.02 [Drehzahl] oder 20.07/20.08 [Frequenz].
			Drehzahl oder Frequenz bei SCHNELL KOMM	-20000 = -[Par. 11.05] 0 = 0 20000 = [Par. 11.05]	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 20.01/20.02 [Drehzahl] oder 20.07/20.08 [Frequenz].
SOLL W2	WERKS- EINST, HAND/AUTO, oder SEQ- REGELUNG		Drehzahl oder Freq. (nicht bei SCHNELL KOMM)	-20000 = -[Par. 11.08] -1 = -[Par. 11.07] 0 = [Par. 11.07] 20000 = [Par. 11.08]	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 20.01/20.02 [Drehzahl] oder 20.07/20.08 [Frequenz].
			Geschwindigkeit oder Frequenz bei SCHNELL KOMM	-20000 = -[Par. 11.08] 0 = 0 20000 = [Par. 11.08]	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 20.01/20.02 [Drehzahl] oder 20.07/20.08 [Frequenz].
	MOM- REGELUNG oder M/F (optional)	EGELUNG 32767 der	Moment (nicht bei SCHNELL KOMM)	-10000 = -[Par. 11.08] -1 = -[Par. 11.07] 0 = [Par. 11.07] 10000 = [Par. 11.08]	Endgültiger Sollwert begrenzt durch Par. 20.04.
			Moment bei SCHNELL KOMM	-10000 = -[Par. 11.08] 0 = 0 10000 = [Par. 11.08]	Endgültiger Sollwert begrenzt durch Par. 20.04.
	PID- REGELUNG		PID-Sollwert (nicht bei SCHNELL KOMM)	-10000 = -[Par. 11.08] -1 = -[Par. 11.07] 0 = [Par. 11.07] 10000 = [Par. 11.08]	
			PID-Sollwert bei SCHNELL KOMM	-10000 = -[Par. 11.08] 0 = 0 10000 = [Par. 11.08]	

Kommunikationsprofil UNIVERSAL

Das Kommunikationsprofil UNIVERSAL ist aktiv, wenn Parameter 98.07 auf UNIVERSAL eingestellt ist. Mit dem Profil UNIVERSAL wird ein Geräteprofil für Antriebe - nur mit Drehzahlregelung - realisiert, wie es durch die spezifischen Feldbusstandards wie z.B. PROFIDRIVE für PROFIBUS, AC/DC Drive für DeviceNet™, Motion Control für CANopen® usw. festgelegt ist. Jedes Geräteprofil spezifiziert seine Steuer- und Statusworte, sowie die Sollwert- und Istwert-Skalierung. Die Profile legen auch obligatorische Dienste fest, die an die Applikationsschnittstelle des Frequenzumrichters standardisiert übertragen werden.

Das Kommunikationsprofil UNIVERSAL kann sowohl über EXT1 als auch über EXT2* benutzt werden. Eine ordnungsgemäße Funktion des Kommunikationsprofils UNIVERSAL erfordert, dass die Steuerwortbefehle durch Einstellung von Par. 10.01 oder 10.02 auf KOMM.STEUERW (oder Par. 10.07 auf 1) und durch Einstellung von Parameter 16.01 auf JA aktiviert werden.

*Zur spezifischen Unterstützung des EXT2-Sollwerts siehe das entsprechende Feldbus-Handbuch.

Hinweis: Das Profil UNIVERSAL steht nur bei Feldbus-Adaptermodulen des Typs Rxxx zur Verfügung.

$Vom\ Kommunikationsprofil\ UNIVERSAL\ unterst\"{u}tz te\ Frequenzum richterbefehle.$

Name	Beschreibung		
STOP	Der Antrieb bremst den Motor gemäß der aktiven Verzögerungsrampe (Parameter 22.03 oder 22.05) auf Drehzahl Null.		
START	Der Frequenzumrichter beschleunigt den eingestellten Sollwert gemäß der aktiven Beschleunigungsrampe (PAR. 22.02 oder 22.04). Die Drehrichtung wird durch das Vorzeichen des Sollwertes und die Einstellung von Par. 10.03 bestimmt.		
STOPP TRUDELN	Der Motor trudelt aus, d. h. der Antrieb beendet die Modulation. Dieser Befehl kann jedoch durch die Bremssteuerfunktion übergangen werden, die den Motor entlang der Verzögerungsrampe auf Drehzahl Null regelt. Wenn die Bremssteuerfunktion aktiviert ist, bewirken die Befehle für Austrudeln und Austrudeln bei Nothalt (OFF2) nach dem Befehl für Nothalt mit Rampe (OFF3), dass der Antrieb den Motor ungeregelt auf Drehzahl Null austrudeln lässt.		
QUICK STOP	Der Antrieb verzögert den Motor innerhalb der mit Par. 22.07 festgelegten Notbremszeit auf Drehzahl Null.		
CURRENT LIMIT STOP (CLS)	Der Antrieb bremst den Motor gemäß dem eingestellten Stromgrenzwert (Par. 20.03) oder Drehmomentgrenzwert (20.04) auf Drehzahl Null, je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird. Das gleiche Verfahren wird beim Stopp gemäß Spannungsgrenzwert (VLS) verwendet.		
INCHING1	Wenn aktiviert, beschleunigt der Antrieb den Motor auf Konstantdrehzahl 12 (durch Par. 12.13 festgelegt). Nach Abschalten des Befehls verzögert der Antrieb den Motor auf Drehzahl Null.		
	Hinweis: Die Drehzahl-Sollwertrampen sind nicht aktiv. Die Drehzahl-Änderungsgeschwindigkeit wird nur durch den Strom- (oder Drehmoment)-Grenzwert des Antriebs begrenzt. Hinweis: INCHING 1 hat Vorrang vor INCHING 2. Hinweis: Im Skalar-Regelmodus nicht wirksam.		
INCHING2 Wenn aktiviert, beschleunigt der Antrieb den Motor auf Konstantdrehzahl 13 (durch Par. festgelegt). Nach Abschalten des Befehls verzögert der Antrieb den Motor auf Drehzahl Hinweis: Die Drehzahl-Sollwertrampen sind nicht aktiv. Die Drehzahl-Änderungsgeschwird nur durch den Strom- (oder Drehmoment)-Grenzwert des Antriebs begrenzt. Hinweis: INCHING 1 hat Vorrang vor INCHING 2. Hinweis: Im Skalar-Regelmodus nicht wirksam.			
RAMP OUT ZERO	Wenn aktiviert, ist der Ausgang des Sollwertfunktionsgenerators Null.		
RAMP HOLD	Wenn aktiviert, wird der Ausgang des Sollwertfunktionsgenerators eingefroren.		
FORCED TRIP	Schaltet den Antrieb ab. Der Antrieb gibt die Fehlermeldung FORCED TRIP aus.		
RESET	Setzt einen anstehenden Fehler zurück.		

Feldbussollwert-Skalierung

Wenn das Kommunikationsprofil UNIVERSAL aktiviert ist, werden der Drehzahlsollwert vom Feldbus und der Drehzahlistwert vom Antrieb wie in der Tabelle dargestellt skaliert.

Hinweis: Jede Sollwertkorrektur (siehe Abschnitt *Sollwerte* auf Seite *215*) wird vor der Skalierung durchgeführt.

Soll- wert- Nr.	Verwendetes ApplMakro (Par. 99.02)	Bereich	Sollwert-Typ	Drehzahlsollwert- Skalierung	Istdrehzahl- Skalierung*	Hinweise
SOLL W1	(beliebig)	-32768 32767	Drehzahl- oder Frequenz	0 = 0 20000 = [Par. 99.08 (DTC) / 99.07 (Skalar)]**	0 = 0 20000 = [Par. 99.08 (DTC) / 99.07 (Skalar)]**	
SOLL W2	WERKS- EINST, HAND/AUTOo der SEQ- REGELUNG	-32768 32767	Drehzahl oder Freq. (nicht bei SCHNELL KOMM)	-20000 = -[Par. 11.08] -1 = -[Par. 11.07] 0 = [Par. 11.07] 20000 = [Par. 11.08]	0 = 0 20000 = [Par. 99.08 (DTC) / 99.07 (Skalar)]**	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 20.01/20.02 [Drehzahl] oder 20.07/20.08 [Frequenz].
			Geschwindigke it oder Frequenz bei SCHNELL KO MM	-20000 = -[Par. 11.08] 0 = 0 20000 = [Par. 11.08]	0 = 0 20000 = [Par. 99.08 (DTC) / 99.07 (Skalar)]**	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 20.01/20.02 [Drehzahl] oder 20.07/20.08 [Frequenz].
	MOM- REGELUNG oder M/F (optional)	-32768 32767	Moment (nicht bei SCHNELL KO MM)	-10000 = -[Par. 11.08] -1 = -[Par. 11.07] 0 = [Par. 11.07] 10000 = [Par. 11.08]	0 = 0 20000 = [Par. 99.08 (DTC) / 99.07 (Skalar)]**	Endgültiger Sollwert begrenzt durch Par. 20.04
			Moment bei SCHNELL KO MM	-10000 = -[Par. 11.08] 0 = 0 10000 = [Par. 11.08]	0 = 0 20000 = [Par. 99.08 (DTC) / 99.07 (Skalar)]**	Endgültiger Sollwert begrenzt durch Par. 20.04
	PID- REGELUNG	-32768 32767	PID-Sollwert (nicht bei SCHNELL KO MM)	-10000 = -[Par. 11.08] -1 = -[Par. 11.07] 0 = [Par. 11.07] 10000 = [Par. 11.08]	0 = 0 20000 = [Par. 99.08 (DTC) / 99.07 (Skalar)]**	
			PID-Sollwert bei SCHNELL KO MM	-10000 = -[Par. 11.08] 0 = 0 10000 = [Par. 11.08]	0 = 0 20000 = [Par. 99.08 (DTC) / 99.07 (Skalar)]**	

^{*} Bei DTC kann die Filterzeit des Istdrehzahlwerts mit Parameter 34.04 eingestellt werden.

^{**} **Hinweis:** Der maximale Sollwert beträgt 163 % (d. h. 163 % = 1,63 · Wert von Parameter 99.08/99.07).

Das Kommunikationsprofil CSA 2.8/3.0

Das Kommunikationsprofil CSA 2.8/3.0 ist aktiviert, wenn Parameter 98.07 auf CSA 2.8/3.0 eingestellt wird. Das Steuerwort und das Statuswort für das Profil werden nachfolgend beschrieben.

STEUERWORT für das CSA 2.8/3.0 Kommunikationsprofil

Bit	Name	Wert	Beschreibung
0	Reserviert		
1	ENABLE	1	Aktiviert
		0	Austrudeln bis zum Stopp
2	Reserviert		
3	START/STOP	0 ⇒ 1	Start.
		0	Stop gemäß Einstellung von Par. 21.03 STOPPFUNKTION
4	Reserviert		
5	CNTRL_MODE	1	Auswahl von Steuermodus 2
		0	Auswahl von Steuermodus 1
6	Reserviert		
7	Reserviert		
8	RESET_FAULT	0 ⇒ 1	Rücksetzung von Antriebsfehler
9 15	Reserviert		

STATUSWORT für das CSA 2.8/3.0 Kommunikationsprofil

Bit	Name	Wert	Beschreibung
0	BEREIT	1	Bereit zum Start
		0	Initialisierung oder Initialisierungsstörung
1	ENABLE	1	Aktiviert
		0	Austrudeln bis zum Stopp
2	Reserviert		
3	LÄUFT	1	Ausführung mit eingestelltem Sollwert
		0	Gestoppt
4	Reserviert		
5	EXTERN	1	Antrieb im Fernsteuerungsmodus
		0	Antrieb im Steuertafelbetrieb
6	Reserviert		
7	AT_SETPOINT	1	Antriebsistwert entspricht dem Sollwert
		0	Antriebsistwert entspricht nicht dem Sollwert
8	FAULTED	1	Eine Störmeldung ist aktiv
		0	Keine aktiven Störmeldungen
9	WARNUNG	1	Eine Warnmeldung ist aktiv
		0	Keine aktiven Warnmeldungen
10	BEGRENZUNG	1	Wert liegt an einer Überwachungsgrenze
		0	Wert nicht an einer Überwachungsgrenze
11 15	Reserviert		

Die Sollwert- und Istwert-Skalierung des CSA 2.8/3.0 Kommunikationsprofils entspricht der des ABB Drives Profils.

Verschiedene Status-, Fehler-, Alarm- und Begrenzungsworte

03.03 HILFSSTATUSWORT

Bit	Name	Beschreibung
0	Reserviert	
1	OUT OF WINDOW	Drehzahldifferenz außerhalb des Fensters (bei Drehzahlregelung)*.
2	Reserviert	
3	MAGNETIZED	Im Motor hat sich ein Fluss gebildet.
4	Reserviert	
5	SYNC RDY	Positionszähler synchronisiert.
6	1 START NOT DONE	Antrieb ist nach Änderung der Motorparameter in Gruppe 99 nicht gestartet worden.
7	IDENTIF RUN DONE	Motor-ID-Lauf erfolgreich abgeschlossen.
8	START INHIBITION	Sperre für unbeabsichtigtes Anlaufen ist aktiviert.
9	LIMITING	Regelung anhand eines Grenzwertes. Siehe Istwertsignal 03.04 GRENZENWORT 1 unten.
10	TORQ CONTROL	Folgt dem Drehmomentsollwert*.
11	NULLDREHZAHL	Absoluter Wert der Istdrehzahl liegt unter Drehzahlgrenze Null (4 % der Synchrondrehzahl).
12	INTERNAL SPEED FB	Folgt der internen Drehzahlrückmeldung.
13	M/F COMM ERR	Unterbrechung der Datenübertragung zwischen Master und Follower (an Kanal CH2)*.
14 15	Reserviert	

^{*}Siehe Master/Follower Applikations-Handbuch (3AFE64616846).

03.04 GRENZEN STAT.WRT1

Bit	Name	Aktiver Grenzwert
0	TORQ MOTOR LIM	Kippgrenzwert
1	SPD_TOR_MIN_LIM	Drehzahlregelung Drehmoment unterer Grenzwert.
2	SPD_TOR_MAX_LIM	Drehzahlregelung Drehmoment oberer Grenzwert.
3	TORQ_USER_CUR_LIM	Benutzerdefinierter Strom-Grenzwert.
4	TORQ_INV_CUR_LIM	Interner Strom-Grenzwert.
5	TORQ_MIN_LIM	Beliebiges Drehmoment unterer Grenzwert.
6	TORQ_MAX_LIM	Beliebiges Drehmoment oberer Grenzwert.
7	TREF_TORQ_MIN_LIM	Drehmoment unterer Grenzwert
8	TREF_TORQ_MAX_LIM	Drehmomentsollwert oberer Grenzwert.
9	FLUX_MIN_LIM	Fluss-Sollwert unterer Grenzwert
10	FREQ_MIN_LIMIT	Drehzahl/Frequenz unterer Grenzwert.
11	FREQ_MAX_LIMIT	Drehzahl/Frequenz oberer Grenzwert.
12	DC_UNDERVOLT	DC-Unterspannungsgrenze.
13	DC_OVERVOLT	DC-Überspannungsgrenze.
14	TORQUE LIMIT	Beliebiger Drehmoment-Grenzwert
15	FREQ_LIMIT	Beliebiger Drehzahl/Frequenz-Grenzwert.

03.05 FEHLERWORT 1

Bit	Name	Beschreibung
0	KURZSCHLUSS	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel
1	ÜBERSTROM	Fehlersuche.
2	DC ÜBERSP.	
3	ACS800 TEMP	
4	ERDSCHLUSS	
5	THERMISTOR	
6	MOTOR TEMP	
7	SYSTEM_FEHLER	Vom Systemfehlerwort wird ein Fehler angezeigt (Istwertsignal 03.07).
8	UNTERLAST	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel
9	ÜBERFREQUENZ	Fehlersuche.
10 15	Reserviert	

03.06 FEHLERWORT 2

Bit	Name	Beschreibung
0	NETZPHASE	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
1	KEINE MOT. DAT	
2	DC UNTERSPAN	
3	Reserviert	
4	FREIGABE	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
5	I.GEBER FEHL	
6	I/O KOMM	
7	RECHNERTEMP.	
8	EXT FEHLER	
9	HOHE SCH.FREQ	
10	AI < MIN FUNK	
11	PPCC LINK	
12	KOMM. MODUL	
13	STEUERTAFEL FEHLT	
14	MOTOR BLOCK	
15	MOTORPHASE	

03.07 SYSTEMFEHLERWORT

Bit	Name	Beschreibung
0	FLT (F1_7)	Dateifehler werkseingestellte Parameter
1	NUTZER MAKRO	Dateifehler Nutzermakro
2	FLT (F1_4)	FPROM Fehler.
3	FLT (F1_5)	FPROM-Datenfehler
4	FLT (F2_12)	Überlauf interner Zeitpegel 2
5	FLT (F2_13)	Überlauf interner Zeitpegel 3
6	FLT (F2_14)	Überlauf interner Zeitpegel 4
7	FLT (F2_15)	Überlauf interner Zeitpegel 5
8	FLT (F2_16)	Status Maschine Überlauf
9	FLT (F2_17)	Ausführungsfehler Applikationsprogramm
10	FLT (F2_18)	Ausführungsfehler Applikationsprogramm
11	FLT (F2_19)	Unzulässige Anweisung
12	FLT (F2_3)	Überlauf Registerstapelspeicher
13	FLT (F2_1)	Überlauf Systemstapelspeicher
14	FLT (F2_0)	Systemstapelspeicher-Unterschreitung
15	Reserviert	

03.08 ALARMWORT 1

Bit	Name	Beschreibung
0	START INHIBIT	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
1	Reserviert	
2	THERMISTOR	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
3	MOTOR TEMP	
4	ACS800 TEMP	
5	I.GEBER FEHL	
6	TEMP MESS W	
7 11	Reserviert	
12	KOMM. MODUL	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
13	Reserviert	
14	ERDSCHLUSS	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
15	Reserviert	

03.09 ALARMWORT 2

Bit	Name	Beschreibung
0	Reserviert	
1	UNTERLAST	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
2, 3	Reserviert	
4	IMPULSGEBER	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
5, 6	Reserviert	
7	NETZAUSFALL (FFA0)	Fehler bei der Wiederherstellung der Datei POWERFAIL.DDF
8	ALM (OS_17)	Fehler bei der Wiederherstellung der Datei POWERDOWN.DDF
9	MOTOR BLOCK	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
10	AI < MIN FUNK]
11, 12	Reserviert	
13	STEUERTAFEL FEHLT	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
14, 15	Reserviert	

03.13 HILFSSTATUSWORT 3

Bit	Name	Beschreibung
0	RÜCKWÄRTS	Der Motor dreht rückwärts.
1	EXT STEUERPL	Externe Steuerung ist gewählt.
2	WAHL SOLLW 2	Sollwert 2 ist gewählt.
3	KONST DREHZ.	Eine Konstantdrehzahl (1 15) ist gewählt.
4	GESTARTET	Der Frequenzumrichter hat einen Startbefehl erhalten.
5	NUTZ 2 WAHL	Das Benutzermakro 2 wurde geladen.
6	OPEN BRAKE	Der Befehl zum Öffnen der Bremse ist aktiv. Siehe Gruppe 42 MECH BREMSSTRG.
7	SOLLW.FEHLER	Der Sollwert ist ausgefallen.
8	STOP DI STATUS	Status des Verriegelungseingangs auf der RMIO-Karte.
9	BEREIT	Funktionsbereit: Freigabesignal steht an, keine Störung
10	DATASET STATUS	Datensatz wurde nicht aktualisiert.
11	MACRO CHG	Makro wird geändert oder gerade gesichert.
1215	Reserviert	

03.14 HILFSSTATUSWORT 4

Bit	Name	Beschreibung
0	DREHZ1GRENZE	Die Ausgangsdrehzahl hat den Überwachungsgrenzwert 1 über- oder unterschritten. Siehe Gruppe 32 ÜBERWACHUNG.
1	DREHZ2GRENZE	Die Ausgangsdrehzahl hat den Überwachungsgrenzwert 2 über- oder unterschritten. Siehe Gruppe 32 ÜBERWACHUNG.
2	STROMGRENZE	Der Motorstrom hat den eingestellten Überwachungsgrenzwert über- oder unterschritten. Siehe Gruppe 32 ÜBERWACHUNG.
3	SOLLW1GRENZE	Sollwert 1 hat den eingestellten Überwachungsgrenzwert über- oder unterschritten. Siehe Gruppe 32 ÜBERWACHUNG.
4	SOLLW2GRENZE	Sollwert 2 hat den eingestellten Überwachungsgrenzwert über- oder unterschritten. Siehe Gruppe 32 ÜBERWACHUNG.
5	MOM 1 GRENZE	Das Motormoment hat den Überwachungsgrenzwert TORQUE1 über- od. unterschritten. Siehe Gruppe 32 ÜBERWACHUNG.
6	MOM 2 GRENZE	Das Motormoment hat den Überwachungsgrenzwert TORQUE2 über- oder unterschritten. Siehe Gruppe 32 ÜBERWACHUNG.
7	IST 1 GRENZE	Der PID-Regler-Istwert 1 hat den Minimalwert unterschritten od. den Maximalwert überschritten. Siehe Gruppe 32 ÜBERWACHUNG.
8	IST 2 GRENZE	Der PID-Regler-Istwert 2 hat den Minimalwert unterschritten od. den Maximalwert überschritten. Siehe Gruppe 32 ÜBERWACHUNG.
9	ABOVE_LIMIT	1 = Istfrequenz oder Drehzahlwert ist an oder über der Überwachungsgrenze (Par. 32.02).
		0 = Istfrequenz oder Drehzahlwert ist innerhalb der Überwachungsgrenze.
10 15	Reserviert	

03.15 FEHLERWORT 4

Bit	Name	Beschreibung
0	CHOKE OTEMP	Fehler Step-up-Modul
1	MOTOR1 TEMP	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
2	MOTOR2 TEMP	
3	BREMSE BEST	
4 15	Reserviert	

03.16 ALARMWORT 4

Bit	Name	Beschreibung
0	FAN OTEMP	Step-up-Modul, Lüfter-Übertemperatur-Alarm
1	MOTOR1 TEMP	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
2	MOTOR2 TEMP	
3	BREMSE BEST	
4	SCHLAF MODUS	
5	MACRO CHANGING	Nutzer- oder Applikationsmakro wird gespeichert oder geladen.
6 15	Reserviert	

03.17 FEHLERWORT 5

Bit	Name	Beschreibung
0	FEHL. BREMSW	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
1	KABEL BREMSW	
2	BC KURZSCHL.	
3	BC TEMPERAT.	
4	BC TEMPERAT.	
5	TEMP EINGDRO	
6	PP OVERLOAD	
7	IWR GESPERRT	
8	TEMP DIFF	
9	POWERF INV xx/ POWERFAIL	
10	INT KONFIG	
11	BEN L KURVE	
12	Reserviert	
13	FU ÜBERTEMP	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
1415	Reserviert	

03.18 ALARMWORT 5

Bit	Name	Beschreibung
0	LÜFTERTAUSCH	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
1	BW TEMPERAT.	
2	BC TEMPERAT.	
3	BC TEMPERAT.	
4	TEMP EINGDRO	
5	PP OVERLOAD	
6	IWR GESPERRT	
7	STROPM ASYM	
8	WR STROMBERGR	
9	DC SOPG BEGR	
10	MOTSTROMBEGR	
11	MOTMOM-BEGR	
12	MOTLEIS-BEGR	
13	BEN L KURVE	
14	Reserviert	
15	BATT FEHLER	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.

03.19 INT INIT FEHLER

Bit	Name	Beschreibung
0	AINT FAULT	Falsche EPLD-Version
1	AINT FAULT	Falsche AINT-Kartenversion
2	AINT FAULT	du/dt-Begrenzung Hardwarefehler
3	AINT FAULT	Strommessung Skalierungsfehler
4	AINT FAULT	Spannungsmessung Skalierungsfehler
5 15	Reserviert	
Dieses Signal ist bei Verwendung der AINT-Karte aktiv.		

03.30 GRENZENWORT FU

Das Wort GRENZENWORT FU enthält Fehler- und Warnmeldungen, die angezeigt werden, wenn die die obere Grenze des Ausgangsstroms des Frequenzumrichters überschritten wird. Die Strombegrenzung schützt den Frequenzumrichter in verschiedenen Situationen, z. B. bei Integrator-Überlast, hoher IGBT-Temperatur usw.

Bit	Name	Beschreibung	
0	INTEGRAT 200	Strombegrenzung bei 200 % Integrator-Überlast. Temperaturmodell ist nicht aktiv.*	
1	INTEGRAT 150	Strombegrenzung bei 150 % Integrator-Überlast. Temperaturmodell ist nicht aktiv.*	
2	INT LOW FREQ	Strombegrenzung bei hoher IGBT-Temperatur mit niedriger Ausgangsfrequenz (<10 Hz). Temperaturmodell ist nicht aktiv.*	
3	INTG PP TEMP	Strombegrenzung bei hoher IGBT-Temperatur. Temperaturmodell ist nicht aktiv.*	
4	PP OVER TEMP	Strombegrenzung bei hoher IGBT-Temperatur. Temperaturmodell ist aktiv.	
5	PP OVERLOAD	Strombegrenzung bei hoher IGBT-Sperrschicht- Temperatur. Temperaturmodell ist aktiv.	
		Wenn die IGBT-Sperrschicht-Temperatur trotz Strombegrenzung weiter ansteigt, wird die PP OVERLOAD-Alarm- oder Störmeldung ausgegeben. Siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i>	
6	INV POW LIM	Strom an Wechselrichter Ausgangsleistungsgrenze	
7	INV TRIP CUR	Strom an Wechselrichter Ausgangsleistungs- Abschaltgrenze	
8	OVERLOAD CUR	Maximale Wechselrichter-Überlast-Stromgrenze. Siehe Par. 20.03.	
9	CONT DC CUR	Grenze DC-Dauerstrom	
10	CONT OUT CUR	Grenze Dauer-Ausgangsstrom (I _{cont.max})	
1115	Reserviert		
*Nicht al	*Nicht aktiv beim ACS800-Makro Werkseinstellung mit Standardeinstellungen.		

03.31 ALARM WORT 6

Bit	Name	Beschreibung
0	FU ÜBERTEMP	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
12	Reserviert	
3	I.GEBERKABEL	Mögliche Ursachen und Abhilfe siehe Kapitel Fehlersuche.
415	Reserviert	

03.32 EXT EA STATUS

Bit	Name	Beschreibung
0	EMSTOP MODULE ERROR	Not-Halt-Modul kommuniziert nicht mit der Software des Frequenzumrichters.
1	EMSTOP OFF2 CMD	DI1 des Not-Halt-Moduls. Siehe 03.01 HAUPTSTEUERWORT Bit 1 OFF2 CONTROL.
2	EMSTOP OFF3 CMD	DI2 des Not-Halt-Moduls. Siehe 03.01 HAUPTSTEUERWORT Bit 2 OFF3 CONTROL.
3	FREE	DI3 des Not-Halt-Moduls.
4	EMSTOP OFF3 STATUS	RO1 des Not-Halt-Moduls. Siehe 03.02 HAUPTSTATUSWORT Bit 5 OFF_3_STA. Bit invertiert.
5	EMSTOP TRIP STATUS	RO2 des Not-Halt-Moduls. Siehe 03.02 HAUPTSTATUSWORT Bit 3 TRIPPED.
6	STEPUP MODULE ERROR	Step-Up-Modul kommuniziert nicht mit der Software des Frequenzumrichters.
7	STEPUP CHOKE FLT CMD	DI1 des Step-Up-Moduls. Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> : <i>AFILT ÜTEMP (FF82)</i> .
8	STEPUP FAN ALM CMD	DI2 des Step-Up-Moduls. Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> : <i>A-FILT. TEMP (FF83)</i> .
9	FREE	DI3 des Step-Up-Moduls.
10	STEPUP MODULATING STATUS	RO1 des Step-Up-Moduls. Der Frequenzumrichter moduliert.
11	STEPUP TRIP STATUS	RO2 des Step-Up-Moduls. Siehe 03.02 HAUPTSTATUSWORT Bit 3 TRIPPED.
12-15	Reserviert	

03.33 FEHLERWORT 6

Bit	Name	Beschreibung
01	Reserviert	
2	I.GEBERKABEL	Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen siehe Kapitel Fehlersuche:
315	Reserviert	


04.01 INT FEHLER INFO

Das Wort INT FEHLER INFO enthält Informationen über den Ursprung der Fehlermeldungen PPCC LINK, ÜBERSTROM, ERDSCHLUSS, KURZSCHLUSS, ACS800 TEMP, TEMP DIF und POWERF INV (siehe 03.05 FEHLERWORT 1, 03.06 FEHLERWORT 2, 03.17 FEHLERWORT 5 und Kapitel *Fehlersuche*).

Bit	Name	Beschreibung
0	INT 1 FLT	INT 1 Kartenfehler
1	INT 2 FLT	INT 2 Kartenfehler
2	INT 3 FLT	INT 3 Kartenfehler
3	INT 4 FLT	INT 4 Kartenfehler
4	INT 5 FLT	INT 5 Kartenfehler
5	INT 6 FLT	INT 6 Kartenfehler
6	INT 7 FLT	INT 7 Kartenfehler
7	INT 8 FLT	INT 8 Kartenfehler
8	INT 9 FLT	INT 9 Kartenfehler
9	INT 10 FLT	INT 10 Kartenfehler
10	INT 11 FLT	INT 11 Kartenfehler
11	INT 12 FLT	INT 12 Kartenfehler
1214	Reserviert	
15	PBU FLT	PBU Kartenfehler


Wird nur bei parallel geschalteten Wechselrichtern verwendet.

Blockschaltbild des Wechselrichters



RMIO	Motorregelungs- und E/A-Karte	
INT	Hauptstromkreis-Schnittstellenkarte	
PBU	PPCS-Verteilereinheit	

Blockschaltbild Wechselrichtereinheit (2 bis 12 parallele Wechselrichter)



04.02 INT KURZSCHL INFO

Das Wort INT KURZSCHL INFO enthält Informationen über den Ursprung der KURZSCHLUSS-Fehlermeldung (siehe 03.05 FEHLERWORT 1 und Kapitel *Fehlersuche*).

Bit	Name	Beschreibung
0	U-PH SC U	Phase U oberer Zweig IGBT(s) Kurzschluss
1	U-PH SC L	Phase U unterer Zweig IGBT(s) Kurzschluss
2	V-PH SC U	Phase V oberer Zweig IGBT(s) Kurzschluss
3	V-PH SC L	Phase V unterer Zweig IGBT(s) Kurzschluss
4	W-PH SC U	Phase W oberer Zweig IGBT(s) Kurzschluss
5	W-PH SC L	Phase W unterer Zweig IGBT(s) Kurzschluss
615	Reserviert	

Fehlersuche

Kapitel-Übersicht

In dem Kapitel werden alle Warn- und Fehlermeldungen zusammen mit der möglichen Ursache und den Abhilfemaßnahmen aufgelistet.

Sicherheitsvorschriften



WARNUNG! Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden! Die *Sicherheitsvorschriften* auf den ersten Seiten des jeweiligen Hardware-Handbuchs müssen vor Beginn der Arbeit am und mit dem Frequenzumrichter gelesen und eingehalten werden.

Warn- und Fehlermeldungen

Eine Warn- oder Fehlermeldung auf dem Display der Steuertafel zeigt einen anormalen Antriebsstatus an. Die meisten Ursachen von Warnungen und Fehlern können mit Hilfe dieser Informationen gefunden und behoben werden. Falls das nicht möglich ist, wenden Sie sich bitte an Ihre ABB-Vertretung.

Wird der Frequenzumrichter ohne die Steuertafel betrieben, erfolgt die Fehleranzeige durch die rote Leuchtdiode im Steckplatz für die Steuertafel. (Hinweis: Einige Frequenzumrichter-Typen sind nicht serienmäßig mit den LEDs ausgestattet.)

Der vierstellige Zahlencode in Klammern hinter der Meldung gilt für die Feldbus-Kommunikation. (Siehe Kapitel *Feldbussteuerung*.)

Rücksetzung

Der Frequenzumrichter kann durch Drücken der **RESET**-Taste, über den Digitaleingang oder den Feldbus oder durch kurzzeitiges Abschalten der Spannungsversorgung zurückgesetzt werden. Wenn die Störung beseitigt ist, kann der Motor wieder gestartet werden.

Fehlerspeicher

Wenn ein Fehler auftritt, wird er im Fehlerspeicher abgelegt. Die Fehler und Warnungen werden zusammen mit dem Zeitstempel, der den Zeitpunkt der Erkennung angibt, gespeichert.

Der Fehlerspeicher sammelt die letzten 64 aufgetretenen Störmeldungen. Wenn der Frequenzumrichter abgeschaltet wird, werden die letzten 16 Meldungen gespeichert.

Siehe hierzu Kapitel Steuertafel.

Warnmeldungen des Frequenzumrichters

WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
ACS800 TEMP (4210) 3.08 AW 1 Bit 4	Die IGBT-Temperatur des Frequenzumrichters ist zu hoch. Abschaltgrenzwert ist 100 %.	Umgebungsbedingungen prüfen. Ausreichende Luftmenge und Lüfterbetrieb prüfen. Kühlkörperrippen auf Staubbelag prüfen. Motorleistung mit der Leistung des Umrichtermoduls vergleichen.
AI < MIN FUNK (8110) 3.09 AW 2 Bit 10 (programmierbare Fehlerfunktion 30.01)	Pegel des analogen Steuersignals liegt aufgrund eines falschen Signalpegels oder einer Störung in der Steuerungsverdrahtung unter dem zulässigen Mindestwert.	Pegel der analogen Steuersignale überprüfen. Steuerungsverdrahtung überprüfen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
AD [Meldung]	Durch einen EREIGNIS-Funktionsbaustein im Adaptiven Programm generierte Meldung.	Dokumentation oder Verfasser des Adaptiven Programms konsultieren.
BACKUP LADEN (FFA3)	Ein PC-gesichertes Backup der Antriebsparameter wird in den Frequenzumrichter ausgelesen.	Warten, bis das Auslesen beendet ist.
BATT FEHLER (5581) 3.18 AW 5 Bit 15	Fehler der Backup-Batterie der APBU- Verteilereinheit verursacht durch - nicht korrekte Stellung des APBU-Schalters S3 - zu niedrige Batteriespannung.	Bei parallel geschalteten Wechselrichtern die Backup-Batterie aktivieren durch Einstellung von DIP-Schalter 6 des Schalters S3 auf ON. Backup-Batterie erneuern.
BC TEMPERAT. (7114) 3.18 AW 5 Bit 3	Brems-Chopper-Überlastung.	Den Frequenzumrichter stoppen. Den Chopper abkühlen lassen. Die Parametereinstellungen der Schutzfunktion für Widerstandsüberlast prüfen (siehe Parametergruppe 27 BREMSCHOPPER). Prüfen, ob die Bremszyklen in den zulässigen Grenzen liegen. Prüfen, ob die AC-Einspeisespannung des Frequenzumrichters nicht zu hoch ist.
BREMSE BEST (FF74) 3.16 AW 4 Bit 3	Unerwarteter Status des Bremsbestätigungssignals	Siehe Parametergruppe 42 MECH BREMSSTRG. Anschluss des Bremsbestätigungssignals prüfen.
BW-TEMPERAT (7112) 3.18 AW 5 Bit 2	Überlast des Bremswiderstandes.	Den Frequenzumrichter stoppen. Den Motor abkühlen lassen. Die Parametereinstellungen der Schutzfunktion für Widerstandsüberlast prüfen (siehe Parametergruppe 27 BREMSCHOPPER). Prüfen, ob die Bremszyklen in den zulässigen Grenzen liegen.
KALBR FERTI (FF37)	Die Kalibrierung des Ausgangswandlers ist erfolgt.	Normalen Betrieb fortsetzen.

WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
KALIBR VERL (FF36)	Kalibrierung des Ausgangswandlers erforderlich. Wird beim Start angezeigt, wenn sich der Antrieb im Skalarregelungsmodus befindet (Parameter 99.04) und die Skalareinstellung Fliegender Start aktiviert ist (Parameter 21.08).	Die Kalibrierung startet automatisch. Einen Moment warten.
KOMM MODUL (7510) 3.08 AW 1 Bit 12 (programmierbare Fehlerfunktion 30.18, 30.19)	Zyklische Kommunikation mit dem Frequenzumrichter und der Master-Station ausgefallen.	Status der Feldbus-Kommunikation prüfen. Siehe Kapitel <i>Feldbussteuerung</i> oder Handbuch des entsprechenden Feldbus- Adapters. Parametereinstellungen prüfen: - Gruppe 51 KOMM MOD DATEN (für Feldbus- Adapter) - Gruppe 52 STANDARD MODBUS (für Standard-Modbus-Verbindung). Fehlerfunktions-Parameter überprüfen. Kabelanschlüsse überprüfen. Prüfen, ob der Master kommunizieren kann.
DC SOPG BEGR (3211) 3.18 AW5 Bit 9 (programmierbare Fehlerfunktion 30.23)	Der Frequenzumrichter begrenzt das Drehmoment wegen zu hoher oder zu niedriger DC-Zwischenkreisspannung.	Informative Alarmmeldung Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
ERDSCHLUSS (2330) 3.08 AW 1 Bit 14 (programmierbare Fehlerfunktion 30.17)	Der Frequenzumrichter hat eine Lastasymmetrie erkannt, die typisch ist für einen Erdschluss im Motor oder Motorkabel.	Prüfen und sicherstellen, dass keine Leistungsfaktorkorrektur-Kondensatoren oder Überspannungsabsorber im Motorkabel installiert sind. Prüfen, dass kein Erdschluss im Motor oder Motorkabel vorliegt: - Isolationswiderstände von Motor und Motorkabel messen. Wenn kein Erdschluss festzustellen ist, wenden Sie sich bitte an Ihre ABB-Vertretung.
I.GEBERKABEL (7310) 3.31 AW6 Bit 3 (programmierbare Fehlerfunktion 50.07)	Ein Phasensignal des Impulsgebers fehlt.	Impulsgeber und seinen Anschluss prüfen. Impulsgeber-Schnittstellenmodul und seinen Anschluss prüfen.
I.GEBER A<>B (7302) 3.09 AW 2 Bit 4	Die Phasenbelegung des Impulsgebers ist falsch: Phase A ist an die Klemme von Phase B angeschlossen und umgekehrt.	Anschluss der Impulsgeberphasen A und B tauschen.
I.GEBER FEHL (7301) 3.08 AW 1 Bit 5	Kommunikationsfehler zwischen Impulsgeber und Impulsgeber-Schnittstellenmodul oder zwischen Modul und Frequenzumrichter.	Impulsgeber und seine Verdrahtung, das Impulsgeber-Schnittstellenmodul und seine Verdrahtung sowie die Einstellungen der Parametergruppe 50 IMPULSGEBER überprüfen.

WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
A-FILT. TEMP (FF83) 3.16 AW 4 Bit 0	Zu hohe Temperatur des Lüfters des Ausgangsfilters. In Step-up- Frequenzumrichtern ist die Überwachung in Betrieb.	Den Frequenzumrichter stoppen. Den Frequenzumrichter stoppen und abkühlen lassen. Umgebungstemperatur prüfen. Drehrichtung des Lüfters prüfen und prüfen, ob der Kühlluftstrom ungehindert strömen kann.
HW RECONF RQ (FF38)	Wechselrichtertyp (z. B. sr0025_3) wurde geändert. Der Wechselrichtertyp wird normalerweise ab Werk oder während des Einbaus geändert.	Warten, bis die Alarmmeldung POWEROFF! aktiviert wird, und die Spannungsversorgung der Regelungseinheit abschalten, damit die Änderung des Wechselrichtertyps wirksam wird.
ID FERTIG (FF32)	Der Frequenzumrichter hat die ID- Magnetisierung durchgeführt und ist betriebsbereit. Diese Warnung ist Teil des normalen Inbetriebnahmevorgangs.	Betrieb des Antriebs fortsetzen.
ID MAGN (FF31)	Die Motor-ID-Magnetisierung ist aktiviert. Diese Warnung ist Teil des normalen Inbetriebnahmevorgangs.	Warten, bis der Frequenzumrichter anzeigt, dass die Motoridentifizierung abgeschlossen ist.
ID MAGN ERF (FF30)	Motor-Identifizierungslauf erforderlich. Diese Warnung ist Teil des normalen Inbetriebnahmevorgangs. Der Nutzer muss angeben, auf welche Weise die Motoridentifizierung erfolgt: Durch ID-Magnetisierung oder durch einen ID-Lauf.	Die ID-Magnetisierung durch Drücken der Start-Taste oder Anwahl des ID-Laufs und Start (Siehe Parameter 99.10).
DRV ID WECHSEL (FF68)	Die ID-Nummer des Frequenzumrichters wurde geändert, diese ist nicht mehr 1.	Die ID-Nummer zurück auf 1 ändern. Siehe Kapitel Steuertafel.
ID LAUF (FF35)	Der Motor-Identifikationslauf läuft gerade.	Warten, bis angezeigt wird, dass der Motor- Identifikationslauf abgeschlossen ist.
ID LAUF AUSW (FF33)	Der Motor-ID-Lauf ist ausgewählt und der Antrieb ist bereit, mit dem ID-Lauf zu beginnen. Diese Warnung ist Teil des ID-Laufs.	Start-Taste drücken, um den ID-Lauf zu starten.
TEMP EINGDRO (FF81) 3.18 AW 5 Bit 4	Zu hohe Temperatur der Eingangsdrossel	Den Frequenzumrichter stoppen. Den Frequenzumrichter stoppen und abkühlen lassen. Umgebungstemperatur prüfen. Prüfen, ob die Lüfterdrehrichtung korrekt ist und die Kühlluft ungehindert strömen kann.
WR STROMBERGR (2212) 3.18 AW 5 Bit 8 (programmierbare Fehlerfunktion 30.23)	Interne Grenzwerte für Wechselrichterstrom oder -leistung sind überschritten.	Last reduzieren oder Rampenzeiten verlängern Wechselrichterleistung begrenzen oder den Blindleistungssollwert des Netzwechselrichters vermindern (Parameter 95.06 ISU Q LEIST SOLLW). Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
WR GESPERRT (3200) 3.18 AW 5 Bit 6	Optionaler DC-Schalter wurde geöffnet, während die Einheit gestoppt war.	Den DC-Schalter schließen. Die AFSC-0x Sicherungsschalter- Controllereinheit überprüfen.

WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
FU ÜBERTEMP (4290) 3.31 AW6 Bit 0	Wechselrichtermodul-Temperatur ist zu hoch.	Umgebungstemperatur prüfen. Wenn sie höher als 40 °C ist, sicherstellen, dass die Leistung entsprechend den Angaben im Hardware-Handbuch gemindert wird. Siehe Hardware-Handbuch des Schrankgeräts. Prüfen, ob die Einstellung für die Umgebungstemperatur korrekt ist (Parameter 95.10). Kühlluftstrom und Lüfterbetrieb des Umrichtermoduls prüfen. Schrankgeräte: Lufteinlassfilter des Schranks prüfen. Wenn erforderlich, sind die Filtermatten auszutauschen. Siehe Hardware-Handbuch des Schrankgeräts. Module im Kundenschaltschrank: Luftzirkulation im Schrank muss mit Schottblechen unterbunden sein. Siehe Installationsanweisungen des Moduls. Innenraum des Schranks und Kühlkörper des Moduls auf Staubablagerungen prüfen. Wenn
IO KONFIG	Fin Fin odor Ausgang eines entionalen F/A	nötig säubern. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
(FF8B) (programmierbare Fehlerfunktion 30.22)	Ein Ein- oder Ausgang eines optionalen E/A- Erweiterungs- oder Feldbusmoduls ist als Signalschnittstelle im Applikationsprogramm definiert worden, allerdings wurde die Kommunikation mit dem betreffenden E/A- Erweiterungsmodul nicht dementsprechend eingestellt.	Parametergruppe 98 OPTIONSMODULE prüfen.
MAKRO WECHSEL (FF69)	Makro wird wiederhergestellt oder Nutzermakro wird gespeichert.	Warten, bis der Frequenzumrichter die Aufgabe beendet hat.
MOD KARTE T (FF88) 09.11 AW 3 Bit 14	Übertemperatur der AINT-Karte des Wechselrichtermoduls.	Wechselrichter-Lüfter prüfen. Umgebungstemperatur prüfen.
MODDROSSEL T (FF89) 09.11 AW 3 Bit 13	Übertemperatur der Drossel des flüssigkeitsgekühlten Wechselrichtermoduls der Baugröße R8i.	Wechselrichter-Lüfter prüfen. Umgebungstemperatur prüfen. Flüssigkeitskühlsystem prüfen.
MOTSTROMBEGR (2300) 3.18 AW 5 Bit 10 (programmierbare Fehlerfunktion 30.23)	Der Frequenzumrichter begrenzt den Motorstrom entsprechend der mit Parameter 20.03 MAXIMAL STROM eingestellten Strom- Obergrenze.	Last reduzieren oder Rampenzeiten verlängern Parameterwert von 20.03 MAXIMAL STROM heraufsetzen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
MOTOR BLOCK (7121) 3.09 AW 2 Bit 9 (programmierbare Fehlerfunktion 30.10)	Der Motor läuft wegen einer zu hohen Last oder unzureichender Motorleistung im Blockierbereich.	Prüfen: Motorbelastung und Frequenzumrichter-Nenndaten. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.

WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
MOT STARTET (FF34)	Der Motor-ID-Lauf beginnt. Diese Warnung ist Teil des ID-Laufs.	Warten, bis der Frequenzumrichter anzeigt, dass die Motoridentifizierung abgeschlossen ist.
MOTOR TEMP (4310) 3.08 AW 1 Bit 3 (programmierbare Fehlerfunktion 30.0430.09)	Die Motortemperatur ist wegen einer zu hohen Last, unzureichender Motorleistung, zu geringer Kühlung oder falscher Inbetriebnahmedaten zu hoch (oder scheint zu hoch zu sein).	Nenndaten, Last und Kühlung des Motors überprüfen. Inbetriebnahmedaten überprüfen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
MOTOR 1 TEMP (4312) 3.16 AW 4 Bit 1	Die gemessene Motortemperatur hat den durch Parameter 35.02 festgelegten Grenzwert überschritten.	Einstellwert der Störgrenze prüfen. Prüfen, ob die tatsächliche Anzahl der Sensoren dem mit dem Parameter eingestellten Wert entspricht. Den Motor abkühlen lassen. Ordnungsgemäße Motor-Kühlung sicherstellen: Prüfung des Lüfters, Sauberkeit der Kühlkörper, usw.
MOTOR 2 TEMP (4313) 3.16 AW 4 Bit 2	Die gemessene Motortemperatur hat den durch Parameter 35.05 festgelegten Grenzwert überschritten.	Einstellwert der Störgrenze prüfen. Prüfen, ob die tatsächliche Anzahl der Sensoren dem mit dem Parameter eingestellten Wert entspricht. Den Motor abkühlen lassen. Ordnungsgemäße Motor-Kühlung sicherstellen: Prüfung des Lüfters, Sauberkeit der Kühlkörper, usw.
MOTLEIS-BEGR (FF86) 3.18 AW 5 Bit 12 (programmierbare Fehlerfunktion 30.23)	Der Frequenzumrichter begrenzt die Motorleistung entsprechend den mit den Parametern 20.11 und 20.12 eingestellten Maximalwerten.	Informative Alarmmeldung Einstellungen der Parameter 20.11 MAX LEISTUNG MOT und 20.12 MAX LEISTUNG GEN überprüfen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
MOTMOM-BEGR (FF85) 3.18 AW 5 Bit 11 (programmierbare Fehlerfunktion 30.23)	Der Frequenzumrichter begrenzt das Motormoment entsprechend dem berechneten Motorkippmoment und den mit den Parametern 20.13 und 20.14 eingestellten Minimal- und Maximalmomentgrenzwerten.	Informative Alarmmeldung Einstellungen von Parametern 20.13 MIN MOMENT AUSW und 20.14 MAX MOMENT AUSW überprüfen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen. Wenn LIMIT WORT 1 Bit 0 TORQ MOTOR LIM 1 ist, - Motor-Parametereinstellungen (Parametergruppe 99 DATEN) überprüfen sicherstellen, dass der ID-Lauf vollständig und erfolgreich durchgeführt wurde.
TASTATUR (5300) 3.09 AW 2 Bit 13 (programmierbare Fehlerfunktion 30.02)	Eine Steuertafel, die als aktiver Steuerplatz für den Frequenzumrichter gewählt wurde, kommuniziert nicht mehr mit dem Frequenzumrichter.	Den Anschluss der Steuertafel prüfen (siehe entsprechendes Hardware-Handbuch). Steckverbinder der Steuertafel überprüfen. Steuertafel wieder in den Montagesockel einsetzen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.

WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
ZEIG FEHLER (FFD0)	Auswahl des Quellen-Parameters (Pointer = Zeiger) ist auf einen nicht existierenden Parameter-Index eingestellt.	Einstellung für die Auswahl des Quellen- Parameters (Pointer = Zeiger) prüfen.
->POWEROFF! (FF39)	Wechselrichtertyp (z. B. sr0025_3) wurde geändert. Der Wechselrichtertyp wird normalerweise ab Werk oder während des Einbaus geändert.	Spannungsversorgung der Regelungseinheit abschalten, damit die Änderung des Wechselrichtertyps wirksam wird.
PPCC LINK (5120) 3.06 FW 2 Bit 11	Der LWL-Anschluss an die INT-Karte ist gestört.	LWL-Kabel oder galvanische Verbindung prüfen. Bei Baugrößen R2-R6 ist die Verbindung galvanisch.
		Wird die RMIO-Karte extern mit Spannung versorgt, sicherstellen, dass die Spannungsversorgung eingeschaltet ist. Siehe Parameter16.09 SPANNUNG RECHNERK.
		Signal 03.19 überprüfen. Wenden Sie sich an ABB, wenn in Signal 3.19 Fehler aktiv sind.
PPCC LINK xx (5210) 3.06 FW 2 Bit 11 und 4.01	INT-Karten-LWL-Anschlussfehler in Wechselrichtereinheit bei mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen. xx gibt die Nummer des Wechselrichtermoduls an.	Anschlüsse von Wechselrichter-Hauptkreis- Schnittstellenkarte, INT zur PPCC- Verteilereinheit, PBU. (Wechselrichtermodul 1 wird an PBU INT1 angeschlossen usw.) Signal 03.19 überprüfen. Wenden Sie sich an ABB, wenn in Signal 3.19 Fehler aktiv sind.
PP OVERLOAD (5482) 3.18 AW 5 Bit 5	Zu hohe IGBT-Sperrschicht-Temperatur. Ursache kann eine zu hohe Last bei niedrigen Frequenzen sein (z. B. schneller Drehrichtungswechsel mit zu hoher Last und zu hohem Moment).	Rampenzeiten verlängern. Last reduzieren.
LÜFTERTAUSCH (4280) 3.18 AW 5 Bit 0	Die Laufzeit des Frequenzumrichter-Lüfters hat die geschätzte Lebensdauer überschritten.	Lüfter austauschen. Den Laufzeitzähler zurücksetzen 01.44.
SCHLAF MODUS (FF8C) 3.16 AW 4 Bit 4	Die Schlaf-Funktion hat in den Schlaf-Modus gewechselt.	Siehe Parametergruppe 40 PID REGLER
START INHIBI (FF7A) AW 1 Bit 0	Die optionale Startsperre-Hardwarelogik ist aktiviert.	Den Startsperre-Schaltkreis (AGPS-Karte) überprüfen.
START INTERL (FF8D)	Kein Startverriegelungssignal empfangen.	Den Schaltkreis prüfen, der an den Startsperreeingang auf der RMIO-Karte angeschlossen ist.
BW TEMPERAT. (FF87) 3.18 AW 5 Bit 1	Der Wert der Motor-Nenndrehzahl, der für Parameter 99.08 eingestellt wurde, ist nicht korrekt: Der Wert liegt zu nahe an der Synchrondrehzahl des Motors. Toleranz 0,1 %. Diese Warnmeldung ist nur im DTC-Modus aktiv.	Auf dem Leistungsschild des Motors angegebene Nenndrehzahl prüfen und Parameter 99.08 genau danach einstellen.

WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
TEMP-DIFF xx y (4380) 4.01 INT FEHLER INFO	Zu hohe Temperaturdifferenz zwischen mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen. xx (112) gibt die Nummer des Wechselrichtermoduls an und y bezeichnet die Phase (U, V, W).	Lüfter überprüfen. Lüfter austauschen. Luftfilter überprüfen.
	Ein Alarm wird gemeldet, wenn die Temperaturdifferenz 15 °C beträgt. Eine Fehlermeldung wird bei einer Temperaturdifferenz von 20 °C ausgegeben.	
	Ursache der zu hohen Temperatur kann z.B. eine ungleichmäßige Stromverteilung zwischen parallel geschalteten Wechselrichtern sein.	
THERMISTOR (4311) 3.08 AW 1 Bit 2 (programmierbare Fehlerfunktion 30.0430.05)	Die Motortemperatur ist zu hoch. THERMISTOR wurde als thermischer Motorschutz gewählt.	Motordaten und Last prüfen. Inbetriebnahmedaten überprüfen. Anschluss des Thermistors an DI6 prüfen.
TEMP MESS W (FF91) 3.08 AW 1 Bit 6	Motortemperatur-Messwert außerhalb des zulässigen Bereichs.	Anschlüsse des Mess-Stromkreises für die Motortemperatur prüfen. Schaltplan siehe Kapitel <i>Programm-Merkmale</i> .
UNTERLAST (FF6A) 3.09 AW 2 Bit 1 (programmierbare Fehlerfunktion 30.13)	Die Motorlast ist z. B. wegen des Öffnungsmechanismus in der Arbeitsmaschine zu niedrig.	Arbeitsmaschine auf einen Fehler überprüfen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
BEN L KURVE (2312) 3.18 AW 5 Bit 13	Das Integral des Motorstroms hat die mit Parametern in Gruppe 72 BENUTZLASTKURVE definierte Lastkurve überschritten.	Einstellungen in Parametergruppe 72 BENUTZLASTKURVE überprüfen. Last reduzieren.

Von der Steuertafel erzeugte Warnmeldungen

WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
AUSLESEFEHLER	Auslesefunktion der Steuertafel gestört. Von der Steuertafel wurden keine Daten in den Frequenzumrichter kopiert.	Sicherstellen, dass die Steuertafel auf Tastaturmodus (lokal) eingestellt ist. Erneut versuchen (eventuell ist die Verbindung gestört). Mit ABB-Vertretung in Verbindung setzen.
ANTRIEB LÄUFT AUSLESEN NICHT MÖGLICH	Während der Motor läuft, können keine Daten ausgelesen werden.	Motor anhalten. Auslesen durchführen.
KEINE KOMMUNIKATION (X)	Fehler in der Verkabelung oder Hardware- Störung am Anschluss der Steuertafel.	Steuertafelanschlüsse prüfen. RESET-Taste drücken. Das Rücksetzen der Steuertafel kann bis zu einer halben Minute dauern; bitte warten.
	(4) = Der Steuertafeltyp ist mit der Version des Anwendungsprogramms nicht kompatibel.	Steuertafeltyp und Version des Anwendungsprogramms prüfen. Der Steuertafeltyp ist auf dem Gehäuse der Steuertafel angegeben. Die Version des Anwendungsprogramms ist in Parameter 33.02 angegeben.
KEINE FREIE ID NUMMER; ID NUMMER SETZEN NICHT MÖGLICH	Der Steuertafelbus wurde bereits mit 31 Frequenzumrichtern verbunden.	Einen Frequenzumrichter vom Anschluss trennen, damit eine ID-Nummer frei wird.
NICHT EINGELESEN AUSLESEN NICHT MÖGLICH	Einlesefunktion wurde nicht ausgeführt.	Zuerst Einlesefunktion durchführen. Siehe Kapitel <i>Steuertafel</i> .
EINLESEFEHLER	Einlesefunktion der Steuertafel gestört. Vom Frequenzumrichter wurden keine Daten zur Steuertafel kopiert.	Erneut versuchen (eventuell ist die Verbindung gestört). Mit ABB-Vertretung in Verbindung setzen.
SCHREIBEN NICHT MÖGLICH PARAMETER SETZEN NICHT MÖGLICH	Bestimmte Parameter können nicht geändert werden während der Motor läuft. Wird dies versucht, werden Änderungen nicht bestätigt und eine Warnmeldung ausgegeben. Parameterschloss ist eingeschaltet.	Motor stoppen. Parameterwert ändern. Parameterschloss öffnen (siehe Parameter 16.02).

Von dem Frequenzumrichter erzeugte Fehlermeldungen

FEHLER	URSACHE	ABHILFE
ACS800 TEMP (4210) 3.05 FW 1 Bit 3	Die IGBT-Temperatur des Frequenzumrichters ist zu hoch. Abschaltgrenzwert ist 100 %.	Umgebungsbedingungen prüfen. Ausreichende Luftmenge und Lüfterbetrieb prüfen. Kühlkörperrippen auf Staubbelag prüfen. Motorleistung mit der Leistung des Umrichtermoduls vergleichen.
ACS TEMP xx y (4210) 3.05 FW 1 Bit 3 und 4.01	Zu hohe Innentemperatur einer Frequenzumrichtereinheit bei mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen. xx (112) gibt die Nummer des Wechselrichtermoduls an und y die Phase (U, V, W).	Umgebungsbedingungen prüfen. Ausreichende Luftmenge und Lüfterbetrieb prüfen. Kühlkörperrippen auf Staubbelag prüfen. Motorleistung mit der Leistung des Umrichtermoduls vergleichen.
AI < MIN FUNK (8110) 3.06 FW 2 Bit 10 (programmierbare Fehlerfunktion 30.01)	Pegel des analogen Steuersignals liegt aufgrund eines falschen Signalpegels oder einer Störung in der Steuerungsverdrahtung unter dem zulässigen Mindestwert.	Pegel der analogen Steuersignale überprüfen. Steuerungsverdrahtung überprüfen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
AD [Meldung]	Durch einen EREIGNIS-Funktionsbaustein im Adaptiven Programm generierte Meldung.	Dokumentation oder Verfasser des Adaptiven Programms konsultieren.
BACKUP FEHL. (FFA2)	Fehler beim Zurückspeichern eines PC- gespeicherten Backups von Antriebsparametern.	Erneut versuchen. Anschlüsse prüfen. Prüfen, dass alle Parameter mit dem Antrieb kompatibel sind.
BC TEMPERAT. (7114) 3.17 FW 5 Bit 4	Brems-Chopper-Überlastung.	Den Chopper abkühlen lassen. Die Parametereinstellungen der Schutzfunktion für Widerstandsüberlast prüfen (siehe Parametergruppe 27 BREMSCHOPPER). Prüfen, ob die Bremszyklen in den zulässigen Grenzen liegen. Prüfen, ob die AC-Einspeisespannung des Frequenzumrichters nicht zu hoch ist.
BC KURZSCHL. (7113) 3.17 FW 5 Bit 2	Kurzschluss in IGBT(s) des Bremschoppers.	Bremschopper austauschen. Prüfen, dass der Bremswiderstand angeschlossen und nicht beschädigt ist.
BREMSE BEST (FF74) 3.15 FW 4 Bit 3	Unerwarteter Status des Bremsbestätigungssignals	Siehe Parametergruppe 42 MECH BREMSSTRG Anschluss des Bremsbestätigungssignals prüfen.

FEHLER	URSACHE	ABHILFE
FEHL. BREMSW (7110)	Bremswiderstand ist nicht angeschlossen oder beschädigt.	Den Widerstand und den Anschluss des Widerstands prüfen.
3.17 FW 5 Bit 0	Der Widerstandswert des Bremswiderstandes ist zu hoch.	Prüfen, dass der Wert des Widerstandes der Spezifikation entspricht. Siehe das jeweilige Hardware-Handbuch.
BW-TEMPERAT	Überlast des Bremswiderstandes.	Den Motor abkühlen lassen.
(7112) 3.17 FW 5 Bit 3		Die Parametereinstellungen der Schutzfunktion für Widerstandsüberlast prüfen (siehe Parametergruppe 27 BREMSCHOPPER).
		Prüfen, ob die Bremszyklen in den zulässigen Grenzen liegen.
		Prüfen, ob die AC-Einspeisespannung des Frequenzumrichters nicht zu hoch ist.
KABEL. BREMSW	Anschluss des Bremswiderstands fehlerhaft.	Anschluss des Widerstands prüfen.
(7111) 3.17 FW 5 Bit 1		Prüfen, dass der Bremswiderstand nicht beschädigt ist.
AFILT ÜTEMP	Übertemperatur des Antriebs-Ausgangsfilters.	Den Motor abkühlen lassen.
(FF82)	In Step-up-Frequenzumrichtern ist die Überwachung in Betrieb.	Umgebungstemperatur prüfen.
	Cool washang in Boards.	Prüfen ob die Filter-Lüfter in der richtigen Richtung drehen und die Kühlluft ungehindert strömen kann.
KOMM MODUL (7510) 3.06 FW 2 Bit 12 (programmierbare	Zyklische Kommunikation mit dem Frequenzumrichter und der Master-Station ausgefallen.	Status der Feldbus-Kommunikation prüfen. Siehe Kapitel <i>Feldbussteuerung</i> oder Handbuch des entsprechenden Feldbus- Adapters.
Fehlerfunktion		Parametereinstellungen prüfen:
30.18, 30.19)		- Gruppe 51 KOMM MOD DATEN (Feldbus- Adapter) oder
		- Gruppe 52 STANDARD MODBUS (für Standard-Modbus-Verbindung).
		Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
		Kabelanschlüsse überprüfen.
		Prüfen, ob der Master kommunizieren kann.
RECHNERTEMP.	Temperatur der Regelungskarte über 88 °C.	Umgebungsbedingungen prüfen.
(4110) 3.06 FW 2 Bit 7		Kühlluftstrom prüfen.
J.UU I W Z DIL /		Haupt- und Zusatzlüfter prüfen.
STROM MESS (2211)	Fehler im Stromwandler des Ausgangsstrom- Messkreises.	Anschluss des Stromwandlers an die Hauptstromkreis-Schnittstellenkarte INT prüfen.

FEHLER	URSACHE	ABHILFE
STROMASYM xx (2330) 3.05 FW 1 Bit 4 und 4.01	Der Frequenzumrichter hat eine zu hohe Ausgangsstrom-Asymmetrie in einer Wechselrichtereinheit bei mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen erkannt.	Prüfen und sicherstellen, dass keine Leistungsfaktorkorrektur-Kondensatoren oder Überspannungsabsorber im Motorkabel installiert sind.
(programmierbare Fehlerfunktion	Ursache kann ein externer (Erdschluss, Motor, Motorkabel, usw.) oder ein interner Fehler (defekte Wechselrichterkomponente) sein. xx	Prüfen, dass kein Erdschluss im Motor oder Motorkabel vorliegt:
30.17)	(112) gibt die Nummer des Wechselrichtermoduls an.	- Isolationswiderstände von Motor und Motorkabel messen.
		Wenn kein Erdschluss festzustellen ist, wenden Sie sich bitte an Ihre ABB-Vertretung.
DC SPANSTOSS (FF80)	Einspeisespannung des Frequenzumrichters ist zu hoch. Wenn die Einspeisespannung über 124 % der Nennspannung beträgt (415, 500 oder 690 V), erreicht die Motordrehzahl die Abschaltgrenze (40 % der Nenndrehzahl).	Einspeisespannungshöhe, Nennspannung des Frequenzumrichters und den zulässigen Spannungsbereich prüfen.
DC ÜBERSPANN (3210)	DC-Zwischenkreisspannung zu hoch. Der DC- Überspannungsabschaltgrenzwert ist	Prüfen, ob der Überspannungsregler eingeschaltet ist (Parameter 20.05).
3.05 FW 1 Bit 2	1,3 × 1,35 × $U_{1\text{max}}$, dabei ist $U_{1\text{max}}$ der obere Wert des Einspeisespannungsbereichs. Bei 400-V-Geräten beträgt $U_{1\text{max}}$ 415 V. Bei 500 -	Einspeiseanschluss auf statische oder schwankende Überspannung prüfen.
	V-Geräten beträgt $U_{1\text{max}}$ 500 V. Bei 690 -V-Geräten beträgt $U_{1\text{max}}$ 690 V. Die Ist-	Brems-Chopper und -Widerstand (falls benutzt) prüfen.
	Spannung im Zwischenkreis, die dem Einspeisespannungsabschaltgrenzwert	Die Verzögerungszeit des Antriebs prüfen. Die Funktion Austrudeln benutzen (wenn
	entspricht, beträgt 728 V DC bei 400 V- Einheiten, 877 V DC bei 500 V-Einheiten und	zulässig). Nachrüsten des Frequenzumrichters mit
	1210 V DC bei bei 690 V-Einheiten.	Brems-Chopper und Bremswiderstand.
DC UNTERSPAN (3220) 3.06 FW 2 Bit 2	Zu niedrige DC-Zwischenkreisspannung wegen fehlender Netzphase, geschmolzener Sicherung oder internem Fehler der Gleichrichterbrücke.	Einspeiseanschluss und Sicherungen prüfen.
	Die Abschaltgrenze für die DC-Unterspannung ist $0.6 \times 1.35 \times U_{1 min}$, dabei ist $U_{1 min}$ der Minimalwert des Netzspannungsbereichs ist. Bei Geräten für 400 V und 500 V beträgt $U_{1 min}$ 380 V. Bei Geräten für 690 V beträgt $U_{1 min}$ 525 V. Die Ist-Spannung im Zwischenkreis, die dem Einspeisespannungsabschaltgrenzwert entspricht, beträgt 307 V DC bei 400 V- und 500 V-Einheiten und 425 V DC bei 690 V-Einheiten.	
ERDSCHLUSS (2330) 3.05 FW 1 Bit 4 (programmierbare	Der Frequenzumrichter hat eine Lastasymmetrie erkannt, die typisch ist für einen Erdschluss im Motor oder Motorkabel.	Prüfen und sicherstellen, dass keine Leistungsfaktorkorrektur-Kondensatoren oder Überspannungsabsorber im Motorkabel installiert sind.
Fehlerfunktion 30.17)		Prüfen, dass kein Erdschluss im Motor oder Motorkabel vorliegt:
		- Isolationswiderstände von Motor und Motorkabel messen.
		Wenn kein Erdschluss festzustellen ist, wenden Sie sich bitte an Ihre ABB-Vertretung.

FEHLER	URSACHE	ABHILFE
I.GEBERKABEL (7310) 3.33 FW 6 Bit 2 (programmierbare Fehlerfunktion 50.07)	Ein Phasensignal des Impulsgebers fehlt.	Impulsgeber und seinen Anschluss prüfen. Impulsgeber-Schnittstellenmodul und seinen Anschluss prüfen.
I.GEBER A<>B (7302)	Die Phasenbelegung des Impulsgebers ist falsch: Phase A ist an die Klemme von Phase B angeschlossen und umgekehrt.	Anschluss der Impulsgeberphasen A und B tauschen.
I.GEBER FEHL (7301) 3.06 FW 2 Bit 5	Kommunikationsfehler zwischen Impulsgeber und Impulsgeber-Schnittstellenmodul oder zwischen Modul und Frequenzumrichter.	Den Impulsgeber und seine Verdrahtung, das Modul und seine Verdrahtung und die Einstellungen der Parametergruppe 50 IMPULSGEBER prüfen.
EXT FEHLER (9000) 3.06 FW 2 Bit 8 (programmierbare Fehlerfunktion 30.03)	Störung eines externen Gerätes. (Diese Information wird über einen der programmierbaren Digitaleingänge konfiguriert.)	Externe Geräte auf Fehler prüfen. Parameter 30.03 EXT. FEHLER prüfen.
FORCED TRIP (FF8F)	Abschaltbefehl des Generic Drive Communication-Profils.	Siehe Handbuch des Kommunikationsmoduls.
GD DISABLED (FF53)	Spannungsversorgung der AGPS-Karte von parallel geschalteten R8i Wechselrichtermodulen wurde während des Betriebs abgeschaltet. X (112) steht für die Nummer des Wechselrichtermoduls.	Schaltkreis der Funktion zur Verhinderung des unerwarteten Anlaufs prüfen. AGPS-Karte des Wechselrichtermoduls der Baugröße R8i austauschen.
ID-LAUF FEHL (FF84)	Motor ID-Lauf wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.	Maximaldrehzahl prüfen (Parameter 20.02). Sie muss mindestens 80 % der Motor- Nenndrehzahl (Parameter 99.08) betragen.
TEMP EINGDRO (FF81) 3.17 FW 5 Bit 5	Zu hohe Temperatur der Eingangsdrossel	Den Frequenzumrichter stoppen. Den Frequenzumrichter stoppen und abkühlen lassen. Umgebungstemperatur prüfen. Prüfen, ob die Lüfterdrehrichtung korrekt ist und die Kühlluft ungehindert strömen kann.
INT KONFIG (5410) 03.17 FW 5 Bit 10	Die eingestellte Anzahl der Wechselrichtermodule entspricht nicht der tatsächlichen Anzahl der angeschlossenen Wechselrichter.	Status der Wechselrichter überprüfen. Siehe Signal 04.01 INT FEHLER INFO. LWL-Kabel zwischen LWL-Verteilereinheit APBU und Wechselrichtermodulen überprüfen. Wenn die Funktion des Betriebs mit reduzierter Leistung genutzt wird, müssen die gestörten Wechselrichtermodule vom Hauptstromkreis getrennt werden und die Anzahl der verbliebenen Wechselrichtermodule in Parameter 95.03 ANZ WR MODULE eingetragen werden. Ein Reset ausführen.

WR GESPERRT Der optionale DC-Schalter hat während des Den DC-Schalter schließ	
03.17 FW 5 Bit 7 Betriebs der Einheit geöffnet oder ein Startbefehl wurde gegeben. Die AFSC-0x Sicherung: Controllereinheit überprü	sschalter-
FU ÜBERTEMP (4290) 3.17 FW 5 Bit 13 Wechselrichtermodul-Temperatur ist zu hoch. Umgebungstemperatur phöher als 40 °C ist, siche Leistung entsprechend of Hardware-Handbuch ger Hardware-Handbuch der	erstellen, dass die den Angaben im mindert wird. Siehe
Prüfen, ob die Einstellun Umgebungstemperatur I 95.10).	•
Kühlluftstrom und Lüfterl Umrichtermoduls prüfen	
Schrankgeräte: Lufteinla prüfen. Wenn erforderlich auszutauschen. Siehe H des Schrankgeräts.	h, sind die Filtermatten
Module im Kundenschal Luftzirkulation im Schrar Schottblechen unterbund Installationsanweisunger	nk muss mit den sein. Siehe
Innenraum des Schrank Moduls auf Staubablage nötig säubern.	
Nach Lösung des Proble Neustart und das Umrich lassen.	
KOMM. FEHLER Datenübertragungsfehler auf der Steuerkarte, LWL-Anschlüsse an CH	1 überprüfen.
(7000) Kanal CH1. Alle an Kanal CH 1 ange Module (soweit vorhande	
Geräte auf einwandfreie Prüfen, ob sich in der Ur hoher elektromagnetisch	mgebung Geräte mit
NETZW.RICHT (FF51) Fehler im netzseitigen Wechselrichter. Steuertafel von der Steu motorseitigen Stromricht Steuerkarte des netzseit verlegen.	ters auf die
Fehlerbeschreibung sieh netzseitigen Wechselrich	
MOD KARTE T (FF88) Übertemperatur der AINT-Karte des Wechselrichter-Lüfter pr Wechselrichtermoduls. Umgebungstemperatur p	
(11 00) Orngebungstemperatur p	
MODDROSSEL T Übertemperatur der Drossel des Üff89) Übertemperatur der Drossel des Übertemperatur der Drossel des Umgebungstemperatur p	
der Baugröße R8i. Flüssigkeitskühlsystem p	•

FEHLER	URSACHE	ABHILFE
MOTORPHASE (FF56) 3.06 FW 2 Bit 15 (programmierbare Fehlerfunktion 30.16)	Eine der Motorphasen ist wegen einer Motorstörung, eines Fehlers im Motorkabel, des thermischen Relais (falls verwendet) oder eines internen Fehlers ausgefallen.	Motor und Motorkabel prüfen. Thermistorrelais (falls vorhanden) überprüfen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen. Diese Schutzfunktion deaktivieren.
MOTOR BLOCK (7121) 3.06 FW 2 Bit 14 (programmierbare Fehlerfunktion 30.1030.12)	Der Motor läuft wegen einer zu hohen Last oder unzureichender Motorleistung im Blockierbereich.	Prüfen: Motorbelastung und Frequenzumrichter-Nenndaten. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
MOTOR TEMP (4310) 3.05 FW 1 Bit 6 (programmierbare Fehlerfunktion 30.0430.09)	Die Motortemperatur ist wegen einer zu hohen Last, unzureichender Motorleistung, zu geringer Kühlung oder falscher Inbetriebnahmedaten zu hoch (oder scheint zu hoch zu sein).	Motordaten und Last prüfen. Inbetriebnahmedaten überprüfen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
MOTOR 1 TEMP (4312) 3.15 FW 4 Bit 1	Die gemessene Motortemperatur hat den durch Parameter 35.03 festgelegten Grenzwert überschritten.	Wert des Fehlergrenzwerts überprüfen. Den Motor abkühlen lassen. Ordnungsgemäße Motor-Kühlung sicherstellen: Prüfung des Lüfters, Sauberkeit der Kühlkörper, usw.
MOTOR 2 TEMP (4313) 3.15 FW 4 Bit 2	Die gemessene Motortemperatur hat den durch Parameter 35.06 festgelegten Grenzwert überschritten.	Wert des Fehlergrenzwerts überprüfen. Den Motor abkühlen lassen. Ordnungsgemäße Motor-Kühlung sicherstellen: Prüfung des Lüfters, Sauberkeit der Kühlkörper, usw.
KEINE M. DAT (FF52) 3.06 FW 2 Bit 1	Motordaten wurden nicht eingegeben oder Motordaten entsprechen nicht Umrichterdaten.	Angegebene Motordaten in Parametern 99.0499.09 prüfen.
ÜBERSTROM xx (2310) 3.05 FW 1 Bit 1 und 4.01	Überstromfehler in Wechselrichtereinheit bei mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen. xx (212) gibt die Nummer des Wechselrichtermoduls an.	Motorlast überprüfen. Beschleunigungszeit überprüfen. Motor und Motorkabel überprüfen (einschließlich Phasen). Drehgeberkabel (einschließlich Phasen) prüfen. Motornennwerte aus Gruppe 99 DATEN überprüfen, um zu gewährleisten, dass das Motormodell korrekt ist. Sicherstellen, dass keine Kompensationskondensatoren oder Überspannungsschutzbeschaltungen im Motorkabel sind.

FEHLER	URSACHE	ABHILFE
ÜBERSTROM (2310) 3.05 FW 1 Bit 1	Der Ausgangsstrom übersteigt die Überstromauslösegrenze.	Motorlast überprüfen. Beschleunigungszeit überprüfen. Motor und Motorkabel überprüfen (einschließlich Phasen). Prüfen und sicherstellen, dass keine Leistungsfaktorkorrektur-Kondensatoren oder Überspannungsabsorber im Motorkabel installiert sind. Drehgeberkabel (einschließlich Phasen) prüfen.
ÜBERFREQUENZ (7123) 3.05 FW 1 Bit 9	Die Motordrehzahl liegt wegen einer falschen Einstellung der Minimal-/Maximaldrehzahl, eines unzureichenden Bremsmoments oder durch Änderung der Last bei Verwendung des Drehmomentsollwerts über der zulässigen Höchstdrehzahl. Der Auslösepegel liegt bei 50 Hz über der absoluten maximalen Drehzahlgrenze des Betriebsbereichs (direkte Drehmomentregelung aktiv) oder der Frequenzgrenze (Skalarregelung aktiv). Die Betriebsbereichsgrenzen werden durch die Parameter 20.01 und 20.02 (direkte Drehmomentregelung aktiv) oder 20.07 und 20.08 (Skalarregelung aktiv) eingestellt.	Minimale und maximale Drehzahleinstellungen überprüfen. Prüfen, ob das geeignete Motorbremsmoment eingestellt ist. Die Anwendbarkeit der Drehmomentregelung prüfen. Die Notwendigkeit eines Brems-Choppers und Widerstands/Widerstände prüfen.
HOHE SCH.FREQ (FF55) 3.06 FW 2 Bit 9	Die Schaltfrequenz ist zu hoch.	Motorparameter-Einstellungen prüfen (Parametergruppe 99 DATEN) Sicherstellen, dass der ID-Lauf erfolgreich abgeschlossen wurde.
TASTATUR (5300) 3.06 FW 2 Bit 13 (programmierbare Fehlerfunktion 30.02)	Eine Steuertafel oder Drives Window als aktiver Steuerplatz für den Frequenzumrichter hat die Kommunikation eingestellt.	Den Anschluss der Steuertafel prüfen (siehe entsprechendes Hardware-Handbuch). Den Steuertafel-Anschluss prüfen. Steuertafel in Montageplattform austauschen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen. Anschluss an Drives Window überprüfen.
PARAM CRC (6320)	CRC-Fehler (Zyklischer Redundanz-Check)	Regelungseinheit aus- und wieder einschalten. Anwendungsprogramm neu in die Regelungseinheit laden. Regelungseinheit austauschen.
SP.AUSFALL (3381) 3.17 FW 5 Bit 9	Ausfall der Spannungsversorgung der INT- Karte des Wechselrichters bei mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen.	Prüfen, ob das Versorgungskabel der INT- Karte angeschlossen ist. Prüfen, ob die POW-Karte korrekt arbeitet. Die INT-Karte austauschen.

FEHLER	URSACHE	ABHILFE
POWERF INV xx (3381) 3.17 FW 5 Bit 8 und 4.01	Ausfall der Spannungsversorgung der INT- Karte des Wechselrichters bei mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen. xx gibt die Nummer des Wechselrichtermoduls an.	Prüfen, ob das Versorgungskabel der INT- Karte angeschlossen ist. Prüfen, ob die POW-Karte korrekt arbeitet. Die INT-Karte austauschen.
PPCC LINK (5120) 3.06 FW 2 Bit 11	Der LWL-Anschluss an die INT-Karte ist gestört.	LWL-Kabel oder galvanische Verbindung prüfen. Bei Baugrößen R2-R6 ist die Verbindung galvanisch. Wird die RMIO-Karte extern mit Spannung versorgt, sicherstellen, dass die Spannungsversorgung eingeschaltet ist. Siehe Parameter16.09 SPANNUNG RECHNERK. Signal 03.19 überprüfen. Wenden Sie sich an ABB, wenn in Signal 3.19 Fehler aktiv sind.
PPCC LINK xx (5210) 3.06 FW 2 Bit 11 und 4.01	INT-Karten-LWL-Anschlussfehler in Wechselrichtereinheit bei mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen. xx gibt die Nummer des Wechselrichtermoduls an.	Anschlüsse von Wechselrichter-Hauptkreis- Schnittstellenkarte, INT zur PPCC- Verteilereinheit, PBU. (Wechselrichtermodul 1 wird an PBU INT1 angeschlossen usw.) Signal 03.19 überprüfen. Wenden Sie sich an ABB, wenn in Signal 3.19 Fehler aktiv sind.
PP OVERLOAD (5482) 3.17 FW 5 Bit 6	Zu hohe IGBT-Sperrschicht-Temperatur. Diese Fehlermeldung schützt die IGBT(s), sie kann durch Kurzschluss am Ausgang von langen Motorkabeln aktiviert werden.	Motorkabel überprüfen.
FREIGABE (FF8E) 3.06 FW 2 Bit 4	Kein Freigabesignal empfangen.	Einstellung von Parameter 16.01 prüfen. Das Signal einschalten oder den Kabelanschluss der eingestellten Quelle prüfen.
SC INV xx y (2340) 3.05 FW 1 Bit 0, 4.01 und 4.02	Kurzschluss in Wechselrichtereinheit bei mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen. xx (112) gibt die Nummer des Wechselrichtermoduls an und y die Phase (U, V, W).	Motor und Motorkabel prüfen. Leistungshalbleiter (IGBTs) der Wechselrichtermodule überprüfen.
KURZSCHLUSS (2340) 3.05 FW 1 Bit 0 und 4.02	Kurzschluss in Motorkabel(n) oder Motor Ausgangsbrücke der Wechselrichtereinheit defekt.	Motor und Motorkabel prüfen. Prüfen und sicherstellen, dass keine Leistungsfaktorkorrektur-Kondensatoren oder Überspannungsabsorber im Motorkabel installiert sind. Mit ABB-Vertretung in Verbindung setzen.
SLOT ÜBERLAP (FF8A)	Zwei Optionsmodule haben die gleichen Schnittstellen-Anschlusseinstellungen.	Die Schnittstellen-Anschlusseinstellungen in Gruppe 98 OPTIONSMODULE prüfen.
START INHIBI (FF7A) 3.03 Bit 8	Die optionale Startsperre-Hardwarelogik ist aktiviert.	Den Startsperre-Schaltkreis (AGPS-Karte) überprüfen.

FEHLER	URSACHE	ABHILFE
NETZPHASE (3130) 3.06 FW 2 Bit 0	Die DC-Zwischenkreisspannung schwingt aufgrund einer fehlenden Netzphase, einer gefallenen Sicherung oder einer internen Störung in der Gleichrichterbrücke. Der Frequenzumrichter schaltet ab, wenn die Welligkeit 13 % der DC-Zwischenkreisspannung beträgt.	Sicherungen in der Einspeisung prüfen. Auf Unsymmetrie im Netz-/Einspeiseanschluss überprüfen.
TEMP-DIFF xx y (4380) 3.17 FW 5 Bit 8 und 4.01	Zu hohe Temperaturdifferenz zwischen mehreren parallel geschalteten Wechselrichtermodulen. xx (112) gibt die Nummer des Wechselrichtermoduls an und y bezeichnet die Phase (U, V, W). Ein Alarm wird gemeldet, wenn die Temperaturdifferenz 15 °C beträgt. Eine Fehlermeldung wird bei einer Temperaturdifferenz von 20 °C ausgegeben. Ursache der zu hohen Temperatur kann z. B. eine ungleichmäßige Stromverteilung zwischen parallel geschalteten Wechselrichtern sein.	Lüfter überprüfen. Lüfter austauschen. Luftfilter überprüfen.
THERM MODUS (FF50)	Der Überhitzungsschutz des Motors wurde für einen Hochleistungsmotor auf DTC eingestellt.	Siehe Parameter 30.05.
THERMISTOR (4311) 3.05 FW 1 Bit 5 (programmierbare Fehlerfunktion 30.0430.05)	Die Motortemperatur ist zu hoch. THERMISTOR wurde als thermischer Motorschutz gewählt.	Motordaten und Last prüfen. Inbetriebnahmedaten überprüfen. Anschluss des Thermistors an DI6 prüfen.
UNTERLAST (FF6A) 3.05 FW 1 Bit 8 (programmierbare Fehlerfunktion 30.1330.15)	Die Motorlast ist z.B. wegen des Öffnungsmechanismus in der Arbeitsmaschine zu niedrig.	Arbeitsmaschine auf einen Fehler überprüfen. Fehlerfunktions-Parameter überprüfen.
BEN L KURVE (2312) 3.17 FW 5 Bit 11	Das Integral des Motorstroms hat die mit Parametergruppe 72 BENUTZLASTKURVE eingestellte Lastkurve überschritten.	Einstellungen in Parametergruppe 72 BENUTZLASTKURVE überprüfen. Nach Ablauf der mit Parameter 72.20 LASTK ABKÜHLZEIT eingestellten Abkühlzeit kann die Störmeldung zurückgesetzt werden.
NUTZERMAKRO (FFA1) 3.07 SFW Bit 1	Es existiert kein abgespeichertes Benutzermakro oder die Datei ist beschädigt.	Benutzermakro erstellen.

Analoges Erweiterungsmodul

Kapitel-Übersicht

Das Kapitel beschreibt die Verwendung des analogen Erweiterungsmoduls RAIO als Drehzahlsollwert-Schnittstelle des Frequenzumrichters, der mit dem Standard-Regelungsprogramm ausgestattet ist.

Drehzahlregelung mit dem analogen Erweiterungsmodul

Es werden zwei Varianten beschrieben:

- Bipolarer Eingang bei konventioneller Drehzahlregelung
- · Bipolarer Eingang im Joystick-Modus

An dieser Stelle wird nur die Verwendung des bipolaren Eingangs (± Signalbereich) behandelt. Die Verwendung des unipolaren Eingangs entspricht der eines unipolaren Standardeingangs, wenn:

- die nachfolgend beschriebenen Einstellungen vorgenommen wurden und
- die Datenübertragung zwischen dem Modul und dem Antrieb mit Hilfe des Parameters 98.06 aktiviert wurde.

Grundsätzliche Prüfungen

Sicherstellen, dass der Frequenzumrichter:

- · eingebaut und betriebsbereit ist
- die externen Start- und Stoppsignale aufgelegt sind.

Beim Erweiterungsmodul prüfen, dass:

- die Einstellungen korrekt sind (siehe unten).
- es eingebaut und das Sollwertsignal an Al1 angeschlossen ist.
- es an den Frequenzumrichter angeschlossen ist.

Einstellungen des analogen Erweiterungsmoduls und des Frequenzumrichters


- Die Modulknotenadresse auf 5 einstellen (nicht notwendig, wenn es in den optionalen Steckplatz des Frequenzumrichters eingebaut wird).
- · Signaltyp für Moduleingang Al1 wählen (Schalter).
- Betriebsart (unipolar/bipolar) des Moduleingangs wählen (Schalter).
- Sicherstellen, dass die Einstellungen der Antriebsparameter mit der Betriebsart der Moduleingänge übereinstimmen (Parameter 98.13 und 98.14).
- Parameter des Frequenzumrichter einstellen (siehe entsprechenden Unterabschnitt auf den folgenden Seiten).

Parametereinstellungen: Bipolarer Eingang bei konventioneller Drehzahlregelung

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt, mit denen die Verarbeitung des über den bipolaren Eingang Al1 des Erweiterungsmoduls (Al5 des Frequenzumrichters) eingehenden Drehzahl-Sollwerts definiert wird.

Parameter	Einstellung
98.06 AI/O ERW.MODUL	RAIO ANSCHL1
98.13 AI/O EXT AI1 FUNK	BIPOLAR AI5
10.03 SOLLW.DREHRICHT.	VORWÄRTS; RÜCKWÄRTS; VERLANGT ⁽¹
11.02 AUSWAHL EXT1/EXT2	EXT1
11.03 AUSW. EXT SOLLW 1	AI5
11.04 EXT SOLLW. 1 MIN	minSOLLW1
11.05 EXT SOLLW. 1 MAX	maxSOLLW1
13.16 MINIMUM AI5	minAl5
13.17 MAXIMUM AI5	maxAI5
13.18 SKALIERUNG AI5	100%
13.20 INVERTIERT AI5	NEIN
30.01 AI <min funktion<="" td=""><td>(2</td></min>	(2

In der folgenden Abbildung wird der zum bipolaren Eingang Al1 des Erweiterungsmoduls gehörende Drehzahl-Sollwert dargestellt.



minAl5 = 13.16 MINIMUM Al5 maxAl5 = 13.17 MAXIMUM Al5

skaliert maxSOLLW1 = 13.18 SKALIERUNG AI13 x 11.05 EXT SOLLW. 1 MAX

minSOLLW1 = 11.04 EXT SOLLW. 1 MIN

¹⁾ Zur Umkehr der Drehrichtung muss der Antrieb einen separaten Drehrichtungswechselbefehl erhalten.


²⁾ Einstellen, falls der versetzte Nullpunkt überwacht wird.

Parametereinstellungen: Bipolarer Eingang im Joystick-Modus

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt, mit denen die Verarbeitung des über den bipolaren Eingang Al1 des Erweiterungsmoduls (Al5 des Frequenzumrichters) eingehenden Drehzahl- und Richtungssollwerts definiert wird.

Parameter	Einstellung
98.06 AI/O ERW.MODUL	RAIO ANSCHL1
98.13 AI/O EXT AI1 FUNK	BIPOLAR AI5
10.03 SOLLW.DREHRICHT.	VORWÄRTS; RÜCKWÄRTS; VERLANGT ⁽¹
11.02 AUSWAHL EXT1/EXT2	EXT1
11.03 AUSW. EXT SOLLW 1	AI5/JOYST
11.04 EXT SOLLW. 1 MIN	minSOLLW1
11.05 EXT SOLLW. 1 MAX	maxSOLLW1
13.16 MINIMUM AI5	minAl5
13.17 MAXIMUM AI5	maxAI5
13.18 SKALIERUNG AI5	100%
13.20 INVERTIERT AI5	NEIN
30.01 AI <min funktion<="" td=""><td>(2</td></min>	(2

Die folgende Abbildung zeigt den zu dem bipolaren Eingang Al1 des Erweiterungsmoduls im Joystick-Modus gehörenden Drehzahl-Sollwert.



minAl5 = 13.15 MINIMUM Al5 maxAl5 = 13.17 MAXIMUM Al5

skaliert maxSOLLW1 = 13.18 SKALIERUNG AI13 x 11.05 EXT SOLLW. 1 MAX

minSOLLW1 = 11.04 EXT SOLLW. 1 MIN

¹⁾ Zur Umkehr der Drehrichtung muss der Antrieb einen separaten Drehrichtungswechselbefehl erhalten.

²⁾ Einstellen, falls der versetzte Nullpunkt überwacht wird.

Zusätzliche Daten: Istwertsignale und Parameter

Kapitel-Übersicht

In diesem Kapitel werden die Istwertsignale und Parameter zusammen mit einigen zusätzlichen Daten aufgeführt. Beschreibungen siehe Kapitel *Istwertsignale und Parameter*.

Begriffe und Abkürzungen

Begriff	Definition
РВ	Profibus-Entsprechung der Umrichterparameter für die Feldbus- Kommunikation über den NPBA-12 Profibus-Adapter.
FB-Entspr.	Feldbus-Entsprechung: Die Skalierung zwischen dem auf der Steuertafel angezeigten Wert und dem bei der seriellen Kommunikation verwendeten ganzzahligen Wert (Integerwert)
Absolute Maximalfrequenz	Wert 20.08 oder 20.07, falls der absolute Wert des unteren Grenzwertes größer ist als der des oberen Grenzwertes.
Absolute Maximaldrehzahl	Wert von Parameter 20.02 oder 20.01, falls der absolute Wert des unteren Grenzwertes größer ist als der des oberen Grenzwertes.
W	Schreibzugriff bei laufendem Motor nicht zulässig.

Feldbus-Adressen

Rxxx-Adaptermodule (z. B. RPBA-01, RDNA-01, usw.)

Siehe Benutzerhandbuch des Feldbus-Adaptermoduls.

Nxxx-Adaptermodule (wie NPBA-12, NDNA-02, usw.)

Profibus-Adaptermodul NPBA-12

Alle Versionen

· Siehe Spalte PB in den folgenden Tabellen.

Ab Version 1.5

• siehe NPBA-12 PROFIBUS Adapter Installation and Start-up Guide (3BFE64341588, Englisch)

Das Lesen oder Schreiben eines Antriebsparameters kann auch durch Konvertieren der Parametergruppe (PNU) und des Parameterindex (Subindex) in eine Hexadezimalzahl erfolgen.

Beispiel: Antriebsparameter 12.07: 12 = 0C(hex) 07 = 07(hex) => 0C07.

Die Auftragskennung für Auftragsparameterwert ist 6. Die Auftragskennung für Änderungsparameterwert ist 7. **Hinweis:** Nicht jeder Parameter besitzt einen äquivalenten Profibus-Wert (PB).

Interbus-S-Adaptermodul NIBA-01

 xxyy · 100 + 12288 in hexadezimal umgewandelt, wobei xxyy die Parameternummer des Frequenzumrichters ist.
 Beispiel: Der Index für Antriebsparameter 13.09 lautet 1309 + 12288 = 13597 (dezimal) = 351D (hex).

NMBP-01 ModbusPlus®-Adapter und NMBA-01 Modbus-Adapter

4xxyy, wobei xxyy die Parameternummer des Frequenzumrichters ist.

Istwertsignale

		Kurzbezeichnung	FB-Entspr.	Einheit	Bereich	РВ	
	ISTWERTSIGNALE						
01.01	PROZESSWERT	PRDREHZ	1 = 1	Gemäß		1	
				Parameter 34.02			
01.02	DREHZAHL	DREHZAHL	-20000 = -100 %,	U/min		2	
			20000 = 100 % der				
			abs. max. Drehzahl				
01.03	FREQUENZ	FREQ	-100 = -1 Hz 100 = 1	Hz		3	
			Hz				
	STROM	STROM	10 = 1 A	A		4	
01.05	DREHMOMENT	DREHMOMENT	-10000 = -100 %,	%		5	
			10000 = 100 % des				
			Motornennmoments				
01.06	LEISTUNG	LEISTUNG	-1000 = -100 % 1000	%		6	
			= 100 % der				
			Motornennleistung				
	ZWISCHENKREIS-	ZWKRSP	1 = 1 V	V		7	
	SPAN						
		NETZSPAN	1 = 1 V	V		8	
		MOTSPAN	1 = 1 V	V		9	
	ACS800 TEMP	ACS TEMP	10 = 1%	%		10	
	EXTERNER SOLLW 1	EXSOLLW1	1 = 1 U/min	U/min		11	
01.12	EXTERNER SOLLW 2	EXSOLLW2	0 = 0% 10000 =	%		12	
			100% 1)				
01.13	STEUERPLATZ	STEUERPL	(1,2)TASTATUR;		TASTATUR;	13	
			(3)EXT1; (4) EXT2		EXT1; EXT2		
01.14	BETRIEBSZEIT	BETRZEIT	1 = 1 Std.	h		14	
01.15	kWh ZÄHLER	KWh	1 = 100 kWh	kWh		15	
01.16	APPL.BLOCK AUSG	APPL AUS	0 = 0% 10000 =	%		16	
			100%				
01.17	DI6-1 STATUS	DI6-1	1 = 1			17	
01.18	Al1 [V]	AI1 [V]	1 = 0,001 V	V		18	
01.19	Al2 [mA]	AI2 [mA]	1 = 0,001 mA	mA		19	
01.20	Al3 [mA]	AI3 [mA]	1 = 0,001 mA	mA		20	
01.21	RO3-1 STATUS	RO3-1	1 = 1			21	
01.22	AO1 [mA]	AO1 [mA]	1 = 0,001 mA	mA		22	
01.23	AO2 [mA]	AO2 [mA]	1 = 0,001 mA	mA		23	
01.24	ISTWERT 1	ISTWERT1	0 = 0% 10000 =	%		24	
			100%				
01.25	ISTWERT 2	ISTWERT2	0 = 0% 10000 =	%		25	
			100%				
01.26	REGELABWEICHUNG	REGELABW	-10000 = -100%	%		26	
			10000 = 100%				
01.27	APPLIKATION MAKRO	MAKRO	1 7		Gemäß	27	
					Parameter 99.02		
01.28	EXT AO1 [mA]	EXT AO1	1 = 0,001 mA	mA		28	\exists
	EXT AO2 [mA]	EXT AO2	1 = 0,001 mA	mA		29	\exists
	PP 1 TEMP	PP 1 TEMP	1 = 1 °C	°C		30	\exists
	PP 2 TEMP	PP 2 TEMP	1 = 1 °C	°C		31	\exists
01.32	PP 3 TEMP	PP 3 TEMP	1 = 1 °C	°C		32	
01.33	PP 4 TEMP	PP 4 TEMP	1 = 1 °C	°C		33	\neg
	ISTWERT	ISTWERT	0 = 0% 10000 =	%		34	
			100%				
01.35	MOTOR1 TEMP	M1 TEMP	1 = 1 °C/Ohm	°C		35	
	MOTOR2 TEMP	M2 TEMP	1 = 1 °C/Ohm	°C		36	\neg
		M TE BER	1 = 1 °C	°C		37	
	Al5 [mA]	AI5 [mA]	1 = 0,001 mA	mA		38	-
	- L J	i s result		1 -	I	- -	

Index	Name	Kurzbezeichnung	FR-Entspr	Einheit	Bereich	РВ	
	Al6 [mA]	Al6 [mA]	1 = 0,001 mA	mA	Bereien	39	
	DI7-12 STATUS	DI712	1 = 1			40	
	EXT RO STATUS	EXT RO	1 = 1			41	
	PROZESS DREHZ		1 = 1	%		42	
-	M BETRZT		1 = 10 Std.	h		43	
	LÜFTERLAUFZEIT	LÜFTZEIT	1 = 10 btd.	h		44	
	ELEKTRONIKTEMP	CTRL B T	1 = 1	°C		45	
	GESP. KWH	GESP. KWH	1 = 100 kWh	kWh	0999 999	46	
	GESP. GWH		1 = 1 GWh	GWh	18388607	47	
-	GESP. BETRAG		1 = 100 cur	lokal; EUR; USD		48	
	SAVED AMOUNT M	GESP. BET. M	1 = 1 Mcur	lokal; EUR; USD		49	
	GESP. CO2	GESP. CO2	1 = 100 kg	kg	0999 999	50	
	GESP. CO2 KTON	GESP. CO2 K	1 = 1 KT	KT	18388607	30	
	ISTWERTSIGNALE	GLSI . COZ K	1 - 1 101	IX I	10300001		
		DREH S 2	0 = 0 %, 20000 = 100	I I/min		51	
		DREH S 3	% der abs. max.	U/min		52	
02.02	DREHZAHL SOLLW S		Drehzahl	O/IIIIII		32	
02.00	MOMENT SOLLW 2		0 = 0 %, 10000 = 100	0/2		59	
		MOM S 3	% des	%		60	
				%		63	
	SW						
02.14	FLUSSSOLLWERT		100%	%		64	
02.17	DREHZAHL BERECHN	DREHZ BR	0 = 0 %, 20000 = 100	U/min		67	
02.18	DREHZAHL GEMESS	DREHZ GM	% der abs. max. Drehzahl	U/min		68	
02 19	MOTOR BESCHL	MOTOR AC	1 = 1 U/min/s	U/min/s		69	
		BEN STRO	10 = 1%	%		70	
	ISTWERTSIGNALE		2)	70		10	
	HAUPTSTEUERWORT		_/		065535	76	
					(dezimal)		
03.02	HAUPTSTATUSWORT	HAUPT SW			065535	77	
					(dezimal)		
03.03	HILFSSTATUSWORT	HILFSW			065535	78	
					(dezimal)		
03.04	GRENZEN STAT.WRT1	GRENZ W1			065535	79	
					(dezimal)		
03.05	FEHLERWORT 1	FEHLW1			065535	80	
					(dezimal)		
03.06	FEHLERWORT 2	FEHLW2			065535	81	
					(dezimal)		
03.07	SYSTEMFEHLER	OVOTEELII			065535	82	
	O I O I EIVIL EI ILEK	SYSTFEHL			000000	02	
	STSTEWIFETILER	SYSTFEHL			(dezimal)	02	
03.08	ALARM WORT 1	ALARM W1			(dezimal)	83	
03.08					(dezimal) 065535		
					(dezimal)		
	ALARM WORT 1	ALARM W1			(dezimal) 065535 (dezimal) 065535	83	
03.09	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2	ALARM W1			(dezimal) 065535 (dezimal)	83	
03.09	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2	ALARM W1 ALARM W2			(dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal)	83	
03.09	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2	ALARM W1 ALARM W2 FOLL MCW			(dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535	83	
03.09	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2 FOLLOWER MCW	ALARM W1 ALARM W2 FOLL MCW			(dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535	83 84 86	
03.09 03.11 03.13	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2 FOLLOWER MCW HILFSSTATUS WORT3	ALARM W1 ALARM W2 FOLL MCW			(dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal)	83 84 86	
03.09 03.11 03.13	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2 FOLLOWER MCW HILFSSTATUS WORT3	ALARM W1 ALARM W2 FOLL MCW HILFSW3			(dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535	83 84 86 88	
03.09 03.11 03.13 03.14	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2 FOLLOWER MCW HILFSSTATUS WORT3 HILFSSTATUSWORT4	ALARM W1 ALARM W2 FOLL MCW HILFSW3			(dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal)	83 84 86 88	
03.09 03.11 03.13 03.14	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2 FOLLOWER MCW HILFSSTATUS WORT3 HILFSSTATUSWORT4	ALARM W1 ALARM W2 FOLL MCW HILFSW3 HILFSW4			(dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535	83 84 86 88 89	
03.09 03.11 03.13 03.14 03.15	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2 FOLLOWER MCW HILFSSTATUS WORT3 HILFSSTATUSWORT4	ALARM W1 ALARM W2 FOLL MCW HILFSW3 HILFSW4			(dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal) 065535 (dezimal)	83 84 86 88 89	
03.09 03.11 03.13 03.14 03.15	ALARM WORT 1 ALARM WORT 2 FOLLOWER MCW HILFSSTATUS WORT3 HILFSSTATUSWORT4 FEHLERWORT 4	ALARM W1 ALARM W2 FOLL MCW HILFSW3 HILFSW4 FEHLW4			(dezimal) 065535 (dezimal)	83 84 86 88 89	

	Name	Kurzbezeichnung	FB-Entspr.	Einheit	Bereich	РВ
03.17	FEHLERWORT 5	FEHLW5			065535	92
					(dezimal)	
03.18	ALARM WORT 5	ALARM W5			065535	93
					(dezimal)	
03.19	INT INIT FEHLER	INT INIT F			065535	94
					(dezimal)	
03.20	LETZTER FEHLER	LETZT FE			065535	95
					(dezimal)	
03 21	2.LETZTER FEHLER	2.LETZ F			065535	96
00.2					(dezimal)	
03.22	3.LETZTER FEHLER	3.LETZ F			065535	97
		0			(dezimal)	
03 23	4.LETZTER FEHLER	4.LETZ F			065535	98
00.20					(dezimal)	
03 24	5.LETZTER FEHLER	5.LETZ F			065535	99
00.24	O.EETZTERT EHEER	O.LLIZI			(dezimal)	
03.25	LETZTE WARNUNG	LETZT WA			065535	100
00.20	LETZTE WARRIONS				(dezimal)	100
03.26	2.LETZTE WARNUNG	2.LETZ W			065535	+ +
03.20	Z.LETZTE WARRIONS	Z.LL 1 Z V V			(dezimal)	
03.27	3.LETZTE WARNUNG	3.LETZ W			065535	+ +
03.27	3.LETZTE WARNUNG	S.LEIZ W			(dezimal)	
02.20	4.LETZTE WARNUNG	4.LETZ W			,	
03.26	4.LETZTE WARNUNG	4.LE1Z VV			065535	
00.00	5.LETZTE WARNUNG	5 L ETT \\\			(dezimal)	1
03.29	5.LETZTE WARNUNG	5.LETZ W			065535	
20.00	ODENIZENIMODI EU	0001714/511			(dezimal)	
03.30	GRENZENWORT FU	GRNZW FU			065535	-
					(dezimal)	
03.31	ALARM WORT 6	ALARM W6			065535	- 1
					(dezimal)	
03.32	EXT EA STATUS	E EA ST	-	-	065535	-
					(dezimal)	
3.33	FEHLERWORT 6	FEHLERWO 6			065535	
					(dezimal)	
04	ISTWERTSIGNALE					
04.01	INT FEHLER INFO	INF IFEH			065535	
					(dezimal)	
04.02	INT KURZSCHL INFO	INT KZLS			065535	
					(dezimal)	
	ISTWERTSIGNALE					
09.01	AI1 SKALIERT	AI1 SKALIERT	20000 = 10 V		020000	-
	AI2 SKALIERT	AI2 SKALIERT	20000 = 20 mA		020000	<u>-</u>]
09.03	AI3 SKALIERT	AI3 SKALIERT	20000 = 20 mA		020000	-
09.04	AI5 SKALIERT	AI5 SKALIERT	20000 = 20 mA		020000	-
09.05	AI6 SKALIERT	AI6 SKALIERT	20000 = 20 mA		020000	-
09.06	HAUPT DS STRW	HAUPT DS STRW	065535 (dezimal)		065535 (dez.)	-
09.07	HAUPT DS SW 1	H DS SW1	-3276832767		-3276832767	-
09.08	HAUPT DS SW 2	H DS SW2	-3276832767		-3276832767	-
	HILFS DS SW 1	HILFDSW1	-3276832767		-3276832767	-
09.10	HILFS DS SW 2	HILFDSW2	-3276832767		-3276832767	- 1
	HILFS DS SW 3	HILFDSW3	-3276832767		-3276832767	-
	ISU ISTWERT 1	ISUISTW1	1 = 1		-	-
	ISU ISTWERT 2	ISUISTW2	1 = 1		-	-
	zent der max Motor-Dre			0-11]] -	4.00000

¹⁾ Prozent der max. Motor-Drehzahl / des Nennmoments / max. Prozess-Sollwertes (gemäß dem gewählten ACS800-Makro).

²⁾ Der Inhalt dieser Datenworte wird in Kapitel *Feldbussteuerung* im Detail erläutert. Der Inhalt von Istwertsignal 3.11 wird im Master/Follower Applikations-Handbuch (3AFE64616846) beschrieben.

Parameter

10.01 EXISTART/STD/DREHR DI1.2 (US: DI1.2, P.3) DI1.2	РВ	W
DITP_2P_3		
10.03 DREHRICHT.	101	W
10.05 EXT2 START ZEIGER	102	W
10.06 XTZ START ZEIGER	103	W
10.06 JOGDREHZ	104	W
10.07 FELDBUS STEUERUNG 0	105	W
10.08 FELDBUS SOLLWERT 0	106	W
11.01 TASTATUR SOLLWERT 11.01 TASTATUR SOLLWERT 11.02 AUSWAHL EXT1/EXT2 EXT1 DI3 DI3 DI3 EXT1 11.03 AUSW. EXT SOLLW 1 AI1 AI2 AI1 AI	107	
11.01 TASTATUR SOLLWERT SOLL1(U/ MIN)	108	
MIN) MIN) MIN) MIN) MIN) MIN) MIN) MIN) MIN]	400	
11.02 AUSWAHL EXT1/EXT2 EXT1 D13 D13 D13 EXT1 11.03 AUSW EXT SOLLW 1 Al1 Al2	126	
11.03 AUSW. EXT SOLLW 1	127	W
11.04 EXT SOLLW. 1 MIN	128	W
11.05 EXT SOLLW. 1 MAX	129	+ v v
11.06 AUSW. EXT SOLLW 2	130	+
11.07 EXT SOLLW. 2 MIN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1	131	W
11.08 EXT SOLLW. 2 MAX	132	100
11.09 AUSWAHL EXT1/EXT2 0	133	+
11.10 EXT 1 SW ZEIGER 0	134	+
11.11 EXT 2 SW ZEIGER 0	135	+
12 KONSTANTDREHZAHL	136	+
12.01 AUSW.KONST.DREHZ. DI5,6 DI4(DREHZ.4) DI4(DREHZ.4) DI4(DREHZ.4) DI4,5,6 12.02 KONST DREHZAHL 1 300 U/min 600 U/	1.00	
12.02 KONST DREHZAHL 1 300 U/min 300 U/min 300 U/min 300 U/min 300 U/min 12.03 KONST DREHZAHL 2 600 U/min 12.04 KONST DREHZAHL 3 900 U/min 900 U/min 900 U/min 900 U/min 900 U/min 12.05 KONST DREHZAHL 4 300 U/min 300 U/min 300 U/min 300 U/min 12.05 KONST DREHZAHL 5 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 1500 U/min 12.07 KONST DREHZAHL 6 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 2400 U/min 12.08 KONST DREHZAHL 7 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 3000 U/min 12.09 KONST DREHZAHL 8 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.10 KONST DREHZAHL 8 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.11 KONST DREHZAHL 10 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.12 KONST DREHZAHL 11 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.13 KONST DREHZAHL 12 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.13 KONST DREHZAHL 13 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.14 KONST DREHZAHL 13 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.15 KONST DREHZAHL 14 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min	151	W
12.03 KONST DREHZAHL 2 600 U/min 600 U/min 600 U/min 600 U/min 12.04 KONST DREHZAHL 3 900 U/min 900 U/min 900 U/min 900 U/min 900 U/min 900 U/min 12.05 KONST DREHZAHL 4 300 U/min 300 U/min 300 U/min 300 U/min 12.06 KONST DREHZAHL 5 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 1500 U/min 12.07 KONST DREHZAHL 6 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.08 KONST DREHZAHL 7 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.09 KONST DREHZAHL 8 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.10 KONST DREHZAHL 9 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.11 KONST DREHZAHL 10 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.12 KONST DREHZAHL 11 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.13 KONST DREHZAHL 12 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.14 KONST DREHZAHL 13 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.15 KONST DREHZAHL 14 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.15 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 13 ANALOGEINGÄNGE 13.01 MINIMUM AI1 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 13.03 SKALIERUNG AI1 100% 100% 100% 100% 100% 13.04 FILTER AI1 NEIN	152	†**
12.04 KONST DREHZAHL 3 900 U/min 900 U/min 900 U/min 900 U/min 12.05 KONST DREHZAHL 4 300 U/min 300 U/min 300 U/min 300 U/min 1200 U/min 12.06 KONST DREHZAHL 5 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 1500 U/min 12.07 KONST DREHZAHL 6 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 2400 U/min 12.08 KONST DREHZAHL 7 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 3000 U/min 12.09 KONST DREHZAHL 8 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.10 KONST DREHZAHL 8 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.11 KONST DREHZAHL 9 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.12 KONST DREHZAHL 10 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.13 KONST DREHZAHL 11 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.14 KONST DREHZAHL 12 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.15 KONST DREHZAHL 13 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 14 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 13.01 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 13.02 MAXIMUM AI1 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 13.03 SKALIERUNG AI1 100% 100% 100% 100% 100% 13.04 FILTER AI1 0,10 s 13.05 INVERTIERT AI1 NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN 13.06 MINIMUM AI2 0 mA	153	
12.05 KONST DREHZAHL 4 300 U/min 300 U/min 300 U/min 1200 U/min 12.06 KONST DREHZAHL 5 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 1500 U/min 12.07 KONST DREHZAHL 6 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 2400 U/min 12.08 KONST DREHZAHL 7 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 3000 U/min 12.09 KONST DREHZAHL 8 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.10 KONST DREHZAHL 9 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.11 KONST DREHZAHL 10 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.12 KONST DREHZAHL 11 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.13 KONST DREHZAHL 12 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.14 KONST DREHZAHL 13 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.15 KONST DREHZAHL 14 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 13.04 MINIMUM AI1 10 V 10 W 10 M	154	1
12.06 KONST DREHZAHL 5 0 U/min 0 U/min 0 U/min 1500 U/min 12.07 KONST DREHZAHL 6 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 2400 U/min 12.08 KONST DREHZAHL 7 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 0 U/min 3000 U/min 12.09 KONST DREHZAHL 8 0 U/min 0 U/	155	1
12.08 KONST DREHZAHL 7 0 U/min 0 U/min 0 U/min 3000 U/min 12.09 KONST DREHZAHL 8 0 U/min	156	
12.09 KONST DREHZAHL 8 0 U/min	157	
12.10 KONST DREHZAHL 9 0 U/min 0 U/min<	158	
12.11 KONST DREHZAHL 10 0 U/min	159	
12.12 KONST DREHZAHL 11 0 U/min	160	
12.13 KONST DREHZAHL 12 0 U/min	161	
12.14 KONST DREHZAHL 13 0 U/min	162	
12.15 KONST DREHZAHL 14 0 U/min 0 U/min <t< td=""><td>163</td><td></td></t<>	163	
12.16 KONST DREHZAHL 15 0 U/min <	164	
13 ANALOGEINGÄNGE 13.01 MINIMUM AI1 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 13.02 MAXIMUM AI1 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 13.03 SKALIERUNG AI1 100% 100% 100% 100% 100% 13.04 FILTER AI1 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 13.05 INVERTIERT AI1 NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN 13.06 MINIMUM AI2 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA	165	
13.01 MINIMUM AI1 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 13.02 MAXIMUM AI1 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 13.03 SKALIERUNG AI1 100% 100% 100% 100% 100% 13.04 FILTER AI1 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 13.05 INVERTIERT AI1 NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN 13.06 MINIMUM AI2 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA	166	\bot
13.02 MAXIMUM AI1 10 V 10		
13.03 SKALIERUNG AI1 100% 100% 100% 100% 13.04 FILTER AI1 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 13.05 INVERTIERT AI1 NEIN NEIN NEIN NEIN 13.06 MINIMUM AI2 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA	176	<u> </u>
13.04 FILTER AI1 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 13.05 INVERTIERT AI1 NEIN NEIN NEIN NEIN 13.06 MINIMUM AI2 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA	177	<u> </u>
13.05 INVERTIERT AI1 NEIN NEIN NEIN NEIN 13.06 MINIMUM AI2 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA	178	—
13.06 MINIMUM AI2 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA	179	—
	180	
10.07 14.0 10	181	
13.07 MAXIMUM Al2 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 100% 10	182	+
	183 184	+
13.09 FILTER AI2 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s 13.10 INVERTIERT AI2 NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN	184	
13.10 INVERTIERT AIZ NEIN	185	
13.12 MAXIMUM AI3	187	+
13.13 SKALIERUNG AI3 100% 100% 100% 100% 100%	188	+
13.14 FILTER AI3 0,10 s 0,10 s 0,10 s 0,10 s	189	+

Index	Name/Auswahl	WERKS-	HAND/AUTO	PID-	MOM-	SEQ-	PB	W
IIIGEX	Name/Auswaiii	EINST	IIAND/A010			REGELUNG		**
13 15	INVERTIERT AI3		NEIN				190	
	MINIMUM AI5						191	
	MAXIMUM AI5		20 mA	20 mA	20 mA		192	
-	SKALIERUNG AI5	100%	100%	100%	100%	100%	193	
	FILTER AI5					0,10 s	194	
	INVERTIERT AIS		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	195	
	MINIMUM AI6		0 mA		0 mA	0 mA	196	_
	MAXIMUM AI6		20 mA	20 mA	20 mA		197	
	SKALIERUNG AI6	100%	100%	100%	100%		198	
	FILTER AI6		0,10 s			0,10 s	199	
	INVERTIERT AI6		NEIN	NEIN	NEIN	·	200	
	RELAISAUSGÄNGE	INCIIN	INCIIN	INCIIN	INCIIN	INCIIN	200	
	RELAIS RO1 AUSG.	BEREIT	BEREIT	BEREIT	BEREIT	BEREIT	201	W
	RELAIS RO2 AUSG.						202	W
	RELAIS RO3 AUSG.						203	W
	RO1 EIN VERZ.ZEIT			. ,			204	W
	RO1 AUS VERZ.ZEIT	,	0,0 s	•	•	•	205	W
	RO2 EIN VERZ.ZEIT		0,0 s 0,0 s		0,0 s 0,0 s	•	206	W
	RO2 AUS VERZ.ZEIT		0,0 s		0,0 s	,	207	W
	RO3 EIN VERZ.ZEIT		•	•	0,0 s		208	W
	RO3 AUS VERZ.ZEIT					•	209	W
	DIO MOD1 RO1						210	W
	DIO MOD1 RO2		LÄUFT	LÄUFT			211	W
	DIO MOD1 RO2						212	W
	DIO MOD2 RO2						213	W
	DIO MOD3 RO1					WAHL SOLLW		W
17.17		2	2	2	2	2	Z 17	VV
14 15	DIO MOD3 RO2		BEI		BEI	BEI	215	W
14.10	BIO MODO NOZ	I – – ·	DREHZAHL			DREHZAHL	210	•
14 16	RO ZEIGER1		0	_	0		216	W
	RO ZEIGER2		0	•	0		217	W
	RO ZEIGER3		0	0	0		218	W
	RO ZEIGER4		0	0	0		219	W
	RO ZEIGER5		0	•	0		220	W
	RO ZEIGER6		0	-	0		221	W
	RO ZEIGER7		0	-	0	-	222	W
	RO ZEIGER8		0	_	0		223	W
	RO ZEIGER9	0	0	0	0		224	W
	ANALOGAUSGÄNGE						<u> · </u>	
	ANALOGAUSGANG 1	DREHZAHL	DREHZAHL	DREHZAHL	DREHZAHL	DREHZAHL	226	W
	INVERTIERT AO1		NEIN		NEIN	NEIN	227	
	MINIMUM AO1		0 mA				228	
	FILTER AO1		0,10 s		0,10 s		229	<u> </u>
	SKALIERUNG AO1	100%	100%	100%	100%		230	
	ANALOGAUSGANG 2		STROM	STROM	STROM			W
	INVERTIERT AO2		NEIN				232	
	MINIMUM AO2		0 mA	0 mA	0 mA		233	<u> </u>
	FILTER AO2		2,00 s	2,00 s	2,00 s		234	
	SKALIERUNG AO2	100%	100%	100%	100%		235	1
	AO1 ZEIGER		0	0	0		236	
	AO2 ZEIGER			0	0		237	<u> </u>
	STEUEREINGÄNGE							
	FREIGABE	JA	JA	DI5	DI6	JA	251	W
	PARAMETERSCHLOSS		ÖFFNEN	ÖFFNEN	ÖFFNEN		252	<u> </u>
	PASSWORT				0		253	
	AUSW.FEHLERRÜCKS.			-			254	W
	NUTZER IO WECHSEL							W

Index	Name/Auswahl	WERKS- EINST	HAND/AUTO	PID- REGELUNG	MOM- REGELUNG	SEQ- REGELUNG	РВ	W
16.06	LOKAL GESPERRT	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	256	
	PARAM. SPEICHERN	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	257	
	FREIGABE ZEIGER	0	0	0	0	0	258	
	SPANNUNG STEUERKA	-	INTERNE 24V	1 -	INTERNE 24V	T	259	
	ASSIST SEL	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	260	
	FAULT RESET PTR	0	0	0	0	0	261	
	ZÄHLER ZURÜCKS.	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	262	
	GRENZEN							
	MINIMAL DREHZAHL	(berechnet)	(berechnet)	(berechnet)	(berechnet)	(berechnet)	351	
	MAXIMAL DREHZAHL	(berechnet)	(berechnet)	(berechnet)	(berechnet)	(berechnet)	352	
	MAXIMAL STROM	,	typspezifisch	,	typspezifisch	typspezifisch	353	
	MAXIMAL MOMENT1	300%	300%	300%	300%	300%	354	
	ÜBERSPG. REGLER	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	355	
	UNTERSPG. REGLER	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	356	
	MINIMUM FREQ	- 50 Hz	- 50 Hz	- 50 Hz	- 50 Hz	- 50 Hz	357	
	MAXIMUM FREQ	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	358	
	MAX LEISTUNG MOT	300%	300%	300%	300%	300%	361	
	MAX LEISTUNG GEN	-300%	-300%	-300%	-300%	-300%	362	
	MIN MOMENT AUSW	NEG MAX	NEG MAX	NEG MAX	NEG MAX	NEG MAX	363	
		МОМ	MOM	MOM	мом	MOM		
20.14	MAX MOMENT AUSW	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	364	
		GRENZE 1	GRENZE 1	GRENZE 1	GRENZE 1	GRENZE 1		
20.15	MIN MOMENT LIMIT1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	365	
	MIN MOMENT LIMIT2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	366	
20.17	MAX MOMENT LIMIT2	300.0%	300.0%	300.0%	300.0%	300.0%	367	
20.18	MIN MOMENT ZEIGER	0	0	0	0	0	368	
	MAX MOMENT ZEIGER	0	0	0	0	0	369	
20.20	MIN AI SKALIERUNG	0%	0%	0%	0%	0%	370	
20.21	MAX AI SKALIERUNG	300%	300%	300%	300%	300%	371	
21	START/STOP							
21.01	START FUNKTION	AUTOMATIK	AUTOMATIK	AUTOMATIK	AUTOMATIK	AUTOMATIK	376	W
21.02	KONST MAGN.ZEIT	500,0 ms	500,0 ms	500,0 ms	500,0 ms	500,0 ms	377	W
21.03	STOPP FUNKTION	TRUDELN	TRUDELN	TRUDELN	TRUDELN	RAMP	378	
21.04	DC HALTUNG	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	379	
21.05	DC HALT. DREHZAHL	5 U/min	5 U/min	5 U/min	5 U/min	5 U/min	380	W
21.06	DC HALT. STROM	30%	30%	30%	30%	30%	381	W
21.07	FREIGABE FUNKTION	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	382	
		TRUDELN	TRUDELN	TRUDELN	TRUDELN	TRUDELN		
21.08	SKALAR FLISTART	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	383	
	STARTSPERRE FUNKT	OFF2 STOP	OFF2 STOP	OFF2 STOP	OFF2 STOP	OFF2 STOP	384	
	NULLDREHZ VERZÖG	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	0,5 s	385	
	RAMPEN							
22.01	AUSW. RAMPE	DI4	BESCHL/ VERZ1	BESCHL/ VERZ1	DI5	DI3	401	W
22.02	BESCHLEUN.ZEIT 1	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	402	1
	VERZÖGER.ZEIT 1	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	403	1
	BESCHLEUN.ZEIT 2	60,00 s	60,00 s	60,00 s	60,00 s	60,00 s	404	
	VERZÖGER.ZEIT 2	60,00 s	60,00 s	60,00 s	60,00 s	60,00 s	405	1
	KURVENFORM RAMPE	0,00 s	0,00 s	0,00 s	0,00 s	0,00 s	406	1
	NOTHALT RAMP ZEIT	3,00 s	3,00 s	3,00 s	3,00 s	3,00 s	407	1
22.08	ZEIGER BESCHL	0	0	0	0	0	408	1
	ZEIGER VERZ	0	0	0	0	0	409	1
	DREHZAHLREGELUNG							
23.01	REGLERVER- STÄRKUNG	10	10	10	10	10	426	
	INTEGRATIONSZEIT	2,50 s	2,50 s	2,50 s	2,50 s	2,50 s	427	-
	D - ZEIT	0,0 ms	0,0 ms	0,0 ms	0,0 ms	0,0 ms	428	
_0.00	υ <u>∠</u> Ε!!	0,0 1110	0,0 1110	0,0 1110	0,0 1110	0,0 1110	TLU	1

Index	Name/Auswahl		HAND/AUTO	PID-	МОМ-	SEQ-	РВ	W
		EINST		REGELUNG	REGELUNG	REGELUNG		
	BESCHLEUN. KOM.	·	0,00 s	0,00 s	0,00 s	0,12 s	429	
	SCHLUPF VERSTÄRK	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	430	
	SELBSTOPTIMIERUNG		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	431	
	DREHZ IST FILT ZEI	8 ms	432					
	MOMENTENREGELUNG							
	MOMENTENRAMPE AUF				0,00 s		451	
	MOMENTENRAMPE AB				0,00 s		452	
25	DREHZAHLAUSBLEND							
	AUSW.KRIT.DREHZ.	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	476	
	DREHZAHL 1 UNTEN		0 U/min	0 U/min	0 U/min	0 U/min	477	
	DREHZAHL 1 OBEN		0 U/min	0 U/min	0 U/min	0 U/min	478	
	DREHZAHL 2 UNTEN		0 U/min	0 U/min	0 U/min	0 U/min	479	
	DREHZAHL 2 OBEN		0 U/min	0 U/min	0 U/min	0 U/min	480	
	DREHZAHL 3 UNTEN		0 U/min	0 U/min	0 U/min	0 U/min	481	
	DREHZAHL 3 OBEN	0 U/min	482					
26	MOTORSTEUERUNG							
	FLUX OPTIMIZATION		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	501	W
	FLUX BRAKING	JA	JA	JA	JA	JA	502	W
	IR COMPENSATION	0%	0%	0%	0%	0%	503	W
	IR STEP-UP FREQ	0	0	0	0	0	504	W
	IR COMPENSATION	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	505	W
	FLUSS SW ZEIGER	C.10000	C.10000	C.10000	C.10000	C.10000	506	W
26.07	FLISTART STR SOLLW	60%	60%	60%	60%	60%	507	W
	[%]							
	FLISTART VERZÖG	25	25	25	25	25	508	W
	FS METHODE	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	509	W
	BREMSCHOPPER	1110		4110	4110	4110		
		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	526	W
	BC ÜBERLAST MELD	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	527	
	BREMS-WIDERSTAND						528	
	THERM ZEITKON BW		0 s	0 s	0 s	0 s	529	
	MAX KONT BR LEIST		0 kW	0 kW	0 kW	0 kW	530	
27.06	BC STRG MODUS	DC-BUS-	DC-BUS-	DC-BUS-	DC-BUS-	DC-BUS-	531	
0.0		MODUS	MODUS	MODUS	MODUS	MODUS		
30	FEHLERFUNKTIONEN	EELU ED	004					
	AI <min function<="" td=""><td></td><td>FEHLER</td><td>FEHLER</td><td>FEHLER</td><td>FEHLER</td><td>601</td><td></td></min>		FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	601	
	STEUERTAFEL FEHLT		FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	602	
	EXT. FEHLER		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	603	
30.04	THERM.MOTOR-	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	604	
20.05	SCHUTZ WAHL MOTORSCHUTZ	DTC/	DTC/	DTC/	DTC/	DTC/	COF	
30.05	WAHL MOTORSCHUTZ			DTC/	DTC/	DTC/	605	
		BENUTZERW			BENUTZERW	BENUTZERW		
20.00	MOTOD THEDA ZEIT	AHL	AHL	AHL	AHL	AHL	000	<u> </u>
	MOTOR THERM ZEIT	(berechnet)	(berechnet)	(berechnet)	(berechnet)	(berechnet)	606	ļ
	MOTORLASTKURVE	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	607	ļ
	STILLSTANDSLAST	74.0%	74.0%	74.0%	74.0%	74.0%	608	
	KNICKPUNKT		45,0 Hz	45,0 Hz	45,0 Hz	45,0 Hz	609	
	BLOCKIER FUNKTION		FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	610	1
	BLOCK FREQ.HOCH	20,0 Hz	611					
	BLOCKIERZEIT	20,00 s	612					
			NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	613	1
	UNTERLAST ZEIT	600,0 s	614	ļ				
	UNTERLAST KURVE	NITINI	1	1	1	NICINI	615	
	MOTORPHASE FEHLT		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	616	
	ERDSCHLUSS	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	617	<u> </u>
	KOMM FEHL FUNK		FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	618	ļ
JU.19	KOMM. AUFALLZEIT	3,00 s	619					

Index	Name/Auswahl	WERKS-	HAND/AUTO	PID-	MOM-	SEQ-	РВ	W
		EINST		REGELUNG	REGELUNG	REGELUNG		
30.20	KOMM. FEHL. RO/AO	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	620	
	AUX DS T-OUT	3,0 s	621					
	IO KONFIG FUNK	WARNUNG	WARNUNG	WARNUNG	WARNUNG	WARNUNG	622	
30.23	GRENZWERTALARM	0	0	0	0	0	623	
31	AUTOM.RÜCKSETZEN							
31.01	ANZ. WIEDERHOLUNG	0	0	0	0	0	626	
31.02	WIEDERHOLUNGSZEIT	30,0 s	627					
31.03	VERZÖGERUNGSZEIT	0,0 s	628					
31.04	ÜBERSTROM	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	629	
31.05	ÜBERSPANNUNG	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	630	
31.06	UNTERSPANNUNG		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	631	
	ANALOGSIG. <min< td=""><td>NEIN</td><td>NEIN</td><td>NEIN</td><td>NEIN</td><td>NEIN</td><td>632</td><td></td></min<>	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	632	
31.08		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	633	
	ÜBERWACHUNG							
	DREHZAHL 1 FKT	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	651	
	DREHZAHL 1 GRENZE	0 U/min	652					
	DREHZAHL 2 FKT	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	653	
	DREHZAHL 2 GRENZE	0 U/min	654					
	STROMFUNKTION	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	655	
	STROMGRENZE	0	0	0	0	0	656	
	DREHMOMENT 1 FKT	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	657	1
	DREHMOM. 1 GRENZE	0%	0%	0%	0%	0%	658	
	DREHMOMENT 2 FKT	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	659	
	DREHMOM. 2 GRENZE	0%	0%	0%	0%	0%	660	-
	SOLLWERT 1 FKT	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	661	-
	SOLLWERT 1 GRENZE	0 U/min	662	-				
	SOLLWERT 1 GRENZE	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	663	
	SOLLWERT 2 FRT	0%	0%	0%	0%	0%	664	+
	ISTWERT 1 FKT	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	665	+
	ISTWERT 1 FKT	0%	0%	0%	0%	0%	666	
	ISTWERT 1 GRENZE	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	667	
	ISTWERT 2 GRENZE	0%	0%	0%	0%	0%	668	
	INFORMATIONEN	0.4	() () ()	() () ()	0.4	0.4	070	
	SOFTWARE-VERSION	(Version)	(Version)	(Version)	(Version)	(Version)	676	
	APPL.PROG VERSION	(Version)	(Version)	(Version)	(Version)	(Version)	677	
	TEST DATUM	(Datum)	(Datum)	(Datum)	(Datum)	(Datum)	678	
33.04	KARTENTYP	(Typ d. Rege-	679					
		lungskarte)	lungskarte)	lungskarte)	lungskarte)	lungskarte)		
	PROZESSWERT							
	SKALIERUNG	100	100	100	100	100	701	
	EINHEIT	%	%	%	%	%	702	ļ
	SEL PROZESS VAR	142	142	142	142	142	703	ļ
	DREHZ FILT ZEIT	500 ms	704					
	MOM IST FILT ZEIT	100 ms	705					
	RESET BETR.ZEIT	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	706	
	MOT TEMP MESS							
35.01	MOT 1 TEMP AI1 SEL	NICHT	NICHT	NICHT	NICHT	NICHT	726	
		BENUTZ	BENUTZ	BENUTZ	BENUTZ	BENUTZ		
35.02	M1 TEMP WARN GREN	110	110	110	110	110	727	
35.03	M1 TEMP FEHL GREN	130	130	130	130	130	728	
	MOT2 TEMP AI2 SEL	NICHT	NICHT	NICHT	NICHT	NICHT	729	İ
1		BENUTZ	BENUTZ	BENUTZ	BENUTZ	BENUTZ		
35.05	M2 TEMP WARN GREN	110	110	110	110	110	730	
	M2 TEMP FEHL GREN	130	130	130	130	130	731	
	MOT MOD KOMPENS	JA	JA	JA	JA	JA	732	
	MOT MOD COMP PTR	0	0	0	0	0	733	
55.55		1-	1-	1-	1-	1-	1. 50	1

Index	Name/Auswahl	WERKS- EINST	HAND/AUTO	PID- REGELUNG	MOM- REGELUNG	SEQ- REGELUNG	РВ	W
	PID REGLER							
	PID VERSTÄRKUNG	1	1	1	1	1	851	
	PID I-ZEIT	60,00 s	60,00 s	60,00 s	60,00 s	60,00 s	852	
	PID D-ZEIT	0,00 s	0,00 s	0,00 s	0,00 s	0,00 s	853	
	PID D-FILTER	1,00 s	1,00 s	1,00 s	1,00 s	1,00 s	854	
	FEHLERWERT INVERS	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	855	
	AKTUELLER ISTWERT	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	ISTW1	856	
	AUSW. EING. ISTW1	Al2	Al2	AI2	AI2	Al2	857	
	AUSW. EING. ISTW2	Al2	Al2	Al2	Al2	Al2	858	
	ISTWERT 1 MIN	0	0	0	0	0	859	
	ISTWERT 1 MAX	100%	100%	100%	100%	100%	860	
	ISTWERT 2 MIN	0%	0%	0%	0%	0%	861	
40.12	ISTWERT 2 MAX	100%	100%	100%	100%	100%	862	
40.13	PID INTEGRATOR	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	863	
40.14	TRIM MODUS	AUS	AUS		AUS	AUS	864	
40.15	TRIM SOLLW SEL	Al1	Al1		Al1	Al1	865	
	TRIM SOLLWERT	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	866	
	TRIM BEREICH EINST	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	867	
	DREHZHL TRIM				DREHZ TRIM		868	
40.19	IST FILTERZEIT	0,04 s	0,04 s	0,04 s	0,04 s	0,04 s	869	
	SCHLAF FUNKTION	nicht	nicht	AUS	nicht	nicht	870	
		angezeigt	angezeigt		angezeigt	angezeigt		
40.21	ANHALTPEGEL	nicht	nicht	0,0 U/min	nicht	nicht	871	
		angezeigt	angezeigt	0,0 0,	angezeigt	angezeigt		
40 22	ANHALTVERZÖGERUNG		nicht	0,0 s	nicht	nicht	872	
10.22	, , , ,	angezeigt	angezeigt	0,00	angezeigt	angezeigt	J	
40.23	AUFWACHPEGEL	nicht	nicht	0%	nicht	nicht	873	
70.20	7.01 W/OI II EGEE	angezeigt	angezeigt	0 70	angezeigt	angezeigt	010	
40 24	AUFWACHVERZÖGER	nicht	nicht	0,0 s	nicht	nicht	874	
70.27	AOI WAOINERZOGER	angezeigt	angezeigt	0,0 3	angezeigt	angezeigt	014	
40.25	ISTWERT1 ZEIGER	0	n	0	0	n	875	
	PID MINIMUM	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	013	
	PID MAXIMUM	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
	TRIM SOLLW ZEIGER	0	0	0	0	0	Ē-	
	BREMSEN CONTROL	U .	U	U	U	U	-	
	MECH BREMS STRG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS		
	BREMSE BESTÄTIG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	-	
	BR AUS VERZ ZEIT	0,0 s	0,0 s	0,0 s	0,0 s	0,0 s	-	
	BR EIN VERZ ZEIT	,					-	
	ABS BR EIN DREHZ	0,0 s	0,0 s 10 U/min	0,0 s	0,0 s 10 U/min	0,0 s 10 U/min	-	
	BREMSE FEHL FUNK	10 U/min		10 U/min			-	
		FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	FEHLER	Ε	
	STRT MOM SW SEL	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	Ι	
	START MOM SOLLW	0%	0%	0%	0%	0%	-	ļ
	VERLÄNG MAGN ZEIT	0,0 s	0,0 s	0,0 s	0,0 s	0,0 s	Ι-	<u> </u>
	KLEINSOLL BR HALT	0,0 s	0,0 s	0,0 s	0,0 s	0,0 s	-	
45	ENERGIEEINSP	0. /5	0 /5	0 /5	0 /5	0. /5		
	ENERGIETARIF 1	0 c/E	0 c/E	0 c/E	0 c/E	0 c/E	-	
	E-TARIF WÄHR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	<u> </u>	1
	REF-PUMPLEIST	100%	100%	100%	100%	100%	-	ļ
	ENERGIE ZURÜCKS	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	FERTIG	-	
	ENCODER MODUL							
	IMPULSE	2048	2048	2048	2048	2048	1001	
	DREHZ MESS MODUS	A B	A B	A B	A B	A B	1002	
	PULSGEBER FEHLER	WARNUNG	WARNUNG	WARNUNG	WARNUNG	WARNUNG	1003	
	I.GEBER VERZ ZEIT	1000	1000	1000	1000	1000	1004	
	PULSGEBER KANAL	KANAL 1	KANAL 1	KANAL 1	KANAL 1	KANAL 1	1005	
50.06	DREHZ MESS SEL	INTERN	INTERN	INTERN	INTERN	INTERN	1006	

Index	Name/Auswahl	WERKS- EINST	HAND/AUTO	PID- REGELUNG	MOM- REGELUNG	SEQ- REGELUNG	РВ	W
50.07	GEBERKABEL PRÜFU	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1007	
51	KOMM MOD DATEN						1026	
	STANDARD MODBUS							
	STATIONS-NUMMER	1	1	1	1	1	1051	
	BAUDRATE	9600	9600	9600	9600	9600	1052	
	PARITÄT	UNGERADE	UNGERADE	UNGERADE	UNGERADE	UNGERADE	1053	
	MASTER/FOLLOWER							
60.01	MASTER LINK MODUS	NICHT BENUTZ	NICHT BENUTZ	NICHT BENUTZ	NICHT BENUTZ	NICHT BENUTZ	1195	
60.02	MOMENT WAHLSCHALT	nicht angezeigt	nicht angezeigt	nicht angezeigt	DREHMOME NT	nicht angezeigt	1196	
60.03	FENSTERREGEL EIN	nicht	nicht	nicht	NEIN	nicht	1167	
00.04	EENOTEDDDEITE DOO	angezeigt	angezeigt	angezeigt		angezeigt	4400	
60.04	FENSTERBREITE POS	nicht	nicht	nicht	0	nicht	1198	
60.05		angezeigt	angezeigt	angezeigt	0	angezeigt	1100	
00.05	FENSTERBREITE NEG	nicht	nicht	nicht	0	nicht	1199	
60.06		angezeigt	angezeigt	angezeigt	0	angezeigt	1200	
	DROOP RATE MASTER ISTWERT 2	202	202	202	202	202	1200	
	MASTER ISTWERT 2 MASTER ISTWERT 3	202	202	213	202	213	1201 1202	
	DDCS STEUERUNG	213	213	213	213	213	1202	
	KAN 0 KNOT ADRES	4	4	4	4	4	1375	
	KAN 3 KNOT ADRES	1	1	1	1	1	1375	
	CH1 BAUD RATE	4 MBit/s	4 MBit/s	4 MBit/s	4 MBit/s	4 MBit/s	1376	
	KAN 0 DDCS HW KONF	RING	RING RING	RING	RING RING	RING	1378	
	KAN2 HW VERBINDUN	RING	RING	RING	RING	RING		
	BENUTZ LASKURVE ÜBERLASTFUNKTION	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1411	
	LASTK STROMP 1	500	500	500	500	500	1411	
	LASTK STROMP 1	500	500	500	500	500	1413	
	LASTK STROMP 3	500	500	500	500	500	1414	
	LASTK STROMP 4	500	500	500	500	500	1415	
	LASTK STROMP 5	500	500	500	500	500	1416	
	LASTK STROMP 6	500	500	500	500	500	1417	
	LASTK STROMP 7	500	500	500	500	500	1418	
	LASTK STROMP 8	500	500	500	500	500	1419	
	LASTK STROWF 6	0	0	0	0	0	1420	
	LASTK FREQP 1	0	0	0	0	0	1421	
	LASTK FREQP 3	0	0	0	0	0	1422	
	LASTK FREQP 3	0	0	0	0	0	1423	
	LASTK FREQF 5	0	0	0	0	0	1424	
	LASTK FREQP 6	0	0	0	0	0	1424	
	LASTK FREQP 0	0	0	0	0	0	1425	
	LASTK FREQF 7	0	0	0	0	0	1427	
	LASTK FREQF 6	800	800	800	800	800	1428	
	LASTK ÜLAST-STKOM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1720	
	LASTK OLASTZETT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	ADAPT PROG STRG							
	ADAPT PROG MODUS	EDITIEREN	EDITIEREN	EDITIEREN	EDITIEREN	EDITIEREN	1609	W
	EDITIERBEFEHL	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1610	**
	EDITIERTER BLOCK	0	0	0	0	0	1611	
	ZEITRASTERAUSWAHL	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms	100 ms	1612	
	PASSWORT	0	0	0	0	0	1613	
	ADAPT PROGRAMM	U	U	U	U	U	1013	
	STATUS						1628	
	FEHLERHAFTE PARAM						1628	
04.02	FERLERMAF I E PAKAM						1029	

Index	Name/Auswahl	WERKS- EINST	HAND/AUTO	PID- REGELUNG	MOM- REGELUNG	SEQ- REGELUNG	РВ	W
84.05	BLOCK1	_	NEIN		NEIN	NEIN	1630	
	EINGANG 1		0	0	0	0	1631	
	EINGANG 2		0	0	0	0	1632	
	EINGANG 3		0	0	0	0	1633	
	AUSGANG		0	0	0	0	1634	
04.00	7100071110	0	0		0		1004	
							 1644	
84 70	AUSGANG	0	0	0	0	0	1077	
	NUTZERKONSTANTEN	O .	U	U	U	O		
	KONSTANTE1	0	0	0	0	0	1645	
	KONSTANTE2		0	0		0	1646	-
	KONSTANTE3		0	0	0	0	1647	
	KONSTANTE4			_		_	1648	
			0	0	0	0		
	KONSTANTES		0	0		0	1649	
	KONSTANTE6		0	0	0	0	1650	
	KONSTANTE?		0	0	0	0	1651	Ь—
	KONSTANTE8		0	0	0	0	1652	Ь—
	KONSTANTE9		0	0	0	0	1653	<u> </u>
	KONSTANTE10	~	0	0	0	0	1654	<u> </u>
	ZEICHENKETTE1			NACHRICHT1			1655	
	ZEICHENKETTE2					NACHRICHT2		
	ZEICHENKETTE3					NACHRICHT3		
85.14	ZEICHENKETTE4	NACHRICHT4	NACHRICHT4	NACHRICHT4	NACHRICHT4	NACHRICHT4	1658	
85.15	ZEICHENKETTE5	NACHRICHT5	NACHRICHT5	NACHRICHT5	NACHRICHT5	NACHRICHT5	1659	
90	D.SATZ EMPF.ADR							
90.01	HILFSDAT.SATZ SW3	0	0	0	0	0	1735	
90.02	HILFSDAT.SATZ SW4	0	0	0	0	0	1736	
	HILFSDAT.SATZ SW5	0	0	0	0	0	1737	
	HAUPTD.SATZ QUELL	1	1	1	1	1	1738	
	HILFSD.SATZ QUELL	3	3	3	3	3	1739	
92	D.SATZ SENDEADR							
-	HAUPTDS STEUERWRT	302	302	302	302	302	1771	
	HAUPTD.SATZ ISTW1	102	102	102	102	102	1772	
	HAUPTD.SATZ ISTW2	105	105	105	105	105	1773	-
	HILFSD.SATZ ISTW3	305	305	305	305	305	1774	
	HILFSD.SATZ ISTW4	308	308	308	308	308	1775	
	HILFSD.SATZ ISTW4	306	306	306	306	306	1776	
					3.014.09		1777	
							1778	
	HPTSTATW.B13 ZEIGER HPTSTATW.B14 ZEIGER			0	0		1779	
	HARDWARE SPEZIF	U	0	U	U	0	1779	
	_			CEDECELT			1005	
	DREHZAHLRGLLÜFT		17 181	GEREGELT			1825	
	DC-SCHALTER STRG	0		chselrichtertyp a		lo.	1826	
	ANZ WR MODULE			0		0	1827	
	EX/SIN MODUS	1	1	1	1	1	1828	
	MIN SFREQ BEGRENZ		0	0	0	0	1829	
	ISU BLINDL SOLLW		0		0	0	1830	
	ISU DC SOLLWERT		0	_	0	0	1831	
	ISU PAR1 AUSWAHL	106	106	106	106	106	1832	
	ISU PAR2 AUSWAHL	110	110	110	110	110	1833	
	UMGEBUNGSTEMP	40 °C	40 °C	40 °C	40 ?	40 ?	1834	
96	EXTERN AO							
96.01	EXT AO1	DREHZAHL	DREHZAHL	DREHZAHL	DREHZAHL	DREHZAHL	1843	
96.02	INVERT EXT AO1	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1844	
	MINIMUM EXT AO1		0 mA		0 mA	0 mA	1845	
96.03						-		
	FILTER EXT AO1	0,01 s	0,01 s	0,01 s	0,01 s	0,01 s	1846	


Index	Name/Auswahl	WERKS-	HAND/AUTO	PID-	MOM-	SEQ-	РВ	W
		EINST		REGELUNG	REGELUNG	REGELUNG		
96.06	EXT AO2	STROM	STROM	STROM	STROM	STROM	1848	
96.07	INVERT EXT AO2	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1849	
96.08	MINIMUM EXT AO2	0 mA	0 mA	0 mA	0 mA	0 mA	1850	
96.09	FILTER EXT AO2	2,00 s	2,00 s	2,00 s	2,00 s	2,00 s	1851	
96.10	SKAL EXT AO2	100%	100%	100%	100%	100%	1852	
96.11	EXT AO1 ZEIGER	0	0	0	0	0	1853	
96.12	EXT AO2 ZEIGER	0	0	0	0	0	1854	
	OPTIONSMODULE							
	ENCODER MODUL	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1901	
98.02	KOMM. MODUL	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1902	
98.03	DI/O ERW. MODUL1	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1903	
	DI/O ERW. MODUL2	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1904	
	DI/O ERW. MODUL3	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1905	
98.06	AI/O ERW.MODUL	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1906	
	KOMM. PROFIL	ABB DRIVES	ABB DRIVES	ABB DRIVES	ABB DRIVES	ABB DRIVES	1907	
	DI/O EXT1 DI FUNK	DI7,8,9	DI7,8,9	DI7,8,9	DI7,8,9	DI7,8,9	1909	
	DI/O EXT2 DI FUNK	DI10,11,12	DI10,11,12	DI10,11,12	DI10,11,12	DI10,11,12	1910	
98.11	DI/O3 EXT3 DI FUNK	DI11,12	DI11,12	DI11,12	DI11,12	DI11,12	1911	
98.12	AI/O MOTOR TEMP	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1912	
98.13	AI/O EXT AI1 FUNK	UNIPOLAR	UNIPOLAR	UNIPOLAR	UNIPOLAR	UNIPOLAR	1913	
		AI5	AI5	AI5	AI5	AI5		
98.14	AI/O EXT AI2 FUNK	UNIPOLAR	UNIPOLAR	UNIPOLAR	UNIPOLAR	UNIPOLAR	1914	
		Al6	Al6	Al6	Al6	Al6		
98.16	SINUSFILTÜBERW	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1915	
99	DATEN							
	SPRACHE	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	1926	
99.02	APPLIKATION MAKRO	WERKSEINS	HAND/AUTO	PID-	MOM-	SEQ-	1927	W
		T		REGELUNG	REGELUNG	REGELUNG		
	APPL PAR ZURÜCK	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	1928	W
	MOTOR REGELMODUS	DTC	DTC	DTC	DTC	DTC	1929	
99.05	MOTORNENNSPANNUN G	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V	1930	W
99.06	MOTORNENN-STROM	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	1931	W
	MOTOR-	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	50,0 Hz	1932	
	NENNFREQUENZ	00,01.=	00,01	00,01.	00,01.	00,01.1		
	MOTOR-	2900 U/min	2900 U/min	2900 U/min	2900 U/min	2900 U/min	1933	W
	NENNDREHZAHL							1
	MOTOR-NENNLEISTUNG	0.0 kW	0.0 kW	0.0 kW	0.0 kW	0.0 kW	1934	W
	MOTOR ID-LAUF	ID MAGN	ID MAGN	ID MAGN	ID MAGN	ID MAGN	1935	
	GERÄTENAME				.2 11// 10/11		1936	· ·
55.11			1		I		1000	<u> </u>

Steuerbaustein-Diagramme


Kapitel-Übersicht

Schaltbild	Zugehörige Diagramme
Sollwert-Kette, Blatt 1 Gültig, wenn WERKSEINSTELLUNG, HAND/AUTO, SEQ-REGELUNG oder M OM-REGELUNG Makro aktiv ist (siehe Parameter99.02).	Fortsetzung auf Blatt 2
Sollwert-Kette, Blatt 1 Gültig, wenn Makro PID REGELUNG aktiviert ist (siehe Parameter 99.02).	Fortsetzung auf Blatt 2
Sollwert-Kette, Blatt 2 Gültig bei allen Makros (siehe Parameter 99.02).	Fortsetzung von Blatt 1
Verarbeitung der Signale bei Start, Stopp, Freigabe Startsperre Gültig bei allen Makros (siehe Parameter 99.02).	-
Verarbeitung von Rücksetzen (Reset) und Ein/Aus (On/Off) Gültig bei allen Makros (siehe Parameter 99.02).	-


Sollwert-Kette Blatt 1: Makros WERKSEINSTELLUNG, HAND/AUTO, SEQ-REGELUNG und M OM-REGELUNG (Forts. nächste Seite ...)




... Fortsetzung von der vorhergehenden Seite




Sollwert-Kette Blatt 1: Makro PID REGELUNG (.....Forts. nächste Seite ...)




... Fortsetzung von der vorhergehenden Seite




Sollwert-Kette Blatt 2: Alle Makros (Fortsetzung nächste Seite ...)



... Fortsetzung von der vorhergehenden Seite




Verarbeitung von Start, Stopp, Freigabe, Startsperre



Verarbeitung von Rücksetzen (Reset) und Ein/Aus (On/Off)

Das Schaltbild unten ist ein Detail des vorhergehenden Schaltbildes (*Verarbeitung von Start, Stopp, Freigabe, Startsperre*).).



Index

A	В
Absolute Maximaldrehzahl 101, 267	benutzerdefiniert, überwachen 68
Absolute Maximalfrequenz 101, 267	Benutzermakros 99
Abstimmung der Drehzahlregelung 59	Definition 87
Adaptermodul, Feldbus 202	BESCHLEUN.ZEIT 1 140
Advant-Controller 208–209	Beschleunigung
AI <min 62<="" td=""><td>Drehzahl-Sollwertrampen 47</td></min>	Drehzahl-Sollwertrampen 47
ALARM WORT 1 235	Einstellungen 58
ALARM WORT 2 236	Kompensation 143
ALARM WORT 4 238	Motor 104
ALARM WORT 5 239	Rampen 58
ALARM WORT 6 240	Zeiten 20
Analogausgänge	Zeiten, Einstellung 42
Diagnose 51	Blockierschutz 64
Einstellungen 51	Boolesche Werte 39
optional, überwachen 65	_
Parameter 51	D
Analogeingänge	Das Kommunikationsprofil ABB DRIVES 222
optional, überwachen 65	Das Kommunikationsprofil UNIVERSAL 227
Analoges Erweiterungsmodul 263	DC
Antrieb	Haltung 56
Ändern der ID-Nummer der Steuertafelverbin-	Magnetisierung 56
dung 39	Überspannungsfehler 65
Daten, Auslesen in die Steuertafel 36	Unterspannungsfehler 66
Daten, Einlesen in die Steuertafel 35	Zwischenkreisschutz 68
Antriebssteuerung Parameter 210–212	Diagnose
über E/A-Schnittstelle 21	Analogausgänge 51
	Digitaleingänge 52
Anzeigen Fehlerspeicher 30	Drehzahlregelung 59
Istwertsignale, vollständige Namen 30	Istwertsignale 45, 53, 54
Anzeigen des Fehlerspeichers 30	Relaisausgänge 53
APPLIKATION MAKRO 103, 197	Überwachung benutzerdefinierter Variablen 69
Applikation, Auswahl für Start-Up-Assistent 41	Digitalausgänge
Applikationsmakros 87	optional, überwachen 65
Benutzer 87, 99	Digitaleingänge
Drehmomentregelung 87, 95	Diagnose 52
Hand/Auto 87, 91	Einstellungen 52
PID-Regelung 87, 93	optional, überwachen 65
Diagramm Sollwert-Kette 284	Parameter 52
Sequenzregelung 87, 97	Drehmomentregelung
Werkseinstellung 87, 89	Leistungsdaten 59
Ausfall der Eingangsphase, Fehler 67	Makro 87, 95
Ausführung des ID-Laufs 22–23	Drehzahlsollwert
Automatische Rücksetzungen 68	Beschleunigungs-/Verzögerungsrampen 47
Automatischer Start 55	Parameter 264

E	Kommunikation, Schutz 65		
Einstellung des Drehzahlreglers 59	Überstrom 65		
Einstellung, Beschleunigungszeiten 42	vorprogrammiert 65		
Einstellungen	DC-Unterspannung 66		
	Eingangs-Phasen-Ausfall 67		
Analogausgänge 51	Erweiterte Temperatur-Überwachung des		
Ausfall der Motorphase 64	Frequenzumrichters 66		
automatische Rücksetzung 68	Frequenzumrichter-Temperatur 66		
automatischer Start 55	interner Fehler 68		
Beschleunigung 58	Kurzschluss 67		
DC-Haltung 56	Temperatur der Regelungskarte 67		
DC-Magnetisierung 56	Überfrequenz 68		
Digitaleingänge 52	Fehlerspeicher		
Drehzahlregelung 59	anzeigen und zurücksetzen 30		
Erdschluss-Schutz 64	löschen 30		
Externe Steuerung 45	FEHLERWORT 1 233		
Flussbremsung 57	FEHLERWORT 2 234		
Flussoptimierung 57	FEHLERWORT 4 237		
Grenzen 68	FEHLERWORT 5 238		
hexagonaler Motorfluss 62	FEHLERWORT 6 241		
IR-Kompensation 61	Feldbusadapter		
Istwertsignale 53, 54	Kommunikationsparameter 203–204		
Kommunikation, Fehlerschutz 65	Modul 202		
Konstantdrehzahl 58			
kritische Drehzahlen 58	Feldbus-Adressen 267		
Lokale Steuerung 45	Feldbus-Entsprechung. 101		
Motorblockierschutz 64	Feldbussollwert-Skalierung		
Motortemperatur 63	Kommunikationsprofil ABB DRIVES 226		
Motorunterlastschutz 64	Kommunikationsprofil CSA 2.8/3.0 230		
optionale Analogausgänge 65	Universal 229		
optionale Analogausgange 65	Feldbussteuerung 201–243		
optionale Digitalausgänge 65	Anschluss von zwei Feldbussen an einen Fre-		
optionale Digitalausgarige 65	quenzumrichter 202		
Parameterschloss 69	Schnittstelle 214–221		
	Sollwerte 215		
PID-Regelung 71 Relaisausgänge 53	Steuerwort, Statuswort 215		
<u> </u>	Flussbremsung 56, 57		
Skalarregelung 61	Flussoptimierung 57		
Sollwertkorrektur 48	Frequenzumrichter		
Überwachung 68	Inbetriebnahme 15		
Verzögerung 58	IR-Kompensation für Skalarregelung 61		
Energieeinsparung 104, 172	Sollwerttypen und Verarbeitung 47		
Erdschluss-Schutz 64	Temperaturfehler 66		
EXT EA STATUS 241			
Externe Steuerung 44	G		
Diagnose 45	0DENIEN 0747 MDT4 000		
Diagramm für Stopp, Start, Drehrichtung 46	GRENZEN STAT.WRT1 233		
Diagramm Sollwertquelle 46	GRENZENWORT FU 240		
Externer Felhler 62	Grenzwerte für den Betrieb 68		
_	Grenzwerte, einstellbar 68		
F			
Fehler	Н		
	Hand/Auto-Makro 87, 91		
DC-Überspannung 65 Erdschluss, Schutz 64			
Liuotiiuoo, otiiule 04	Hexagonaler Motorfluss 62		

HILFSSTATUSWORT 3 236 HILFSSTATUSWORT 4 237	Lokalsteuerung 44 Löschen		
	Fehlerspeicher 30		
1			
ID-Nummer der Steuertafelverbindung, ändern 39 Inbetriebnahme 15 automatischer Start 55 geführt 15–16 Grundeinstellungen 17–20 INT FEHLER INFO 242 INT INIT FEHLER 239 INT KURZSCHL INFO 243 Integer-Skalierung 66, 67 Interner Fehler 68 Istwerte 54 Analogausgänge 51 Definition 217 Digitaleingänge 52 Istwertsignale 53, 54 Relaisausgänge 53 Istwertsignale 54, 269–?? Abstimmung der Drehzahlregelung 60 Anzeigemodus 29 Anzeigen der vollständigen Namen 30 benutzerdefinierte Variablen 69 Definition 101 Diagnose 45, 53, 54 Drehzahlregelung 59 Einstellungen 53, 54 Parameter 53, 54	Makros Benutzer 99 Definition 87 Drehmomentregelung 87, 95 Hand/Auto 87, 91 PID-Regelung 87, 93 Diagramm Sollwert-Kette 284 Sequenzregelung 97 Definition 87 Übersicht 87 Werkseinstellung 87, 89 Merkmale des Programms 41–86 Modbus Adaptermodul 202 Adressierung 207 Verbindung, Kommunikationsparameter 206–207 Motor therm. Schutzfunktion 63 thermisches Temperaturmodell 63 Motor- Blockierschutz 64 Identifikation 54 Phasenausfall 64 Temperaturmessung mit Standard-E/A 73, 74		
PID-Regelung 71	Unterlastschutz 64		
K	N		
Kabelanschluss, Überwachung 64 Kommunikation Fehlerschutz 65 mit Feldbus-Adaptermodul 203 Profile 222–231 Kommunikationsprofile 222–231 ABB DRIVES 222 Universal 227 Konstantdrehzahlen 58 Kontrast der Anzeige, einstellen 37 Kritische Drehzahlen 58 Kurzschlussfehler 67 L Leistungsbegrenzung 68 Leistungsdaten Drehmomentregelung 59 Drehzahlregelung 59 Leistungsgrenze 68	P Parameter Abstimmung der Drehzahlregelung 59 Advant-Controller 208–209 Analogausgänge 51 Ausfall der Motorphase 64 Auswählen und Ändern von Werten 32 automatische Rücksetzung 68 Datentabellen 272 Definition 101 Digitaleingänge 52 Erdschluss-Schutz 64 Feldbusadapter 203–204 Grenzwerte für den Betrieb 68 hexagonaler Motorfluss 62 IR-Kompensation 61 Istwertsignale 53, 54		

Kommunikation, Fehlerschutz 65	Typen und Verarbeitung 47		
Motorblockierschutz 64	Sollwert-Ketten-Diagramme 284		
Motortemperatur 63	Verarbeitung 216		
Motorunterlastschutz 64	Standardeinstellungen, Start-Up-Assistent 41		
optionale Analogeingänge und -ausgänge 65	Start-Up-Assistent		
Parameterschloss 69	Auswahl der Applikationsmakros 41		
Relaisausgänge 53	Einstellungen und Parameter 41		
Skalarregelung 61	Standardeinstellungen 41		
Sollwertkorrektur 48	Statuswort 215		
Standard-Modbus-Verbindung 206–207	Hilfs- 232		
Start-Up-Assistent 41	Kommunikationsprofil CSA 2.8/3.0 231		
Steuerung des Antriebs 210–212	Steuerbaustein-Diagramme 281–289		
Überwachung 68	Steuertafel		
Parametereinstellungen, bipolarer Eingang im Joy-	Antriebsdaten einlesen 35		
stick-Modus 265	Anzeigemodus 29		
Parameterschloss 69	Auslesen von Antriebsdaten 36		
PB, Definition 267			
	Einstellen des Kontrasts der Anzeige 37		
PID-Regelung Blockschaltbilder 70	Haupttasten 34		
	Steuerung des Antriebs 27–28		
Einstellungen 71	Übersicht 25–26		
Makro 87, 93	Steuertafel fehlt 62		
Makro, Diagramm Sollwert-Kette 284	Steuerwort 215		
Parameter 71	Kommunikationsprofil CSA 2.8/3.0 231		
Schlaf-Funktion 71	SYSTEMFEHLERWORT 235		
Programmierbar	Systemübersicht 201		
Analogausgänge 51	<u>_</u>		
Digitaleingänge 52	T		
Relaisausgänge 53	Tasten auf der Steuertafel 34		
Programm-Merkmale 41–86	Temperatur		
	Berechnungsmethode 63		
R			
DAMPEN 120	Messung mit Standard-E/A 73, 74		
RAMPEN 139	Temperaturfehler Regelungskarte 67		
Rampen	11		
Beschleunigung 58	U		
Verzögerung 58	Überfrequenzfehler 68		
Relaisausgänge	Überstromfehler 65		
Diagnose 53	Überwachen von durch Benutzer wählbaren Vari-		
Einstellungen 53	ablen 68		
Parameter 53	Unterlastschutz 64		
Rücksetzungen, automatische 68	Ontonasisonatz 04		
e	V		
S	-		
Schlaf-Funktion 71	Variablen 68		
Beispiel 73	VERZÖGER.ZEIT 1 140		
Schutzfunktionen 62	Verzögerung		
Sequenzregelungsmakro 97	Einstellungen 58		
Definition 87	Kompensation 143		
Skalarregelung 61	Rampen 58		
Sollwert	Vorprogrammierte Fehler 65		
Korrektur 48	DC-Unterspannung 66		
Quelle	Eingangs-Phasen-Ausfall 67		
EXT1 46	Erweiterte Temperatur-Überwachung des Fre-		
LATI TO	quenzumrichters 66		
	•		

Frequenzumrichter-Temperatur 66 interner Fehler 68 Kurzschluss 67 Temperatur der Regelungskarte 67 Überfrequenz 68

W

Werkseinstellungsmakros 87–89

Ζ

Zurücksetzen Fehlerspeicher 30



ABB Automation Products GmbH

Motors & Drives Wallstadter Straße 59 D-68526 Ladenburg DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0)6203 717 717 Telefax +49 (0)6203 717 600

Internet www.abb.de/motors&drives

ABB AG

Drives & Motors
Clemens-Holzmeister-Straße 4
A-1109 Wien
ÖSTERREICH

Telefon +43-(0)1-60109-0 Telefax +43-(0)1-60109-8305 **ABB Schweiz AG**

Normelec Badenerstrasse 790 CH-8048 Zürich, Schweiz Telefon +41-(0)58-586 00 00

Fax +41-(0)58-586 06 03 E-Mail: elektrische.antriebe@ch.abb.com

Internet www.abb.ch